



Puhelin

- ① Mykistyspalkki
- ② LED-palkki
- ③ Toimintonäppäimet
- ④ Navigointipalkki ja Valitse-painike
- ⑤ Äänenvoimakkuuspainike

LED-palkin tilat

LED-palkki ilmaisee tilan seuraavilla valoilla:

- Tasainen vihreä – puhelu aktiivinen
- Viilkkuva vihreä – saapuva puhelu
- Sykkivä vihreä – pidossa oleva puhelu
- Tasainen punainen – mykistetty puhelu

Puhelun soittaminen

Anna puhelinnumero ja valitse **Soita**.

Puheluun vastaaminen

Paina **Vastaa**.

Puhelun asettaminen pitoon

1. Paina **Pito**.
2. Voit jatkaa pidossa olevaa puhelua painamalla **Jatka**-painiketta.

Äskettäisten puhelujen tarkasteleminen

Valitse **Äskettäiset** tai paina navigointinäppäintä.



Toisen henkilön lisääminen puheluun

1. Paina aktiivisessa puhelussa **Neuvottelu**-painiketta.
2. Syötä numero.
3. (Valinnainen) Odota, kunnes kuulet puhelun sointiäänän tai kunnes toinen henkilö vastaa puheluun.
4. Paina **Neuvottelu**-painiketta.

Puhelun siirtäminen toiselle henkilölle

1. Paina ei pidossa olevan puhelun aikana **Siirrä**-painiketta.
2. Anna toisen henkilön puhelinnumero.
3. (Valinnainen) Odota, kunnes kuulet puhelun sointiäänän tai kunnes toinen henkilö vastaa puheluun.
4. Paina **Siirrä**-painiketta uudelleen.

Puhelun vaimentaminen

1. Paina puhelimen **Mykistä**  -painiketta tai lisämikrofonin **Mykistä**  -painiketta.
2. Poista vaimennus painamalla uudelleen **Mykistä**.

Käyttöopas

Koko käyttöopas on saatavana osoitteesta

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Ääniviestien kuunteleminen

Paina **Viestit**-painiketta ja noudata äänikehoitteita.

Kaikkien puhelujen siirtäminen

1. Paina **Siirrä kaikki**.
2. Valitse numero, johon haluat siirtää puhelut, tai valitse **Viesti**.
3. Kun palaat työpisteelle, valitse **Siirto ei käytössä**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla

Voimakkuus  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

Soittoäänien voimakkuuden säätäminen

Voit säätää soittoäänien voimakkuutta painamalla

Voimakkuus  -painiketta ylös tai alas, kun puhelin ei ole käytössä.

Soittoäänien vaihtaminen

1. Valitse **Asetukset > Käyttäjän asetukset > Soittoääni**.
2. Voit selata soittoäänien luetteloja ja kuunnella näytteen painamalla **Toista**.
3. Tallenna valinta painamalla **Aseta**-näppäintä.

Cisco ja Cisco-logo ovat Ciscon ja/tai sen osakkuusyhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Cisco-tavaramerkkien luettelo on nähtävissä osoitteessa www.cisco.com/go/trademarks. Mainitut kolmansien osapuolien tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Sanan kumppani käyttäminen ei tarkoita kumppanuussuhdetta Ciscon ja minkään muun yrityksen välillä. (1110R)