



Telefono

- ① Barra disattivazione audio
- ② Barra luminosa
- ③ Tasti softkey
- ④ Barra di navigazione e pulsante Selez.
- ⑤ Tasto volume

Stati della barra luminosa

La barra si illumina per indicare lo stato:

- Verde fisso: indica una chiamata attiva
- Verde lampeggiante: indica una chiamata in arrivo
- Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
- Rosso fisso: indica una chiamata con audio disattivato

Esecuzione di una chiamata

Immettere un numero e premere **Chiama**.

Risposta a una chiamata

Premere **Rispondi**.

Messa in attesa di una chiamata

1. Premere **Attesa**.
2. Per riprendere una chiamata in attesa, premere **Riprendi**.

Visualizzazione delle chiamate recenti

Premere **Recenti** o il tasto di navigazione in su.

Aggiunta di un partecipante alla chiamata

1. Da una chiamata attiva, premere **Conferenza**.
2. Immettere un numero.
3. (Facoltativo) Attendere lo squillo o la risposta alla chiamata da parte dell'interlocutore.
4. Premere **Conferenza**.

Trasferimento di una chiamata a un altro interlocutore

1. Da una chiamata non in attesa, premere **Trasfer**.
2. Immettere il numero di telefono dell'altra persona.
3. (Facoltativo) Attendere lo squillo o la risposta alla chiamata da parte dell'interlocutore.
4. Premere di nuovo **Trasfer**.

Disattivazione dell'audio della chiamata

1. Premere **Disattiva audio**  sul telefono o **Disattiva audio**  sul microfono di espansione.
2. Premere di nuovo **DisatMic** per disattivare tale funzione.

Ascolto dei messaggi vocali

Premere **Messaggi** e seguire le istruzioni vocali.

Inoltro di tutte le chiamate

1. Premere **Inoltra tutte**.
2. Comporre il numero verso cui si desidera inoltrare le chiamate o premere **Messaggio**.
3. Per ricevere nuovamente chiamate, premere **InoltraDisab**.

Regolazione del volume nel corso di una chiamata

Per regolare il volume, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono è in uso.

Regolazione del volume della suoneria

Per regolare il volume della suoneria, premere **Volume**  in su o in giù quando il telefono non è in uso.

Modifica della suoneria

1. Selezionare **Impostazioni > Preferenze utente > Suoneria**.
2. Scorrere l'elenco delle suonerie e premere **Suona** per ascoltare un esempio di suoneria.
3. Premere **imposta** per salvare una selezione.

Guida per l'utente

La guida per l'utente completa è disponibile alla pagina

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali o marchi registrati di Cisco e/o delle relative affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine "partner" non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)