



Vaš telefon

- ① Vrstica za izklop zvoka
- ② Vrstica z lučkami LED
- ③ Programske tipke
- ④ Vrstica za krmarjenje in gumb za izbiro
- ⑤ Tipka za glasnost

Stanja vrstice z lučkami LED

Vrstica z lučkami LED zasveti ustrezno stanju:

- Zeleno, neprekinjeno – aktivni klic
- Zeleno, počasno utripanje – dohodni klic
- Zeleno, utripanje – zadržan klic
- Rdeče, neprekinjeno – klic z izklopljenim zvokom

Klicanje

Vnesite številko in pritisnite **Kliči**.

Prevzem klica

Pritisnite **Odgovori**.

Uvrstitev klica na čakanje

1. Pritisnite **Zadržanje klica**.
2. Če želite nadaljevati zadržani klic, pritisnite **Nadaljuj**.

Pregled nedavnih klicev

Pritisnite **Nedavni** oziroma tipko za krmarjenje navzgor.

Dodajanje druge osebe v klic



1. Med aktivnim klicem pritisnite **Konferenca**.
2. Vnesite številko.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Pritisnite **Konferenca**.

Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Iz klica, ki ni na čakanju, pritisnite **Prenos**.
2. Vnesite telefonsko številko druge osebe.
3. (Izbirno) Počakajte, dokler ne zaslišite zvonjenja oziroma dokler druga oseba ne sprejme klica.
4. Znova pritisnite **Prenos**.



Izklop zvoka vašega klica

1. Pritisnite **IzkZv**  na telefonu ali **IzkZv**  na razširitvenem mikrofону.
2. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite **IzkZv**.

Uporabniški priročnik

Pogled celoten uporabniški priročnik na

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>


Poslušanje glasovnih sporočil

Pritisnite **Sporočila** in upoštevajte glasovne pozive.


Preusmeritev vseh klicev

1. Pritisnite **Posreduj vse**.
2. Izberite številko, na katero želite posredovati klic, ali pritisnite **Sporočilo**.
3. Ko se vrnete, pritisnite **Posred.izkl.**

Prilagoditev stopnje glasnosti za klic

Ko je telefon v uporabi, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , da prilagodite glasnost.

Prilagajanje glasnosti zvonca

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon ni v uporabi.

Sprememba načina zvonjenja

1. Izberite **Nastavitve > Uporabniške nastavitve > Ton zvonjenja**.
2. Pomikajte se po seznamu načinov zvonjenja in za poslušanje vzorca pritisnite **Predvajaj**.
3. Če želite shraniti izbor, pritisnite **Nastavi**.

Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Če si želite ogledati seznam blagovnih znamk Cisco, obiščite naslednji URL: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so v lasti njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni družabniškega odnosa med podjetjem Cisco in morebitnim drugim podjetjem. (1110R)