



## Din telefon

- ① Lysdiod för tyst
- ② Lysdiod
- ③ Funktionsknappar
- ④ Navigeringsfält och väljarknapp
- ⑤ Volymknapp

## Lysdiodstatus

Lysdioderna anger olika status:

- Grönt fast sken – aktivt samtal
- Grönt blinkande sken – inkommande samtal
- Grönt pulserande sken – parkerat samtal
- Rött fast sken – mikrofonen avstängd

## Ring ett samtal

Ange ett nummer och tryck på **Ring**.

## Besvara ett samtal

Tryck på **Besvara**.

## Parkera ett samtal

1. Tryck på **Förfrågan**.
2. När du vill återuppta ett parkerat samtal trycker du på **Återuppta**.

## Visa dina senaste samtal

Tryck på **Senaste** eller tryck på navigeringsknappen Uppåt.



## Lägga till en annan person i ett samtal

1. I ett pågående samtal trycker du på **Konferens**.
2. Ange ett nummer.
3. (Valfritt) Vänta tills du hör att det ringer eller tills den andra personen besvarar samtalet.
4. Tryck på **Konferens**.

## Överföra ett samtal till en annan person

1. Tryck på **Överför** under ett samtal som inte är parkerat.
2. Ange den andra personens telefonnummer.
3. (Valfritt) Vänta tills du hör att det ringer eller tills den andra personen besvarar samtalet.
4. Tryck på **Överför** igen.

## Stäng av ljudet i ditt samtal

1. Tryck på **Ljud av**  på telefonen eller **Ljud av**  på mikrofonen.
2. Tryck på **Ljud av-knappen** igen när du vill slå på ljudet igen.

## Användarhandbok

Visa hela användarhandboken på

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplattform-firmware/products-user-guide-list.html>

## Lyssna på röstmeddelanden

Tryck på **Meddelanden** och följ röstänvisningarna.


## Vidarebefordra alla samtal

1. Tryck på **Vidarekoppla alla**.
2. Slå numret som du vill vidarekoppla eller tryck på **Meddelande**.
3. När du återgår ska du trycka på **Vidarekoppling av**.

## Justera volymen i ett samtal

Tryck upp eller ned på **Volym**  för att justera volymen när telefonen används.

## Justera ringsignalvolymen

Tryck upp eller ned på **Volym**  medan telefonen inte används för att justera ringsignalens volym.

## Ändra ringsignalen

1. Välj **Inställningar > Användarinställningar > Ringsignal**.
2. Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på **Spela** för att höra ett prov på signalen.
3. Tryck på **Ange** för att spara valet.

Cisco och Ciscos logotyp är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Det finns en lista över Ciscos varumärken på adressen [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tredje parts varumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Användning av ordet partner avser inte att ett partnerskap bildats mellan Cisco och något annat företag. (1110R)