



## 您的電話

- ① 靜音列
- ② LED 列
- ③ 軟鍵按鈕
- ④ 導覽列與選擇按鈕
- ⑤ 音量鍵

## LED 列說明

LED 列透過亮燈來表示不同狀態：

- 穩定的綠燈—在線通話
- 閃爍的綠燈—來電
- 跳動的綠燈—保留通話
- 穩定的紅燈—通話已靜音

## 撥打電話

輸入號碼並按**通話**。

## 接聽來電

按**接聽**。

## 保留通話

1. 按**保留**。
2. 若要恢復保留的通話，請按**恢復**。

## 檢視近期通話

按**通話記錄**或按上部**導覽鍵**。

## 新增其他人至通話

1. 從進行中的通話按**會議**。
2. 輸入電話號碼。
3. (非必要) 等候直至聽到鈴聲<sup>2</sup>，或其他人接聽來電。
4. 按**會議**。

## 轉接通話到其他人

1. 從未保留的通話上，按**轉接**。
2. 輸入其他人的電話號碼。
3. (非必要) 等候直至聽到鈴聲<sup>2</sup>，或其他人接聽來電。
4. 再按一次**轉接**。

## 將通話靜音

1. 按電話的靜音  或擴音米高峰的靜音 。
2. 再按一次靜音可取消靜音。

## 用戶指南

檢視 完整的用戶指南：

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

## 收聽留言訊息

按 **訊息** 並按照語音提示操作。

## 全轉來電

1. 按 **全轉**。
2. 撥打要轉撥的電話號碼，或按 **訊息**。
3. 返回時，按 **轉撥關閉**。

## 調整通話音量

在使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整音量。

## 調整來電鈴聲音量

在不使用電話時，按音量  按鈕的上部或下部，即可調整來電鈴聲音量。

## 變更鈴聲

1. 選擇 **設定 > 用戶偏好設定 > 鈴聲**。
2. 捲動鈴聲清單，然後按 **播放** 試聽播放效果。
3. 按 **設定** 儲存選擇。

Cisco 及 Cisco 標誌為 Cisco 及/或其聯屬公司在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。若要檢視 Cisco 商標清單，請前往此 URL：[www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks)。引述的第三方商標為相關商標擁有人的財產。使用「夥伴」一詞，並非表示 Cisco 與任何其他公司有任何合作關係。(1110R)