

**BRZI PREGLED****Za upravitelje****Cisco Unified Communications Manager Assistant za Cisco Unified Communications Manager 6.0**

Prepoznavanje Cisco Unified Communications Manager Assistant načina koji koristite

Uporaba Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu zajedničke linije

Uporaba Cisco Unified Communications Manager Assistant u režimu proxy linije

Vaš administrator sustava je konfiguirao Cisco Unified Communications Manager Assistant za dva moguća načina rada – način zajedničke linije i način proxy linije. U načinu zajedničke linije vaš pomoćnik koristi zajednički broj u imeniku (liniju) kako bi upravljao vašim pozivima. U načinu zajedničke linije vaš pomoćnik koristi zajednički broj u imeniku (liniju) kako bi upravljao vašim pozivima.

Ovaj vodič pomaže u identificiranju načina rada Cisco Unified Communications Manager Assistant koji koristite te ukratko iznosi značajke raspoložive na vašem telefonu u različitim načinima rada.

**Prepoznavanje Cisco Unified Communications Manager Assistant načina koji koristite**

Kako biste identificirali način rada Cisco Unified Communications Manager Assistant koji koristite na svom telefonu, identificirajte prozor statusa programa u donjem lijevom kutu svog LCD zaslona.

Ako u prozoru statusa LCD zaslona vidite jednu ikonu (zvono ili prekriženo zvono), tada koristite Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu zajedničke linije.



Ako u prozoru statusa na LCD zaslonu vidite više ikona, tada koristite način proxy linije.

**Uporaba Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu zajedničke linije**

Sljedeći odjeljak donosi ukratko značajke koje se nude upravitelju koji koristi Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu zajedničke linije.

**Konfiguriranje cilja preusmjeravanja**

Svoje pozive možete preusmjeriti na drugi cilj kada pritisnete funkciju tipku **Preusmjeri**. Cilj preusmjeravanja, kao što je broj u imeniku vašeg pomoćnika, možete postaviti u prozoru Konfiguriranje za upravitelja. Kako biste pristupili prozoru konfiguriranja za upravitelja koristite adresu, korisničko ime i lozinku koje ste dobili od administratora sustava. Otvorite adresu u Microsoft Internet Explorer pregledniku na svom računalu. Nakon toga se prijavite.

**Bilješka**

Ako se to od vas zatraži, označite **potvrđni okvir** "Uvijek vjeruj sadržaju" **Da**.

Unesite broj u imeniku koji želite koristiti kao cilj preusmjeravanja i kliknite **Spremi**.

**Stišavanje zvona na telefonu**

Za stišavanje i prekid stišavanja zvona na svom telefonu, pritisnite funkciju tipku DND kako biste uključili ili isključili značajku Ne ometaj. Ikona zvona ukazuje da je značajka Ne ometaj *isključena* (zvono je omogućeno); prekriženo zvono znači da je značajka *uključena* (zvono je onemogućeno).

**Rukovanje pozivima**

Vaš telefon prikazuje dodatne pozive kako bi vam pomogao u rukovanju pozivima. Kada koristite Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu zajedničke linije, na telefonu možete pristupiti sljedećim značajkama:

**Preusmjeravanje aktivnog poziva**

Pritisnite funkciju tipku **Preusmjeri** za preusmjeravanje poziva sa svog telefona na drugi broj. Broj u imeniku za cilj preusmjeravanja možete postaviti u prozoru Konfiguriranje za upravitelja.

**Slanje poziva na svoju glasovnu poštu**

Pritisnite funkciju tipku **PrijenGP** kako bi poslali aktivan poziv na glasovnu poštu.

**Upućivanje interkom poziva**

Kako biste svom pomoćniku uputili poziv putem interkoma, pritisnite gumb za brzo biranje **Interkom** na svom telefonu.

**Uporaba Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu proxy linije**

Sljedeći odjeljak donosi ukratko značajke koje se nude upravitelju koji koristi Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu proxy linije.

**Konfiguriranje postavki upravitelja**

Prozor konfiguracije za upravitelja možete koristiti za konfiguriranje postavki upravitelja.

**Pristupanje konfiguraciji upravitelja**

Kako biste pristupili prozoru konfiguriranja za upravitelja koristite adresu, korisničko ime i lozinku koje ste dobili od administratora sustava. Kliknite na URL i prijavite se.

**Bilješka**

Ako se to od vas zatraži, označite **potvrđni okvir** "Uvijek vjeruj sadržaju" **Da**.

**Postavljanje zadanog pomoćnika**

Kad god je to moguće, Cisco Unified Communications Manager Assistant vam dodjeljuje aktivnog pomoćnika kao zadanog. Ako vaš aktivni asistent nije raspoloživ, Cisco Unified Communications Manager Assistant dodjeljuje drugog pomoćnika.

**Američka središnjica**  
Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
SAD  
<http://www.cisco.com>  
Tel: +1 408 526-4000  
+1 800 553-NETS (6387)  
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0610R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



Zadanog pomoćnika možete birati na sljedeći način:

1. U prozoru konfiguracije za upravitelja, odaberite karticu Zadani pomoćnik.
2. Odaberite pomoćnika iz padajućeg popisa pomoćnika.
3. Kliknite **Spremi**.

## Postavljanje cilja preusmjeravanja

Svoje pozive preusmjeravate pritiskom na funkciju tipku **Preusmjeri** ili funkciju tipku **PreusSve**.

1. U prozoru konfiguracije za upravitelja, odaberite karticu Preusmjeravanje.
2. Odaberite pomoćnika ili unesite broj u imeniku koji želite koristiti kao cilj preusmjeravanja.
3. Pritisnite **Spremi**.

## Postavljanje popisa filtera

Popisi filtera omogućuju odabir poziva koje će preuzeti vi, a koje vaš pomoćnik.

1. U prozoru konfiguriranja za upravitelja odaberite karticu uključivog filtra ili karticu isključivog filtra.
  - Uključivi filter – Pozivi koji odgovaraju brojevima na vašem popisu uključivog filtra biti će usmjereni vama, a ostali vašem pomoćniku.
  - Isključivi filter – Pozivi koji odgovaraju brojevima na popisu isključivog filtra biti će usmjereni pomoćniku, a ostali vama.
2. Sastavite popis filtriranja koji sadrži jedan ili više telefonskih brojeva. Možete koristiti sljedeće zamjenske znakove:
  - x – zamjenjuje jednu znamenuku bilo gdje u telefonskom broju.
  - \* – zamjenjuje više znamenki na početku ili kraju broja.
3. Kliknite **Spremi**.

## Odabir pomoćnika

Za rukovanje vašim pozivima, vaš pomoćnik mora biti prijavljen na Cisco Unified Communications Manager Assistant Console konzolu za pomoćnika te mora biti prijavljen u sustav. Ako se vaš aktivni pomoćnik odjavlji ili isključi iz sustava, Cisco Unified Communications Manager Assistant će vam pokušati dodijeliti drugog pomoćnika.

Kao upravitelj, uvijek ste prijavljeni u Cisco Unified Communications Manager Assistant značajku.

## Prepoznavanje aktivnog pomoćnika

Vaš aktivni pomoćnik je osoba koja trenutno upravlja pozivima umjesto vas.

Ako imate više pomoćnika, možda ćete trebati saznati koji je pomoćnik trenutno aktivan. Da bi to učinili pritisnite gumb **Usluge** na svom telefonu i odaberite uslužnu uslugu pomoćnika. Opcija 3 identificira vašega aktivnog pomoćnika.

## Promjena aktivnog pomoćnika

Izaberite opciju 3 iz izbornika statusa upravitelja. Promijenite aktivnog pomoćnika izborom drugog pomoćnika s popisa dostupnih pomoćnika. Izidite iz izbornika kada završite.

## Kada nema raspoloživih pomoćnika

Ako ni jedan od vaših pomoćnika nije dostupan, ikona pomoćnika (krajnja lijeva ikona) u Izborniku statusa upravitelja na vašem telefonu pojavit će se prekrivena. Vaša podrška za rukovanje pozivima se nastavlja čim se jedan od vaših pomoćnika prijavi.

## Nadzor poziva i značajki

Prozor statusa upravitelja se prikazuje na LCD zaslonu vašeg telefona. Pomoću prozora statusa možete nadzirati svoje pozive i koristiti sljedeće značajke:

## Nadzor preusmjerene pozive

Potražite sljedeće poruke Nadzora pomoćnika u gornjem okviru prozora statusa:

- "Nadzor pomoćnika – Uključeno" – Nijedan preusmjereni poziv trenutno nije aktivan.
- "Poziv od" i ID pozivatelja – Na telefonu vašeg pomoćnika zvoni telefon. Sada možete pritisnuti funkciju tipku **Presret**, za presretanje poziva.
- Ton upozorenja – U dodatku informacije "Poziv od", pri dolasku preusmjerene pozive oglašava se i zvučno upozorenje.

Uključivanje zvučnih obavještenja možete provesti pritiskom na gumb **Usluge** i postavljanjem Tona upozorenja na uključeno.

- ID pozivatelja i vremenski pokazatelj – Vaš pomoćnik je odgovorio na preusmjereni poziv.
- "Nadzor pomoćnika – Isključeno" – Značajka nadzora pomoćnika je trenutno onemogućena.

Tu značajku možete uključiti i isključiti pomoću funkcije tipke **PostČuv**.

## Nadzor osobnih značajki

Potražite ikone ovih značajki u prozoru statusa upravitelja (s lijeva na desno):

- Pomoćnik – Ikona koja podsjeća na ljudski lik naznačuje da je pomoćnik *aktivan* i spreman za rukovanje pozivima; ista ikona, ali precrta, naznačuje da nema trenutno raspoloživih pomoćnika.
- Filtriranje poziva – Krug s rešetkom naznačuje da je filtriranje *uključeno*; dok prazan krug naznačuje da je *isključeno*. Pomoću telefonske usluge izbornika statusa upravitelja možete uključiti i isključiti ovu značajku.
- Ne ometaj – Ikona zvona naznačuje da je značajka *Ne ometaj isključena* (zvono je omogućeno); prekriženo zvono znači da je značajka *uključena* (zvono je onemogućeno). Za stišavanje i prekid stišavanja zvona na svom telefonu, pritisnite funkciju tipku **DND** kako biste uključili ili isključili tu značajku.
- Preusmjeri sve – Strelica preusmjerena zaprekom naznačuje da je *PreusSve uključeno*; ravna strelica naznačuje da je *isključeno*. Pritisnite funkciju tipku **PreusSve** za uključivanje i isključivanje ove značajke.

## Rukovanje pozivima

Vaš telefon prikazuje dodatne pozive kako bi vam pomogao u rukovanju pozivima. Kada koristite Cisco Unified Communications Manager Assistant u načinu proxy linije, na telefonu možete pristupiti sljedećim značajkama:

## Presretanje poziva

Pritisnite funkciju tipku **Presret**, za presretanje poziva koji zvoni na telefonu vašeg pomoćnika.

Potražite poruku "Poziv od" u prozoru nadzora pomoćnika. To naznačuje da preusmjereni poziv zvoni na telefonu vašeg pomoćnika. Možete presresti poziv koji zvoni, ali ne i spojeni poziv.

## Preusmjeravanje aktivnog poziva

Pritisnite funkciju tipku **Preusmjeri** za preusmjeravanje poziva sa svog telefona na drugi broj. Za postavljanje cilja preusmjeravanja koristite prozor konfiguriranja za upravitelja.

## Preusmjeravanje svih budućih poziva

Za proslijedivanje svih (nefiltriranih) poziva na drugi broj pritisnite funkciju tipku **PreusSve**. Za postavljanje cilja preusmjeravanja koristite prozor konfiguriranja za upravitelja.

## Slanje poziva na svoju glasovnu poštu

Pritisnite funkciju tipku **PrijenGP** kako bi poslali aktivan poziv na glasovnu poštu.

## Upućivanje interkom poziva

Kako biste svom pomoćniku uputili poziv putem interkoma, pritisnite gumb za brzo biranje **Interkom** na svom telefonu.

## Filtriranje poziva

Kada je filtriranje poziva *uključeno*, Cisco Unified Communications Manager Assistant filtrira dolazne pozive ka vašem pomoćniku prema ID-u pozivatelja i postavkama na vašem popisu filtera.

## Uključivanje ili isključivanje filtriranja

Izaberite 1 u izborniku statusa upravitelja na svom telefonu. Izaberite 2 u izborniku statusa upravitelja za aktiviranje filtriranja; ovdje možete mijenjati popise uključivog i isključivog filtriranja.