

LYNGUIDE



Cisco Unified IP Phone 6911

- 1 Kald
- 2 Besvar
- 3 Dæmp
- 4 Voicemail
- 5 Viderestil alle
- 6 Hold
- 7 Konference
- 8 Omstil
- 9 Indstilling af lydstyrke
- 10 Tip!




Bemærk Det bedste resultat opnås ved at udskrive på papir i formatet legal (8,5 x 14").

1 Kald

Løft håndsættet og tast for at ringe op.

Ring op til det senest kaldte nummer igen


Tryk på tasten Gentaq .

2 Besvar


Når du modtager et nyt opkald, vises disse indikatorer på din telefon:

- Et blinkende rødt lys på røret
- En blinkende gul linjetast

For at besvare opkaldet, skal du gøre et af følgende:

- Løft røret.
- Tryk på den blinkende gule linjetast.
- Tryk på Højttaletelefon-tasten, der ikke lyser .

3 Dæmp


1. Tryk på tasten Mikrofon , mens et opkald er aktivt.
Tasten tændes for at indikere, at mikrofonen slukkes.
2. Tryk på Mikrofon igen for at tænde for mikrofonen.

4 Voicemail


Når du modtager en ny meddelelse, viser telefonen følgende indikatorer:


- Et konstant rødt lys på røret
- En pulserende tone (såfremt den er tilgængelig)

Lyt til meddelelser


Tryk på tasten Meddelelser, , og følg taleanvisningerne.

5 Viderestil alle


1. Tryk på Facilitets-tasten , og indtast det foruddefinerede nummer, der er konfigureret af din systemadministrator til Viderestilling.

2. Indtast det telefonnummer, opkaldene skal viderestilles til. Der vises et konstant gult lys i Linje-tasten, , og du hører en pulserende tone.
3. For at annullere viderestilling, skal du gentage Trin 1.


6 Hold

1. Tryk på tasten Hold ,
Linjetasten blinker grønt.
2. For at genoptage et opkald fra hold, skal du trykke på den blinkende grønne Linje-tast, trykke på Højttaletelefon-tasten, eller løfte røret, hvis røret sidder i holderen.

7 Konference

1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten Konference .
2. Indtast telefonnummeret på deltageren, der skal tilføjes konferencen.
3. Tryk på Konference-tasten igen (før eller efter deltageren svarer) for at starte konferencen.
Gentaq disse trin for at tilføje flere deltagere.

8 Omstil

1. Fra et tilsluttet opkald (ikke på hold) skal du trykke på tasten Omstil .
2. Indtast omstillingsmodtagerens telefonnummer.
3. Tryk på Omstil-tasten (før eller efter deltageren svarer) eller læg røret på for at fuldføre omstillingen.

9 Indstilling af lydstyrke

Tasten Lydstyrke er placeret til venstre for tastaturet.

- For at tilpasse lydstyrken i håndsættet, skal du trykke Lydstyrketasten op eller ned, når røret er løftet.

- For at tilpasse lydstyrken for ringetonen, skal du trykke Lydstyrketasten op eller ned, når røret er lagt på, eller når et opkald er på hold.
- Du kan dæmpe telefonen, når den ringer, ved at trykke Lydstyrketasten ned én gang (hvis du trykker den ned flere gange, reduceres lydstyrken for ringetonen).

10 Tip!

Hvordan konfigurerer jeg mine hurtigkald?

For at konfigurere hurtigkald og tilpasse en række funktioner og indstillinger for din telefon, skal du gå til dine websider med Cisco Unified CM-brugerindstillinger.

Hvordan anvender jeg Facilitetstasten?

Facilitetstasten gør det muligt at få adgang til funktioner som f.eks. Hurtigkald, Viderestil alle, Svar Gruppensvar og Mød mig. Du kan trykke på Facilitetstasten efterfulgt af det nummer, der er knyttet til funktionen.

Hvordan kommer jeg til administratorindstillingerne?

Tag røret af og tryk på tasterne *, # og 0 samtidigt for at komme til IVR for telefon-administratorindstillingerne. Alternativt kan du skifte højttaletasten til/fra og trykke på tasterne *, # og 0 samtidigt. Standard-PIN er 24726.

Hvor kan jeg finde hele brugervejledningen?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Hovedkontor i USA
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tlf: +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Udgivet 31. marts 2010, OL-22531-01