

クイック スタート



Cisco Unified IP Phone 6911

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 ダイアル
- 2 応答
- 3 ミュート
- 4 ボイスメール
- 5 不在転送
- 6 保留
- 7 会議
- 8 転送
- 9 音量設定
- 10 ヒント



(注) 印刷する場合は、8.5 × 14 インチ (リーガルサイズ) の用紙をお使いください。

1 ダイアル

電話をかけるには、ハンドセットを持ち上げて番号をダイヤルします。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル

リダイヤル ボタン  を押します。

2 応答

新しい着信があった場合、電話機に次のインジケータが表示されます。

- ハンドセットの赤いランプの点滅
- 回線ボタンのオレンジ色の点滅

応答するには、次のいずれかの操作を実行します。

- ハンドセットを取り上げます。
- オレンジ色に点滅している回線ボタンを押します。
- 点灯していないスピーカフォン ボタン  を押します。

3 ミュート

1. 通話中にミュート ボタン  を押します。ボタンが点灯してミュートがオンになったことを示します。
2. ミュート ボタンをもう一度押すと、ミュートがオフになります。

4 ボイスメール

新規メッセージが届くと、電話機に次のインジケータが表示されます。

- ハンドセットの赤いランプの点灯
- スタッター ダイアル トーン (使用可能な場合)

メッセージを聞く

メッセージ ボタン  を押し、音声プロンプトに従います。

5 不在転送

1. 機能ボタン  を押して、所定のコール転送番号 (システム管理者が設定) を入力します。
2. 転送先の電話番号を入力します。回線ボタン  がオレンジ色に点灯し、スタッター ダイアル トーンが聞こえます。
3. コールの転送をキャンセルするには、ステップ 1 を繰り返します。

6 保留

1. 保留ボタン  を押します。回線ボタンが緑色に点滅します。
2. ハンドセットが受け台に置かれている場合、保留にしたコールを再開するには、緑色に点滅している回線ボタン、またはスピーカ ボタンを押すか、オフフックにします。

7 会議

1. 接続コール (保留以外) から、会議ボタン  を押します。
2. 会議に追加する参加者の電話番号を入力します。
3. (参加者が応答する前または後に) 会議ボタンをもう一度押して、会議を開始します。この手順を繰り返して参加者を追加します。

8 転送

1. 接続コール (保留以外) から、転送ボタン  を押します。
2. 転送先の電話番号を入力します。
3. (転送先の相手が応答する前または後に) 転送ボタンを押すか、切断して、転送を完了します。

9 音量設定

音量ボタンはキーパッドの左にあります。

- ハンドセットの音量を調節するには、電話機がオフフックのときに、上方向または下方向の音量ボタンを押します。

- 呼出音の音量を調節するには、電話機がオンフックのときか、コールの保留中に、上方向または下方向の音量ボタンを押します。
- 呼出音が鳴ったときに音を消すには、下方向の音量ボタンを 1 回押します (複数回押すと、呼出音の音量が小さくなります)。

10 ヒント

短縮ダイヤルを設定するには

電話機に短縮ダイヤルやその他のさまざまな機能や設定をカスタマイズするには、Cisco Unified CM [ユーザ オプション] Web ページにアクセスしてください。

機能ボタンの使い方

機能ボタンを使用すると、短縮ダイヤル、全てのコールの転送、ピック、グループ ピックアップ、ミーティングなどの機能にアクセスできます。アクセスするには、機能ボタンを押した後、機能に関連付けられた番号を入力します。

管理者設定にアクセスするには

オフフックにし、*、#、0 ボタンを同時に押して、電話機の管理者設定の IVR にアクセスします。または、スピーカ ボタンを切り替えて、*、#、0 ボタンを同時に押してもアクセスできます。デフォルト PIN は 24726 です。

詳細なユーザ ガイドを見るには

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html



シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先: シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)
電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

Copyright © 2010, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.