

빠른 시작



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 다이얼
- 2 응답
- 3 음성 메일
- 4 보류
- 5 전화회의
- 6 호전환
- 7 통화 착신 전환
- 8 볼륨 설정
- 9 팁



참고 최상의 결과를 얻으려면 8.5 x 14” (legal 크기) 용지에 인쇄합니다.

1 다이얼

전화를 걸려면 핸드셋을 들고 번호를 다이얼합니다.

마지막 번호 재다이얼

오프 후 상태로 전환한 다음 재다이얼 단추  를 누릅니다.

2 응답

새 통화가 걸려오면 전화기에 다음과 같이 표시됩니다.

- 핸드셋에서 적색 표시등이 깜박임
 - 황색 회선 단추가 깜박임
- 통화에 응답하려면 핸드셋을 듭니다.

3 음성 메일

새 메시지를 받으면 전화기에 다음과 같이 표시됩니다.

- 핸드셋에 적색 표시등이 켜져 있음
- 셔터 신호음(사용 가능한 경우)

메시지 듣기

음성 메일 액세스 번호(시스템 관리자가 제공)를 다이얼한 다음, 음성 안내에 따라 메시지를 듣습니다.

4 보류

1. 보류 단추  를 누릅니다.
2. 보류 상태의 통화를 재시작하려면 핸드셋이 거치대에 있는 경우 오프 후 상태로 전환하거나 깜박이는 녹색 회선 단추를 누릅니다.

5 전화회의

1. 보류 중이 아닌 연결된 통화에서 후스위치를 눌렀다 놓으면 신호음이 들립니다.
2. 새 전화를 겁니다.

3. 수신인이 응답하거나 벨소리가 울릴 때까지 기다립니다.
4. 후스위치를 다시 눌렀다 놓습니다. 전화회의는 한 번에 세 명만 참가할 수 있습니다.

전화회의에서 참가자 제거

전화회의에 참가 중일 때 후스위치를 눌렀다 놓으면 전화회의에 참가한 마지막 참가자가 제거됩니다.

6 호전환

1. 보류 중이 아닌 연결된 통화에서 후스위치를 눌렀다 놓으면 신호음이 들립니다.
2. 수신자의 전화 번호를 입력합니다.
3. 전화를 끊으면 호전환이 완료됩니다.

7 통화 착신 전환

1. 기본 회선에서 받은 통화를 다른 번호로 통화 착신 전환하려면 사용자 옵션 웹 페이지에 로그인합니다.
2. 장치 > 회선 설정으로 이동합니다.
3. 통화 착신 전환할 번호를 입력합니다.
4. 저장을 누릅니다. 모두 착신 전환이 활성화된 경우 회선 단추가 황색으로 깜박이고 셔터 신호음(사용 가능한 경우)이 들릴 수 있습니다.

8 볼륨 설정

볼륨 단추는 키패드의 오른쪽에 있습니다.

- 핸드셋 볼륨을 조정하려면 전화기가 오프 후 상태에서 볼륨 단추를 위 또는 아래로 누릅니다.
- 벨울림 볼륨을 조정하려면 전화기가 온 후 상태이거나 통화가 보류 중일 때 볼륨 단추를 위 또는 아래로 누릅니다.
- 벨이 울릴 때 전화기 소리를 제거하려면 볼륨 단추를 아래로 한 번 누릅니다(여러 번 누르면 벨울림 볼륨이 낮아짐).

9 팁

후스위치를 사용하려면 어떻게 합니까?

후스위치는 전화기의 거치대에 있습니다. 후스위치 단추를 눌렀다 놓으면 전화기에서 기능(후 플래시)을 활성화할 수 있습니다.

여러 통화를 계속 추적하려면 어떻게 합니까?

회선 단추 색상은 통화 상태를 나타내므로 이를 통해 여러 통화를 처리할 때 상태를 계속 파악할 수 있습니다.

- 연결된 통화 — 녹색으로 켜져 있음
- 보류 중인 통화 — 녹색으로 깜박임
- 원격으로 사용 중인 공유 회선 — 적색으로 켜져 있음
- 원격으로 보류 중인 공유 회선 — 적색으로 깜박임
- 수신 전화 — 황색으로 깜박임
- 모두 착신 전환 — 황색으로 켜져 있음

관리자 설정에 액세스하려면 어떻게 합니까?

오프 후 상태로 전환하여 *, # 및 0 단추를 동시에 눌러 전화기 관리자 설정을 위해 IVR에 액세스합니다. 기본 PIN은 24726입니다.

전체 사용 설명서를 어디에서 찾을 수 있습니까?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

미국 지역 본사
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
미국
<http://www.cisco.com>
전화: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
팩스: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2010년 3월 31일 발행 OL-22585-01