

GREITOJI PALEISTIS



Cisco Unified IP Phone 6901

- 1 Numerio rinkimas
- 2 Atsiliepimas į skambutį
- 3 Balso paštas
- 4 Užlaikymas
- 5 Konferencinis pokalbis
- 6 Persiuntimas
- 7 Skambučių peradresavimas
- 8 Garsumo nuostatos
- 9 Patarimai




Pastaba

Siekiant geriausių rezultatų rekomenduojama spausdinti ant 8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio) popieriaus.

1 Numerio rinkimas

Jei norite paskambinti, pakelkite ragelį ir surinkite numerį.

Paskutinio numerio perrinkimas

Pakelkite ragelį ir spustelėkite mygtuką **Perrnk** .

2 Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambinama, telefone įsijungia tokie indikatoriai:

- Mirksinti raudona ragelio lemputė
 - Mirksintis gintaro spalvos linijos mygtukas
- Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį.

3 Balso paštas


Gavus naują pranešimą, telefonas aktyvina tokius indikatorius:

- Šviečianti raudona ragelio lemputė
- Su pertrūkais girdimas numerio rinkimo tonas (jei įjungta)

Pranešimų išklausymas

Surinkite balo pašto prieigos numerį (pateiktą sistemos administratoriaus) ir vykdykite balsu teikiamas instrukcijas, kaip išklausti savo pranešimų.

4 Užlaikymas

1. Paspauskite **Užlaikymo** mygtuką .
2. Kad pratęstumėte užlaikytą pokalbį, paspauskite mirksintį žalią **Linijos** mygtuką arba pakelkite ragelį (jei jis padėtas).

5 Konferencinis pokalbis

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto jungiklį, kad pasigirstų numerio rinkimo signalas.
2. Surinkite naują numerį.
3. Palaukite, kol pašnekovas atsilieps arba suskambės telefonas.

4. Dar kartą paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto jungiklį.

Konferenciniame pokalbyje gali dalyvauti tik trys pašnekovai.

Pašnekovų šalinimas iš konferencijos

Konferencinio pokalbio metu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto mygtuką – paskutinis prie konferencijos prisijungęs asmuo bus iš jos pašalintas.

6 Persiuntimas

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite ir atleiskite ragelio kontakto jungiklį, kad pasigirstų numerio rinkimo signalas.
2. Įveskite tikslinio asmens telefono numerį.
3. Padėkite ragelį, ir persiuntimas bus atliktas.

7 Skambučių peradresavimas

1. Jei norite peradresuoti pirmine linija priimtus skambučius kitu numeriu, prisijunkite prie savo Naudotojo parinkčių tinklalapių.
2. Eikite į **Prietaisas > Linijos nuostatos**.
3. Įveskite numerį, kuriuo norite peradresuoti skambučius.
4. Paspauskite **Irašyti**. Jei įjungta visų skambučių peradresavimo funkcija, linijos mygtukas mirksi gintaro spalva, ir girdėti numerio rinkimo signalas su pertrūkais? (jei nustatyta).

8 Garsumo nuostatos

Garsumo mygtukas įrengtas klaviatūros dešinėje.

- Kad nustatytumėte ragelio garsumą, nukėlę ragelį paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką.
- Kad nustatytumėte skambėjimo garsumą, paspauskite garsumo didinimo arba mažinimo mygtuką, kai ragelis padėtas arba pokalbis užlaikytas.
- Jei norite nutildyti skambantį telefoną, paspauskite vieną kartą garsumo mažinimo mygtuką (jei paspausite kelis kartus, skambėjimo garsumą sumažinsite).

9 Patarimai

Kaip naudotis ragelio kontakto jungikliu?

Ragelio kontakto jungiklis įrengtas toje vietoje, kurioje dedamas ragelis. Nuspaudę ir atleidę ragelio kontakto jungiklį galite aktyvinti telefono funkcijas.

Kaip tvarkyti kelis skambučius?

Skambučių būsenas nurodo linijos mygtukų spalvos ir gali padėti orientuotis, kai telefoną pasiekia keli skambučiai:

- Sujungtas pokalbis – šviečianti žalia
- Užlaikytas pokalbis – mirksinti žalia
- Kito asmens naudojama bendra linija – šviečianti raudona
- Kito asmens užlaikyta bendra linija – mirksinti raudona
- Gaunamasis skambutis – mirksinti gintaro spalvos
- Visi skambučiai peradresuojami – šviečianti gintaro spalvos

Kaip pasiekti administratoriaus nuostatas?

Pakelkite ragelį ir vienu metu nuspauskite klavišus „*“, „#“ ir „0“: taip pasieksite telefono administratoriaus nuostatų IVR. Numatytasis PIN kodas – 24726.

Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
JAV
<http://www.cisco.com>
Tel. +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Faks. +1 408 527-0883