

SNABBSTART



Cisco Unified IP-telefonen 6911

- 1 Ringa
- 2 Svara
- 3 Tyst läge
- 4 Röstmeddelanden
- 5 Vidarebefordra alla
- 6 Förfrågan
- 7 Konferens
- 8 Överföra samtal
- 9 Volyminställningar
- 10 Tips




Anm. För bästa resultat bör du skriva ut handboken på papper i Legal-storlek (8,5 × 14 tum).

1 Ringa

Ring ett samtal genom att lyfta luren och slå ett nummer.

Ringa upp det senast slagna numret


Tryck på knappen Ring igen .

2 Svara


När du får ett nytt samtal visas följande indikatorer på telefonen:

- En blinkande röd lampa på luren
- En blinkande gul linjeknapp

Gör något att följande för att svara på samtalet:

- Lyft luren.
- Tryck på den blinkande linjeknappen.
- Tryck på den släckta knappen Högtalartelefon .

3 Tyst läge


1. Tryck på knappen Tyst  när du är i ett samtal.
Knappen lyser för att visa att Tyst är på.
2. Tryck på Tyst igen för att stänga av Tyst.

4 Röstmeddelanden


När du får ett nytt meddelande visar telefonen det på följande sätt:


- En fast röd lampa på luren
- En särskild kopplingston (om tillgänglig)

Lyssna på meddelanden


Tryck på knappen Meddelanden  och följ röstansvisningarna.

5 Vidarebefordra alla


1. Tryck på knappen Funktion  och ange de förinställda siffror som angetts av system-administratören för Vidarebefordra samtal.

2. Ange telefonnumret för att vidarebefordra samtal. En fast gul lampa lyser på knappen Linje  och du kan höra en särskild kopplingston.
3. Om du vill avbryta vidarebefordringen av samtal upprepar du steg 1.


6 Förfrågan

1. Tryck på knappen Förfr .
Linjeknappen blinkar grönt.
2. För att svara på en samtalsförfrågan trycker du på den blinkande gröna knappen Linje, trycker på knappen Högtalare eller lyfter på luren om luren ligger i klykan.

7 Konferens

1. Tryck på knappen Konferens  från ett anslutet samtal (inte under förfrågan).
2. Ange telefonnumret till den part som ska läggas till i konferensen.
3. Tryck på knappen Konferens igen (före eller efter den andra parten svarar) för att starta konferensen.
Upprepa stegen om du vill lägga till fler deltagare.

8 Överföra samtal

1. Tryck på knappen Överför  från ett anslutet samtal (inte under förfrågan).
2. Ange numret till den som ska ta emot överföringen.
3. Tryck på knappen Överför (före eller efter mottagaren svarar) eller lägg på luren för att slutföra överföringen.

9 Volyminställningar

Volymknappen sitter till vänster om knappsetsen.

- För att justera volymen i luren trycker du uppåt eller nedåt på Volymknappen när du har lyft på luren.

- Om du vill justera volymen på ringsignalen trycker du uppåt eller nedåt på Volymknappen när luren ligger i klykan eller under en samtalsförfrågan.
- Om du vill stänga av ljudet på telefonen när den ringer trycker du nedåt en gång på Volymknappen (om du trycker flera gånger sänker du volymen på ringsignalen).

10 Tips

Hur ställer jag in snabbval?

Om du vill ställa in snabbval och anpassa olika funktioner och inställningar för telefonen går du till dina Användaralternativ på Cisco Unified CM.

Hur använder jag knappen Funktion?

Med knappen Funktion får du tillgång till funktioner som Snabbval, Vidarebefordra alla, Hämta, Hämta grupp och Meet Me. Du kan trycka på knappen Funktion följt av det nummer som kopplats till funktionen.

Hur får jag tillgång till administratörsinställningarna?

Lyft på luren och tryck på knapparna *, # och 0 samtidigt för att komma till IVR för telefon-administratörsinställningar. Du kan även trycka på högtalarknappen och trycka på knapparna *, # och 0 samtidigt. Standardkoden är 24726.

Var hittar jag en fullständig användarhandbok?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Huvudkontor i Amerika
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526 4000
+1 800 553 NETS (6387)
Fax: +1 408 527 0883

Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Publicerad den 31 mars 2010, OL-22553-01