

GREITOJI PALEISTIS ADMINISTRAVIMO ASISTENTAMS



„Cisco Unified IP Phone 6961“

- 1 Rinkimas
- 2 Atsiliepimas
- 3 Užlaikymas
- 4 Persiuntimas
- 5 Konferencinis pokalbis
- 6 Nutildymas
- 7 Balso paštas
- 8 Nukreipimas
- 9 Visų skambučių peradresavimas
- 10 Pokalbių istorija
- 11 Katalogai
- 12 Bendros linijos
- 13 Nuostatos
- 14 Žvalgymas
- 15 Patarimai



Pastaba Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama spausdinti ant 8,5 x 14 colių („Legal“ dydžio) popieriaus.



1 Rinkimas

Jei norite paskambinti, pakelkite ragelį ir įveskite numerį. Arba išbandykite vieną iš šių alternatyvų.

Paskutinio numerio perrinkimas

Jei norite perrinkti pagrindine linija, paspauskite programinį mygtuką **Perrnk**. Kad perrinktumėte numerį antroje linijoje, pirmiausia paspauskite linijos mygtuką.

Numerio rinkimas, kai padėtas ragelis


1. Įveskite numerį, kai telefonas nenaudojamas.
2. Pakelkite ragelį arba paspauskite: linijos pasirinkimo mygtuką, programinį klavišą **Skambinti**, ragelio  mygtuką, garsiakalbio  mygtuką, arba apvalų mygtuką **Pasinkti**, esantį žvalgymo juostoje.

Spartusis rinkimas

Įveskite sparčiojo rinkimo numerį ir paspauskite programinį klavišą **Spartusis rinkimas**. Arba, kai telefonas nenaudojamas, žvalgymo juostoje paspauskite rodyklę **žemyn**, tada nuslinkite iki sparčiojo rinkimo numerio ir žvalgymo juostoje paspauskite apvalų mygtuką **Pasrinkti**. Telefone kai kuriems mygtukams, esantiems dešinėje pusėje, gali būti priskirti sparčiojo rinkimo numeriai.

2 Atsiliepimas

Naujo skambučio indikatoriai:

- Mirksi gintaro spalvos linijos mygtukas
- Animuota piktograma  ir skambintojo ID
- Mirksi raudona ragelio lemputė



Kad atsilieptumėte į skambutį, pakelkite ragelį. Arba paspauskite mirksintį gintaro spalvos linijos mygtuką, programinį klavišą **Atsiliepti** arba nešviečiantį ausinių ar garsiakalbio mygtuką.

Atsiliepimas keliomis linijomis


Jei kalbėdamiesi telefonu sulaukiate dar vieno skambučio, telefono ekrane trumpai parodomas pranešimas. Jeigu kalbėdamiesi telefonu sulaukiate skambučio kita linija, paspauskite mirksintį gintaro spalvos linijos mygtuką, kad atsilieptumėte į antrą skambutį, o pirmąjį skambutį automatiškai sulaikytumėte.

Galimi tiek vieno skambučio, tiek ir keleto skambučių linijoje režimai. Dėl tinkamos parinkties kreipkitės į administratorių.

3 Užlaikymas


1. Paspauskite mygtuką **Užlaikyti** . Pasirodo užlaikymo piktograma , o linijos mygtukas ima mirksėti žalia spalva.
2. Kad pratęstumėte užlaikytą pokalbį, paspauskite žalia spalva mirksintį linijos mygtuką arba programinį klavišą **Pratęsti**.

4 Persiuntimas


1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Persiuntimo** mygtuką .
2. Įveskite tikslinio asmens, kuriam persiunčiama, telefono numerį.
3. Paspauskite **Persiuntimo** mygtuką arba programinį klavišą **Persiųsti** (prieš atsiliepiant pašnekovui arba jam atsiliepus).
Persiuntimas baigiamas.

Persiuntimas tarp linijų

Galite kartu persiųsti du skambučius dviem linijomis patys netęsdami pokalbio:

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Persiuntimo** mygtuką .
2. Paspauskite kito (užlaikyto) skambučio linijos mygtuką. Persiuntimas baigiamas.


5 Konferencinis pokalbis

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Konferencijos** mygtuką .
2. Surinkite naują numerį.
3. Paspauskite **Konferencijos** mygtuką arba programinį klavišą **Konferencija** (prieš atsiliepiant pašnekovui arba jam atsiliepus).
Pradedamas konferencinis pokalbis, o telefono ekrane rodomas pranešimas „Konferencija“.
4. Jei norite įtraukti daugiau dalyvių, pakartokite šiuos žingsnius.

Konferencinis pokalbis baigiamas, kai jį nutraukia visi jo dalyviai.

Kelių linijų konferencinis pokalbis


Galite į konferencinį pokalbį sujungti du skambučius, vykstančius dviem linijomis. Jūs būsite įtrauktas į konferencinį pokalbį.

1. Vykstant pokalbiui sujungimo (ne užlaikymo) režimu paspauskite **Konferencijos** mygtuką .
2. Paspauskite kito (užlaikyto) skambučio linijos mygtuką.

Pokalbio dalyvių peržiūra ir šalinimas

Konferencinio pokalbio metu paspauskite programinį klavišą **Išsamiai**. Kad iš konferencinio pokalbio pašalintumėte dalyvį, nuslinkite iki dalyvio ir paspauskite programinį klavišą **Šalinti**.

6 Nutildymas


1. Pokalbio metu paspauskite mygtuką **Nutildyti** . Mygtukas ima šviesti nurodydamas, kad įjungta nutildymo funkcija.
2. Kad išjungtumėte nutildymo funkciją, paspauskite mygtuką **Nutildyti** dar kartą.

7 Balso paštas

Naujo pranešimo indikatoriai:

- Šviečianti raudona ragelio lemputė
- Su pertrūkais girdimas numerio rinkimo garsas (jei įjungtas)
- Ekrane rodomas pranešimas „Nauja balso pašto pranešimas“


Pranešimų išklausymas

Paspauskite **Pranešimų** mygtuką  ir vykdykite balso komandas. Kad patikrintumėte konkrečios linijos pranešimus, pirmiausiai paspauskite linijos mygtuką.

8 Nukreipimas

Kai skamba telefonas, pokalbis aktyvus arba sulaikytas, paspauskite **Nukreipimo** programinį klavišą. Nukreipimo funkcija nukreipia pavienį skambutį į balso paštą (arba į kitą numerį, kurį nustato sistemos administratorius).




9 Visų skambučių peradresavimas

1. Kad skambutį, gautą pagrindine linija, peradresuoti į kitą numerį, paspauskite programinį klavišą **PerdVisus**.
2. Įveskite telefono numerį arba paspauskite mygtuką **Pranešimai** , kad peradresuotumėte skambučius į balso paštą.
3. Telefono ekrane pateikiamas patvirtinimas.
4. Jei norite skambučių peradresavimą atšaukti, paspauskite **PrdrIŠJ**.

Kad nustatytumėte peradresavimą nuotoliniu būdu arba antroje linijoje, prisijunkite prie savo naudotojo parinkčių tinklalapio. Išsamesnės informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus.

10 Pokalbių istorija

Pokalbių istorijos peržiūra

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Pokalbių istorija**. (Kad galėtumėte sinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite liniją, kurios pokalbius norite peržiūrėti.
Telefone rodoma 150 paskutinių praleistų bei atsilieptų skambučių ir rinktų numerių.
4. Kad peržiūrėtumėte skambučio informaciją, nuslinkite iki skambučio ir paspauskite programinį klavišą **Daugiau**, tada paspauskite **Išsamiai**.
5. Kad grįžtumėte į skambučių istoriją, paspauskite programinį klavišą **Atgal** . Kad išeitumėte iš programų meniu, paspauskite mygtuką **Programos** .

Tik praleistų skambučių peržiūra

1. Peržiūrėkite pokalbių istoriją.
2. Paspauskite programinį klavišą **Praleisti**.


Tik rinktų skambučių peržiūra

Kai telefonas nenaudojamas, o visi meniu užverti, žvalgymo juostoje paspauskite rodyklę aukštyn.

Numerio rinkimas iš skambučių istorijos

1. Peržiūrėkite skambučių istoriją arba susiraskite praleistus skambučius arba rinktus numerius.
2. Nuslinkite iki sąrašo ir pakelkite ragelį arba paspauskite linijos mygtuką ar mygtuką **Pasirinkti**.
Kad prieš rinkdami pataisytumėte numerį, paspauskite šiuos programinius klavišus: **Daugiau** > **Taisyti renkamą numerį**.

11 Katalogai

1. Paspauskite mygtuką **Adresatai** .
2. Pasirinkite katalogą. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Naudodami klaviatūrą įveskite paieškos kriterijus.
4. Paspauskite programinį klavišą **Pateikti**.
5. Kad surinktumėte numerį, nuslinkite iki sąrašo ir paspauskite programinį klavišą **Rinkimas**.

12 Bendros linijos

Jei bendrai naudojate liniją su vadovu, linijos mygtukas rodo aktyvius bendros linijos skambučius:

- Gintaro spalva mirksintis mygtukas – gaunamas skambutis bendroje linijoje. Į skambutį atsiliiepti galite Jūs arba jūsų vadovas.
- Raudona spalva šviečiantis mygtukas – vadovas kalbasi bendra linija.
- Raudona spalva mirksintis linijos mygtukas – vadovas bendroje linijoje užlaikė skambutį. Jūs arba vadovas galite pratęsti pokalbį.


13 Nuostatos

Garsumas


Garsumo juosta įrengta klaviatūros kairėje.

- Kad pareguliuotumėte ragelio, ausinių ar garsiakalbio garsumą, kai telefonas naudojamas, paspauskite **garsumo** juostą.
- Kad pareguliuotumėte skambėjimo garsumą, paspauskite **garsumo** juostą aukštyn arba žemyn.
- Jei norite nutildyti skambantį telefoną, vieną kartą žemyn paspauskite **garsumo** juostą (jei paspausite kelis kartus, skambėjimo garsumą sumažinsite).

Skambučio melodija

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Nuostatos**. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite **Skambučio melodija**.
4. Pasirinkite liniją.
5. Slinkite skambučių melodijų sąrašą ir paspauskite **Leisti**, kad pasiklausytumėte melodijos.
6. Kad pasirinkimą įrašytumėte, paspauskite **Nustatyti** ir **Taikyti**.

Ekranų kontrastas

1. Paspauskite mygtuką **Programos** .
2. Pasirinkite **Nuostatos**. (Kad galėtumėte slinkti ir pasirinkti, naudokite žvalgymo juostą ir apvalų mygtuką **Pasirinkti**.)
3. Pasirinkite **Kontrastas**.
4. Paspauskite žvalgymo juostą aukštyn arba žemyn.
5. Paspauskite programinį klavišą **Įrašyti**.

14 Žvalgymas

Kur yra linijos mygtukai?

Dvyliką linijų mygtukų yra dešinėje telefono pusėje.

Mygtukus, kurie nepriskirti telefono linijoms, galima naudoti sparčiojo rinkimo ir kitoms funkcijoms. Jei norite gauti daugiau informacijos, kreipkitės į sistemos administratorių.

Kur yra programiniai klavišai?

Keturi programiniai klavišai yra po telefono ekranu. Paspaukę programinį klavišą **daugiau** (jei yra) galite atidengti daugiau programinių klavišų.




Kaip slinkti sąrašą arba meniu?

Paspauskite žvalgymo juostos rodykles **aukštyn** arba **žemyn**.




Slinkimo juosta ekrane rodo atitinkamą padėtį sąrašą.




Kaip pasirinkti sąrašo arba meniu elementą?

Kai elementas pažymėtas, paspauskite žvalgymo juostos viduryje esantį mygtuką **Pasirinkti**. Arba naudodami klaviatūrą įveskite atitinkamo elemento numerį.



Kaip išeiti iš meniu?

Kad užvertumėte bet kurio lygio meniu, paspauskite atitinkamos funkcijos mygtuką.

Kad grįžtumėte per vieną meniu lygį, paspauskite **Išeiti** arba programinį klavišą **Atgal** .


15 Patarimai

Kaip tvarkyti kelis skambučius?

Skambučių būsenas nurodo linijos mygtukų spalvos ir gali padėti orientuotis, kai telefoną pasiekia keli skambučiai:

- Skamba telefonas – mirksinti gintaro spalva
- Sujungtas pokalbis – šviečianti žalia
- Užlaikytas pokalbis – mirksinti žalia
- Kito asmens naudojama bendra linija – šviečianti raudona
- Kito asmens užlaikyta bendra linija – mirksinti raudona

Kaip geriausia naudoti ausines?

Jei sulaukiate daug skambučių ir naudojate ausines, palikite ausinių mygtuką  įjungtą (šviečiantį), o atsiliiepti ir pokalbiui užbaigti naudokite programinius klavišus. Ausinės, kai įjungtas jų mygtukas, yra pagrindinis garso šaltinis (vietoj telefono garsiakalbio).

Ką atlieka programinis klavišas „Sukeisti“?

Sukeisti leidžia persijungti iš vieno skambučio į kitą ir privačiai pasikalbėti su kiekvienu pašnekovu prieš persiunčiant skambutį arba pradėdant konferencinį skambutį.

Kaip nustatyti sparčiojo rinkimo funkciją?

Kad nustatytumėte sparčiojo rinkimo funkcijas ir pritaikytumėte kitas įvairias telefono funkcijas ir nuostatas, iš kompiuterio interneto naršyklės prisijunkite prie „Cisco Unified CM“ naudotojo parinkčių tinklalapių. URL ir išsamesnės informacijos teiraukitės sistemos administratoriaus.

Kur rasti išsamų naudotojo vadovą?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/products_user_guide_list.html

Šiaurės ir Pietų Amerikos būstinė
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
JAV
<http://www.cisco.com>
Tel. +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Faks. +1 408 527-0883



„Cisco“ ir „Cisco“ logotipas yra „Cisco Systems, Inc.“ ir (arba) jos filialų JAV ir kitose šalyse prekių ženklai. „Cisco“ prekių ženklų sąrašą galima rasti www.cisco.com/go/trademarks. Trečiųjų šalių prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Žodžio „partneris“ vartojimas nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (1005R)

© Cisco Systems, Inc., 2011. Visos teisės saugomos.

Išleista 2011-05-24, OL-25127-01