




Activități obișnuite efectuate la telefon

Efectuarea unui apel	Înainte sau după apelarea unui număr, treceți în modul „scos din furcă”.
Reapelarea unui număr	Apăsăți butonul Reapl.
Plasarea unui apel în așteptare	Apăsăți  .
Reluarea unui apel în așteptare	Apăsăți  .
Efectuarea unui apel prin apelare rapidă	Apăsăți și țineți apăsat (pentru cca. două secunde) numărul de pe tastatură atribuit ca număr pentru apelare rapidă.
Transferarea unui apel la un nou număr	Apăsăți butonul Transfer, introduceți numărul, apoi puneți receptorul în furcă (sau apăsați butonul Transfer din nou, dacă telefonul dvs. nu acceptă transferul în mod „în furcă”).
Începerea unui apel conferință standard	Apăsăți butonul Conferință și apăsați participantul. Apoi apăsați din nou butonul Conferință.







Telefonul IP Cisco Unified 7902G pentru Cisco Unified CallManager 5.0

Definiții pentru butoane de tip caracteristică




Pictograme tip buton

Activități obișnuite efectuate la telefon

Definiții pentru butoane de tip caracteristică

	Apelează cel mai recent număr apelat.
	Transferă un apel către o altă persoană.
	Configurează un singur apel pentru 3 până la 16 participanți.
	Accesează mesajele vocale lăsate de apelanți.

Pictograme tip buton

	Volum
	Așteptare
	Meniu



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și logotipul Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale firmelor afiliate din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în situl web sunt proprietatea respectivilor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate.

OL-9812-01

