

Yleiset puhelintehtävät


Puhelun soittaminen	Avaa linja ennen numeron valintaa tai sen jälkeen.
Numeron valitseminen uudelleen	Paina Toista -näppäintä.
Puhelun asettaminen pitoon	Korosta puhelu ja paina ☎ -näppäintä.
Pidossa olevaan puhelun palaaminen	Korosta pidossa oleva puhelu ja paina ☎ -näppäintä.
Soittaminen käyttämällä lyhytvalintaa	<ul style="list-style-type: none"> Paina ☎-näppäintä ja valitse numero, johon haluat soittaa. Paina ☎-näppäintä ja valitse Luettelot > Lyhytvalinnat. Valitse numero, johon haluat soittaa. Syötä lyhytvalintanumero linjan ollessa vapaana ja paina LyhSoit-näppäintä.
Puhelun siirtäminen uuteen numeroon	Paina Siirrä -näppäintä, kirjoita numero ja katkaise yhteys (tai paina uudelleen Siirrä -näppäintä, jos puhelimesi ei tue siirtoa linja vapaana).
Vakioneuvottelu-puhelun aloittaminen	Valitse lisää > Neuvot ja valitse osallistujan puhelinnumero. Paina uudelleen Neuvot -näppäintä.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems ja Cisco Systems -logo ovat Cisco Systems, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja eräissä muissa maissa. Kaikki muut tässä asiakirjassa tai WWW-sivuilla mainitut brändit, nimet tai tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta. Kumppani-sanana käyttöä ei tarkoita Cison ja muiden yhtiöiden välistä kumppanuussuhdetta. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

OL-9829-01



Cisco Unified IP -puhelimet 7905G ja 7912G Cisco Unified CallManager 5.0 -järjestelmää varten (SCCP)

Toimintonaippainten määritelmät
Näytön kuvakkeet
Painikekuvakkeet
Yleiset puhelintehtävät

Toimintonaippainten määritelmät

Jonotus	Tällä voit saada ilmoituksen, kun varattuna oleva tai soiva alanumero vapautuu.
KuunPois	Tällä voit poistaa Kuuntele-toiminnon käytöstä.
Kuuntele	Tällä voit kuunnella puhelua kaiuttimesta.
Lähetä	Tällä voit haakea luettelotietuetta.
Liitä	Tällä voit liittää useita samalla linjalla olevia puheluita neuvottelupuheluksi.
lisää	Tällä saat näkyviin lisää toimintonaippaimia.
Lopeta	Tällä voit lopettaa nykyisen puhelun.
LyhSoit	Tällä voit soittaa käyttämällä lyhytvalinnan hakemistonumeroa.
MPOimin	Tällä voit vastata omaan ryhmääsi liittyvässä ryhmässä soivaan puhelun.
Muokkaa	Tällä voit muokata puhelulokissa olevaa numeroa.
NeuvLuc	Tällä voit katsella neuvottelun osallistujia.
Neuvot	Tällä voit luoda neuvottelupuhelun.
Neuvott	Tällä voit luoda avoimen neuvottelupuhelun.
nVäliint	Tällä voit liittyä jaetulla linjalla olevaan puhelun ja muodostaa neuvottelupuhelun.
Päivitä	Tällä voit päivittää sisältöä.
Palauta	Tällä voit palauttaa oletusasetukset.
Parkki	Tällä voit asettaa puhelun parkkiin, kun käytät Parkissa-toimintoa.
Peruuta	Tällä voit peruuttaa tekemäsi toiminnon tai poistua näytöstä ottamatta muutoksia käyttöön.
Poimi	Tällä voit vastata ryhmässäsi soivaan puhelun.

Poista	Tällä voit poistaa tietueita ja asetuksia, kohdistimen oikealla puolella olevia merkkejä käyttäessäsi Muokkaa-näppäintä sekä osallistujia neuvottelusta.
Poistu	Tällä voit palata edelliseen näkymään.
PoisViim	Tällä voit poistaa uusimman osallistujan neuvottelusta.
QRT	Tällä voit ilmoittaa puheluongelmista järjestelmänvalvojalle.
RPoimin	Tällä voit vastata toisessa ryhmässä soivaan puheluun.
Sanoma	Tällä voit käyttää puhepostijärjestelmää.
Siirrä	Tällä voit siirtää puhelun.
Siirto	Tällä voit asettaa tai peruuttaa soitonsiirron.
Soita	Tällä voit valita haluamasi numeron ja soittaa uuden puhelun.
Sulje	Tällä voit sulkea nykyisen ikkunan.
SuorSiir	Tällä voit yhdistää kaksi puhelua.
Tallenna	Tällä voit tallentaa valitsemasi asetukset.
Tehdas	Tällä voit palauttaa tehtaalla määritetyt oletusasetukset.
Toista	Tällä voit valita edellisen numeron uudelleen.
Valitse	Tällä voit valita valikkovaihtoehdon tai puhelun.
Vastaa	Tällä voit vastata puheluun.
vKääntö	Tällä voit lähettää puhelun puheviestijärjestelmään.
Yksityinen	Tämä estää muita katselemasta jaetun linjan puheluita tai liittymästä niihin väliintuloa käyttämällä.
<<	Tällä voit poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevia merkkejä.
>>	Tällä voit siirtyä oikealle merkki kerrallaan.

Näytön kuvakkeet

Puhelun tila

	Soitonsiirto käytössä
	Puhelu pidossa
	Yhdistetty puhelu
	Linja auki
	Saapuva puhelu
	Puhelu soi
	Jaettu linja käytössä

Valittu laite

	Kuuloke käytössä
	Kaiutin käytössä (Kuuntelu)

Tärkeät puhelut

	Ensisijainen puhelu
	Kohtalaisen tärkeysasteen puhelu
	Korkeamman tärkeysasteen puhelu
	Korkeimman tärkeysasteen puhelu

Muut toiminnot

	Viestejä odottamassa
	Asetus valittu

Painikekuvakkeet

	Äänenvoimakkuus
	Navigointi
	Pito
	Valikko