





Vanlige telefonoppgaver


Ringe	Løft av håndsettet før eller etter oppringing av et nummer.
Ringe et nummer på nytt	Trykk på Gjenta .
Sette en samtale på vent	Merk en samtale og trykk på  .
Gjenoppta en samtale på vent	Merk en samtale på vent og trykk på  .
Bruke kortnummer	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på  og velg et nummer du vil ringe opp. • Trykk på  og velg Kataloger > Kortnummer. Velg et nummer du vil ringe opp. • Tast et kortnummer med håndsettet på, og trykk på Kortnr.
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på Overfør , angi nummeret, legg på (eller trykk på Overfør enda en gang hvis telefonen ikke støtter overføring med håndsettet på).
Starte en standardkonferanse	Trykk på mer > Konf , og ring deltakeren. Trykk deretter på Konf en gang til.



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems og Cisco Systems-logoen er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. eller tilhørende datterselskaper i USA og i visse andre land. Alle andre merker, navn eller varemerker som er omtalt i dette dokumentet eller på Web-områder, tilhører sine respektive eiere. Bruk av ordet partner kan ikke tolkes som et samarbeidsforhold mellom Cisco og andre selskaper. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

OL-9832-01



Cisco Unified IP-telefon 7905G og 7912G for Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)














Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Knappeikoner
Vanlige telefonoppgaver



Funksjonstastdefinisjoner

A.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en tilknyttet gruppe
Avbryt	Avbryt en handling eller gå ut av et skjermbilde uten å implementere endringene
Avslutt	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Delta	Slå sammen flere samtaler på én linje for å opprette en konferansesamtale
DirOver	Koble sammen to samtaler
Fabrikk	Tilbakestill innstillinger til standardinnstillingene
Fjern	Slett oppføringer eller innstillinger
Fjern	Fjern en konferansedeltaker
FjSistD	Fjern den siste personen som ble lagt til i konferansen
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
Gj.oppr	Tilbakestill innstillinger til standardverdiene
Gjenta	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
GrAnrop	Besvar et anrop i din gruppe
kBrytIn	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferansesamtale
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfLis	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
Lagre	Lagre valgte innstillinger
LeggPå	Koble fra gjeldende samtale





Lukk	Lukk det aktive vinduet
Melding	Få tilgang til talemeldingssystemet
mer	Vis flere funksjonstaster
Møterom	Styr en møteromskonferanse
Oppdater	Oppdater innhold
OvåkAv	Deaktiver overvåkingsfunksjonen
Overfør	Overfør en samtale
Overvåk	Lytt til et anrop på høyttaleren
Parker	Lagre en samtale ved hjelp av samtaleparkering
Privat	Forhindre at andre viser eller bryter inn i samtaler på en delt linje
QRT	Send samtaleproblemer til systemansvarlig
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
Ring	Ring et telefonnummer
Ring	Foreta et nytt anrop
Send	Søk etter en katalogoppføring
Slett	Fjern tegn til høyre for markøren når du bruker Rediger
Svar	Svar på et anrop
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internnummer blir tilgjengelig
UmOmdir	Send et anrop til talemeldingssystemet
Velg	Velge et menyelement eller anrop
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling
<<	Slett tegn til venstre for markøren
>>	Flytt til høyre gjennom tegnene

Ikoner på telefonskjermen

Samtalestatus	
	Viderekobling av anrop aktivert
	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Håndsett av
	Innkommende anrop
	Ring ut
	Delt linje i bruk
Valgt enhet	
	Håndsett i bruk
	Høyttaler i bruk (Overvåk på)
Viktige anrop	
	Prioritert anrop
	Anrop med middels prioritet
	Anrop med høy prioritet
	Anrop med høyest prioritet

Andre funksjoner	
	Meldinger venter
	Alternativ valgt

Knappeikoner

	Volum
	Navigering
	Vent
	Meny