

Uobičajene radnje sa telefonom

Upućivanje poziva	Podignite slušalicu pre ili posle biranja broja.
Ponovno biranje broja	Pritisnite PonBir .
Stavljanje poziva na čekanje	Istaknite poziv i pritisnite  .
Nastavljanje poziva na čekanju	Istaknite poziv na čekanju i pritisnite  .
Pozivanje broja pomoću brzog biranja	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite  i izaberite broj koji želite da birate. Pritisnite , a zatim odaberite Katalozi > Brza biranja. Izaberite broj koji ćete pozvati. Unesite broj brzog biranja dok je slušalica spuštена, a zatim pritisnite SkrBir.
Prenos poziva na novi broj	Pritisnite Prenesi , unesite broj, a zatim spustite slušalicu (ili ponovo pritisnite Prenesi ako vaš telefon ne podržava prenos sa spuštenom slušalicom).
Započinjanje standardnog konferencijskog poziva	Pritisnite dodatno > Konfer i izaberite telefonski broj jednog učesnika. Zatim još jednom pritisnite Konfer .



Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems i Cisco Systems logo su registrovani žigovi korporacije Cisco Systems, Inc. ili njenih podružnica u Sjedinjenim Američkim Državama i određenim drugim zemljama. Svi ostali nazivi, imena i žigovi koji se pominju u ovom dokumentu ili na Web lokaciji pripadaju svojim vlasnicima. Upotreba reči „partner“ ne odnosi se na partnerski odnos između kompanije Cisco i bilo koje druge kompanije. (0601R)

© 2006 Cisco Systems, Inc. Sva prava zadržana.

OL-9840-01



Cisco Unified IP telefoni 7905G i 7912G za Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Definicije softverskih tastera

Ikone ekrana telefona

Ikone dugmadi

Uobičajene radnje sa telefonom

Definicije softverskih tastera

Ažuriraj	Osvežavanje sadržaja
Biraj	Biranje broja telefona
DirPren	Prenos dva poziva jednog drugome
dodatno	Prikaz dodatnih softverskih tastera
Fabrički	Vraćanje podešavanja na fabričke podrazumevane vrednosti
GJaviSe	Odgovor na poziv u drugoj grupi
IskljMon	Onemogućavanje funkcije „Monitor“
Izadi	Povratak na prethodni ekran
Izbor	Izaberite stavku menija ili poziv
Izbriši	Uklanjanje znakova desno od kursora pri korišćenju funkcije „UredBr“
JaviSe	Odgovor na poziv u svojoj grupi
kDodSebe	Dodavanje sebe u poziv na deljenoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
Konfer	Kreiranje konferencijskog poziva
MeetMe	Uspostavljanje „Meet-Me“ konferencije
Monitor	Slušanje poziva preko zvučnika
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
Obriši	Brisanje zapisa ili podešavanja
Odgovori	Odgovor na poziv
OJaviSe	Odgovor na poziv koji zvoni u pridruženoj grupi
Otkazi	Otkazivanje radnje ili napuštanje ekrana bez primene izmena
Park	Skladištenje aktivnog poziva pomoću opcije parkiranja poziva
PonBir	Pozivanje poslednjeg biranog broja

Poruka	Pristup sistemu glasovne pošte
PrekPoz	Prekid tekućeg poziva
Pren.	Prenos poziva
PrethSt	Vraćanje podešavanja na podrazumevano stanje
PrimObav	Primanje obaveštenja kad lokal koji je zauzet postane dostupan
Privatno	Sprečavanje drugih osoba da vide pozive na deljenoj liniji i da dodaju sebe u njih
Prosledi	Pretraživanje kataloga
PrSve	Podešavanje/otkazivanje prosleđivanja poziva
QRT	Prosleđivanje problema vezanih za pozive administratoru sistema
Sačuvaj	Čuvanje izabranih podešavanja
SkrBir	Pozivanje korišćenjem broja indeksa brzog biranja
Spoji	Spajanje više poziva na jednoj liniji da bi se uspostavio konferencijski poziv
tSkreni	Slanje poziva u sistem za razmenu glasovnih poruka
Učesnici	Pregled učesnika konferencije
Ukloni	Uklanjanje učesnika konferencije
UklPUč	Odbacivanje poslednjeg učesnika dodatog konferencijskom pozivu
UredBr	Uređivanje broja u evidenciji poziva
Zatvori	Zatvaranje tekućeg prozora
<<	Brisanje znakova levo od kursora
>>	Pomeranje desno kroz znakove

Ikone ekrana telefona

Stanje poziva

	Prosleđivanje poziva omogućeno
	Poziv stavljen na čekanje
	Uspostavljena veza
	Podignuta slušalica
	Dolazni poziv
	Zvono za odlazni poziv
	Deljena linija se koristi

Izabrani uređaj

	Ručna slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi (funkcija „Monitor“ uključena)

Kritični pozivi

	Prioritetan poziv
	Poziv srednjeg prioriteta
	Poziv visokog prioriteta
	Poziv najvišeg prioriteta

Ostale funkcije

	Poruke čekaju
	Opcija izabrana

Ikone dugmadi

	Jačina tona
	Navigacija
	Čekanje
	Meni