

Tâches téléphoniques courantes

Passer un appel	Décrochez avant ou après avoir composé un numéro.
Rappeler le dernier numéro composé	Appuyez sur Recomp.
Parler dans le combiné et écouter via le haut-parleur	(Mode Écoute coll. uniquement) Appuyez sur ÉcColl.
Écouter via le haut-parleur uniquement	(Mode Moniteur uniquement) Appuyez sur Moniteur.
Utiliser les journaux d'appels	Appuyez sur  et sélectionnez Répertoires > Appels en absence, Appels composés ou Appels reçus. Sélectionnez un numéro et appuyez sur Compos.
Modifier un numéro	Appuyez sur ModNum, << ou >>.
Mettre en garde/reprendre un appel	Sélectionnez un appel à mettre en garde ou à reprendre, puis appuyez sur  .
Transférer un appel vers un autre numéro	Appuyez sur Transfert , entrez le numéro, puis appuyez de nouveau sur Transfert.
Démarrer une conférence téléphonique standard (ad hoc)	Appuyez sur autres > Conf. , appelez le participant, puis appuyez de nouveau sur Conf.



Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1110R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

OL-23958-01



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Livret de référence des téléphones IP Cisco Unified 7906G et 7911G pour Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP et SIP)

Tâches téléphoniques courantes
Définitions des touches dynamiques
Icônes de l'écran du téléphone
Icônes des boutons

Définitions des touches dynamiques

AGrpIntr	Répondre à un appel en sonnerie dans un groupe associé
Annuler	Annuler une action ou quitter un écran sans appliquer les modifications effectuées
autres	Afficher d'autres touches dynamiques
Recomp	Rappeler le dernier numéro composé
Compos	Composer un numéro de téléphone
Conf.	Créer une conférence téléphonique
Coupure micro	Activer/désactiver le microphone
ÉcColl.	Parler dans le combiné et écouter via le haut-parleur (Écoute coll.)
ÉCInact	Désactiver l'écoute collective
Effacer	Réinitialiser les valeurs par défaut des paramètres
Effacer	Supprimer des enregistrements ou des paramètres
Fermer	Fermer la fenêtre active
FinApp.	Mettre fin à l'appel en cours
GrpIntr	Répondre à un appel en sonnerie dans un autre groupe ou sur une autre ligne
InsConf	Participer à un appel sur une ligne partagée et établir une conférence téléphonique
Inser.	Vous ajouter à un appel sur une ligne partagée
Intrcpt	Répondre à un appel en sonnerie sur un autre téléphone de votre groupe
ListConf	Afficher la liste des participants à la conférence
MàJ	Actualiser le contenu
ModeVid. (SCCP uniquement)	Choisir un mode d'affichage vidéo

ModNum	Modifier un numéro dans un journal d'appels
MonInact	Désactiver la fonction Moniteur
Moniteur	Écouter un appel via le haut-parleur
Msgs	Accéder au système de messagerie vocale
MulConf	Héberger une conférence téléphonique MulConf
NPD	Activer/désactiver la fonction Ne pas déranger (NPD)
NumAbr	Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée
NvAppel	Effectuer un nouvel appel
GardInd	Placer un appel en garde par indicatif à l'aide de la fonction de mise en garde par indicatif
QRT	Soumettre à l'administrateur système les problèmes relatifs aux appels
Quitter	Revenir à l'écran précédent
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Recher.	Effectuer une recherche dans une liste de répertoires
RenvTt	Configurer/annuler le renvoi d'appels
Répond.	Répondre à un appel
Rvoi Im	Transférer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale
SupDerP	Abandonner le dernier participant à avoir joint une conférence téléphonique
Suppr	Supprimer les caractères situés à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche ÉdítNum
Suppr.	Exclure un participant de la conférence
Transfert	Transférer un appel
<<	Supprimer les caractères saisis
>>	Passer d'un caractère saisi à un autre

Ícônes de l'écran du téléphone

État de la ligne et de l'appel

	Renvoi d'appels activé
	Appel en garde ; appel à distance en garde
	Appel connecté
	Combiné décroché
	Combiné raccroché
	Appel entrant
	Ligne partagée en cours d'utilisation
	Appel authentifié
	Appel chiffré

Autres fonctions

	Numérotation abrégée configurée
	Message en attente
	Option sélectionnée
	Fonction activée
	L'entrée d'URL du journal d'appels peut maintenant être modifiée (SIP uniquement)

Mode audio ou vidéo

	Combiné en cours d'utilisation
	Haut-parleur en cours d'utilisation (moniteur activé)
	Vidéo activée (téléphone IP Cisco Unified 7911G uniquement avec SCCP)

Ícônes des boutons

	Volume
	Navigation
	Garde
	Menu Applications