



Activități obișnuite efectuate la telefon

Plasarea/reluarea unui apel din așteptare	Apăsați Așteptare sau Reluare .
Transferarea unui apel la un nou număr	Apăsați pe Transfer , introduceți un număr de destinație, apoi mai apăsați o dată pe Transfer .
Reapelarea unui număr	Apăsați pe Reapl. sau pe  .
Dezactivarea sunetului pe telefonul dvs.	Apăsați Sonor dezactivat . Pentru a activa microfonul, apăsați Sonor activat .
Începerea unui apel conferință standard	Apăsați pe Confrn . Formați un număr, apoi apăsați din nou pe Confrn . Repetați pentru fiecare participant.
Redirecționarea extensiei dvs.	Apăsați Redir.Tot . Introduceți numărul către care doriți să redirecționați toate apelurile. Revocați apăsând pe Redir.Tot .
Utilizarea jurnalelor dvs. de apeluri	Selectați Meniu > Istoric apeluri pentru a alege un jurnal de apeluri. Pentru a apela, evidențiați o listă și selectați.
Mutarea unui apel de linie partajată între telefonul de birou și telefonul wireless	De la telefonul cu apelul activ, apăsați Așteptare . De la celălalt telefon, apăsați Reluare pentru a vă conecta la apel.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Toate drepturile rezervate. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems și sigla Cisco Systems sunt mărci înregistrate ale Cisco Systems, Inc. sau ale firmelor afiliate din Statele Unite și din alte țări. Toate celelalte mărci, nume sau mărci comerciale menționate în acest document sau în site-ul web sunt proprietatea respectivelor deținători. Utilizarea cuvântului partener nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă companie. (0501R)

OL-11119-01



Telefonul IP Cisco Unified Wireless 7920 pentru Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Activități obișnuite efectuate la telefon













Utilizarea telefonului

Taste de comenzi rapide















Definiții pentru chei soft

Pictogramele ecranului telefonului

Utilizarea telefonului

Pornirea telefonului	Apăsați  (tasta roșie) și mențineți tasta apăsată până când telefonul pornește.
Efectuarea unui apel	Formați numărul, apoi apăsați  (tasta verde). (Nu există ton de apel).
Răspunsul la un apel	Apăsați  (tasta verde).
Terminarea unui apel	Apăsați  (tasta roșie).
Accesarea caracteristicilor telefonului	Apăsați  sau  (cheie soft) pentru caracteristică. Utilizați  sau  pentru a vedea alte caracteristici.
Accesarea opțiunilor de meniu	Apăsați  (Meniu) și utilizați  sau  pentru a vedea meniurile.
Oprirea telefonului	Apăsați  (tasta roșie) și mențineți tasta apăsată până când telefonul se oprește.

Taste de comenzi rapide

Blocarea/deblocarea tastaturii	Apăsați și mențineți apăsat  (tasta #).  indică faptul că tastatura este blocată. Pentru deblocare, apăsați  și OK .
Comutarea soneriei pe vibrații	Apăsați și mențineți apăsat  (tasta *). Se afișează „Vibrații pornite” și  . Pentru a activa soneria, apăsați  și  dispăre.
Reglarea volumului difuzorului	Apăsați  pentru ecranul de volum. Apăsați  pentru a mări sau  pentru a micșora volumul.
Accesarea mesajelor vocale	Apăsați  și mențineți apăsată tasta pentru un moment pentru a vă conecta la sistemul de mesagerie vocală.
Reapelarea unui număr	Apăsați  pentru a vedea numerele apelate. Apăsați  pentru a localiza numărul; apoi apăsați  .

Definiții pentru chei soft

Actual.	Reîmprospătați conținutul
AgTel	Accesați opțiunile meniului Agendă telefonică
Alăt.	Alăturați câteva apeluri existente deja pe o singură linie, pentru a crea o conferință
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Apelare	Formați un număr de telefon
ApelNou	Efectuați un nou apel
Confrn	Creați un apel conferință
Detaliu	Afișați detalii dintr-o înregistrare
DevIm	Trimiteti un apel la sistemul de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
ElimUltAp	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
ForțareC	Vă adăugați ca participant la un apel pe o linie partajată și stabiliți o conferință
Golire	Ștergeți înregistrările sau setările
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Întâln.	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
ListConf	Vizualizați participații la conferință
MCID	Raportați apelurile suspecte
Meniu	Accesați meniurile telefonului
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelAlt	Răspundeți la un apel care sună la un alt grup asociat cu grupul dvs.
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.






QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
Răspuns	Răspundeți la un apel
Reapl.	Reapelați cel mai recent număr
RedirTOT	Setați/anulați redirectionarea apelurilor
Reluare	Reluați un apel plasat în așteptare
Remitere	Căutați o listă de directoare
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
Revocare	Anulați o acțiune sau ieșiți dintr-un ecran fără să se aplice modificările
Salvare	Salvați setările alese
Select.	Selectați un element de pe ecran
Sonor dezactivat/ Sonor activat	Dezactivați sonorul la un apel / activați sonorul la un apel
Srvc	Accesați serviciile telefonice
Ștergere	Eliminați caractere de la cursor când utilizați EditApel
TermApel	Deconectați apelul curent
TransfDir	Transferați două apeluri între ele
Transfer	Transferați un apel
Volum	Reglați volumul difuzorului

Utilizarea tastelor de apelare rapidă






Configurarea tastelor de apelare rapidă	Selectați Meniu > Director > Agendă telefonică > Apelare rapidă . Defilați până la un element de apelare rapidă nemarcat cu ✓. Apăsați Detaliu , apoi Editare și introduceți un număr de telefon.
Utilizarea tastelor de apelare rapidă	Apăsați și mențineți apăsat ② (tastele 2-9) pentru a accesa numărul de apelare rapidă.

Pictogramele ecranului telefonului

Stările liniilor și apelurilor

	Redirecționare apeluri activată
	Apel în așteptare
	Apel conectat
	Apel de intrare
	Linie telefonică

Alte caracteristici

	Număr de apelare rapidă configurat
	Servicii configurate
	Linie BLF în uz
	Linia BLF este inactivă
	Indicator BLF indisponibil pentru această linie

Efectuarea intrărilor în agenda telefonică

Selectați **Meniu > Director > Agendă telefonică > Adăugare**. Defilați până la elementul de intrare, selectați-l și apăsați **Editare**.

Introduceți numele și numărul de telefon utilizând tastatura și aceste taste de comenzi rapide:

Text—Apăsați tasta numerică de 1-3 ori pentru caracterul corect; pentru spații, apăsați ► sau ▼.
Majuscule—Apăsați ③ pentru a comuta între litere mari și litere mici. În partea dreaptă a ecranului se afișează **ABC** sau **abc**.

Numere—Apăsați tasta numerică de 4 ori.

Simboluri—Apăsați ④ pentru tabelul de simboluri. Utilizați săgețile pentru a localiza simbolul dorit și apăsați **Utilizare** pentru a insera simbolul.