



## Almindelige telefonopgaver

Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Tryk på <b>Hold</b> eller <b>Genoptag</b> .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på <b>Indstillinger</b> > <b>Omstil</b> , angiv et destinationsnummer, og tryk derefter på <b>Indstillinger</b> > <b>Omstil</b> igen.
Ring et nummer op igen	Tryk to gange på  eller <b>Indstillinger</b> > <b>Gentag</b> .
Start et standard-konferenceopkald	Vælg <b>Indstillinger</b> > <b>Konfer</b> . Ring nummeret op, og vælg derefter <b>Indstillinger</b> > <b>Konfer</b> igen. Gentages for hver deltager.
Viderestil dit lokalnummer	Vælg <b>Indstillinger</b> > <b>Medflyt</b> . Indtast det telefonnummer, som du vil viderestille alle opkald til. Vælg <b>Indstillinger</b> > <b>Medflyt</b> for at annullere.
Brug opkaldsloggene	Vælg <b>Telefonbog (Bog)</b> > <b>Ubesvarede opkald</b> , <b>Modtagne opkald</b> eller <b>Egne opkald</b> . Hvis du vil ringe op, skal du rulle ned til et navn og trykke på <b>Kald</b> eller  .
Flyt et delt linjeopkald mellem kabelforbundet telefon og trådløs telefon	På telefonen med det aktive opkald, skal du trykke på <b>Hold</b> . Fra den anden telefon, skal du vælge det delte linjeopkald og trykke på <b>Genoptag</b> for at hente opkaldet.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17520-01







### INTRODUKTIONSKORT





## Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G til Cisco Unified Communications Manager 7.0

Brug af telefonen  
 Genvejstaster og knapper  
 Definitioner på programtaster  
 Angiv tekst  
 Telefonskærmikoner  
 Almindelige telefonopgaver

## Brug af telefonen

Slå telefonen til/fra	Tryk på  og hold den nede, indtil telefonen tændes eller slukkes.
Adgang til telefon-faciliteter	Tryk på <b>Indstillinger</b> for at få en facilitetsliste: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryk på en nummertast for faciliteten <i>eller</i></li> <li>• Rul til faciliteten, og tryk .</li> </ul>
Adgang til indstillinger i Hovedmenu	Tryk på en navigationspil for: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menuen <b>Telefonbog (Bog)</b></li> <li>• Linjevisning (<b>Telefon</b>)</li> <li>• Menuen <b>Indstillinger (Værktøjer)</b></li> <li>• Menuen <b>Tjenester (Verden)</b></li> </ul> Tryk på nummertast for menuvalgmuligheder.
Få adgang til din Telefonbog	Tryk på <b>Tlf.bog</b> eller <b>Telefonbog</b> > <b>Telefonbog</b> .
Justér skærmens lysstyrke	Vælg <b>Indstillinger</b> > <b>Telefonindstillinger</b> > <b>Skærmindstillinger</b> , og vælg <b>Vis skærmlysstyrken</b> . Tryk på  eller  , og tryk derefter på <b>Gem</b> .

## Genvejstaster og knapper


Aktiver ring eller vibrering	Tryk, og hold  nede.
Adgang til beskeder	Tryk på  , og hold den nede.
Tilpas ringer, håndsæt eller højttalerens lydstyrke	Tryk på  op eller ned.
Aktiver/deaktiver dæmpning af telefon	Tryk på  .
Skift mellem højttaler og håndsæt	Tryk på  , og hold den nede.
Lås tastaturet	Tryk, og hold  nede.
Lås tastaturet op	Tryk på <b>Lås op</b> og derefter <b>OK</b> .

## Definitioner på programtaster

<b>Afvis</b>	Send et opkald til beskedsystemet
<b>BrydInd</b>	Deltag i et opkald på en delt linje
<b>Fjern</b>	Fjern en konferencedeltager
<b>FjSenKo</b>	Udelad seneste deltager i et conferenceopkald
<b>Forbind</b>	Forbind flere opkald, der allerede er på én linje, for at oprette et conferenceopkald
<b>GrpLog</b>	Log på eller af din søgegruppe
<b>GrSv 2</b>	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe eller på en anden linje
<b>GrSvar</b>	Besvar et opkald i din gruppe
<b>Konfer.</b>	Opret et conferenceopkald
<b>KonflSt</b>	Se konferencedeltagere
<b>KortNr</b>	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
<b>MCID</b>	Rapporter mistænkelige opkald
<b>Meddelelse</b>	Adgang til din voicemail
<b>Medflyt</b>	Indstil/annuller viderestilling
<b>MødMig</b>	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
<b>Notering</b>	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
<b>Omstil</b>	Omstil et opkald
<b>Overfør</b>	Omstil to opkald til hinanden
<b>Parker</b>	Gem opkald ved hjælp af Parkering
<b>QRT</b>	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren
<b>Rediger</b>	Rediger et nummer i en opkaldslog
<b>RingIkke</b>	Aktiver eller deaktiver Må Ikke Forstyrres (RingIkke)
<b>Tlf.bog</b>	Åbn din Telefonbog


## Angiv tekst

**Tegn** – Tryk på tasten en eller flere gange.


**Mellemrum** – Tryk på .


**Nummer** – Tryk på nummertasten.

**Symbol** – Tryk på disse taster:

 for at angive \* + - / = \ : ;

 for at angive mellemrum , . ‘ “ | \_ ~ ’



 for at angive # ? ( ) [ ] { }

 for at angive ! @ < > \$ % ^ & %




## Telefonskærmikoner

### Linje- og opkaldstilstand

	Røret af
	Forbundet opkald
	Opkald på hold
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Delt linje i brug
	Indgående opkald eller opkald til optagetmarkering-overvåget linje (Optagetmarkering – Gruppesvar)
	Optagetmarkering-overvåget linje er i brug
	Optagetmarkering-overvåget linje er inaktiv
	Optagetmarkering-overvåget linje er i Må Ikke Forstyrres-tilstand
	Hurtigkalds-, opkaldslog- eller telefonbogspost (ukendt status for optaget linje)
	Samtaleanlægslinje i inaktiv tilstand

	Envejsopkald over samtaleanlægget
	Tovejsopkald over samtaleanlægget

### Linjefaciliteter

	Telefonlinje
	Tjeneste URL
	Besked

### Andre funktioner

	Afbudt
	Hovedsæt aktivt
	Højttalertilstand aktiv
	Ringer er afbrudt (lydløs tilstand)
	Ring og vibrering akt.
	Kun vibrer akt.
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Intet radiosignal
	Batteriopladerstatus
	Docked i opladeren
	Docked i opladeren med ringer afbrudt (lydløs tilstand)
	Tastatur låst
	En kontakts virksomhedsnummer
	En kontakts privatnummer
	En kontakts mobilnummer
	En kontakts andet nummer