

Tarefas comuns do telefone

| | |
|--|--|
| Colocar em espera/retomar uma chamada | Prima Espera ou Retomar . |
| Transferir uma chamada para um número novo | Selecione Opções > Transf. , introduza o número de destino e, em seguida, prima novamente Opções > Transf. |
| Remarcar um número | Prima duas vezes ou prima Opções > ReMarc. |
| Começar uma chamada em conferência padrão | Selecione Opções > Confrn. . Marque um número e selecione novamente Opções > Confrn. . Repita este processo para cada participante. |
| Desviar a extensão | Selecione Opções > DsvTdCh. . Introduza o número para o qual pretende enviar todas as chamadas. Para cancelar, selecione Opções > DsvTdCh. |
| Utilizar os registos de chamadas | Selecione Directório (Lista) > Chamadas perdidas, Chamadas recebidas ou Chamadas efectuadas. Para marcar, desloque-se para uma lista e prima Marcar ou . |
| Mover uma chamada numa linha partilhada entre o telefone de secretária e o telefone sem fios | No telefone com a chamada activa, prima Espera . No outro telefone, selecione a chamada na linha partilhada e prima Retomar para obter a chamada. |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17522-01



CARTÃO DE REFERÊNCIA



Telefone IP sem fios da Cisco Unified 7921G para o Cisco Unified Communications Manager 7.0

Utilizar o telefone
Teclas de atalho e teclas
Definições das teclas de função
Introduzir texto
Ícones do ecrã do telefone
Tarefas comuns do telefone

Utilizar o telefone

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ligar/desligar o telefone | Mantenha premeida a tecla até o telefone ligar ou desligar. |
| Aceder às funcionalidades do telefone | Prima Opções para obter a lista de funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> • Prima a tecla numérica da funcionalidade <i>ou</i> • Desloque-se para a funcionalidade e prima . |
| Aceder às opções do menu principal | Prima uma seta de navegação para: <ul style="list-style-type: none"> • Menu Directório (Lista) • Vista de Linhas (Telefone) • Menu Definições (Ferramentas) • Menu Serviços (Internacional) Prima a tecla numérica da opção de menu. |
| Aceder à Lista telefónica | Prima Lst telef ou Directório > Lista telefónica. |
| Ajustar o brilho do ecrã | Selecione Definições > Definições do telefone > Definições do ecrã e selecione Brilho do ecrã . Prima ou e, em seguida, prima Guardar . |

Teclas de atalho e teclas

| | |
|---|---|
| Alternar a campainha entre vibrar ou tocar | Mantenha premeida a tecla . |
| Aceder a mensagens de voz | Mantenha premeida a tecla . |
| Ajustar o volume da campainha, do auscultador ou do altifalante | Prima para cima ou para baixo. |
| Silenciar/restaurar o áudio do telefone | Prima . |
| Alternar entre o altifalante e o auscultador | Mantenha premeida a tecla . |
| Bloquear o teclado | Mantenha premeida a tecla . |
| Desbloquear o teclado | Prima Desbloquear e, em seguida, OK . |

Definições das teclas de função

| | |
|-----------------|--|
| Captura | Atender uma chamada no próprio grupo |
| Confrn | Criar uma chamada em conferência |
| DesÚltC | Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência |
| DND | Activar/desactivar Não interromper (DND - Do Not Disturb) |
| DsvTdCh | Configurar/cancelar o desvio de chamadas |
| EdtMarc | Editar um número num registo de chamadas |
| EncamD | Enviar uma chamada para o seu sistema de mensagem de voz |
| GrpCapt | Atender uma chamada a tocar noutro grupo ou outra linha |
| IDCM | Comunicar chamadas suspeitas |
| Interc | Participar numa chamada de uma linha partilhada |
| LstCnf | Visualizar participantes numa conferência |
| LstTelef | Abrir a Lista telefónica |
| MarcAbr | Marcar através de número de índice de marcação rápida |
| MeetMe | Servir como anfitrião de uma chamada em conferência MeetMe |
| Mensagem | Aceder ao seu correio de voz |
| Partic. | Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência |
| QRT | Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema |
| ReCham | Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível |
| RegistoR | Iniciar ou terminar sessão do grupo de caça |
| Remover | Remover um participante da conferência |
| Reter | Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas |
| Transf. | Transferir uma chamada |
| TrfrDir | Transferir duas chamadas entre si |

Introduzir texto

Carácter: prima a tecla uma ou mais vezes.

Espaço: prima .

Número: prima a tecla numérica.

Símbolo: prima as teclas seguintes:

 para introduzir * + - / = \ ; ;

 para introduzir espaço , . ‘ “ | _ ~ ’

 para introduzir # ? () [] { }

 para introduzir ! @ < > \$ % ^ &

Ícones do ecrã do telefone

Estados de linhas e chamadas

| | |
|---|--|
|  | Fora do descanso |
|  | Chamada estabelecida |
|  | Chamada em espera |
|  | Desvio de chamadas activado |
|  | Linha partilhada em utilização |
|  | Uma chamada recebida ou uma linha monitorizada por BLF a tocar (Captura BLF) |
|  | Linha monitorizada por BLF em utilização |
|  | Linha monitorizada por BLF inactiva |
|  | Linha monitorizada por BLF no estado Não interromper |
|  | Marcação rápida, registo de chamadas ou listagem de lista telefónica (estado BLF desconhecido) |
|  | Linha de intercomunicador inactiva |

| | |
|---|---|
|  | Linha de intercomunicador com áudio unidireccional |
|  | Linha de intercomunicador com áudio bidireccional |
| Funcionalidades da linha | |
|  | Linha telefónica |
|  | URL de serviço |
|  | Mensagem de voz |
| Outras funcionalidades | |
|  | Silenciar activado |
|  | Auricular activo |
|  | Modo de altifalante activo |
|  | Campanha desactivada (modo silencioso) |
|  | Tocar e vibrar activado |
|  | Só vibração activado |
|  | Aplicação activa |
|  | Estado do sinal de rádio |
|  | Sem sinal de rádio |
|  | Estado da carga da bateria |
|  | Ancorado no carregador de secretária |
|  | Ancorado no carregador de secretária com campanha desactivada (modo silencioso) |
|  | Teclado bloqueado |
|  | Número do trabalho de um contacto |
|  | Número de casa de um contacto |
|  | Número do telemóvel de um contacto |
|  | Outro número de um contacto |