



Activități obișnuite efectuate la telefon

Plasați/reluați un apel din așteptare	Apăsați Așteptare sau Reluare .
Transferați un apel la un nou număr	Selecționați Opțiuni > Transfer , introduceți un număr de destinație, apoi mai apăsați o dată pe Opțiuni > Transfer .
Reapelați un număr	Apăsați  de două ori sau Opțiuni > Reapelare .
Începeți un apel conferință standard	Selecționați Opțiuni > Confrn . Formați un număr, apoi selecționați din nou Opțiuni > Confrn . Repetați pentru fiecare participant.
Redirecționați extensia dvs.	Selecționați Opțiuni > RedirTot . Introduceți numărul către care doriți să redirecționați toate apelurile. Pentru a revoca, selecționați Opțiuni > RedirTot .
Utilizați jurnalele dvs. de apeluri	Selecționați Director (Agendă) > Apeluri pierdute , Apeluri primite sau Apeluri efectuate . Pentru a apela, defilați la o listă și apăsați Apelare sau  .
Mutați un apel de linie partajată între telefonul de birou și telefonul wireless	De la telefonul cu apelul activ, apăsați Așteptare . De la celălalt telefon, selecționați apelul de linie partajată și apăsați Reluare pentru a prelua apelul.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17621-01



REFERINȚE RAPIDE



Telefonul IP Wireless Cisco Unified 7921G pentru Cisco Unified Communications Manager 7.0

Utilizarea telefonului

Taste de comenzi rapide și butoane





Definiții pentru chei soft

Introducerea textului







Pictogramele de pe ecranul telefonului

Activități obișnuite efectuate la telefon

Utilizarea telefonului

Pornirea/oprirea telefonului	Apăsați și mențineți apăsat  până când telefonul pornește sau se oprește.
Accesarea caracteristicilor telefonului	Apăsați Opțiuni pentru lista de caracteristici: <ul style="list-style-type: none"> • Apăsați tasta numerică pentru caracteristică <i>sau</i> • Defilați la caracteristică și apăsați .
Accesarea opțiunilor meniului principal	Apăsați o săgeată de navigare pentru: <ul style="list-style-type: none"> • Meniul Director (Agendă) • Vizualizarea liniei (Telefon) • Meniul Setări (Instrumente) • Meniul Serviciii (Lume) Apăsați tasta numerică pentru opțiunea de meniu.
Accesarea agendei telefonice	Apăsați Ag Tel sau Director > Agendă telefonică .
Reglarea luminozității ecranului	Selecționați Setări > Setări telefon > Setări ecran , apoi selecționați Luminozitate ecran . Apăsați  sau  , apoi apăsați Salvare .

Taste de comenzi rapide și butoane

Comutarea soneriei pe vibrații sau sunet	Apăsați și mențineți apăsat  .
Accesarea mesajelor vocale	Apăsați și mențineți apăsat  .
Reglarea volumului soneriei, receptorului sau difuzorului	Apăsați  în sus sau în jos.
Dezactivarea/activarea sunetului pe telefon	Apăsați  .
Comutarea între difuzor și receptor	Apăsați și mențineți apăsat  .
Blocarea tastaturii	Apăsați și mențineți apăsat  .
Deblocarea tastaturii	Apăsați Deblocare , apoi OK .

Definiții pentru chei soft

Ag Tel	Deschideți agenda telefonică
Alăt.	Alăturați câteva apeluri existente deja pe o singură linie, pentru a crea o conferință
ApelAbr	Apelați utilizând un număr de index pentru apelare rapidă
Confrn	Creați un apel conferință
DevIm	Trimiteți un apel la sistemul de mesagerie vocală
EditApel	Editați un număr dintr-un jurnal de apeluri
Elimin.	Eliminați un participant la conferință
ElimUltAp	Eliminați ultimul participant adăugat la un apel conferință
IntrareF	Vă adăugați la un apel pe o linie partajată
Întâln.	Găzduiți un apel conferință de tip Întâlnire
ListConf	Vizualizați participanții la conferință
LogH	Vă conectați sau vă deconectați de la grupul de hunting
MCID	Raportați apelurile suspecte
Mesaj	Accesați căsuța vocală
ND	Activați/dezactivați Nu deranjați (ND)
Parcare	Stocați un apel utilizând caracteristica Parcare apel
PrelGrp	Răspundeți la un apel care sună la alt grup sau pe altă linie
Preluare	Răspundeți la un apel din cadrul grupului dvs.
QRT	Transmiteți administratorului de sistem problemele legate de apeluri
RedirTot	Setați/anulați redirecționarea apelurilor
RepApel	Primiți notificare atunci când o extensie ocupată devine disponibilă
TransfDir	Transferați două apeluri între ele
Transfer	Transferați un apel


Introducerea textului


Caracter - Apăsăți tasta o dată sau de mai multe ori.


Spațiu - Apăsăți .


Număr - Apăsăți tasta numerică.

Simbol - Apăsăți aceste taste:

 pentru a introduce * + - / = \ : ;












 pentru a introduce **spațiu** , . ‘ “ | _ ~ ’



 pentru a introduce # ? () [] { }

 pentru a introduce ! @ < > \$ % ^ &




Pictogramele de pe ecranul telefonului

Stările liniilor și apelurilor


















	Scos din furcă
	Apel conectat
	Apel în așteptare
	Redirecționare apeluri activată
	Linie partajată în uz
	Apel de intrare sau o linie monitorizată prin BLF care sună (Preluare BLF)
	Linia monitorizată prin BLF este în uz
	Linia monitorizată prin BLF este inactivă
	Linia monitorizată prin BLF este în starea Nu deranjați
	Apelare rapidă, jurnal de apeluri sau listă de directoare (stare BLF necunoscută)
	Linie intercom în stare inactivă

	Linie intercom în audio unidirecțional
	Linie intercom în audio bidirecțional

Caracteristici linie

	Linie telefonică
	URL serviciu
	Mesaj vocal

Alte caracteristici

	Fără sunet
	Căști active
	Mod difuzor activ
	Sonerie dezactivată (mod silențios)
	Sonerie și vibrații activate
	Numai vibrații activate
	Aplicație activă
	Stare semnal radio
	Fără semnal radio
	Stare încărcare baterie
	Andocat în încărcătorul de birou
	Andocat în încărcătorul de birou cu soneria dezactivată (mod silențios)
	Tastatură blocată
	Numărul de la serviciu pentru un contact
	Numărul de acasă pentru un contact
	Numărul de mobil pentru un contact
	Alt număr pentru un contact