

## Vanliga telefonfunktioner

Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Tryck på <b>Förfr</b> eller <b>Åter</b> .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Välj <b>Alternativ &gt; Överför</b> och ange ett telefonnummer. Tryck sedan på <b>Alternativ &gt; Överför igen</b> .
Ringa upp ett nummer igen	Tryck  två gånger eller <b>Alternativ &gt; Ring igen</b> .
Starta en standardkonferens	Välj <b>Alternativ &gt; Konf.</b> Ring ett samtal och välj sedan <b>Alternativ &gt; Konf igen</b> . Upprepa proceduren för varje samtal.
Vidarebefordra anknytningen	Välj <b>Alternativ &gt; Vdb.</b> Ange det nummer som du vill vidarebefordra alla samtal till. Avbryt med <b>Alternativ &gt; Vdb.</b>
Använda samtalsloggar	Välj <b>Katalog (Bok) &gt; Missade samtal, Mottagna samtal eller Ringda samtal</b> . Ring upp genom att bläddra till en post och trycka på <b>Ring</b> eller  .
Flytta samtal på en delad linje mellan en skrivbordstelefon och en trådlös telefon	På telefonen med det aktiva samtalet trycker du på <b>Förfr</b> . Välj samtalet på den delade linjen från den andra telefonen och tryck på <b>Åter</b> för att hämta samtalet.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17519-01



### SNABBREFERENS



## Cisco Unified trådlös IP-telefon 7921G för Cisco Unified Communications Manager 7.0

Använda telefonen

Snabbtangenter och knappar





Definitioner av programstyrda knappar

Skriva text







Ikoner på telefonskärmen

Vanliga telefonfunktioner

## Använda telefonen

Slå på/av telefonen	Håll  intryckt tills telefonen slås på eller av.
Komma åt telefonfunktioner	Tryck på <b>Alternativ</b> för funktionslistan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på en sifferknapp för en funktion <i>eller</i></li> <li>Bläddra till funktionen och tryck på .</li> </ul>
Använda alternativ på huvudmenyn	Tryck på en navigeringspil för: <ul style="list-style-type: none"> <li>Katalogmenyn (<b>Bok</b>)</li> <li>Linjevy (<b>Telefon</b>)</li> <li>Menyn Inställningar (<b>Verktyg</b>)</li> <li>Menyn Tjänster (<b>Värld</b>)</li> </ul> Tryck en sifferknapp för menyval.
Använda telefonboken	Tryck på <b>Tfnbok</b> eller <b>Katalog &gt; Telefonbok</b> .
Justera skärmens ljusstyrka	Välj <b>Inställningar &gt; Telefoninställningar &gt; Skärminställningar</b> och sedan <b>Ljusstyrka</b> för skärmen. Tryck på  eller  och sedan på <b>Spara</b> .

## Snabbtangenter och knappar


Växla mellan vibrationsläge och ringsignal	Håll in  .
Lyssna på röstmeddelanden	Håll in  .
Justera ringsignalens, luren's eller högtalarens volym	Tryck  uppåt eller nedåt.
Stänga av/slå på ljudet på telefonen	Tryck på  .
Växla mellan högtalaren och luren	Håll in  .
Låsa knappsatsen	Håll in  .
Låsa upp knappsatsen	Tryck på <b>Lås upp</b> och <b>OK</b> .

## Definitioner av programstyrda knappar

<b>AvbSKd</b>	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
<b>BrytIn</b>	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
<b>Delta</b>	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera pågående samtal på en linje
<b>DirÖvf</b>	Överföra två samtal till varandra
<b>HLogg</b>	Logga in eller ut från svarsgruppen
<b>Hämta</b>	Besvara ett samtal i gruppen
<b>HämtG</b>	Besvara ett samtal som ringer i en annan grupp eller på en annan linje
<b>Konf</b>	Skapa ett konferenssamtal
<b>KonfList</b>	Visa konferensdeltagare
<b>Meddelande</b>	Använd röstbrevlådan
<b>MeetMe</b>	Vara värd för en Meet-Me-konferens
<b>Parkera</b>	Lagra samtal med Parkera samtal
<b>QRT</b>	Skicka info om samtalsproblem till systemadministratören
<b>Rstmedd</b>	Skicka ett samtal till röstmeddelandesystemet
<b>Snabbval</b>	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
<b>SpårID</b>	Rapportera misstänkta samtal
<b>Stör ej</b>	Slå på/av Stör ej
<b>Ta bort</b>	Ta bort en konferensdeltagare
<b>Tfnbok</b>	Öppna telefonboken
<b>Vdb</b>	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
<b>Återuppr</b>	Ta emot meddelande om att en upptagen anknytning blir ledig
<b>Ändra</b>	Redigera nummer i samtalslogg
<b>Övrfr</b>	Överföra ett samtal


## Skriva text


**Bokstav** – Tryck på knappen en eller flera gånger.

**Mellanslag** – Tryck på .


**Siffr**a – Tryck på sifferknappen.

**Symbol** – Tryck på följande knappar:

 för att skriva \* + - / = \ : ;












 för att skriva mellanslag , . ‘ “ | \_ ~ ’



 för att skriva # ? ( ) [ ] { }

 för att skriva ! @ < > \$ % ^ &



## Ikoner på telefonskärmen

### Linje- och samtalsstatus












	Luren av
	Uppkopplat samtal
	Samtal under förfrågan
	Vidarebefordran aktiverad
	Delad linje används
	Inkommande samtal eller BLF-övervakad linje ringer (BLF-hämtning)
	BLF-övervakad linje används
	BLF-övervakad linje är ledig
	BLF-övervakad linje är i Stör ej-läge
	Snabbval, samtalslogg eller kataloglista (BLF-status ökad)
	Snabbtelefonlinje ledig

	Snabbtelefonlinje i envägssamtal
	Snabbtelefonlinje i tvåvägssamtal

### Linjefunktioner

	Telefonlinje
	Tjänst-URL
	Röstmeddelande

### Övriga funktioner

	Ljud av
	Headset aktivt
	Högtalarläge aktivt
	Ringsignal av (tyst läge)
	Ringsignal och vibration på
	Endast vibration på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladdningsstatus
	Ansluten till skrivbordsladdare
	Ansluten till skrivbordsladdare med ringsignal av (tyst läge)
	Knappsats låst
	Arbetsnummer för en kontakt
	Hemnummer för en kontakt
	Mobilnummer för en kontakt
	Annat nummer för en kontakt