







Almindelige telefonopgaver

Foretag et opkald	Tast nummeret, og tryk på  .
Besvar et opkald	Tryk på  , Besvar eller  .
Afbryd	Tryk på  eller Afslut .
Sæt et opkald på hold/Genoptag et opkald	Tryk på Hold eller Genoptag .
Omstil et opkald til et nyt nummer	Tryk på Indstillinger > Omstil , angiv et destinationsnummer, og tryk derefter på Indstillinger > Omstil igen.
Ring et nummer op igen	Tryk to gange på  eller Indstillinger > Gentag .
Viderestil dit lokalnummer	Vælg Indstillinger > Medflyt . Indtast det telefonnummer, som du vil viderestille alle opkald til. Hvis du vil annullere, skal du vælge Indstillinger > Medflyt .
Brug opkaldsloggene	Vælg Telefonbog (Bog) > Ubesvarede opkald , Modtagne opkald eller Egne opkald . Hvis du vil ringe op, skal du rulle ned til et navn og trykke på Kald eller  .
Adgang til din Telefonbog	Tryk på Tlf.bog eller Telefonbog > Telefonbog .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18291-01








INTRODUKTIONSKORT




Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G til Cisco Unified Communications Manager 7.0

Brug af telefonen
 Genvejstaster og knapper
 Definitioner på programtaster
 Angiv tekst
 Telefonskærmikoner
 Almindelige telefonopgaver

Brug af telefonen

Tænd/sluk telefonen	Tryk på  , og hold den nede, indtil telefonen tændes eller slukkes.
Adgang til telefonfaciliteter	Tryk på Indstillinger for at få en facilitetsliste: <ul style="list-style-type: none"> • Tryk på en nummertast for faciliteten <i>eller</i> • Rul til faciliteten, og tryk .
Adgang til indstillinger i Hovedmenu	Tryk på en navigationspil for: <ul style="list-style-type: none"> • Menuen Telefonbog (Bog) • Linjevisning (Telefon) • Menuen Indstillinger (Værktøjer) • Menuen Tjenester (Verden) Tryk på nummertast for menuvalgmuligheder.
Tilpas skærmlsstyrken	Vælg Indstillinger > Telefonindstillinger > Skærmindstillinger , og vælg Skærmlsstyrke . Tryk på  eller  , og tryk derefter på Gem .
Gå til hovedvinduet fra Linjevisning	Tryk på  (pil til venstre).

Genvejstaster og knapper


Skift ringer til vibrering eller ringning	Tryk på  , og hold den nede.
Tilpas ringer, håndsæt eller højttalerens lydstyrke	Tryk på  op eller ned.
Slå lyd til/fra på din telefon	Tryk på  for at skifte.
Aktiver højttaler eller håndsæt	Tryk på  , og hold den nede. Hvis du vil bruge håndsættet, skal du trykke på knappen igen og holde den nede.
Adgang til beskeder	Tryk på  , og hold den nede.
Lås tastaturet/ Lås tastaturet op	For at låse, skal du trykke på  og holde den nede. For at låse op, skal du trykke på Lås op og OK .

Definitioner på programtaster

Afvis	Send et opkald til beskedsystemet
Brydind	Deltag i et opkald på en delt linje
Fjern	Fjern en konferencedeltager
Forbind	Forbind flere opkald, der allerede er på én linje, for at oprette et conferenceopkald
GrpLog	Log på eller af din søgegruppe
GrSv 2	Besvar et opkald, der ringer i en anden gruppe eller på en anden linje
GrSvar	Besvar et opkald i din gruppe
Konfer.	Opret et conferenceopkald
KonflSt	Se konferencedeltagere
KortNr	Ring op vha. et indeksnummer for hurtigkald
MCID	Rapporter mistænkelige opkald
Meddelelse	Adgang til din voicemail
Medflyt	Indstil/annuller viderestilling
MødMig	Arranger et Mød-Mig-konferencekald
Notering	Modtag en besked, når et optaget lokalnummer bliver ledigt
Omstil	Omstil et opkald
Parker	Gem opkald ved hjælp af Parkering
QRT	Send opkaldsproblemer til systemadministratoren
Rediger	Rediger et nummer i en opkaldslog
Ringlkke	Aktiver eller deaktiver Må Ikke Forstyrres (Ringlkke)
Tlf.bog	Åbn din Telefonbog


Angiv tekst

Tegn-tryk på tasten en eller flere gange.


Mellemrum-Tryk på .


Nummer-tryk på nummertasten.

Symbol-Tryk på disse taster:

 for at angive * + - / = \ : ;

 for at angive mellemrum , . ‘ “ | _ ~ ’

 for at angive # ? () [] { }




 for at angive ! @ < > \$ % ^ &

Telefonskærmikoner



Linje- og opkaldstilstand

	Opkald på hold
	Delt linje i brug
	Viderestilling af opkald aktiveret
	Indkommende opkald, eller overvåget optaget linje ringer (kun BLF Pickup)
	Overvåget optaget linje er i brug
	Overvåget optaget linje er inaktiv
	Overvåget optaget linje er i Må Ikke Forstyrres-tilstand
	Hurtigkalds-, opkaldslog- eller telefonbogspost (ukendt status for optaget linje)
	Samtaleanlægslinje i inaktiv tilstand
	Envejsopkald over samtaleanlægget
	Tovejsopkald over samtaleanlægget

Linjefaciliteter

	Telefonlinje
	Tjeneste URL
	Besked

Andre funktioner

	Afrudt
	Hovedsæt aktivt
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth-enhed tilsluttet
	Højttalertilstand aktiv
	Ringer er afbrudt (lydløs tilstand)
	Ring og vibrering akt.
	Kun vibrer akt.
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Intet radiosignal
	Batteriopladerstatus
	Tastatur låst
	En kontakts virksomhedsnummer
	En kontakts privatnummer
	En kontakts mobilnummer
	En kontakts andet nummer