







Typowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączenia	Wybierz numer i naciśnij klawisz  .
Odbieranie połączenia	Naciśnij klawisz  , Odbierz lub  .
Rozłączanie	Naciśnij klawisz  lub Rozłącz .
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Naciśnij klawisz Zawiesz lub Wznów .
Przekazywanie połączenia pod nowy numer	Wybierz kolejno Opcje > Przełącz , wprowadź docelowy numer telefonu, a następnie wybierz ponownie Opcje > Przełącz .
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij dwukrotnie klawisz  lub wybierz kolejno Opcje > Powtórz .
Przekierowanie połączeń	Wybierz kolejno Opcje > Przełącz . Wprowadź numer telefonu, na który chcesz przekierowywać połączenia. Aby anulować, wybierz kolejno Opcje > Przełącz .
Korzystanie z dzienników połączeń	Wybierz kolejno opcje Książka telefoniczna > Połączenia nieodebrane , Połączenia odebrane lub Połączenia wybierane . Aby wybrać numer, przewiń do listy i naciśnij klawisz Połącz lub  .
Dostęp do książki telefonicznej	Naciśnij klawisz KsTelef. lub wybierz kolejno opcje Książka telefoniczna > Książka telefoniczna .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18303-01








SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI






Telefon bezprzewodowy IP Cisco Unified 7925G do systemu Cisco Unified Communications Manager 7.0




Posługiwanie się telefonem
Klawisze skrótów i przyciski
Definicje klawiszy programowych
Wprowadzanie tekstu
Ikony na wyświetlaczu telefonu
Typowe funkcje telefonu

Posługiwanie się telefonem

Włączenie/ wyłączenie telefonu	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  , aż telefon zostanie włączony lub wyłączony.
Dostęp do funkcji telefonu	Naciśnij klawisz Opcje , aby wyświetlić listę funkcji: <ul style="list-style-type: none"> Naciśnij klawisz z cyfrą, aby wybrać funkcję lub Przewiń do funkcji i naciśnij klawisz .
Dostęp do opcji Menu głównego	Naciśnij strzałkę nawigacyjną, aby wybrać opcję: <ul style="list-style-type: none"> Menu Książka telefoniczna (Książka) Widok linii (Telefon) Menu Ustawienia (Narzędzia) Menu Usługi (Świat) Naciśnij klawisz z cyfrą, aby wybrać opcję menu.
Dostosowanie jasności wyświetlacza	Wybierz kolejno opcje Ustawienia > Ustawienia telefonu > Ustawienia wyświetlacza i wybierz opcję Jasność wyświetlacza . Naciśnij klawisz  lub  , następnie naciśnij klawisz Zapisz .
Przejdź do ekranu głównego z menu Widok linii	Naciśnij klawisz  (strzałka w lewo).

Klawisze skrótów i przyciski

Przełącz dzwonek na wibrację lub dzwonek	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Dostosowanie dzwonka, słuchawki i głośności głośnika	Naciśnij klawisz  w górę lub w dół.
Włączenie/ wyłączenie wyciszenia telefonu	Naciśnij klawisz  , aby przełączyć.

Włączenie głośnika lub słuchawki	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  . Aby skorzysta z słuchawki, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz.
Dostęp do wiadomości głosowych	Naciśnij i przytrzymaj klawisz  .
Włączenie/ wyłączenie blokady klawiatury	Aby zablokować klawiaturę, naciśnij i przytrzymaj klawisz  . Aby odblokować klawiaturę, naciśnij klawisze Odblokuj i OK .


Definicje klawiszy programowych

Dołącz	Połączenie kilku połączeń na jednej linii w celu utworzenia połączenia konferencyjnego
Edycja	Edycja numeru w dzienniku połączeń
HLlog	Logowanie do grupy poszukiwania i wylogowywanie z grupy poszukiwania
Komunik.	Dostęp do poczty głosowej
Konfer	Utworzenie połączenia konferencyjnego
KsTelef.	Otwarcie książki telefonicznej
ListaK	Wyświetlenie uczestników konferencji
MCID	Raport podejrzanych połączeń
MostKnf	Utworzenie konferencji typu MostKnf
NPrzszk	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
Oddzwon	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
Parkuj	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkowanie połączenia
PrzejmG	Odbieranie połączenia z innej grupy na innej linii
Przejmij	Odebranie połączenia w grupie użytkownika
Przek.	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń
PrzeKaż	Przekazywanie połączeń
PrzNat	Przekazanie połączenia do systemu wiadomości głosowych

QRT	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
SkrWyb.	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
Usuń	Usunięcie uczestnika konferencji
Wtrąć	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej



Wprowadzanie tekstu



Znak — naciśnij klawisz raz lub więcej razy.






Spacja — naciśnij klawisz .



Cyfra — naciśnij klawisz z cyfrą.

Symbol — naciskaj następujące klawisze:

 , aby wprowadzić * + - / = \ : ;










 , aby wprowadzić spację , . ‘ “ | _ ~ ’

 , aby wprowadzić ! @ < > \$ % ^ &

Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stany linii i połączeń

	Połączenie zawieszono
	Linia wspólna w użyciu
	Przekierowywanie połączeń włączone
	Połączenie przychodzące lub dzwoni linia monitorowana BLF (przejmowanie tylko przez BLF)
	Linia monitorowana BLF w użyciu
	Linia monitorowana BLF wolna
	Linia monitorowana BLF w stanie Nie przeszkadzać
	Szybkie wybieranie, dziennik połączeń lub książka telefoniczna (stan linii BLF nieznan)
	Linia interkomu jest wolna

	Linia interkomu jest w jednokierunkowym trybie audio
	Linia interkomu jest w dwukierunkowym trybie audio
Funkcje linii	
	Linia telefoniczna
	Adres URL usługi
	Wiadomość głosowa
Inne funkcje	
	Wyciszenie włączone
	Zestaw słuchawkowy włączony
	Bluetooth włączony
	Urządzenie Bluetooth podłączone
	Tryb głośnika włączony
	Dzwonek wyłączony (tryb cichy)
	Dzwonek i wibracja włączone
	Tylko wibracja włączona
	Aplikacja włączona
	Stan sygnału radiowego
	Brak sygnału radiowego
	Stan naładowania baterii
	Klawiatura zablokowana
	Numer firmowy dla kontaktu
	Numer domowy dla kontaktu
	Numer komórkowy dla kontaktu
	Inny numer dla kontaktu