

## Tarefas comuns do telefone

Efectuar uma chamada	Marque o número e prima  .
Atender uma chamada	Prima  , Atender ou  .
Desligar	Prima  ou TermCh.
Colocar em espera/retomar uma chamada	Prima Espera ou Retomar.
Transferir uma chamada para um número novo	Selecione Opções > Transf., introduza o número de destino e, em seguida, prima novamente Opções > Transf.
Remarcar um número	Prima  duas vezes ou prima Opções > ReMarc.
Desviar a extensão	Selecione Opções > DsvTdCh. Introduza o número para o qual pretende enviar todas as chamadas. Para cancelar, selecione Opções > DsvTdCh.
Utilizar os registos de chamadas	Selecione Directório (Lista) > Chamadas perdidas, Chamadas recebidas ou Chamadas efectuadas. Para marcar, desloque-se para uma lista e prima Marcar ou  .
Aceder à Lista telefónica	Prima Lst telef ou Directório > Lista telefónica.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18293-01



### CARTÃO DE REFERÊNCIA



## Telefone IP sem fios da Cisco Unified 7925G para o Cisco Unified Communications Manager 7.0

Utilizar o telefone

Teclas de atalho e teclas

Definições das teclas de função

Introduzir texto

Ícones do ecrã do telefone

Tarefas comuns do telefone

## Utilizar o telefone

Ligar/desligar o telefone	Mantenha premida a tecla  até o telefone ligar ou desligar.
Aceder às funcionalidades do telefone	Prima Opções para obter a lista de funcionalidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima a tecla numérica da funcionalidade <i>ou</i></li> <li>• Desloque-se para a funcionalidade e prima .</li> </ul>
Aceder às opções do menu principal	Prima uma seta de navegação para: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menu Directório (Lista)</li> <li>• Vista de Linhas (Telefone)</li> <li>• Menu Definições (Ferramentas)</li> <li>• Menu Serviços (Internacional)</li> </ul> Prima a tecla numérica da opção de menu.
Ajustar o brilho do ecrã	Selecione Definições > Definições do telefone > Definições do ecrã e selecione Brilho do ecrã. Prima  ou  , e, em seguida, prima Guardar.
Ir para o ecrã principal a partir da Vista de Linhas	Prima  (seta para a esquerda).

## Teclas de atalho e teclas

Alternar a campainha entre vibrar ou tocar	Mantenha premida a tecla  .
Ajustar o volume da campainha, do auscultador ou do altifalante	Prima  para cima ou para baixo.
Silenciar/restaurar o áudio do telefone	Prima  para alternar.
Activar o altifalante ou o auscultador	Mantenha premida a tecla  . Para utilizar o auscultador, mantenha premido o botão.

Aceder a mensagens de voz	Mantenha premida a tecla  .
Bloquear/desbloquear o teclado	Para bloquear, mantenha premida a tecla  . Para desbloquear, prima Desbloquear e OK.

## Definições das teclas de função

Captura	Atender uma chamada no próprio grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
DND	Activar/desactivar Não interromper (DND - Do Not Disturb)
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtMarc	Editar um número num registo de chamadas
EncamD	Enviar uma chamada para o seu sistema de mensagem de voz
GrpCapt	Atender uma chamada a tocar noutro grupo ou noutra linha
IDCM	Comunicar chamadas suspeitas
Interc	Participar numa chamada de uma linha partilhada
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
LstTelef	Abrir a Lista telefónica
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
MeetMe	Servir como anfitrião de uma chamada em conferência MeetMe
Mensagem	Aceder ao seu correio de voz
Partic.	Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência
QRT	Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
RegistoR	Iniciar ou terminar sessão do grupo de caça
Remover	Remover um participante da conferência

Reter	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
Transf.	Transferir uma chamada

## Introduzir texto

Carácter: prima a tecla uma ou mais vezes.

Espaço: prima .

Número: prima a tecla numérica.

Símbolo: prima as teclas seguintes:

 para introduzir \* + - / = \ : ;

 para introduzir espaço , . ‘ “ | \_ ~ ’

 para introduzir # ? ( ) [ ] { }

 para introduzir ! @ < > \$ % ^ &

## Ícones do ecrã do telefone

### Estados de linhas e chamadas

	Chamada em espera
	Linha partilhada em utilização
	Desvio de chamadas activado
	Uma chamada recebida ou uma linha monitorizada por BLF a tocar (Apenas captura BLF)
	Linha monitorizada por BLF em utilização
	Linha monitorizada por BLF inactiva
	Linha monitorizada por BLF no estado Não interromper
	Marcação rápida, registo de chamadas ou listagem de lista telefónica (estado BLF desconhecido)
	Linha de intercomunicador inactiva

	Linha de intercomunicador com áudio unidireccional
	Linha de intercomunicador com áudio bidireccional
<b>Funcionalidades da linha</b>	
	Linha telefónica
	URL de serviço
	Mensagem de voz
<b>Outras funcionalidades</b>	
	Silenciar activado
	Auricular activo
	Bluetooth activado
	Dispositivo Bluetooth ligado
	Modo de altifalante activo
	Campanha desactivada (modo silencioso)
	Tocar e vibrar activado
	Só vibração activado
	Aplicação activa
	Estado do sinal de rádio
	Sem sinal de rádio
	Estado da carga da bateria
	Teclado bloqueado
	Número do trabalho de um contacto
	Número de casa de um contacto
	Número do telemóvel de um contacto
	Outro número de um contacto