







Vanliga telefonfunktioner

Ringa ett samtal	Slå numret och tryck på  .
Besvara ett samtal	Tryck på  , Besvara eller  .
Koppla från	Tryck på  eller AvslSam.
Förfrågan/hämta tillbaka ett samtal	Tryck på Förfr eller Åter .
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Välj Alternativ > Överför och ange ett telefonnummer. Tryck sedan på Alternativ > Överför igen .
Ringa upp ett nummer igen	Tryck  två gånger eller Alternativ > Ring igen .
Vidarebefordra anknytningen	Välj Alternativ > Vdb . Ange det nummer som du vill vidarebefordra alla samtal till. Avbryt genom att välja Alternativ > Vdb .
Använda samtalsloggar	Välj Katalog (Bok) > Missade samtal, Mottagna samtal eller Ringda samtal . Ring upp genom att bläddra till en post och trycka på Ring eller  .
Använda telefonboken	Tryck på Tfnbok eller Katalog > Telefonbok .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18290-01








SNABBREFERENS









Cisco Unified trådlös IP-telefon 7925G för Cisco Unified Communications Manager 7.0

Använda telefonen
 Snabbtangenter och knappar
 Definitioner av programstyrda knappar
 Skriva text
 Ikoner på telefonskärmen
 Vanliga telefonfunktioner

Använda telefonen

Slå på/av telefonen	Håll  intryckt tills telefonen slås på eller av.
Komma åt telefonfunktioner	Tryck på Alternativ för funktionslistan: <ul style="list-style-type: none"> Tryck på en sifferknapp för en funktion <i>eller</i> Bläddra till funktionen och tryck på .
Använda alternativ på huvudmenyn	Tryck på en navigeringspil för: <ul style="list-style-type: none"> Katalogmenyn (Bok) Linjevy (Telefon) Menyn Inställningar (Verktyg) Menyn Tjänster (Värld) Tryck en sifferknapp för menyval.
Ändra skärmens ljusstyrka	Välj Inställningar > Telefoninställningar > Skärminställningar och sedan Ljusstyrka för skärmen. Tryck på  eller  och sedan på Spara .
Gå till huvudmenyn från linje vyn	Tryck på  (vänsterpil).

Snabbtangenter och knappar


Växla ringsignalen till vibrationsläge eller ljudsignal	Håll in  .
Justera ringsignalens, luren eller högtalarens volym	Tryck  uppåt eller nedåt.
Slå av/på ljudet på telefonen	Tryck på  för att växla.
Aktivera högtalaren eller luren	Håll in  . Håll in knappen igen om du vill använda luren.
Lyssna på röstmeddelanden	Håll in  .
Lås/lås upp knappsatsen	Lås genom att hålla in  . Lås upp genom att trycka på Lås upp och OK .

Definitioner av programstyrda knappar

BrytIn	Lägga till dig själv i ett samtal på en delad linje
Delta	Skapa en konferens genom att koppla ihop flera pågående samtal på en linje
HLogg	Logga in eller ut från svarsgruppen
Hämta	Besvara ett samtal i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal som ringer i en annan grupp eller på en annan linje
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Medd	Använd röstbrevlådan
MeetMe	Vara värd för en Meet-Me-konferens
Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
QRT	Skicka info om samtalsproblem till systemadministratören
Rstmedd	Skicka ett samtal till röstmeddelandesystemet
Snabbval	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
SpårID	Rapportera misstänkta samtal
Stör ej	Slå på/av Stör ej
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Tfnbok	Öppna telefonboken
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknytning blir ledig
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Övrfr	Överföra ett samtal



Skriva text


Bokstav – Tryck på knappen en eller flera gånger.



Mellanslag – Tryck på .



Siffr – Tryck på sifferknappen.

Symbol – Tryck på följande knappar:

  för att skriva * + - / = \ : ;












 för att skriva mellanslag , . ‘ “ | _ ~ ’

  för att skriva # ? () [] { }


  för att skriva ! @ < > \$ % ^ & %

Ikoner på telefonskärmen


Linje- och samtalsstatus

	Samtal under förfrågan
	Delad linje används
	Vidarebefordran aktiverad
	Inkommande samtal eller BLF-övervakad linje ringer (BLF-hämtning)
	BLF-övervakad linje används
	BLF-övervakad linje är ledig
	BLF-övervakad linje är i Stör ej-läge
	Snabbval, samtalslogg eller kataloglista (BLF-status okänd)
	Snabbtelefonlinje ledig
	Snabbtelefonlinje i envägssamtal
	Snabbtelefonlinje i tvåvägssamtal

Linjefunktioner

	Telefonlinje
	Tjänst-URL
	Röstmeddelande

Övriga funktioner

	Ljud av
	Headset aktivt
	Bluetooth aktivt
	Bluetooth-enhet ansluten
	Högtalarläge aktivt
	Ringsignal av (tyst läge)
	Ringsignal och vibration på
	Endast vibration på
	Program aktivt
	Radiosignalstatus
	Ingen radiosignal
	Batteriladdningsstatus
	Knappsats låst
	Arbetsnummer för en kontakt
	Hemnummer för en kontakt
	Mobilnummer för en kontakt
	Annat nummer för en kontakt