











Tasques telefòniques habituals

Visualitzar l'ajuda en línia al telèfon	Premeu   >  .
Fer una trucada	Premeu  i introduïu un número.
Tornar a marcar un número	Premeu  .
Utilitzar uns auriculars	Premeu   .
Posar en silenci el telèfon	Premeu  .
Posar una trucada en espera	Premeu  .
Reprendre una trucada	Premeu  (intermitent).
Transferir una trucada a un número nou	Premeu  .
Fer una trucada d'intercomunicació	Premeu   .
Marcar un número de marcatge ràpid	Premeu   .
Iniciar una trucada de conferència	Premeu   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)



REFERÈNCIA RÀPIDA



Telèfon IP de Cisco Unified 7931G per a Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP i SIP)

“Definicions de les tecles programades”

“Icones de la pantalla del telèfon”

“Icones dels botons”





















“Tasques telefòniques habituals”










Definicions de les tecles programades

Actual.	Actualitzar el contingut.
Aparcar	Guardar una trucada mitjançant Aparcar trucada.
Canc.	Cancel·lar una acció o sortir d'una pantalla sense aplicar els canvis.
CaptAs	Contestar una trucada que sona en un grup associat.
CaptGr	Contestar una trucada que està sonant a un altre grup o a una altra línia.
Captur	Contestar una trucada que sona en un altre telèfon del vostre grup.
Cercar	Cercar un llistat de directori.
Confr.	Crear una trucada de conferència.
Cont.	Reprendre una trucada en espera.
Contestar	Contestar una trucada.
Desviar	Desviar o redirigir una trucada a un sistema de missatgeria de veu.
Detalls	Obrir el registre Detalls per a una trucada entre diverses persones als registres de trucades perdudes i trucades rebudes.
DsvÍnc	Configurar/anul·lar el desviament de trucades.
EditNúm	Editar un número d'un registre de trucades.
Eliminar	Esborrar caràcters a la dreta del cursor quan s'utilitza EditNúm.
EliUltTr	Treure l'últim usuari afegit a una trucada de conferència.
Enllaços	Veure els temes d'ajuda relacionats.
Enrere	Tornar al tema d'ajuda anterior.







Esborr.	Esborrar registres o configuracions.
Esborrar	Restablir els paràmetres a la configuració predeterminada.
FiTruc.	Desconnectar la trucada actual o la trucada d'intercomunicació actual.
Guardar	Desar la configuració escollida.
LlistCnf	Veure els participants d'una conferència.
MarcAbr	Marcar mitjançant un número d'índex de marcatge ràpid.
Marcar	Marcar un número de telèfon.
Meet-Me	Organitzar una trucada de conferència Meet-Me.
Més	Mostrar més teclcs programades.
ModeVid	Seleccionar un mode de visualització de vídeo.
NoMlsta	Activar/desactivar No molestar.
NovaTruc	Fer una trucada nova.
Principal	Mostrar el menú principal de l'ajuda.
RetrTruc.	Rebre un avís quan una extensió ocupada estigui disponible.
Retruc.	Tornar a marcar l'últim número que s'ha marcat.
Selecc.	Seleccionar un element d'un menú o una trucada.
Sortir	Tornar a la pantalla prèvia.
Tancar	Tancar la finestra actual.
Transferència	Transferir una trucada.
Treure	Treure un participant d'una conferència.
<<	Esborrar caràcters introduïts.
>>	Desplaçar-vos pels caràcters introduïts.

Icones de la pantalla del telèfon

Estat de la trucada	
	Línia penjada
	Línia despenjada
	Trucada connectada
	Desviament de trucades activat
	Està sonant una trucada o una línia BLF (Captura BLF)
	Trucada en espera; trucada remota en espera
	Reversió d'espera
	Remot en ús
	Trucada autenticada
	Trucada xifrada
	Línia d'intercomunicació inactiva
	Trucada d'intercomunicació unidireccional
	Trucada d'intercomunicació bidireccional
Accés a les funcions	
	Menú Aplicacions
	Menú Configuració
	Menú Directoris
	Menú Missatges
	Menú Serveis
	Botó Auriculars
	Botó Conferència

	Altres funcions de les trucades
	Mobilitat
	Funció activada
	Funció desactivada
	Botó de marcatge ràpid
Mode de vídeo o de so	
	Auricular en ús
	Altaveu en ús
	Auriculars en ús
	Vídeo

Icones dels botons

	Retruc.
	Transferència
	Espera
	Navegació i selecció
	Altaveu
	Silenci