



















## Običajna telefonska opravila

Ogled spletne pomoči v telefonu	Pritisnite   >  .
Klicanje	Pritisnite  in vnesite številko.
Ponovno klicanje številke	Pritisnite  .
Uporaba naglavne slušalke	Pritisnite   .
Utišanje telefona	Pritisnite  .
Uvrščanje klica na čakanje	Pritisnite   .
Nadaljevanje klica	Pritisnite  (utripajoče).
Preusmerjanje klica na novo številko	Pritisnite  .
Opravljanje notranjega klica	Pritisnite   .
Klicanje številke za hitri klic	Pritisnite   .
Vzpostavljanje konferenčnega klica	Pritisnite   .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)



### HITRI PREGLED



## IP-telefon Cisco Unified 7931G za Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP in SIP)

Oprelitve dinamičnih tipk

Ikone na zaslonu telefona

Ikone na tipkah
















Običajna telefonska opravila




## Oprelitve dinamičnih tipk

<b>Briši</b>	Brisanje zapisov ali nastavitvev
<b>Dvigni</b>	Odgovor na klic z drugega telefona v vaši skupini
<b>Glavno</b>	Prikaz glavnega menija za pomoč
<b>Išči</b>	Iskanje seznama imenika
<b>Izberi</b>	Izbira elementa v meniju ali klica
<b>Izbrisi</b>	Odstranjevanje znakov na desni strani kazalke, ko uporabljate UrediŠt
<b>Izhod</b>	Vrnitev na prejšnji zaslon
<b>Kliči</b>	Klicanje telefonske številke
<b>Končaj</b>	Prekinitev trenutnega klica ali trenutnega notranjega klica
<b>Konfer</b>	Vzpostavljanje konferenčnega klica
<b>Nadaljuj</b>	Nadaljevanje klica na čakanju
<b>Nazaj</b>	Vrnitev na prejšnjo temo pomoči
<b>Ne moti</b>	Vklop/izklop funkcije »Ne moti«
<b>NovKlic</b>	Opravljanje novega klica
<b>Odgovori</b>	Prevzem klica
<b>Odstrani</b>	Odstranjevanje udeleženca iz konference
<b>OdstrZKKI</b>	Odstranjevanje zadnjega dodanega udeleženca iz konferenčnega klica
<b>ODvig</b>	Prevzemanje klica iz povezane skupine
<b>Parkiraj</b>	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«
<b>Podrobnosti</b>	Odpiranje zapisa s podrobnostmi za večosebni klic v dnevnikih neodgovorjenih klicev in prejetih klicev
<b>Ponastavi</b>	Ponastavitev nastavitvev na privzete vrednosti







<b>Ponovi</b>	Ponovno klicanje številke, ki ste jo nazadnje klicali
<b>Posodob</b>	Osveževanje vsebine
<b>Povezave</b>	Ogled sorodnih tem pomoči
<b>PovKlic</b>	Prejem obvestila, ko je zasedena številka spet na voljo
<b>Prekliči</b>	Preklic dejanja ali izhod iz zaslona brez opravljenih sprememb
<b>Preusmeri</b>	Preusmerjanje klica
<b>PreuVse</b>	Nastavitev/preklic preusmeritve klica
<b>SDvig</b>	Odgovor na klic iz druge skupine ali na klic na drugi liniji
<b>SezKonKl</b>	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
<b>Shrani</b>	Shranjevanje izbranih nastavitev
<b>SkrKlic</b>	Klicanje s pomočjo imenika številke za hitro klicanje
<b>SrečajMe</b>	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«
<b>TakPreu</b>	Preusmeritev klica v storitev glasovne pošte
<b>UrediŠt</b>	Urejanje številke v dnevniku klicev
<b>Več</b>	Prikaz dodatnih dinamičnih tipk
<b>VidNačin</b>	Izbiranje načina za prikaz videa
<b>Zapri</b>	Zapiranje trenutnega okna
<<	Izbris vnesenih znakov
>>	Premikanje po vnesenih znakih

## Ikone na zaslonu telefona

Stanje klica	
	Linija pri odloženi slušalki
	Linija pri dvignjeni slušalki
	Vzpostavljen klic
	Preusmeritev klica omogočena
	Dohodni klic ali nadzirana linija BLF zvoni (Dvigni BLF)
	Klic na čakanju; oddaljeni klic na čakanju
	Zadrži povrnitev
	Klic na daljavo v uporabi
	Avtoriziran klic
	Zakodiran klic
	Nedejavna linija notranjega klica
	Enosmerni notranji klic
	Dvosmerni notranji klic
Dostop do funkcij	
	Meni aplikacij
	Meni nastavitev
	Meni imenikov
	Meni sporočil
	Meni storitev
	Gumb »Naglavna slušalka«
	Gumb »Konferenčni klic«
	Druge funkcije klicev

	Mobilnost
	Funkcija omogočena
	Funkcija onemogočena
	Gumb za hitro klicanje
Avdio ali video način	
	Slušalka v uporabi
	Zvočnik v uporabi
	Naglavna slušalka v uporabi
	Video

## Ikone na tipkah

	Ponovi
	Preusmeri
	Zadrži
	Navigacijska in izbira tipka
	Zvočnik
	Izklopi zvok