

Tâches téléphoniques courantes

Afficher l'Aide en ligne sur le téléphone	Appuyez sur  () >
Passer un appel	Appuyez sur  et entrez un numéro.
Rappeler le dernier numéro composé	Appuyez sur  .
Utiliser un casque	Appuyez sur  () .
Activer le mode Coupure micro du téléphone	Appuyez sur  .
Mettre un appel en garde	Appuyez sur  .
Reprendre un appel	Appuyez sur  (clignote).
Transférer un appel vers un nouveau numéro	Appuyez sur  .
Effectuer un appel intercom	Appuyez sur  () .
Composer un numéro abrégé	Appuyez sur  () .
Établir une conférence téléphonique	Appuyez sur  () .



Cisco et le logo Cisco sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cisco ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques de commerce Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot partenaire n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre société. (1110R)



LIVRET DE RÉFÉRENCE



Guide d'utilisation du téléphone IP Cisco Unified 7931G pour Cisco Unified Communications Manager 8.5(1) (SCCP et SIP)

Définition des touches dynamiques

Icônes de l'écran du téléphone
Icônes des boutons

Tâches téléphoniques courantes

Définition des touches dynamiques

AGrpIntr	Répondre à un appel en sonnerie dans un groupe associé
Annuler	Annuler une action ou quitter un écran sans appliquer les modifications effectuées
autres	Afficher d'autres touches dynamiques
Recomp	Rappeler le dernier numéro composé
Compos	Composer un numéro de téléphone
Conf.	Créer une conférence téléphonique
Détails	Ouvrir l'enregistrement Détails d'un appel à plusieurs interlocuteurs dans les journaux d'appels en absence et d'appels reçus
Effacer	Supprimer des enregistrements ou des paramètres
Effacer	Réinitialiser les valeurs par défaut des paramètres
Enreg.	Sauvegarder les paramètres choisis
Fermer	Fermer la fenêtre active
FinApp.	Mettre fin à l'appel en cours (intercom ou non)
GrpIntr	Répondre à un appel en sonnerie dans un autre groupe ou sur une autre ligne
Intrcpt	Répondre à un appel en sonnerie sur un autre téléphone de votre groupe
Liens	Afficher des rubriques d'aide connexes
ListConf	Afficher la liste des participants à la conférence
MàJ	Actualiser le contenu
ModeVid.	Choisir un mode d'affichage vidéo
ModNum	Modifier un numéro dans un journal d'appels

MulConf	Héberger une conférence téléphonique MulConf
NPD	Activer/désactiver la fonction Ne pas déranger
NumAbr	Composer un numéro en utilisant un code de numérotation abrégée
NvAppel	Effectuer un nouvel appel
GardInd	Placer un appel en garde par indicatif à l'aide de la fonction de mise en garde par indicatif
Préc.	Revenir à la rubrique d'aide précédente
Principal	Afficher le menu principal de l'Aide
Quitter	Revenir à l'écran précédent
Rappel	Recevoir une notification lorsqu'un poste occupé se libère
Recher.	Effectuer une recherche dans une liste de répertoires
RenvTt	Configurer/annuler le renvoi d'appels
Répond.	Répondre à un appel
Reprend.	Reprendre un appel en garde
Rvoi Im	Renvoyer ou rediriger un appel vers un système de messagerie vocale
Sélect.	Sélectionner une option de menu ou un appel
SupDerP	Abandonner le dernier participant à avoir joint une conférence téléphonique
Suppr	Supprimer les caractères situés à droite du curseur lors de l'utilisation de la touche ÉdNum
Suppr.	Exclure un participant de la conférence
Transfert	Transférer un appel
<<	Supprimer les caractères saisis
>>	Passer d'un caractère saisi à un autre

Icônes de l'écran du téléphone

État de l'appel	
	Combiné raccroché
	Combiné décroché
	Appel connecté
	Renvoi d'appels activé
	Appel en sonnerie ou une ligne surveillée par FLO sonne (Interception d'appels FLO)
	Appel en garde ; appel à distance en garde
	Récupérer l'appel en garde
	Utilisé à distance
	Appel authentifié
	Appel chiffré
	Ligne intercom inactive
	Appel intercom unidirectionnel
	Appel intercom bidirectionnel
Accès aux fonctions	
	Menu Applications
	Menu Paramètres
	Menu Répertoires
	Menu Messages
	Menu Services
	Bouton Casque
	Bouton Conférence
	Autres fonctions d'appel

	Mobilité
	Fonction activée
	Fonction désactivée
	Bouton de numérotation abrégée
Mode audio ou vidéo	
	Combiné en cours d'utilisation
	Haut-parleur en cours d'utilisation
	Casque en cours d'utilisation
	Vidéo

Icônes des boutons

	Recomp
	Transfert
	Garde
	Navigation et sélection
	Haut-parleur
	Coupure micro