







Vanlige telefonoppgaver

Foreta et anrop	Trykk på  før eller etter du taster et nummer.
Svare på et anrop	Trykk på  , eller trykk på funksjonstasten Svar .
Avslutte en samtale	Trykk på  , eller trykk på funksjonstasten LeggPå .
Taste et nummer på nytt	Trykk på  , eller trykk på funksjonstasten Gjenta .
Dempe telefonen	Trykk på  .
Bruke anropslogger	Trykk på  , velg ønsket anropslogg og velg deretter ønsket oppføring. Hvis du vil ringe, merker du en oppføring og trykker på Ring .
Sette en samtale på vent / hente et anrop tilbake	Trykk på funksjonstasten Vent for å sette en samtale på vent. Trykk på funksjonstasten HentAnr for å hente tilbake et anrop.
Overføre et anrop til et nytt nummer	Trykk på funksjonstasten Overfør og tast nummeret. Trykk deretter på Overfør en gang til.
Starte en standard-konferanse (ad hoc-konferanse)	Trykk på funksjonstasten Konf , ring deltakeren, og trykk deretter på Konf en gang til.
Viderekoble alle anrop	Trykk på funksjonstasten VidAlle .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14712-01
1725-40071-104



HURTIGREFERANSE



Cisco Unified IP Conference Station 7937G for Cisco Unified Communications Manager 6.0

Funksjonstastdefinisjoner
Ikoner på telefonskjermen
Knappeikoner
Vanlige telefonoppgaver






Funksjonstastdefinisjoner

<<	Slett angitte tegn
Av	Slå av bakgrunnsbelysningen
Avslutt	Gå tilbake til det forrige skjermbildet
Bekreft	Bekreft bruker-ID og PIN-kode angitt for tilgang til privat katalog
BrytInn	Legg deg til i en samtale på en delt linje
Delta	Slå sammen samtaler som allerede finnes på en linje, for å opprette en konferanse
Detaljer	Vis informasjon om alle utgående, innkommende eller tapte anrop
DirOver	Koble sammen to samtaler
Fjern	Slett oppføringer eller innstillinger
G.GrAnr	Besvar et anrop som ringer i en annen gruppe
Gjenta	Ring nummeret du ringte sist, på nytt
GrAnrop	Besvar et anrop som ringer i din gruppe
HentAnr	Gjenoppta en samtale på vent
kBrytIn	Legg deg til i en samtale på en delt linje, og start en konferanse
Konf	Opprett en konferansesamtale
KonfList	Vis konferansedeltakere
Kortnr	Ring ved hjelp av et kortnummer
Lagre	Lagre valgte innstillinger
LeggPå	Koble fra gjeldende samtale
Melding	Konfigurer, kontroller eller hør på talemeldinger
mer	Vis flere funksjonstaster
Møterom	Styr en møteromskonferanse







Ned	Reduser kontrasten på telefonskjermen
Ny samtale	Foreta et nytt anrop
Opp	Øk kontrasten på telefonskjermen
Oppdater	Oppdater innholdet på skjermen
Overfør	Overfør en samtale
Parker	Parker en samtale og vis den
På	Slå på bakgrunnsbelysningen
Rediger	Rediger et nummer i en anropslogg
Ring	Ring et telefonnummer
SpillAv	Hør en valgt ringetone
Svar	Svar på innkommende anrop
Talepost	Kontroller talepost
TbkRing	Motta en melding når et opptatt internummer blir tilgjengelig
UmOmdir	Send eller viderekoble et anrop til et talemeldingssystem
Valider	Bekreft brukernavn og passord angitt under sikkerhetskonfigurasjon
Velg	Velg et menyelement eller anrop
Vent	Sett aktiv samtale på vent
VidAlle	Angi/avbryt viderekobling

Ikoner på telefonskjermen












Linje- og samtalestatuser

	Samtale på vent
	Tilkoblet samtale
	Innkommende samtale
	Håndsett av
	Delt linje i bruk

Andre funksjoner

	Merket boks
	Låst
	Melding venter
	Innstillinger
	Ikke-merket boks
	Låst opp

Knappeikoner

	Håndsett av
	Håndsett på
	Navigering
	Velg
	Programmer
	Kataloger
	Gjenta
	Volum opp
	Volum ned
	Demp
	Funksjonstaster