

Tarefas comuns do telefone

Efectuar uma chamada	Prima  antes ou depois de marcar um número.
Atender uma chamada	Prima  ou prima a tecla de função Atender .
Terminar uma chamada	Prima  ou prima a tecla de função TermCh .
Remarcar um número	Prima  ou prima a tecla de função ReMarc .
Silenciar o telefone	Prima  .
Utilizar registos de chamadas	Prima  , seleccione o registo de chamadas pretendido e, em seguida, seleccione a lista pretendida. Para marcar, realce uma lista e, em seguida, prima Marcar .
Colocar em espera/retomar uma chamada	Prima a tecla de função Espera para colocar uma chamada em espera ou a tecla de função Retomar para retomar uma chamada.
Transferir uma chamada para um número novo	Prima a tecla de função Transf. , introduza o número e, em seguida, prima novamente Transf.
Começar uma chamada em conferência padrão (ad hoc)	Prima a tecla de função Confrn , marque o número do participante e, em seguida, prima novamente Confrn .
Desviar todas as chamadas	Prima a tecla de função DsvTdCh .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14714-01
1725-40071-111



CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA



Cisco Unified IP Conference Station 7937G para o Cisco Unified Communications Manager 6.0

Definições das teclas de função
Ícones do ecrã do telefone
Ícones de teclas
Tarefas comuns do telefone

Definições das teclas de função

<<	Eliminar os caracteres introduzidos
Actual.	Actualizar o conteúdo do ecrã
Atender	Atender todas as chamadas
Baixo	Diminuir as definições de contraste do ecrã
Captura	Atender uma chamada a tocar no próprio grupo
Cima	Aumentar as definições de contraste do ecrã
Confrn	Criar uma chamada em conferência
Corr. voz	Verificar conteúdo do correio de voz
Detalhes	Receber informações sobre todas as chamadas efectuadas, recebidas ou perdidas
Dsl	Desligar a luz de fundo do ecrã
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtMarc	Editar um número num registo de chamadas
EncamD	Enviar ou redireccionar uma chamada para um sistema de mensagens de voz
Espera	Colocar a chamada activa em espera
GrpCapt	Atender uma chamada a tocar noutro grupo
Guardar	Guardar as definições seleccionadas
Interc	Participar numa chamada de uma linha partilhada
IntercC	Participar numa chamada numa linha partilhada e estabelecer uma conferência

Lig	Ligar a luz de fundo do ecrã
Limpar	Eliminar registos ou definições
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
mais	Visualizar teclas de função adicionais
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
Marcar	Marcar um número de telefone
MeetMe	Participar numa conferência Meet-Me
Mensagem	Configurar, verificar ou ouvir mensagens de voz
NovaCh.	Efectuar nova chamada
Partic.	Juntar outras chamadas já numa linha para criar uma conferência
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
ReMarc.	Remarcar o último número marcado
Reter	Reter uma chamada e visualizá-la
Retomar	Retomar uma chamada em espera
Sair	Voltar ao ecrã anterior
Selec.	Seleccionar um item de menu ou chamada
Submet.	Confirmar o ID de utilizador e PIN introduzidos para acesso ao directório pessoal
TermCh.	Desligar a chamada em curso
Tocar	Ouvir um tipo de toque seleccionado
Transf.	Transferir uma chamada

TrfrDir	Transferir duas chamadas entre si
Validar	Confirmar o nome de utilizador e palavra-passe introduzidos durante a configuração de segurança

Ícones do ecrã do telefone

Estados da linha e chamada

	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	Fora do descanso
	Linha partilhada em utilização

Outras funções

	Caixa assinalada
	Bloqueado
	Mensagem em espera
	Definições
	Caixa não assinalada
	Desbloqueado

Ícones de teclas

	Fora do descanso
	No descanso
	Navegação
	Seleccionar
	Aplicações
	Listas telefónicas
	Remarcar
	Aumentar volume
	Diminuir volume
	Silenciar
	Teclas de função