

Najčešći zadaci telefona

Pregled online pomoći telefona	Pritisnite 1 ili ? dva puta brzo.
Upućivanje poziva	Podignite slušalicu prije ili poslije biranja broja.
Biranje broja ponovno	Pritisnite PonBir.
Prijelaz na zvučnik ili slušalicu tijekom poziva	Pritisnite 4 ili 1, a zatim spustite slušalicu.
Stišavanje telefona	Pritisnite 5.
Uporaba zapisa vaših poziva	Pritisnite 4 za odabir zapisa poziva. Za biranje, označite stavku i podignite slušalicu.
Mijenjanje broja	Pritisnite UrediBir, << ili >>.
Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi.
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Prijenos i unesite odredišni broj, te zatim opet pritisnite Prijenos.
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Pritisnite više puta > Konferencija. Birajte broj, a zatim opet pritisnite Konfer. Ponovite za svakoga sudionika.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17175-01



BRZI PREGLED



Cisco Unified IP Phone 7960G i 7940G for Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP)

Definicije funkcijskih tipki

Ikone zaslona telefona

Ikone gumba

Najčešći zadaci telefona

Definicije funkcijskih tipki

Ažuriraj	Osvježavanje sadržaja
Biranje	Biranje telefonskog broja
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Javljanje na poziv koji zvoni u drugoj skupini
Izbriši	Brisanje zapisa ili postavki
Izbriši	Uklanjanje znakova pokraj pokazivača prilikom uporabe funkcije UredBir
Izlaz	Povratak na prethodni zaslon
IzrPrije	Međusobni uzajamni prijenos između dva poziva
Javljanje	Odgovaranje na poziv
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
NačVid	Izbor video načina rada
Nastavi	Vraćanje poziva s čekanja
NoviPoz	Upućivanje novog poziva
Odaber	Odabir stavke na ekranu
OPickUp	Javljanje na poziv koji zvoni u drugoj skupini koja je pridružena vašoj skupini
Poništi	Poništenje naredbe ili izlaz iz zaslona bez provedbe promjena
Ponovno biranje	Ponovno biranje posljednjega biranog broja
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
PrekPoz	Prekid trenutnoga poziva
Pretraživanje	Pretraživanje popisa imenika

Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Postavka/otkazivanje proslijedivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremi	Spremanje odabrane postavke
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
TrPreusm	Slanje poziva na svoju glasovnu poštu
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
Upad	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
UpadUPoz	Pridruživanje aktivnom pozivu na zajedničkoj liniji i uspostavljanje konferencijskog poziva
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima
više	Prikaz dodatnih funkcijskih tipki
<<	Brisanje znakova s lijeve strane kursora
>>	Kretanje kroz unesene znakove

Ikone zaslona telefona

Stanje poziva

	Omogućeno proslijđivanje
	Poziv na čekanju
	Spojeni poziv
	Dolazni poziv
	Linija sa podignutom slušalicom
	Odlazni poziv
	Zajednička linija, trenutno se koristi

Sigurni pozivi

	Autentificirani poziv
	Šifrirani poziv

Kritični pozivi

	Poziv s prioritetom
	Poziv srednjeg prioriteta
	Poziv visokog prioriteta
	Poziv najvišeg prioriteta

Odabrani uređaj

	Slušalica se koristi
	Naglavna slušalica se koristi
	Zvučnik se koristi

Ostale značajke

	Zauzeta linija s brzim biranjem
	Linija s brzim biranjem u mirovanju
	Brzo biranje (status linije nepoznat)
	Poruka na čekanju
	Video omogućen
	Odabrana mogućnost
	Omogućena značajka

Ikone gumba

	Poruke
	Usluge
	Pomoć
	Imenici
	Postavke
	Zvučnik
	Stišaj
	Naglavna slušalica