







Põhilised telefoni ülesanded

Telefonis võrguspikri kuvamine	Vajutage  .
Helistamine	Enne või pärast numbri valimist tõstke toru hargilt.
Numbri kordusvalimine	Vajutage KordVal . Või vajutage navigeerimisnuppu, kui toru on hargil, et näha oma tehtud kõnede logi.
Kõne ajal telefonile lülitumine	Tõstke toru hargilt.
Kõne ajal kõlarile või peakomplektile lülitumine	Vajutage  või  ning seejärel pange telefon hargile.
Telefoni vaigistamine	Vajutage  .
Kõnelogide kasutamine	Vajutage  , et valida kõnelogi. Helistamiseks tõstke loetelu esile ja seejärel tõstke toru hargilt.
Numbri muutmine	Vajutage Muuda Nr. << või >>.
Kõne ootele panemine/jätkamine	Vajutage Ootele või Jätka .
Kõne edastamine uuele numbrile	Vajutage SuunEdas , sisestage number ja seejärel vajutage uuesti SuunEdas .
Sisetelefoni kõne tegemine	Vajutage sisetelefoni nuppu, sisestage vajadusel number ja rääkige pärast tooni.
Standardse (ad hoc) konverentskõne alustamine	Vajutage rohkem > Konvrn , helistage osalejale ning seejärel vajutage uuesti Konvrn .

 Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-21943-01



KIIRE ÜLEVAADE



Cisco Unified IP-telefon rakendusele Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP ja SIP)

Cisco Unified IP-telefon 7975G, 7971G-GE, 7970G, 7965G ja 7945G





















Tarkvaraklahvide kirjeldus
Telefoniekraani ikoonid
Nuppude ikoonid
Põhilised telefoni ülesanded












Tarkvaraklahvide kirjeldus

Detailid (ainult SCCP)	Vastamata kõnede ja vastatud kõnede logides mitme osalejaga kõne detailide avamine
EdasKõik	Kõnede suunamise seadistamine/tühistamine
Eemalda	Konverentskõnes osaleja eemaldamine
EemViimK	Konverentskõnele viimati lisatud osaleja eemaldamine
Helista	Telefoninumbrile helistamine
Jätka	Ooteloleva kõne jätkamine
KAT	Kõneprobleemide esitamine süsteemid administraatorile
Katkesta	Toimingu katkestamine või ekraanilt väljumine muudatusi rakendamata
Kohtume	Kohtu minuga konverentskõne võõrustamine
KonLoend	Konverentskõnes osalejate kuvamine
Konvrn	Konverentskõne alustamine
KordVal	Viimati valitud numbri kordusvalimine
kSekku	Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele või konverentskõne alustamine
kSuuna	Kõne suunamine häälteadete süsteemi
Kustuta	Numbri muutmisel kursorist paremal olevate märkide kustutamine
Kustuta	Seadete lähtestamine vaikeväärtusele
Lingid	Seotud spikriteemade kuvamine
LõpKõne	Aktiivse kõne või aktiivse sisetelefoni kõne katkestamine
LühiVal	Numbri valimine kiirvalimise registrinumbriga
MitteSeg	Suvandi Mitte segada sisse-/väljalülitamine
Muuda Nr	Numbri muutmine kõnelogis










Otsi	Kataloogi loetelu otsimine
Pargi	Kõne säilitamine kõneparklas
Peamine	Spikri põhimenüü kuvamine
RKorja	Teises rühmas või teisel liinil helisevale kõnele vastamine
rohkem	Täiendavate tarkvaraklahvide kuvamine
Salvesta	Valitud seadete salvestamine
Sekkum.	Enda lisamine jagatud liinil olevale kõnele
Sulge	Aktiivse akna sulgemine
SuunEdas	Kõne edastamine
Tagasi	Naasmine eelmisesse spikriteemasse
TgsiHel	Teavituse saamine, kui hõivatud lisanumber on uuesti saadaval
Tühjenda	Kirjete või seadete kustutamine
TÜKorjam	Ühendatud rühmas helisevale kõnele vastamine
Uus kõne	Uue kõne tegemine
Ühenda	Pooleliolevate kõnede ühendamine konverentskõneks
Vali	Menüü-üksuse või kõne valimine
Vasta	Kõnele vastamine
VidRež (ainult SCCP)	Video kuvamisrežiimi valimine
VõtaÜles	Teie rühmas teises telefonis helisevale kõnele vastamine
Välju	Naasmine eelmisele ekraanile
Värsken.	Sisu värskendamine
<<	Sisestatud märkide kustutamine
>>	Läbi sisestatud märkide liikumine

Telefoniekraani ikoonid

	Kõne suunamine on aktiveeritud
	Kõne on ootel, kaugkõne on ootel
	Ühendatud kõne
	Saabuv kõne
	Telefon on hargilt maas
	Telefon on hargil
	Kasutusel on jagatud liin
	Teade on ootel
	Autenditud kõne
	Krüpteeritud kõne
	BLF-jälgimisega liin on kasutusel
	BLF-jälgimisega liin on ootel
	BLF-jälgimisega liin heliseb (BLF vastamine)
	Kiirvalimine, kõnelogi või kataloogi loetelu (liini olek tundmatu)
	Liin on olekus Mitte segada (BLF-funktsioon)
	Sisetelefoni liin on ootel
	Ühesuunaline sisetelefoni kõne
	Kahesuunaline sisetelefoni kõne
	Telefon on kasutusel
	Peakomplekt on kasutusel

	Kõlar on kasutusel
	Video on lubatud (ainult SCCP)
	Nupule on määratud funktsioon
	Nupule on määratud mobiilsus
	Nupule on määratud ootele panemine
	Nupule on määratud konverentskõne
	Nupule on määratud edastamine
	Nupule on määratud telefoniteenuse URL
	URL-kirje on valmis muutmiseks (ainult SIP)
	Suvand on valitud
	Funktsioon on aktiveeritud

Nuppude ikoonid

	Sõnumid
	Teenused
	Spikker
	Kataloogid
	Seaded
	Helitugevus
	Kõlar
	Hääletu
	Peakomplekt