

Telefon



- ① Pokazatelj dolaznog poziva ili glasovne pošte
- ② Kamera (Cisco IP telefoni 8845 i 8865)
- ③ Gumbi značajki i sesije
- ④ Funkcijske tipke
- ⑤ Natrag, Navigacijski klaster (prsten i gumb **Odabir** i Otpuštanje)
- ⑥ Stavljanje na čekanje, prijenos i konferencija
- ⑦ Naglavne slušalice, zvučnik i stišavanje
- ⑧ Glasovna pošta, programi i imenik
- ⑨ Glasnoća

Gumbi značajki i sesije (način normalne linije)

Upotrijebite gumbе značajki (na lijevoj strani) za prikaz poziva na liniji ili pristup značajkama, primjerice brzom biranju. Upotrijebite gumbе sesije (na desnoj strani) za izvršavanje zadataka kao npr. nastavljnje zadržanog poziva.

Svijetljenje gumba pokazuje status:

- stalno zeleno: aktivan poziv
- bljeska zeleno: zadržan poziv
- stalno žuto: privatna linija u upotrebi
- bljeska žuto: dolazni poziv
- stalno crveno: udaljena linija u upotrebi
- bljeska crvena: udaljena linija na čekanju

Pokretanje poziva

Unesite broj i podignite slušalicu.

Odgovaranje na poziv

Pritisnite gumb koji bljeska u žutoj boji.

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pritisnite **Na ček.**
2. Ako želite nastaviti poziv na čekanju, pritisnite ponovno gumb **Na ček.**

Pregled nedavnih poziva

1. Pritisnite **Programi**
2. Odaberite **Nedavni**.
3. Odaberite redak koji želite pogledati.

Prijenos poziva drugoj osobi

1. Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos**
2. Unesite broj telefona druge osobe.
3. Pritisnite ponovno **Prijenos**.

Dodavanje druge osobe u poziv

1. Iz povezanog poziva koji nije na čekanju pritisnite **Konfer.**
2. Pritisnite **Akt. pozivi** kako biste odabrali zadržani poziv.
3. Pritisnite ponovno **Konfer.**

Pokretanje poziva naglavnom slušalicom

1. Priključite naglavnu slušalicu.
2. Unesite broj na tipkovnici.
3. Pritisnite **Naglavne slušalice**

Pokretanje poziva zvučnikom

1. Unesite broj na tipkovnici.
2. Pritisnite **Zvučnik**

Stišavanje zvuka

1. Pritisnite **Stišaj**
2. Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

Zaustavljanje videoprijenosa

(samo Cisco IP telefoni 8845 i 8865)

1. Da biste zaustavili video, zakrenite zatvarač kamere suprotno od smjera kazaljke na satu.
2. Da biste pokrenuli video, zakrenite zatvarač kamere u smjeru kazaljke na satu.

Preslušavanje glasovnih poruka

Pritisnite **Poruke** i slijedite govorne upute. Za provjeru poruka na određenoj liniji pritisnite prvo gumb linije.

Prosljeđivanje svih poziva

1. Odaberite liniju i pritisnite **ProsiSve**.
2. Birajte broj na koji želite preusmjeriti sve pozive ili pritisnite **GlasPošt**.
3. Za prekid prosljeđivanja pritisnite **Isključivanje prosljeđivanja**.

Prilagođavanje glasnoće tijekom poziva

Pritisnite **Glasnoća** lijevo ili desno kako biste prilagodili glasnoću naglavne slušalice, slušalice ili zvučnika dok upotrebljavate telefon.

Prilagođavanje glasnoće zvuka zvona

Pritisnite **Glasnoća** lijevo ili desno kako biste prilagodili glasnoću zvona dok telefon nije u upotrebi.

Promjena zvuka zvona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Postavke > Zvuk zvona**.
3. Odaberite liniju.
4. Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite **Reprod.** kako biste poslušali uzorak.
5. Pritisnite **Postavi** i **Provedi** kako biste spremili izbor.

Prilagođavanje svjetline zaslona

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Postavke > Svjetlina**.
3. Pritisnite lijevo navigacijske tipke kako biste smanjili svjetlinu, odnosno desno kako biste povećali svjetlinu zaslona.
4. Pritisnite **Spremi**.

Promjena veličine fonta

1. Pritisnite **Programi** .
2. Odaberite **Postavke > Veličina fonta**.
3. Odaberite veličinu fonta.
4. Pritisnite **Spremi**.

Uparivanje mobilnog uređaja

(samo Cisco IP telefoni 8851, 8861 i 8865)

1. Postavite na mobilnom uređaju način rada za otkrivanje.
2. Na IP telefonu pritisnite **Programi** .
3. Odaberite **Bluetooth > Dodaj Bluetooth**.
4. Odaberite mobilni uređaj s popisa dostupnih uređaja za uparivanje.
5. Potvrdite pristupni ključ na mobilnom uređaju i IP telefonu.
6. Kada se od vas zatraži da spremite mobilne kontakte, odaberite da su kontakti i povijest poziva mobilnog uređaja dostupni na IP telefonu.

Korisnički vodič

Cijeli korisnički vodič dostupan je na <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za prikaz popisa trgovačkih oznaka tvrtke Cisco idite na URL: www.cisco.com/go/trademarks. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1110R)