

O seu telefone



- ① Chamada recebida ou indicador de correio de voz
- ② Câmara (Telefone IP Cisco 8845 e 8865)
- ③ Teclas de funcionalidade e de sessão
- ④ Teclas de função
- ⑤ Retroceder, Conjunto de navegação (anel e botão **Selecionar**), e Libertar
- ⑥ Espera, Transferência e Conferência
- ⑦ Auricular, Altifalante e Silenciar
- ⑧ Correio de voz, Aplicações e Diretório
- ⑨ Volume

Teclas de funcionalidade e de sessão (modo de linha normal)

Utilize as teclas de funcionalidade (do lado esquerdo) para ver chamadas numa linha ou aceder a funcionalidades. Utilize as teclas de sessão (do lado direito) para executar tarefas como retomar uma chamada em espera.

As teclas iluminam-se para indicar o estado:

- Verde constante: chamada ativa
- Verde intermitente: chamada em espera
- Âmbar constante: linha privada em utilização
- Âmbar intermitente: chamada recebida
- Vermelho constante: linha remota em utilização
- Vermelho intermitente: linha remota em espera

Efetuar uma chamada

Introduza um número e levante o auscultador.

Atender uma chamada

Prima a tecla de linha âmbar intermitente.

Colocar uma chamada em espera

1. Prima **Espera** .
2. Para retomar uma chamada em espera, prima **Espera** novamente.

Ver as chamadas recentes

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Recentes**.
3. Selecione uma linha a ver.

Transferir uma chamada para outra pessoa

1. A partir de uma chamada que não esteja em espera, prima **Transferir** .
2. Introduza o número de telefone da outra pessoa.
3. Prima **Transferir** novamente.

Adicionar outra pessoa a uma chamada

1. A partir de uma chamada que não esteja em espera, prima **Conferência** .
2. Prima **Chamadas ativas** para seleccionar uma chamada em espera.
3. Prima **Conferência** novamente.

Efetuar uma chamada com um auricular

1. Ligue um auricular.
2. Introduza um número com o teclado.
3. Prima **Auricular** .

Efetuar uma chamada com o altifalante

1. Introduza um número com o teclado.
2. Prima **Altifalante** .

Silenciar o áudio

1. Prima **Silenciar** .
2. Prima **Silenciar** novamente para desativar a opção.

Parar o vídeo

(Apenas para o Telefone IP Cisco 8845 e 8865.)

1. Rode o obturador da câmara para a esquerda para parar o vídeo.
2. Rode o obturador da câmara para a direita para iniciar o vídeo.


Ouvir as mensagens de voz

Prima **Mensagens**  e siga os comandos de voz. Para verificar mensagens de uma linha específica, prima primeiro a tecla de linha.


Reencaminhar todas as chamadas

1. Selecione uma linha e prima **Reencaminhar todas**.
2. Marque o número para o qual pretende reencaminhar ou prima **Correio de voz**.
3. Para receber chamadas novamente, prima **Desv desac..**

Ajustar o volume numa chamada

Para ajustar o volume do auscultador, auricular ou altifalante, prima **Volume**  para a esquerda ou para a direita quando o telefone estiver a ser utilizado.

Ajustar o volume do toque

Para ajustar o volume da campainha, prima **Volume**  para a esquerda ou para a direita quando o telefone não estiver a ser utilizado.

Alterar o toque

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Definições > Toque**.
3. Selecione uma linha.
4. Desloque-se na lista de toques e prima **Tocar** para ouvir uma amostra.
5. Prima **Definir** e **Aplicar** para guardar uma selecção.

Ajustar o brilho do ecrã

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Definições > Brilho**.
3. Prima o conjunto de Navegação para a esquerda para diminuir ou para a direita para aumentar o brilho.
4. Prima **Guardar**.

Alterar o tamanho do tipo de letra

1. Prima **Aplicações** .
2. Selecione **Definições > Tamanho do tipo de letra**.
3. Selecione o tamanho do tipo de letra.
4. Prima **Guardar**.

Emparelhar um dispositivo móvel

(Apenas para o Telefone IP Cisco 8851, 8861 e 8865.)

1. Coloque o dispositivo móvel no modo detetável.
2. No Telefone IP, prima **Aplicações** .
3. Selecione **Bluetooth > Adicionar Bluetooth**.
4. Selecione o dispositivo móvel na lista de dispositivos disponíveis para emparelhar.
5. Confirme a chave de acesso no dispositivo móvel e no Telefone IP.
6. Quando lhe for solicitado que guarde os contactos móveis, escolha disponibilizar os seus contactos e o histórico de chamadas do dispositivo móvel no Telefone IP.

Manual do utilizador

Veja o Manual do utilizador na íntegra em <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respetivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respetivos proprietários. A utilização do termo parceiros não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)