

Váš telefón



- ① Prichádzajúci hovor alebo indikátor hlasovej schránky
- ② Kamera (Telefón IP Cisco 8845 a 8865)
- ③ Tlačidlá funkcie a relácie
- ④ Funkčné tlačidlá
- ⑤ Späť, Navigačný panel (prstenec a tlačidlo **Vybrať**) a Uvoľniť
- ⑥ Podržať, prepojenie a konferencia
- ⑦ Náhlavná súprava, reproduktor a stlmiť
- ⑧ Hlasová schránka, aplikácie a adresár
- ⑨ Hlasitosť

Tlačidlá funkcie a relácie (Normálny režim linky)

Pomocou tlačidiel funkcie (na ľavej strane) môžete zobrazit hovory na linke alebo pristupovať k funkciám. Pomocou tlačidiel relácie (na pravej strane) môžete vykonávať úlohy, ako je pokračovať v podržanom hovore.

Tlačidlá rozsvietením označujú nasledujúce stavy:

- Svetí nazeleno: aktívny hovor
- Bliká nazeleno: podržaný hovor
- Svetí nažltlo: používa sa súkromná linka
- Bliká nažltlo: prichádzajúci hovor
- Svetí načerveno: používa sa vzdialená linka
- Bliká načerveno: podržaná vzdialená linka

Uskutočnenie hovoru

Zadajte číslo a zdvihnite slúchadlo.

Prijatie hovoru

Stlačte blikajúce žlté tlačidlo linky.

Podržanie hovoru na linke

1. Stlačte tlačidlo **Podržať** .
2. Ak chcete pokračovať v podržanom hovore, znova stlačte tlačidlo **Podržať**.

Zobrazenie posledných hovorov

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte položku **Posledné**.
3. Vyberte linku, ktorú chcete zobrazit.

Prepojenie hovoru na inú osobu

1. Počas hovoru, ktorý nie je podržaný, stlačte tlačidlo **Prepojiť** .
2. Zadajte telefónne číslo danej osoby.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Prepojiť**.

Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Počas aktívneho hovoru, ktorý nie je podržaný, stlačte tlačidlo **Konferencia** .
2. Stlačte tlačidlo **Aktívne hovory** a vyberte podržaný hovor.
3. Znovu stlačte tlačidlo **Konferencia**.

Uskutočnenie hovoru pomocou náhlavnej súpravy

1. Pripojte náhlavnú súpravu.
2. Na klávesnici zadajte číslo.
3. Stlačte tlačidlo **Náhlavná súprava**

Uskutočnenie hovoru pomocou reproduktoru

1. Na klávesnici zadajte číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Reproduktor**

Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť**
2. Stlmenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

Zastavenie videa

(Len Cisco IP Phone 8845 a 8865.)

1. Ak chcete zastaviť video, uzávierku kamery otočte proti smeru hodinových ručičiek.
2. Ak chcete spustiť video, uzávierku kamery otočte v smere hodinových ručičiek.

Počúvanie hlasových správ

Stlačte tlačidlo **Správy** a postupujte podľa hlasových výziev. Ak chcete skontrolovať správy na určitej linke, najprv stlačte tlačidlo príslušnej linky.

Presmerovanie všetkých hovorov

1. Vyberte linku a stlačte tlačidlo **Presmerovať všetky**.
2. Vytočte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, alebo stlačte tlačidlo **Hlasová pošta**.

3. Ak chcete znovu prijímať hovory, stlačte tlačidlo **Vyp. presmer..**

Nastavenie hlasitosti hovoru

Keď sa telefón používa, stláčaním tlačidla **Hlasitosť** doľava alebo doprava môžete nastaviť hlasitosť slúchadla, náhlavnej súpravy alebo hlasného telefónu.

Nastavenie hlasitosti zvonenia

Stláčaním tlačidla **Hlasitosť** doľava alebo doprava môžete nastaviť hlasitosť zvonenia, keď sa telefón nepoužíva.

Zmena tónu zvonenia

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte položky **Nastavenia > Tón zvonenia**.
3. Vyberte linku.
4. Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla **Prehrať** si môžete vypočuť ukážku tónu.
5. Stlačte tlačidlo **Nastaviť** a uložte nastavenie stlačením tlačidla **Použiť**.

Nastavenie jasů obrazovky

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte **Nastavenia > Jas**.
3. Stlačením navigačného panelu doľava znížite alebo doprava zvýšite jas.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Zmena veľkosti písma

1. Stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
2. Vyberte **Nastavenia > Veľkosť písma**.

3. Vyberte veľkosť písma.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

Spárovanie mobilného zariadenia

(Len IP Phone 8851, 8861 a 8865.)

1. Mobilné zariadenie uveďte do rozpoznateľného režimu.
2. Na telefóne IP stlačte tlačidlo **Aplikácie** .
3. Vyberte položky **Bluetooth > Pridať zariadenie Bluetooth**.
4. V zozname dostupných zariadení vyberte mobilné zariadenie, ktoré chcete spárovať.
5. Na mobilnom zariadení a telefóne IP overte prístupový kód.
6. Po zobrazení výzvy uložte mobilné kontakty a vyberte, či chcete telefónu IP sprístupniť svoje kontakty a históriu hovorov vášho mobilného zariadenia.

Používateľská príručka

Kompletnú používateľskú príručku nájdete na adrese <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných známok spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: www.cisco.com/go/trademarks. Ochranné známky tretích strán uvedené v tomto dokumente sú majetkom príslušných vlastníkov. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)