


## A telefon




1. Jelzőfény (LED) és a fejhallgató csatlakozója
2. Hangszóró gomb
3. Funkciógombok, navigációs gyűrű és hívásvezérlő gombok
4. Billentyűzet
5. Bal oldali gombok


## A telefon bekapcsolása

Tartsa lenyomva a **Bekapcsolás/Hívás vége**  gombot, amíg a piros LED kigyullad.

## A telefon kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva a **Bekapcsolás/Hívás vége**  gombot 4 másodpercig.
2. Nyomja meg a **Kikapcsolás** gombot.

## Hívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot.
2. Nyomja meg a **Válasz/Küldés**  gombot.

## Hívás fogadása

Nyomja meg a **Válasz** vagy **Válasz/Küldés**  gombot.

## Hívás tartásba helyezése

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Nyomja meg a **Tartás** gombot.

## A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyissa meg a **Híváslista** alkalmazást.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.
3. Válasszon ki egy vonalat vagy az **A teljes híváslista** elemet.


## Hívás átadása másik személynek

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Nyomja meg a **Tovább**  gombot, és válassza az **Átadás** lehetőséget.
3. Adja meg a hívni kívánt számot, vagy válasszon egy bejegyzést a híváslistából.
4. Nyomja meg az **Átadás** gombot.


## Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Nyomja meg a **Tovább**  gombot, és válassza a **Konferencia** lehetőséget.
3. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét.
  - Tárcsázzon egy számot, és várja meg, amíg a hívott fel fogadja a hívást.
  - Válasszon egy bejegyzést a Híváslistáról, és várja meg, amíg a hívott fel fogadja a hívást.
  - Válasszon egy másik tartott hívást ugyanarról a vonalról.
  - Nyomja meg a jobbra navigációs gombot, válasszon egy vonalat, és válassza ki az egyik tartott hívást a vonalról.
4. Nyomja meg az **Összevonás** gombot.

## Hang némítása

1. Nyomja meg a **Némítás**  gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.

## Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Válasszon vonalat.
3. Írja be a telefonszámot.
4. Nyomja meg a **Válasz/Küldés**  gombot.

## Hívás kezdeményezése hangszórával

1. Tartsa lenyomva a gombot a hangszóró bekapcsolásához.
2. Tárcsázza a telefonszámot.
3. Nyomja meg a **Válasz/Küldés** gombot a hívás kezdeményezéséhez.
4. Tartsa lenyomva a gombot ismét a hangszóró kikapcsolásához.

## A hangposta elérése

1. Tartsa lenyomva az **Egyes (1)** gombot.
2. Kövesse az utasításokat.

## Hívások átirányítása a telefonról

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Válasszon vonalat.
3. Nyomja meg a **Tovább** gombot, és válassza az **Összes átir.** lehetőséget.
4. Adja meg a hívásokat fogadó számot, vagy válasszon egy bejegyzést a Híváslistából.

## A hívásátirányítás megszüntetése a telefonról

1. Nyissa meg a **Telefon** alkalmazást.
2. Válassza ki az átirányított vonalat.
3. Nyomja meg a **Tovább** gombot, és válassza az **Átirány. ki.** lehetőséget.

## Hangerő beállítása hívás közben

Nyomja meg a **Hangerő** fel vagy le gombot a hangerő beállításához a hívás közben.

## A csengőhang hangerejének beállítása

Nyomja meg a **Hangerő** fel vagy le gombot, miközben a telefon csörög, a csengetés hangerejének beállításához.

## A csengőhang megváltoztatása

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Válassza a **Telefonbeállítások > Hangok > Csengőhang** lehetőséget
3. Válasszon vonalat.
4. Válasszon ki egy csengőhangot.
5. A csengőhang meghallgatásához nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
6. A csengőhang használatához nyomja meg a **Választás** gombot

## A képernyő fényerejének beállítása

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Válassza a **Telefonbeállítások > Kijelző > Fényerő** lehetőséget
3. Állítsa be a fényerőt a navigációs gyűrű nyíl gombjaival.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

## A betűméret módosítása

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Válassza a **Telefonbeállítások > Kijelző > Betűméret** lehetőséget
3. Válassza ki a kívánt beállítást.

## A képernyő időkorlátjának beállítása

1. Nyissa meg a **Beállítások** alkalmazást.
2. Válassza a **Telefonbeállítások > Kijelző > Alvó állapot** lehetőséget.
3. Válassza ki a kívánt időbeállítást.

## Az akkumulátor feltöltése a hálózati tápegységgel

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a telefon aljához.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hálózati adapterhez.
3. Csatlakoztassa a hálózati adaptert az elektromos aljzathoz.

## Felhasználói útmutató

A teljes Felhasználói útmutató itt olvasható: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). A szövegben említett egyéb védjegyek a megfelelő jogi vagy természetes személyek tulajdonában állnak. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)