


Telefonen din




1. Indikatorlampe (LED) og hodetelefonport
2. Høytalartast
3. Funksjonstaster, navigasjonsgruppe og taster for samtalekontroll
4. Tastatur
5. Taster på venstre side

Slå på telefonen

Trykk på og hold inne **Strøm/LeggPå**  til den røde LED-lampen lyser.

Slå av telefonen

1. Trykk på og hold inne **Strøm/LeggPå**  i 4 sekunder.
2. Trykk på **Slå av**.

Foreta et anrop

1. Angi et telefonnummer.
2. Trykk på **Svar/Send** .

Svare på et anrop

Trykk på **Svar** eller **Svar/Send** .


Sette en samtale på vent

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Trykk på **Sett på vent**.


Vise nylige anrop

1. Gå til **Nylige**-applikasjonen.
2. Velg **Nylige**.
3. Velg en linje eller **Alle nylige**.

Overføre et anrop til en annen person

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Trykk på **Mer**  og velg **Overfør**.
3. Angi et nummer du vil ringe til, eller velg en oppføring fra dine nylige anrop.
4. Trykk på **Overfør**.


Legge til en annen person i en samtale

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Trykk på **Mer**  og velg **Konferanse**.
3. Utfør en av disse handlingene:
 - Ring et nummer, og vent til personen svarer.
 - Velg en oppføring fra listen over sist brukte, og vent til personen svarer.
 - Velg en annen samtale på vent på samme linje.
 - Trykk på den høyre navigasjonstasten, velg en linje og velg en samtale på vent på denne linjen.
4. Trykk på **Slå sammen**.




Dempe lyden

1. Trykk på **Demp** .
2. Trykk på **Demp** en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.


Foreta et anrop ved hjelp av hodetelefoner

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Velg en linje.
3. Angi et telefonnummer.
4. Trykk på **Svar/Send** .

Foreta et anrop ved hjelp av telefonhøytaleren

1. Trykk på og hold inne  for å aktivere høytaleren.
2. Ring telefonnummeret.
3. Trykk på **Svar/Send**  for å plassere anropet.
4. Trykk på og hold inne  på nytt for å deaktivere høytalermodus.


Tilgang til taleposttjeneste

1. Trykk på og hold inne tasten **1** .
2. Følg instruksjonene.

Videresende anrop fra telefonen

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Velg en linje.
3. Trykk på **Mer**  og velg **Vdr.kbl alle**.
4. Angi nummeret for å motta anropene, eller velg en oppføring fra listen over nylige anrop.


Slå av videresending av anrop fra telefonen

1. Gå til **Telefon**-applikasjonen.
2. Velg den videresendte linjen.
3. Trykk på **Mer**  og velg **Vdr.kbl av**.

Justere volumet under en samtale

Trykk på **Volum**  opp og ned for å justere volumet mens du er i en samtale.

Justere ringevolumet på telefonen

Trykk på **Volum**  opp og ned for å justere ringevolumet når telefonen ringer.

Endre ringetonen

1. Gå til **Innstillinger**-applikasjonen.
2. Velg **Telefoninnstillinger > Lyder > Ringetone**
3. Velg en linje.
4. Uthev en ringelyd.
5. Trykk på **Spill av** for å høre ringetonen.
6. Trykk på **Velg** for å bruke ringetonen.

Justere lysstyrken på skjermen

1. Gå til **Innstillinger**-applikasjonen.
2. Velg **Telefoninnstillinger > Skjerm > Lysstyrke**
3. Bruk piltastene i navigasjonsgruppen til å justere lysstyrken.
4. Trykk på **Lagre**.

Endre skriftstørrelsen

1. Gå til **Innstillinger**-applikasjonen.
2. Velg **Telefoninnstillinger > Skjerm > Skriftstørrelse**
3. Velg innstillingen du vil bruke.

Endre tidsavbruddet for skjermvisning

1. Gå til **Innstillinger**-applikasjonen.
2. Velg **Telefoninnstillinger > Skjerm > Dvale**
3. Velg tidsinnstillingen du vil bruke.

Lade batteriet med strømforsyningen

1. Koble til USB-kabelen nederst på telefonen med pinnene innrettet.
2. Koble USB-kabelen til strømadapteren.
3. Sett inn strømadapteren i en stikkontakt.

Brukerhåndbok

Vis hele brukerhåndboken på <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco og Cisco-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Cisco og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land. Du finner en oversikt over Ciscos varemerker på denne nettsiden: www.cisco.com/go/trademarks. Tredjeparts varemerker som nevnes her, tilhører respektive eiere. Bruken av ordet partner antyder ikke et partnerskapsforhold mellom Cisco og noe annet selskap. (1110R)