

Telefonul dumneavoastră




1. Indicator luminos (LED) și portul de cască
2. Butonul Difuzor
3. Butoane softkey, clusterul de navigare și de control apel
4. Tastatură
5. Butoanele de pe partea stângă


Pornirea telefonului

Țineți apăsat **Alimentare/TermApel**  până se aprinde LED-ul roșu.

Oprirea telefonului

1. Țineți apăsat **Alimentare/TermApel**  timp de 4 secunde.
2. Apăsați **Oprire**.

Realizarea unui apel

1. Introduceți un număr de telefon.
2. Apăsați **Răspuns/Trimitere** .

Răspunsul la un apel

Apăsați **Răspuns** sau **Răspuns/Trimitere** .

Plasarea unui apel în așteptare

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Apăsați **Aștept**.

Vizualizarea apelurilor recente

1. Accesați aplicația **Recente**.
2. Selectați **Recente**.
3. Selectați o linie sau **Toate recente**.


Transferul unui apel către o altă persoană

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Apăsați **Mai mult**  și selectați **Transfer**.
3. Introduceți numărul de apelat sau alegeți o intrare dintre apelurile recente.
4. Apăsați **Transfer**.


Adăugarea altei persoane la un apel

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Apăsați **Mai mult**  și selectați **Conferință**.
3. Realizați una din următoarele acțiuni.
 - Apelați un număr și așteptați ca respectiva persoană să răspundă.
 - Selectați o intrare din lista Recente și așteptați ca respectiva persoană să răspundă.
 - Selectați un alt apel în așteptare de pe aceeași linie.
 - Apăsați tasta Navigare din dreapta, selectați o linie și selectați un apel în așteptare de pe acea linie.
4. Apăsați **Îmbinare**.

Dezactivarea sunetului

1. Apăsați **Dezactivare sunet** .
2. Apăsați din nou **Dezactivare sunet** pentru a dezactiva această funcție.

Efectuarea unui apel cu căștile

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Selectați o linie.
3. Introduceți un număr de telefon.
4. Apăsați **Răspuns/Trimitere** .

Efectuarea unui apel cu difuzorul telefonului

1. Țineți apăsat pentru a activa difuzorul.
2. Formați numărul de telefon.
3. Apăsați **Răspuns/Trimitere** pentru a efectua apelul.
4. Țineți apăsat din nou pentru a dezactiva modul difuzor.

Accesarea serviciului de poștă vocală

1. Țineți apăsat butonul **Unu (1)** .
2. Urmați indicațiile.

Redirecționarea apelurilor de la telefonul dvs.

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Selectați o linie.
3. Apăsați **Mai mult** și selectați **Redirecționare totală**.
4. Introduceți numărul la care să se primească apelurile sau alegeți o intrare din lista Apeluri recente.

Oprirea redirecționării apelurilor de la telefonul dvs.

1. Accesați aplicația **Telefon**.
2. Selectați linia redirecționată.
3. Apăsați **Mai mult** și selectați **Redirecționare dezactivată**.

Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați **Volum** în sus sau în jos pentru a regla volumul soneriei când sunteți în timpul unui apel.

Reglarea volumului soneriei telefonului

Apăsați **Volum** în sus sau în jos pentru a regla volumul soneriei când telefonul sună.

Modificarea tonului de apel

1. Accesați aplicația **Setări**.
2. Selectați **Setări telefon > Sunete > Ton de apel**.
3. Selectați o linie.
4. Evidențiați un ton de apel.
5. Apăsați **Redare** pentru a auzi tonul de apel.
6. Apăsați **Selectare** pentru a folosi tonul de apel.

Reglarea luminozității ecranului

1. Accesați aplicația **Setări**.
2. Selectați **Setări telefon > Afișare > Luminozitate**.
3. Utilizați tastele săgeți ale clusterului de navigare pentru a regla luminozitatea.
4. Apăsați **Salvare**.

Schimbarea dimensiunii fontului

1. Accesați aplicația **Setări**.
2. Selectați **Setări telefon > Afișare > Dimensiune font**.
3. Selectați setarea necesară.

Modificarea setării de timeout a ecranului

1. Accesați aplicația **Setări**.
2. Selectați **Setări telefon > Afișare > Repaus**.
3. Selectați setarea de timp necesară.

Încărcarea bateriei cu sursa de alimentare de curent alternativ

1. Conectați cablul USB la partea de jos a telefonului, cu pinii aliniați.
2. Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare.
3. Conectați adaptorul de alimentare la priză.

Ghidul utilizatorului

Vizualizați Ghidul utilizatorului în întregime la adresa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)