


## Váš telefón




1. Kontrolka (LED) a port náhlavnej súpravy
2. Tlačidlo reproduktora
3. Funkčné tlačidlá, navigačný blok a tlačidlá ovládania hovoru
4. Klávesnica
5. Ľavé tlačidlá

## Zapnutie telefónu

Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie/ukončiť hovor** , kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED.

## Vypnutie telefónu

1. Na 4 sekundy stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Napájanie/ukončiť hovor** .
2. Stlačte tlačidlo **Vypnutie**.

## Uskutočnenie hovoru

1. Zadajte telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo **Prijat'/odoslať** .

## Prijatie hovoru

Stlačte tlačidlo **Prijat'** alebo **Prijat'/odoslať** .

## Podržanie hovoru

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Stlačte tlačidlo **Podržať**.


## Zobrazenie posledných hovorov

1. Získajte prístup k aplikácii **Posledné**.
2. Vyberte položku **Posledné**.
3. Vyberte linku alebo položku **Všetky posledné**.

## Prenos hovoru na inú osobu

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Stlačte tlačidlo **Viac**  a vyberte položku **Prepojiť**.
3. Zadajte číslo na zavolanie alebo vyberte záznam z posledných hovorov.
4. Stlačte tlačidlo **Prepojiť**.


## Pridanie ďalšej osoby do hovoru

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Stlačte tlačidlo **Viac**  a vyberte položku **Konferencia**.
3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností.
  - Vytočte číslo a počkajte, kým ho daná osoba nezodvihne.
  - Vyberte záznam zo zoznamu Posledné a počkajte, kým hovor osoba nezodvihne.
  - Vyberte iný podržaný hovor na rovnakej linke.
  - Stlačte pravé navigačné tlačidlo, vyberte linku a vyberte podržaný hovor na danej linke.
4. Stlačte tlačidlo **Zlúčiť**.

## Stlmenie zvuku

1. Stlačte tlačidlo **Stlmiť** .
2. Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla **Stlmiť**.

## Uskutočnenie hovoru s náhlavnou súpravou

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Vyberte linku.
3. Zadajte telefónne číslo.
4. Stlačte tlačidlo **Prijat'/odoslať** .

## Uskutočnenie hovoru s reproduktorom telefónu

1. Stlačením a podržaním tlačidla aktivujte reproduktor.
2. Vytočte telefónne číslo.
3. Stlačením tlačidla **Prijat'/odoslat'** uskutočnite hovor.
4. Opätovným stlačením a podržaním tlačidla vypnite režim reproduktora.

## Prístup k službe hlasovej schránky

1. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Jedna (1)** .
2. Postupujte podľa výziev.

## Presmerovanie hovoru z telefónu

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Vyberte linku.
3. Stlačte tlačidlo **Viac** a vyberte položku **Presmer. vš.**
4. Zadajte číslo na prijímanie hovorov alebo zo zoznamu hovorov vyberte záznam.

## Vypnutie presmerovania hovorov z telefónu

1. Získajte prístup k aplikácii **Telefón**.
2. Vyberte presmerovanú linku.
3. Stlačte tlačidlo **Viac** a vyberte položku **Vyp. presmer.**

## Úprava hlasitosti počas hovoru

Stlačte tlačidlo zvýšenia a zníženia **hlasitosti** aby ste upravili hlasitosť počas prebiehajúceho hovoru.

## Úprava hlasitosti zvonenia telefónu

Stlačte tlačidlo zvýšenia a zníženia **hlasitosti** aby ste upravili hlasitosť zvonenia, keď telefón zazvoní.

## Zmena tónu zvonenia

1. Získajte prístup k aplikácii **Nastavenia**.
2. Vyberte položky **Nastavenia telefónu > Zvuky > Tón zvonenia**
3. Vyberte linku.
4. Označte tón zvonenia.
5. Stlačením tlačidla **Prehrať** si vypočujte tón zvonenia.
6. Stlačením tlačidla **Vybrať** použite tón zvonenia

## Nastavenie jasu obrazovky

1. Získajte prístup k aplikácii **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Nastavenia telefónu > Displej > Jas**
3. Na nastavenie jasu použite tlačidlá so šípkami na navigačnom bloku.
4. Stlačte tlačidlo **Uložiť**.

## Zmena veľkosti písma

1. Získajte prístup k aplikácii **Nastavenia**.
2. Vyberte položku **Nastavenia telefónu > Displej > Veľkosť písma**
3. Vyberte požadované nastavenie.

## Zmena uplynutia času zobrazenia obrazovky

1. Získajte prístup k aplikácii **Nastavenia**.
2. Vyberte položky **Nastavenia telefónu > Displej > Spánok**.
3. Vyberte požadované nastavenie času.

## Nabitie batérie pomocou sieťového zdroja napätia

1. Pripojte kábel USB k spodnej časti telefónu so zarovnanými kolíkmi.
2. Zapojte kábel USB do napájacieho adaptéra.
3. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.

## Príručka používateľa

Pozrite si celú používateľskú príručku na stránke <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco a logo Cisco sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cisco a/alebo jej dcérskych spoločností v USA a iných krajinách. Ak si chcete pozrieť zoznam ochranných znáмок spoločnosti Cisco, prejdite na toto URL prepojenie: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Tu uvedené ochranné známky tretích strán patria príslušným vlastníkovi. Použitie slova partner nenaznačuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou Cisco a žiadnou inou spoločnosťou. (1110R)