

Vaš telefon




1. Indikator (LED) in vhod za naglavno slušalko
2. Tipka zvočnika
3. Programske tipke, navigacijska gruča in tipke za nadzor klicev
4. Tipkovnica
5. Tipke na levi strani

Vklop telefona

Pritisnite in držite tipko **Vklop/izklop/končaj klic**  , dokler ne zasveti rdeča LED-lučka.

Izklop telefona

1. Pritisnite in 4 sekunde držite tipko **Vklop/izklop/končaj klic** .
2. Pritisnite **Izklop napajanja**.

Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko.
2. Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .

Prevzem klica

Pritisnite **Odgovori** ali tipko **Odgovori/pošlji** .


Uvrstitev klica na čakanje

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Pritisnite **Zadrži**.


Ogled nedavnih klicev

1. Odprite aplikacijo **Nedavni**.
2. Izberite **Nedavni**.
3. Izberite vrstico ali **Vsi nedavni**.


Preusmeritev klica na drugo osebo

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Pritisnite **Več**  in izberite **Preusmeri**.
3. Vnesite telefonsko številko za klic ali izberite vnos iz nedavnih klicev.
4. Pritisnite **Preusmeri**.


Dodajanje druge osebe v klic

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Pritisnite **Več**  in izberite **Konferenca**.
3. Izvedite eno od teh dejanj.
 - Pokličite številko in počakajte, da se oseba oglasi.
 - Izberite vnos iz seznama Nedavni in počakajte, da se oseba oglasi.
 - Izberite drug zadržan klic na isti liniji.
 - Pritisnite desno navigacijsko tipko, izberite linijo in izberite zadržan klic na tej liniji.
4. Pritisnite **Združi**.




Izklop zvoka

1. Pritisnite tipko **IzkZv** .
2. Če želite to funkcijo izklopiti, znova pritisnite **IzkZv**.


Klicanje z naglavno slušalko

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Izberite linijo.
3. Vnesite telefonsko številko.
4. Pritisnite tipko **Odgovori/pošlji** .

Klicanje z zvočnikom telefona

1. Pritisnite in držite  za aktivacijo zvočnika.
2. Pokličite telefonsko številko.
3. Pritisnite **Odgovori/pošlji** , da opravite klic.
4. Znova pritisnite in držite , da izklopite način zvočnika.

Dostop do glasovnih sporočil

1. Pritisnite in držite tipko **Ena (1)** .
2. Sledite pozivom.

Preusmeritev klicev z vašega telefona

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Izberite linijo.
3. Pritisnite **Več**  in izberite **Preusm. vse**.
4. Vnesite telefonsko številko za sprejem klicev ali izberite vnos iz seznama Nedavni.


Preklic preusmeritve klicev z vašega telefona

1. Odprite aplikacijo **Telefon**.
2. Izberite preusmerjeno linijo.
3. Pritisnite **Več**  in izberite **Posred.izkl.**

Prilagoditev stopnje glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi stopnjo glasnosti med klicem, pritisnite spodnji ali zgornji del tipke **Glasnost** .

Nastavitev glasnosti zvonjenja telefona

Če želite nastaviti glasnost zvonjenja, pritisnite zgornji ali spodnji del tipke **Glasnost** , ko telefon zvoni.

Spreminjanje melodije zvonjenja

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve telefona > Način zvonjenja**.
3. Izberite linijo.
4. Označite melodijo zvonjenja.
5. Pritisnite **Predvajaj**, če želite slišati izbrano melodijo.
6. Pritisnite **Izberi**, če želite uporabiti izbrano melodijo.

Prilagoditev osvetlitve zaslona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve telefona > Zaslona > Osvetlitev**.
3. S puščičnimi tipkami navigacijske gručice prilagodite svetlost.
4. Pritisnite **Shrani**.

Spreminjanje velikosti pisave

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve telefona > Zaslona > Velikost pisave**.
3. Izberite zeleno nastavitvev.

Spreminjanje časovne omejitve prikaza zaslona

1. Odprite aplikacijo **Nastavitve**.
2. Izberite **Nastavitve telefona > Zaslona > Spanje**.
3. Izberite zahtevano časovno nastavitvev.

Polnjenje baterij z izmeničnim napajalnikom

1. Kabel USB priključite v spodnji del telefona s poravnanimi priključki.
2. Kabel USB nato priključite v napajalnik.
3. Napajalnik nato priključite v električno vtičnico.

Uporabniški priročnik

Celoten uporabniški priročnik si lahko ogledate na naslovu <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco in logotip Cisco sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Cisco in/ali njegovih lastniško povezanih podjetij v ZDA in drugih državah. Za ogled blagovnih znamk podjetja Cisco, pojdite na spletno mesto: www.cisco.com/go/trademarks. Omenjene blagovne znamke tretjih oseb so last njihovih lastnikov. Uporaba besede partner ne pomeni partnerstva med podjetjem Cisco in katerim koli drugim podjetjem. (1110R)