

Telefon



1. Indikatorska lampica (LED) i priključak za slušalice
2. Dugme za zvučnik
3. Softverski tasteri, taster za navigaciju i dugmad za kontrolu poziva
4. Tastatura
5. Dugmad sa leve strane

Uključivanje telefona

Pritisnite dugme za **napajanje / prekidanje poziva** i držite ga tako sve dok se ne uključi crvena LED lampica.

Isključivanje telefona

1. Pritisnite dugme za **napajanje / prekidanje poziva** i držite ga tako 4 sekunde.
2. Pritisnite **Isključi**.

Upućivanje poziva

1. Unesite broj telefona.
2. Pritisnite dugme za **odgovor/slanje** .

Odgovaranje na poziv

Pritisnite **Odgovori** ili dugme za **odgovor/slanje** .

Stavljanje poziva na čekanje

1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Pritisnite **Čekanje**.

Prikaz nedavnih poziva

1. Pristupite aplikaciji **Nedavni**.
2. Izaberite opciju **Nedavni**.
3. Izaberite liniju ili **Svi nedavni**.

Prenos poziva na drugu osobu

1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Pritisnite **Više** i izaberite **Prenesi**.
3. Unesite broj za pozivanje ili izaberite unos iz nedavnih poziva.
4. Pritisnite **Prenesi**.

Dodavanje druge osobe u poziv

1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Pritisnite **Više** i izaberite **Konferencija**.
3. Uradite nešto od sledećeg:
 - Birajte broj i sačekajte da druga strana odgovori na poziv.
 - Izaberite unos sa liste nedavnih poziva i sačekajte da druga strana odgovori na poziv.
 - Izaberite neki drugi zadržani poziv na istoj liniji.
 - Pritisnite desni taster navigacije, izaberite liniju, a zatim izaberite zadržani poziv na toj liniji.
4. Pritisnite **Objedini**.




Stišavanje zvuka

1. Pritisnite **Priguši** .
2. Ponovo pritisnite **Priguši** da biste isključili stišavanje zvuka.


Upućivanje poziva u toku korišćenja slušalica

1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Izaberite liniju.
3. Unesite broj telefona.
4. Pritisnite dugme za **odgovor/slanje** .


Upućivanje poziva preko zvučnika telefona

1. Da biste aktivirali zvučnik, pritisnite i držite .
2. Birajte broj telefona.
3. Pritisnite dugme za **odgovor/slanje**  da biste uputili poziv.
4. Ponovo pritisnite i držite  da biste isključili režim zvučnika.


Pristup usluzi govorne pošte

1. Pritisnite i držite dugme **Jedan (1)** .
2. Sledite odzivnike.


Prosleđivanje poziva sa telefona

1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Izaberite liniju.
3. Pritisnite **Više** , a zatim izaberite **Prosledi sve**.
4. Unesite broj za prijem poziva ili izaberite unos sa liste nedavnih poziva.

Isključivanje prosleđivanja poziva sa telefona


1. Pristupite aplikaciji **Telefon**.
2. Izaberite prosleđenu liniju.
3. Pritisnite **Više** , a zatim izaberite **Prosl. isk.**

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite dugme za povećanje ili smanjenje **jačine tona** .

Podešavanje jačine tona zvona na telefonu

Da biste podesili jačinu tona zvona kada telefon zazvoni, pritisnite dugme za povećanje ili smanjenje **jačine tona**



Promena tona zvona

1. Pristupite aplikaciji **Postavke**.
2. Izaberite **Postavke telefona > Zvuci > Ton zvona**
3. Izaberite liniju.
4. Označite ton zvona.
5. Da biste preslušali ton zvona, pritisnite **Reprod.**
6. Da biste koristili tu melodiju zvona, pritisnite **Izaberi**.

Podešavanje osvetljenja ekrana

1. Pristupite aplikaciji **Postavke**.
2. Izaberite **Postavke telefona > Ekran > Osvetljaj**
3. Da biste podesili osvetljenje, koristite tastere sa strelicama na tasteru za navigaciju.
4. Pritisnite **Sačuvaj**.

Promena veličine fonta

1. Pristupite aplikaciji **Postavke**.
2. Izaberite **Postavke telefona > Ekran > Veličina fonta**
3. Izaberite potrebnu postavku.

Promena vremena isključivanja ekrana

1. Pristupite aplikaciji **Postavke**.
2. Izaberite **Postavke telefona > Ekran > Neaktivnost**.
3. Izaberite potrebnu postavku za vreme.

Punjenje baterije preko napajanja naizmeničnom strujom

1. Priključite USB kabl sa donje strane telefona tako da vrhovi budu u ravni.
2. Priključite USB kabl u adapter napajanja.
3. Priključite adapter napajanja u električnu utičnicu.

Korisnički vodič

Pogledajte kompletan korisnički vodič na stranici <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html>.



Cisco i logotip Cisco su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Cisco i/ili njenih podružnica u SAD i u drugim zemljama. Da biste videli listu zaštitnih znakova kompanije Cisco, idite na ovu URL adresu: www.cisco.com/go/trademarks. Žigovi trećih strana koji se pominju su svojina odgovarajućih vlasnika. Korišćenje reči „partner“ ne označava partnerski odnos između kompanije Cisco i neke druge kompanije. (1110R)