




Dažnai naudojamos telefono užduotys

Skambinimas	Spauskite  arba Skambinti . Tai padaryti galite prieš surinkdami numerį arba po to.
Atsiliepimas į skambutį	Spauskite  arba Atsiliepti .
Baigti pokalbį	Spauskite Baigti pokalbį .
Perrinkimas	Paspauskite Perrinkti .
Nutildyti konferencinių pokalbių stotį	Spauskite  ant garsiakalbio, EVB arba mikrofono.
Skambučių istorijos peržiūra	Spauskite Progr. ir pasirinkite skambučių istoriją. Numeriui surinkti pažymėkite sąrašą, tada spauskite Rinkti .
Pokalbio sulaukymas / tęsimas	Spauskite Sulaikyti . Pokalbiui tęsti spauskite  arba Tęsti .
Pokalbio persiuntimas kitu numeriu	Spauskite Persiųsti , įveskite numerį ir dar kartą paspauskite Persiųsti .
Standartinio („ad hoc“) konferencinio pokalbio užmezgimas	Spauskite Konferencija , surinkite dalyvio numerį ir spauskite Konferencija .
Visų skambučių persiuntimas	Paspauskite Perad. visus .
Prijungti	Esant aktyviam pokalbiui spauskite Konferencija , tada spauskite Skambučiai , kad pamatytumėte pokalbių, prie kurių galima prisijungti, sąrašą.



„Cisco“, „Cisco Systems“, „Cisco“ logotipas ir „Cisco Systems“ logotipas yra „Cisco Systems, Inc.“ ir (arba) jos filialų paprastieji arba JAV ir tam tikrose kitose šalyse registruoti prekių ženklai. Visi šiame dokumente arba interneto svetainėje paminėti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Vartojamas žodis „partneris“ nereiškia partnerystės santykių tarp „Cisco“ ir kitų įmonių. (0705R)

© „Cisco Systems, Inc.“, 2016. Visos teisės saugomos.



TRUMPASIS VADOVAS



8831 ir 8831NR serijos „Cisco Unified“ IP konferencijų telefonas

Dažnai naudojamos telefono užduotys
 Programinių klavišų apibrėžtys
 Telefono ekrano piktogramos
 Telefono mygtukai
 Telefono jungtys

Programinių klavišų apibrėžtys

Atsiliepimas	Atsiliepti į gaunamą skambutį
Progr.	Atverti telefono programas ir telefono nuostatų meniu
Skambinti	Skambinti surinktu numeriu
Perskamb	Gauti pranešimą, kai atsilaisvina užimtas plėtinys
Skambučiai	Išvardyti sujungtus skambučius
Atšaukti	Stabdyti esamą operaciją
Konf.	Sukurti konferencinį pokalbį
KonfSąrašas	Peržiūrėti konferencijos dalyvius
Kontaktai	Eiti į kontaktų meniu verslo ar asmeninės adresų knygelės kontaktams peržiūrėti
Nukreipti skambutį	Peradresuoti skambutį
Baigti pokalbį	Baigti aktyvų pokalbį
PerdVis	Persiųsti visus gaunamus skambučius
Sulaikyti	Užlaikyti aktyvų pokalbį
Pranešimai	Nustatyti, tikrinti arba klausytis balso pranešimų
Daugiau	Rodyti papildomus programinius klavišus
Naujas pokalbis	Skambinti kitu numeriu nenutraukiant esamo pokalbio
Nukėlimas	Nukelti pokalbį ir peržiūrėti jo informaciją
Perrinkimas	Perrinkti paskutinį rinktą numerį
Tęsti	Tęsti sulaukytą pokalbį
Spartusis rinkimas	Skambinti pasirinktu įvestu numeriu
Persiuntimas	Persiųsti skambutį


Telefono ekrano piktogramos

Linijų ir pokalbių būsenos	
	Sulaikytas pokalbis
	Sujungtas pokalbis
	Gaunamasis skambutis
	Ragelis padėtas
	Ragelis nukeltas
	Bendra linija naudojama
Kitos funkcijos	
	Pasirinkta funkcija
	Susietasis režimas
	Užšifruota
	Mikrofonas įjungtas

Telefono mygtukai

	Skambinti
  	Dvipusė navigacijos juosta
	Pasirinkti
  	Garsumas
	Nutildymas

Telefono jungtys



Garsiakalbio vaizdas iš apačios

1	Tinklo kabelio jungtis.
2	Išorinio maitinimo jungtis.
3	Ekrano valdymo bloko USB jungtis. Prijungia du EVB prie garsiakalbio. Pastaba: tvirtai paspauskite, kad įkištumėte ferito rutuliuką tarp laido kaiščių.
4	Laidinio mikrofono jungtis.
5	Nuoseklojo jungimo kabelio jungtis. Sujungia du garsiakalbius, veikiančius susietuoju režimu.

Pastaba: 8831 serijos „Cisco Unified“ IP konferencijų telefonas palaiko laidinius ir bevielius mikrofonus. 8831NR serijos „Cisco Unified“ IP konferencijų telefonas palaiko tik laidinius mikrofonus.