

Twoja słuchawka



Opis

- ① Wskaźnik (LED)
- ② Przycisk alarmowy
- ③ Gniazdo zestawu słuchawkowego
- ④ Klavisze programowe, przyciski sterujące telefonem (**głośnik**, **menu**), kółko nawigacyjne (Przyciski kółka nawigacyjnego oraz **Wybierz**, przyciski kontrolujące połączenie **Odbierz/Prześlij** oraz **Włącz/Wyłącz**)
- ⑤ Klawiatura numeryczna
- ⑥ **Przyciski głośności i wyciszenia**

Włączanie słuchawki

Naciśnij przycisk **zasilania/kończenia** i przytrzymaj go do momentu włączenia się ekranu.

Wyłączanie słuchawki

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **zasilania/kończenia** do momentu wyłączenia się ekranu.

Blokowanie klawiatury numerycznej słuchawki

Klawiaturę numeryczną można ręcznie zablokować, aby uniknąć przypadkowego wybrania numeru. Po zablokowaniu klawiatury można dzwonić tylko na numery alarmowe. Etykieta klawisza programowego nie jest wyświetlana po zablokowaniu klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj **zero (0)** , aż zostanie odebrana wiadomość

Na ekranie jest wyświetlana informacja „naciśnij i przytrzymaj 0”

Odblokowywanie klawiatury słuchawki

Aby nawiązać połączenie, należy najpierw odblokować klawiaturę słuchawki. Można jednak wybrać numer alarmowy, gdy klawiatura telefonu jest zablokowana. Po odblokowaniu klawiatury zostaną ponownie wyświetlone etykiety klawisza programowego.

Naciśnij i przytrzymaj **zero (0)** , aż zostanie odebrana wiadomość

Na ekranie nie jest wyświetlana informacja „naciśnij i przytrzymaj 0”

Nawiązywanie połączeń

1. Gdy słuchawka jest wolna, wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury.
2. Naciśnij przycisk **Odbierz/Wyślij**

Raportowanie o sytuacji awaryjnej

(jeśli skonfigurowano)

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Alarm** przez 3 sekundy.

Odebranie połączenia

Naciśnij przycisk **Odbierz/Wyślij**

Zawieszanie i wznowianie połączenia

1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Zawieś**.
2. Naciśnij przycisk **Wznów**, aby ponownie podjąć połączenie.

Wyciszenie połączenia


1. Naciśnij przycisk **Wycisz**
2. Aby wyłączyć wyciszenie, naciśnij przycisk **Wycisz** ponownie.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

1. Naciśnij przycisk **Konf.** w trakcie aktywnego połączenia.
2. Wprowadź numer współpracownika i naciśnij przycisk **Odbierz/Wyślij**

3. Gdy współpracownik odbierze, naciśnij przycisk **Konferencja**.

Przekazywanie połączenia


1. Podczas aktywnego połączenia naciśnij przycisk **Przełącz**.
2. Wprowadź numer współpracownika i naciśnij przycisk **Odbierz/Wyślij** .
3. Naciśnij przycisk **Przełącz**, po tym, gdy inny pracownik odbierze połączenie.

Dodawanie kontaktu

1. Naciśnij **Ostatnie** i podświetl ostatniego dzwoniącego.
2. Naciśnij przycisk **Więcej**, a następnie wybierz opcję **Zapisz jako kontakt** i naciśnij przycisk **Wybierz**.
3. Zaznacz kategorię, naciśnij przycisk **Wybierz**, a następnie naciśnij przycisk **Zapisz**, aby zapisać numer.
4. (Opcjonalnie) Podświetl pole, aby dodać lub zastąpić inne informacje.
5. Naciśnij przycisk **Zapisz** i naciśnij przycisk **Tak**.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem lokalnym

1. Naciśnij przycisk **Kontakty** i podświetl pozycję.
2. (Opcjonalnie) Naciśnij prawy przycisk na kółku

nawigacyjnym , aby wybrać numer dodatkowy.

3. Naciśnij przycisk **Połączenie**.


Nawiązywanie połączenia z kontaktem z książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk **Książka telefoniczna**.
2. Przewiń listę w dół, aby podświetlić pozycję, lub naciśnij przycisk **Wyszukaj**, wprowadź nazwę i naciśnij przycisk **Wyszukaj**.
3. Naciśnij przycisk **Linia** i wybierz linię, na której chcesz zadzwonić.


4. Naciśnij przycisk **Wybierz**.

Wyświetlanie ostatnich połączeń



1. Naciśnij przycisk **Ostatnie**.
2. Naciśnij prawy lub lewy przycisk na kółku

nawigacyjnym , aby wyświetlić różne listy.


Używanie funkcji Naciśnij i mów

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wycisz** .
2. Podczas połączenia mów swobodnie, i zwolnij przycisk **Wycisz** na końcu swojej wiadomości.

Przypisywanie numeru szybkiego wybierania

1. Naciśnij przycisk **Menu**  > **Kontakty** lub **Kontakty**:
2. Podświetl kontakt.
3. Naciśnij przycisk **Więcej** i wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
4. Aby ponownie użyć istniejącego wpisu z indeksu szybkiego wybierania, podświetl odpowiedni numer, a następnie naciśnij przycisk **Usuń** i potwierdź, wybierając opcję **Tak**.
5. Podświetl pustą pozycję szybkiego wybierania numerów i naciśnij przycisk **Dodaj**.
6. **Naciśnij przycisk** Zasilanie/Rozłącz .

Uzyskiwanie dostępu do poczty głosowej


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Jeden** , aż usłyszysz sygnał dzwonka.
2. Postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.

Zmienianie głośności połączenia


W trakcie połączenia naciśnij przycisk **głośności**

 w górę lub w dół.

Konfigurowanie funkcji Nie przeszkadzać

1. Naciśnij przycisk **Menu** .
2. Wybierz **Ustawienia** > **Nie przeszkadzać**.
3. Naciśnij przycisk **Wyl.** (domyślnie), aby wyłączyć Tryb nie przeszkadzać lub wybierz **Wl.**, aby włączyć tryb Nie przeszkadzać.
4. Naciśnij przycisk **Wybierz**, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie ostrzeżenia dotyczącego zasięgu

1. Naciśnij przycisk **Menu** .
2. Wybierz **Ustawienia** > **Ustawienia dźwięku**.
3. Podświetl opcję **Ostrzeżenie dot. zasięgu**.
4. Naciśnij **Wyl.**, aby zatrzymać dźwięk lub **Wl.**, aby go odtworzyć.

Podręcznik użytkownika

Kompletny podręcznik użytkownika znajduje się na stronie <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>.

Nazwa i logo Cisco są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Cisco i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Lista znaków towarowych firmy Cisco znajduje się pod następującym adresem: www.cisco.com/go/trademarks. Znaki towarowe innych podmiotów wymienione w tym dokumencie są własnością ich prawnych właścicieli. Użycie słowa „partner” nie oznacza stosunku partnerstwa między firmą Cisco a jakąkolwiek inną firmą. (1110R)