



## Funkce telefonu

- ① Indikátor příchozího hovoru nebo hlasové pošty
- ② Tlačítka linek a funkcí
- ③ Softwarová tlačítka
- ④ Navigace
- ⑤ Aplikace a náhlavní souprava
- ⑥ Ticho a hlasitý odposlech
- ⑦ Hlasitost

## Tlačítka linek a funkcí

Pomocí tlačítek linek a funkcí můžete sledovat hovory na lince a používat funkce, jako je Rychlá volba nebo možnost pokračování v podrženém hovoru.

Tlačítka svým rozsvícením indikují následující stavy:

- Trvale svítící zelená – linka je nečinná
- Trvale svítící červená – linka se používá
- Blikající červená – příchozí nebo podržený hovor
- Trvale svítící žlutá – linka není přihlášená

## Provést hovor

Zadejte číslo a zvedněte sluchátko.

## Přijmout hovor

Stiskněte červeně blikající tlačítko linky.

## Přidržet hovor

1. Stiskněte tlačítko **Přidržet**.
2. Chcete-li pokračovat v přidrženém hovoru, znovu stiskněte tlačítko **Přidržet**.

## Zobrazit poslední hovory

1. Vyberte linku, kterou chcete zobrazit.
2. Stiskněte tlačítko **Historie**.


## Přepojit hovor na jiného účastníka

1. Během hovoru, který není přidržený, stiskněte tlačítko **Přepojit**.
2. Zadejte telefonní číslo jiného účastníka.
3. Stiskněte tlačítko **Volat**.
4. Stiskněte tlačítko **Přepojit znovu** (předtím nebo poté, co účastník přijme hovor).


## Přidat dalšího účastníka k hovoru

1. Během aktivního hovoru stiskněte tlačítko **Konf**.
2. Zadejte číslo, které chcete připojit, a stiskněte tlačítko **Volat**.
3. Po spojení hovoru znovu stiskněte tlačítko **Konference**.


## Uskutečnění hovoru pomocí náhlavní soupravy

1. Připojte náhlavní soupravu.
2. Zadejte číslo na klávesnici.
3. Stiskněte tlačítko **Náhlavní souprava** .

## Uskutečnění hovoru pomocí hlasitého odposlechu

1. Zadejte číslo na klávesnici.
2. Stiskněte tlačítko **Hlasitý odposlech** .

## Ztlumit zvuk

1. Stiskněte tlačítko **Ztlumit** .
2. Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko **Ztlumit**.


## Přehrát hlasové zprávy

Stiskněte tlačítko **Zprávy** a postupujte podle hlasových pokynů. Chcete-li zkontrolovat zprávy pro určitou linku, stiskněte nejprve tlačítko příslušné linky.


## Přesměrovat všechny hovory

1. Vyberte linku a stiskněte tlačítko **Přesměrovat**.
2. Vytočte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, nebo stiskněte tlačítko **Zprávy**.
3. Po návratu stiskněte tlačítko **Vypnout přesměrování**.


## Nastavení hlasitosti hovoru

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo hlasitého odposlechu, když se telefon používá, stiskněte ovladač **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

## Nastavení hlasitosti vyzvánění

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když se telefon nepoužívá, stiskněte tlačítko **hlasitosti**  nahoru nebo dolů.

## Změna vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Předvolby uživatele > Vyzváněcí tón > Linka (č) – vyzváněcí tón**, kde č je číslo linky.
3. Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka **Přehrát** si vyslechněte ukázkou.
4. Stiskněte tlačítko **Vybrat** a uložte výběr stisknutím tlačítka **Nastavit**.
5. Stiskem tlačítka **Zpět** nabídku zavřete.

## Nastavení kontrastu displeje

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Úroveň kontrastu**.
3. Pomocí klávesnice změňte hodnotu kontrastu.
4. Stiskněte tlačítko **Nastavit**.

## Nastavení podsvícení displeje

1. Stiskněte tlačítko **Aplikace** .
2. Vyberte možnost **Předvolby uživatele > Předvolby obrazovky > Časovač podsvícení**.
3. Stisknutím tlačítka **Vybrat** projděte dostupné možnosti.
4. Stisknutím tlačítka **Nastavit** uložte výběr.
5. Stiskem tlačítka **Zpět** nabídku zavřete.

## Uživatelská příručka

Kompletní uživatelská příručka je dostupná na adrese

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco a logo Cisco jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Cisco a jejich přidružených společností v USA a jiných zemích. Seznam ochranných známek společnosti Cisco naleznete na adrese: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Uvedené ochranné známky třetích stran jsou majetkem příslušných vlastníků. Použití slova „partner“ neznámá, že mezi společnostmi Cisco a jakoukoli další společností existuje partnerský vztah. (1110R)