



## Το τηλέφωνό σας

- ① Ένδειξη εισερχόμενης κλήσης ή μηνύματος φωνητικού ταχυδρομείου
- ② Κουμπιά γραμμής και λειτουργιών
- ③ Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
- ④ Πλοήγηση
- ⑤ Εφαρμογές και Σετ ακουστικών-μικροφώνου
- ⑥ Σίγαση και Ηχείο
- ⑦ Ένταση ήχου

## Κουμπιά γραμμής και δυνατοτήτων

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά γραμμής και λειτουργιών, για να δείτε τις κλήσεις σε μια γραμμή, για να αποκτήσετε πρόσβαση σε λειτουργίες όπως είναι η Ταχεία κλήση και να εκτελέσετε ενέργειες όπως η συνέχιση μιας κλήσης σε αναμονή.

Τα κουμπιά φωτίζονται για να δηλώσουν την κατάσταση:

- Πράσινο, σταθερό: Η γραμμή είναι αδρανής
- Κόκκινο σταθερό: Γραμμή σε χρήση
- Κόκκινο, αναβοσβήνει: Εισερχόμενη κλήση ή κλήση σε αναμονή
- Πορτοκαλί σταθερό: Η γραμμή δεν έχει καταχωρηθεί

## Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και σηκώστε το ακουστικό.

## Απάντηση μιας κλήσης

Πατήστε το κουμπί γραμμής που αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

## Θέση κλήσης σε αναμονή

1. Πατήστε **Αναμονή**.
2. Για να συνεχίσετε μια κλήση από την κράτηση, πατήστε ξανά **Αναμονή**.

## Προβολή πρόσφατων κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή για προβολή.
2. Πιέστε **Πρόσφατα**.


## Μεταβίβαση κλήσης σε άλλο άτομο

1. Από μια κλήση που δεν βρίσκεται σε κράτηση, πατήστε **Μεταφορά**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου ατόμου.
3. Πατήστε **Κλήση**.
4. Πατήστε ξανά το κουμπί **Μεταφορά** (πριν ή αφότου απαντήσει το άλλο μέρος).


## Προσθήκη άλλου ατόμου σε κλήση

1. Από μια ενεργή κλήση, πατήστε **Διάσκεψη**.
2. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να συμμετάσχετε και πατήστε **Πληκτρολόγηση**.
3. Μόλις συνδεθεί η κλήση, πατήστε **Διάσκεψη** ξανά.


## Πραγματοποίηση κλήσης με σετ ακουστικών-μικροφώνου

1. Συνδέστε ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου.
2. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
3. Πατήστε **Σετ ακουστικών-μικροφώνου** .

## Πραγματοποίηση κλήσης με την ανοικτή ακρόαση

1. Εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
2. Πατήστε **Ηχείο** .

## Σίγαση του ήχου

1. Πατήστε **Σίγαση** .
2. Πατήστε ξανά **Σίγαση** για απενεργοποίηση της σίγασης.


## Ακρόαση φωνητικών μηνυμάτων

Πιέστε **Μηνύματα** και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες. Για να ελέγξετε τα μηνύματα για μια συγκεκριμένη γραμμή, πιέστε πρώτα το κουμπί γραμμής.


## Πρώθηση όλων των κλήσεων

1. Επιλέξτε μια γραμμή και πιέστε **Πρώθηση**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθήσετε την κλήση ή πατήστε **Μηνύματα**.
3. Μόλις επιστρέψετε, πατήστε **Clr fwd**.


## Ρύθμιση της έντασης σε μια κλήση

Πιέστε το κουμπί **Ένταση ήχου**  επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού, των ακουστικών με μικρόφωνο ή της ανοιχτής συνομιλίας όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.


## Ρύθμιση της έντασης ήχου κλήσης

Πατήστε το κουμπί **Ένταση**  προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.


## Αλλαγή ήχου κλήσης

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Ήχος κλήσης > Επέκτ. (n) - Ήχος κλήσης**, όπου n= αριθμός επέκτασης.
3. Κάντε κύλιση στη λίστα ήχων κλήσης και πατήστε **Αναπ/γή** για να ακούσετε ένα δείγμα.
4. Πατήστε **Επιλογή** και **Ρύθμιση** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.
5. Πατήστε **Πίσω** για έξοδο.

## Ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης

1. Πατήστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Επίπεδο αντίθεσης**.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε την τιμή αντίθεσης.
4. Πατήστε **Ρύθμιση**.

## Ρύθμιση του οπίσθιου φωτισμού οθόνης

1. Πιέστε **Εφαρμογές** .
2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις χρήστη > Προτιμήσεις οθόνης > Χρονόμετρο οπίσθιου φωτισμού**.
3. Πατήστε **Επιλογή** για να μετακινηθείτε στη λίστα επιλογών.
4. Πατήστε **Ορισμός** για να αποθηκεύσετε μια επιλογή.
5. Πατήστε **Πίσω** για έξοδο.

## Εγχειρίδιο χρήσης

Δείτε τον πλήρη οδηγό χρήσης στη διεύθυνση

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Η ονομασία Cisco και το λογότυπο Cisco είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Cisco ή/και των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Για να δείτε μια λίστα των εμπορικών σημάτων της Cisco, μεταβείτε στη διεύθυνση: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Τα εμπορικά σήματα τρίτων μερών που αναφέρονται αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Η χρήση του όρου «συνεργάτης» δεν υποδηλώνει σύμπραξη ανάμεσα στη Cisco και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία. (1110R)