

Votre téléphone



1. Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
2. Boutons de ligne et de fonction
3. Touches programmables
4. Navigation
5. Attente, Transfert et Conférence
6. Haut-parleur, Casque et Silence
7. Messagerie vocale, Applications et Répertoire
8. Volume

Boutons de ligne et de fonction

Utilisez les boutons de ligne et de fonctions pour afficher les appels sur une ligne, accéder à des fonctions telles que la numérotation rapide et effectuer des tâches telles que la reprise d'un appel en attente.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- ou vert : la ligne est inactive.
- ou rouge fixe : la ligne est active ou en cours d'utilisation.
- ou rouge clignotant : la ligne est en attente ou il y a un appel entrant.
- ou orange fixe : la ligne n'est pas enregistrée (inutilisable).

Appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de la ligne clignotant en rouge.

Mise en attente d'un appel

1. Appuyez sur **Attente** ou sur **Mettre en attente**.

2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la touche **Attente** ou **Reprendre**.

Visualisation de vos appels récents

1. Sélectionnez une ligne à afficher.
2. Sélectionnez **Récents**.

Transfert d'un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Entrez le numéro de téléphone de l'interlocuteur et appuyez sur **Appel**.
3. Appuyez de nouveau sur **Transfert**.


Ajout d'une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Saisissez le numéro de téléphone de la personne à ajouter, puis appuyez sur **Appel**.
3. Appuyez de nouveau sur **Conférence**.


Passage d'un appel à l'aide d'un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Mode silencieux

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.


Écoute des messages vocaux

Appuyez sur **Messages** , puis suivez les instructions vocales. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.


Renvoi de tous les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez sur **Renvoi tout**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le transfert, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Eff. Transfert tout**.


Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume pendant un appel.

Réglage du volume de la sonnerie du téléphone

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone sonne ou n'est pas en cours d'utilisation.


Modification de la sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Sonnerie > Poste (n) - Tonalité de la sonnerie**, où n= numéro de poste.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
4. Appuyez sur **Sélectionner** et **Définir** pour enregistrer une sélection.

Réglage de la luminosité de l'écran du téléphone

1. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences écran > Luminosité de l'écran**.
2. Appuyez vers le bas ou le haut du cluster de navigation pour augmenter ou réduire la luminosité.
3. Appuyez sur **Enreg.**

Définition de la durée du rétro-éclairage

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences de l'écran > Minuterie du rétro-éclairage**.
3. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour faire défiler les options et sélectionner une durée de temporisation.
4. Appuyez sur **Définir** pour appliquer la sélection.

Guide de l'utilisateur

L'intégralité du Guide de l'utilisateur est disponible à l'adresse <https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-6800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html>

Les versions de Microsoft Word et PDF publiées par Cisco de ce document contiennent les fonctions prises en charge par Cisco. Les modifications apportées par les clients ne sont pas prises en charge par Cisco.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1721R)