



## **Korisnički priručnik za Cisco IP telefon serije 8800 – telefoni za više platformi**

**Prvo objavljivanje:** 2016-01-29

**Zadnja promjena:** 2024-01-30

### **Americas Headquarters**

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706  
USA  
<http://www.cisco.com>  
Tel: 408 526-4000  
800 553-NETS (6387)  
Fax: 408 527-0883

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE KOJE SE ODNOSE NA PROIZVODE U OVOM PRIRUČNIKU PODLJEŽU PROMJENI BEZ PRETHODNE NAJAVE. SVE IZJAVE, INFORMACIJE I PREPORUKE U OVOM PRIRUČNIKU SMATRAJU SE TOĆNIMA, ALI SU PREDSTAVLJENE BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH. KORISNICI MORAJU PREUZETI PUNU ODGOVORNOST ZA SVOJU PRIMJENU BILO KOJIH PROIZVODA.

SOFTVERSKA LICENCA I OGRANIČENO JAMSTVO ZA POPRATNI PROIZVOD NAVEDENI SU U INFORMACIJSKOM PAKETU KOJI JE ISPORUČEN S PROIZVODOM I OVDJE SU UKLJUČENI OVIM REFERENCAMA. AKO NE MOŽEĆE LOCIRATI SOFTVERSku LICENCU ILI OGRANIČENO JAMSTVO, KONTAKTIRAJTE PREDSTAVNIKA TVRTKE CISCO ZA DOBIVANJE KOPIJE.

Sljedeće informacije su za FCC usklađenost uređaja klase A: ova oprema testirana je i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za klasu A digitalnog uređaja, sukladno članku 15 pravila FCC-a. Ova ograničenja osmišljena su kako bi se osigurala razumna zaštita od štetnih smetnji kada se oprema koristi u komercijalnom okruženju. Oprema generira, upotrebljava te može odašiljati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s priručnikom s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. Rad ove opreme u stambenom području će uzrokovati štetne smetnje, a u tom slučaju korisnici će morati ispraviti smetnje o vlastitom trošku.

Sljedeće informacije su za FCC usklađenost uređaja klase B: ova oprema testirana je i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za klasu B digitalnog uređaja, sukladno članku 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja određena da bi se omogućila prihvatljiva zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenom okruženju. Oprema generira, koristi te može odašiljati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. No ne jamči se da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji. Ako ova oprema prouzroči smetnje u prijemu radijskog ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da otkloni smetnje primjenom neke od sljedećih mjeru:

- preusmjeravanjem i premještanjem antene
- povećanjem udaljenosti između opreme ili prijemnika
- priključivanjem opreme na utičnicu u strujnom krugu koji se razlikuje od onog na koji je spojen prijemnik
- traženjem savjeta od prodavača ili iskusnog tehničara za radiotelevizijsku opremu

Modifikacije ovog proizvoda koje nije odobrio Cisco mogu ponisti odobrenje FCC-a i opovrgnuti vaše ovlaštenje za rukovanje proizvodom.

Cisco implementacija kompresije TCP zaglavlj adaptacija je programa koji je razvio University of California, Berkeley (UCB) kao dio verzije javne domene UCB-a za UNIX operacijski sustav. Sva prava pridržana. Autorsko pravo © 1981., Regents of the University of California.

BEZ OBZIRA NA BILO KOJE DRUGO OVDJE NAVEDENO JAMSTVO, SVE DATOTEKE DOKUMENATA I SOFTVER TIH DOBAVLJAČA DANI SU „KAKVI JESU“ SA SVIM NEDOSTACIMA. CISCO I PRETHODNO NAVEDI DOBAVLJAČI ODRIČU SE SVIH JAMSTAVA, IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ONIH ZA UTRŽIVOST, PRIMJERENOST ZA ODREĐENU NAMJENU I NEKRŠENJE ILI ONIH KOJA PROIZLAZE IZ NAČINA POSTUPANJA, UPOTREBE ILI TRGOVINSKE PRAKSE.

NI U KOJEM SLUČAJU TVRTKA CISCO ILI NJENI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE NEIZRAVNE, POSEBNE, POSLJEDIČNE ILI SLUČAJNE ŠTETE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT ILI GUBITAK ILI ŠTETU NA PODACIMA KOJI PROIZLAZE IZ UPORABE ILI NEMOGUĆNOSTI UPORABE OVOG PRIRUČNIKA, ČAK I AKO SU TVRTKA CISCO ILI NJENI DOBAVLJAČI UPZOORENI NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

Sve adrese internetskog protokola (IP) i brojevi telefona korišteni u ovom dokumentu nisu namijenjeni da služe kao stvarne adrese i brojevi telefona. Svi primjeri, izlazni prikaz naredbi, dijagrami mrežne topologije i druge slike uključene u dokument prikazuju se samo u ilustrativne svrhe. Bilo kakva uporaba stvarnih IP adresa ili brojeva telefona u ilustrativnom sadržaju nemamerna je i slučajna.

Sve tiskane kopije i duplicitne softverske kopije ovog dokumenta smatraju se nekontroliranim. Pogledajte trenutnu mrežnu verziju za najnoviju verziju.

Cisco ima više od 200 ureda širom svijeta. Adrese i brojevi telefona navedeni su na web-mjestu tvrtke Cisco [www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices).

Cisco i logotip tvrtke Cisco trgovacki su znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke Cisco i/ili njenih podružnica u SAD-u i drugim državama. Za pregled popisa Cisco žigova idite na ovaj URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Ovdje spomenuti zaštitni znaci trećih strana vlasništvo su odgovarajućih vlasnika. Upotreba riječi partner ne implicira partnerstvo između tvrtke Cisco i bilo koje druge tvrtke. (1721R)

© 2024 Cisco Systems, Inc. Sva prava pridržana.



## SADRŽAJ

---

### POGLAVLJE 1

#### Telefon 1

Cisco IP Phone serije 8800	1
Podrška za značajku	2
Nove i promijenjene značajke	2
Nove i promijenjene značajke izdanja firmvera 12.0(4)	2
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(3)	3
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(2)	3
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(1)	4
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(7)	5
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(6)	6
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(5)	7
Novo i promijenjeno za 11.3(4)	8
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(3)	8
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(2)	9
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(1)	12
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.2(3)SR1	13
Novo i promijenjeno za firmver 11.2(3)	13
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.2(1)	14
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.1(2)	15
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.1(1)	16
Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.0(1)	17
Postavljanje telefona	17
Prilagođavanje postolja slušalice	17
Promjena kuta gledanja telefona	18
Povezivanje s mrežom	19
Uključi telefon pomoću aktivacijskog kôda	19

Automatsko dodjeljivanje telefona pomoću kratkog aktivacijskog koda	19
Postavljanje lozinke prilikom prvog pokretanja telefona	20
Izrada korisničke lozinke na telefonu	20
Osiguravanje telefona zaključavanjem kabela	21
Kontrola provjere autentičnosti korisnika	21
Prijavite se na svoj priključak s drugog telefona (Extension Mobility)	21
Odjavljivanje sa svojega kućnog broja s drugog telefona	22
Prijava na telefon kao gost	22
Odjava s telefona kao gost	22
Status linije suradnika	23
Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa	24
Konfigurirajte nadzor linija pojedinih korisnika.	24
Uklonite značajku konfiguiriranu na linijskoj tipki.	26
Dodavanje prečaca izborniku na tipku linije	26
Maknuti meni prečac from crta ključ	27
Poruka o prekidu usluge na početnom zaslonu	27
Web-stranica telefona	27
Brojevi za brzo biranje	28
Gumbi i hardver	29
Navigacija	31
Funkcijske tipke, linijski gumbi i gumbi značajki	31
Mogućnosti zaslona telefona	32
Čišćenje zaslona telefona	33
Razlika između telefonskih poziva i linija	33
USB priključci	33
Punjene mobilnog uređaja	34
Bluetooth i vaš telefon	34
Štednja energije	35
Uključivanje telefona	35
Dodatna pomoć i informacije	35
Značajke dostupnosti	36
Rješavanje problema	36
Traženje podataka o telefonu	36
Prikaz stanja prilagodbe na telefonu	37

Prikaz statusa mreže	38
Prikaz statusa telefona	38
Pregledavanje poruka o statusu na telefonu	39
Prikaz statusa linije	39
Prikaz zapisa poziva u statistici poziva	39
Prikaz 802.1X statusa transakcije	40
Prikaz povijesti ponovnog pokretanja	41
Prijavite sve probleme s telefonom za Cisco MPP uređaj	41
Vraćanje telefona na tvorničke postavke s web-stranice telefona	41
Vraćanje na tvorničke postavke s poslužitelja	42
Prepoznajte probleme s telefonom pomoći URL adresu na internetskoj stranici telefona	42
Prekid telefonske veze	43
Dobij više informacija kad telefon prikaže poruku neuspjeli dodjeli resursa	43
Pronađite vrstu licence tranzicije	44
Pronađite informacije o statusu osvježenja MIC certifikata	44
Uvjeti ograničenog jednogodišnjeg Ciscovog jamstva	44

**POGLAVLJE 2****Pozivi** **45**

Upućivanje poziva	45
Pozovite	45
Upućivanje poziva iz popisa pomoći za biranje	46
Pokretanje poziva zvučnikom	46
Pokretanje poziva slušalicom	46
Pokretanje hitnog poziva	47
Ponovno biranje broja	47
Brzo biranje	47
Dodjeljivanje broja brzog biranja sa zaslona telefona	48
Pokretanje poziva kodom brzog biranja	48
Konfiguriranje brzog biranja na tipki linije	48
Uklanjanje brzog biranja s tipke linije	49
Upotrijebite liniju u fokusu za pozive brzog biranja	49
Upotrijebite liniju u fokusu za provjeru poziva brzog biranja	49
Biranje međunarodnog telefonskog broja	50
Sigurni pozivi	50

Javljanje na pozive	50
Javljanje na poziv	50
Odgovaranje na poziv na čekanju	51
Odbijanje poziva	51
Stišavanje dolaznog poziva	51
Uključivanje opcije Ne uznemiravaj	52
Uključivanje ili isključivanje DND-a pomoću šifre sa zvjezdicom	52
Odgovaranje na telefon suradnika (javljanje na poziv)	53
Odgovaranje na poziv unutar svoje skupine (Preuzmi)	53
Isključivanje zvuka poziva	53
Stavljanje poziva na čekanje	53
Stavljanje poziva na čekanje	53
Odgovaranje na poziv koji je predugo na čekanju	54
Zamjena između aktivnog i poziva na čekanju	54
Spremanje poziva	54
Stavljanje poziva na čekanje spremanjem poziva	54
Vraćanje poziva na čekanju smještanjem poziva u spremnik	55
Spremanje i uklanjanje poziva s jednim linijskim ključem	55
Proširenje i status spremnika poziva	56
Prosljeđivanje poziva	57
Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona.	58
Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda	58
Prijenos poziva	59
Prijenos poziva drugoj osobi	59
Konsultacije prije dovršenja prijenosa	60
Konferencijski pozivi i sastanci	60
Dodavanje druge osobe u poziv	60
Konferencijski poziv šifrom sa zvjezdicom	61
Pridruživanje Webex sastanku s telefona	61
Uklanjanje sudionika kao organizatora u ad hoc konferenciji	63
Pregled popisa sudionika u ulozi sudionika	63
Pregled popisa sudionika u ulozi organizatora u ad hoc konferenciji	63
Interakcija sastanka i poziva	64
Pridruživanje Webex sastanku s telefona	64

Pokretanje novog poziva tijekom Webex sastanka	66
Odgovaranje na poziv tijekom Webex sastanka	66
Pristup glasovnoj pošti tijekom Webex sastanka	67
Pridruživanje drugom sastanku tijekom Webex sastanka	67
Pridruživanje Webex sastanku tijekom poziva	67
Upravljanja dojavom i sastankom Webex	68
Prikaz detalja o sudioniku hibridnog sastanka	68
Pokazatelj statusa snimanja sastanka	69
Utišavanje sudionika na sastanku (hibridno)	69
Pridruži se hibridnom sastanku s lozinkom	70
Upravljanje videozapisom za hibridni sastanak	70
Promjena izgleda videozapisa tijekom sastanka (hibridni)	71
Dohvati dijeljeni poziv tijekom sastanka (hibridni)	71
Videopozivi	72
Pokretanje videopoziva	72
Mijenjanje prikaza između telefona i videa	72
Podešavanje položaja slike-u-slici (PiP)	72
Zaustavljanje videoprijenosu	73
Prilagodi ekspoziciju fotoaparata	73
Prilagođavanje pojasne širine za videozapis	74
Sigurnost videopoziva i informacije o rješavanju problema	74
Snimanje poziva	74
Kontakti za izravne poruke i prisutnost	75
Prisutnost	75
Uspostavite poziv s kontaktom za izravne poruke i prisutnost	75
Promijenite svoje stanje prisutnosti	76
Dojavljivanje grupi telefona (višesmjerno dojavljivanje)	76
XML aplikacija i višesmjerno dojavljivanje	77
Pregled pojedinosti XML aplikacije	77
Višestruke linije	78
Odgovaranje prvo na najstariji poziv	78
Prikaz svih poziva na telefonu	78
Zajedničke linije na vašem fiksnom telefonu za više platformi	78
Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji	78

Značajke pozivnog centra	79
Prijavi se kao agent pozivnog centra	79
Odjavi se kao agent pozivnog centra	80
Promijenite status kao agent pozivnog centra	80
Prihvatanje poziva pozivnog centra	81
Stavljanje poziva agenta na čekanje	81
Postavite šifru razmještaja dok ste u pozivu pozivnog centra	81
Praćenje poziva	82
Eskalirajte poziv supervizoru	82
Izvršni pozivi	82
Pridruži se trenutnom pozivu kao izvršni	83
Prenesite si trenutni poziv kao izvršnom	83
Rješavanje problema izvršnih poziva	83
Pozivi izvršnog i pomoćnika	83
Pokrenite poziv u ime izvršnog kao pomoćnik	84
Prenesite trenutni poziv izvršnom kao pomoćnik	85
Pridružite se ili si prenesite trenutni poziv kao pomoćniku izvršnog	85
Rješavanje problema poziva pomoćnika i izvršnog	86
Mobilni uređaji i fiksni telefon	86
Telefonski poziv sa značajkom inteligentne blizine	86
Uparivanje mobilnog uređaja i fiksнog telefona	86
Mijenjanje povezanih mobilnih uređaja	87
Brisanje mobilnog uređaja	87
Pretražujte svoje kontakte s mobilnog telefona na fiksnom telefonu.	87
Pregled uparenih Bluetooth uređaja	88
Inteligentna blizina za mobilne telefone	88
Inteligentna blizina za tablet računala	91

---

### P O G L A V L J E 3

### Kontakti

Osobni imenik	93
Dodajte novi kontakt u svoj osobni imenik	93
Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona	94
Traženje kontakta u osobnom adresaru	94

Pozivanje kontakta iz osobnog imenika	95
Ažuriranje kontakta iz osobnog imenika	95
Uklanjanje kontakta iz osobnog adresara.	96
Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u	96
Korporacijski imenik	98
Webex imenik	98
Ažuriranje naziva Webex imenika	98
Traženje kontakta u Webex imeniku	99
Traženje Webex kontakta u odjeljku Svi imenici	100
Imenik Broadsoft	101
Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft	102
Uređivanje vrste kontakta u imeniku BroadSoft	103
Upravljaljajte kontaktima u osobnom imeniku BroadSoft	103
Uređivanje naziva imenika Boradsoft	105
Uredite naziv poslužitelja svog imenika Broadsoft	105
Uređivanje vjerodajnica za imenik Broadsoft	106
LDAP imenik	107
Uređivanje vjerodajnica LDAP imenika	107
Traženje kontakta u LDAP imeniku	108
Zvanje kontakta u LDAP imeniku	109
Uređivanje broja kontakta u LDAP imeniku	109
XML imenik	110
Zvanje kontakta u XML imeniku	110
Uređivanje broja kontakta u XML imeniku	111
Obrnuto pretraživanje imena za dolazne i odlazne pozive	112

---

**POGLAVLJE 4****Nedavni pozivi** 113

Popis nedavnih poziva	113
Pregled nedavnih poziva	113
Pregled trajanja zapisnika poziva Webex	115
Označavanje neželjene pošte za Webex pozive	116
Prikaži popis poziva s poslužitelja	116
Uzvraćanje nedavnog poziva	117
Brisanje popisa nedavnih poziva	118

Izrada kontakta iz nedavnih zapisa **118**

Brisanje zapisa poziva **119**

Brisanje zapisa svih poziva **119**

---

**POGLAVLJE 5**

**Glasovna pošta** **121**

Vaš osobni račun glasovne pošte **121**

Postavljanje glasovne pošte za telefon **121**

Saznajte imate li nove poruke govorne pošte Vaša osobna **122**

Pristupite svojoj osobnojglasovnoj pošti **122**

Pristupire svom osobnom spremniku glasovne pošte **122**

Ponašanje telefona s postavkama glasovne pošte **123**

Konfiguracijska postavka za ponašanje telefona s glasovnom poštom i propuštenim pozivima **123**

Statusi glasovnih poruka nadziranih računa glasovne pošte **124**

Pristupite nadziranim porukama računa glasovne pošte **125**

---

**POGLAVLJE 6**

**Postavke** **127**

Pregled postavki telefona **128**

Promjena zvuka zvona **128**

Dodjela zvuka zvona za kućni broj pomoću web-stranice telefona **129**

Glasnoća kontrolnog zvona **129**

Prosljeđujte pozive sa svog telefona **130**

Omogućivanje prosljeđivanja poziva pomoću Phone Web Page. **131**

Uključivanje Ne uznemiravaj za određenu liniju **132**

Uključite DND s web-stranice telefona **132**

Omogući poziv na čekanju **132**

Omogući poziv na čekanju s web-stranice telefona **133**

Blokiranje anonimnog poziva **133**

Omogući blokiranje anonimnih poziva sa web-stranice telefona **134**

Blokiraj ID pozivatelja **134**

Siguran poziv **134**

Omogućavanje pomoći za biranje **135**

Dodaj više lokacija za korisnika BroadWorks XSI-a **135**

Postavljanje stranice automatskog odgovaranja **136**

Postavljanje govorne pošte	136
HTTP proxy postavke	137
Postavljanje proxy poslužitelja pomoću automatskog proxy načina rada	137
Postavljanje proxy poslužitelja pomoću ručnog proxy načina rada	137
Postavljanje proxy poslužitelja na web-stranici telefona	138
Postavke VPN veze	140
Postavljanje VPN veze	140
Omogućavanje VPN veze	141
Onemogućavanje VPN veze	141
Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona	142
Prikaz statusa VPN-a	143
Promjena formata vremena	144
Promjena formata datuma	144
Promjena čuvara zaslona	144
Promjena pozadine s web-stranice telefona	145
Konfiguiranje čuvara zaslona pomoću web-sučelja telefona	146
Dodavanje logotipa kao pozadine telefona	146
Promjena pozadine s web-stranice telefona	147
Preuzimanje pozadine	147
Podešavanje svjetline zaslona telefona	148
Ugađanje dužine trajanja pozadinskog svjetla	148
Ugađanje brojača vremena pozadinskog svjetla sa sučelja Phone Web Interface	149
Promjena načina prikaza	150
Odredi zvučni uređaj za poziv	150
Ponovno pokretanje telefona	151
Postavi jezik	151
Postavljanje lozinke	151
Postavljanje lozinke na web-stranici telefona	152
Postavi račun profila	152
Izvršne postavke	153
Aktivirajte filtriranje poziva kao izvršni	153
Deaktivirajte filtriranje poziva kao izvršni	155
Provjeri popis asistenata kao rukovoditelj	156
Postavke pomoćnika izvršnog	157

Odlučite se za ulazak ili izlazak iz skupine izvršnih kao pomoćnik	157
Aktivirajte ili deaktivirajte filtriranje poziva kao pomoćnik izvršnog	158
Aktivirajte preusmjeravanje poziva kao izvršni pomoćnik	159
Deaktivirajte preusmjeravanje poziva kao pomoćnik izvršnog	160
Provjeri popis rukovoditelja kao asistent	161
Rješavanje problema postavki pomoćnika izvršnog	162
Wi-Fi postavke	162
Povezivanje telefona s bežičnom mrežom pri prvom pokretanju	162
Pokretanje Wi-Fi skeniranja pomoću funkcijskih tipki	163
Uključite ili isključite Wi-Fi sa Phone Web Page	163
Uključite ili isključite Wi-Fi s telefona	163
Povežite telefon na Wi-Fi ručno	164
Povezivanje s Wi-Fi mrežom kad telefon prikazuje poruku neuspjele veze	164
Postavljanje Wi-Fi profila s telefona	165
Postavljanje Wi-Fi profila	167
Izbrisati Wi-Fi profil	167
Promjena redoslijeda Wi-Fi profila	168
Pregled i spremanje Wi-Fi mreže	168
Prikaz Wi-Fi statusa	170
Pregledavanje poruka o statusu Wi-Fi veze na telefonu	170
Pristupačnost glasovnom povratnom informacijom.	171
Omogući ili onemogući glasovne povratne informacije	171
Prilagodite brzinu zvuka	172
Ugađanje glasnoće glasa	172
Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem telefona	173
Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem web-stranice telefona	173
Prijava na stol (Hot Desking)	174
Odjava sa stola (sustav Hot Desking)	175
Scenariji pogrešaka tijekom Hot Deskinga	175
Ponovno pokretanje telefona	176

---

**POGLAVLJE 7**

**Dodatni pribor** 179

Pregled pribora za Cisco IP telefon serije 8800 s firmverom za više platformi	179
Pregled dodatnog pribora pridruženog telefonu	181

Naglavne slušalice	<b>181</b>
Važne sigurnosne informacije za slušalice	<b>182</b>
Cisco Headset 320	<b>182</b>
Povezivanje Cisco naglavnih slušalica	<b>320</b>
Nadogradnja Cisco naglavnih slušalica	<b>320</b>
Kontrole slušalica 320 – Webex	<b>183</b>
Kontrole slušalica 320 – Teams	<b>184</b>
Cisco slušalice serije 500	<b>186</b>
Cisco slušalice 521 i 522	<b>187</b>
Cisco slušalice 531 i 532	<b>188</b>
Cisco slušalice 561 i 562	<b>190</b>
Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 500	<b>193</b>
Postavljanje Cisco slušalica serije 500	<b>194</b>
Zamijenite jastučice za uši za Cisco naglavne slušalice serije 500	<b>196</b>
Cisco slušalice serije 700	<b>196</b>
Cisco naglavne slušalice 730	<b>197</b>
Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 730	<b>198</b>
Pronađite detalje o naglavnim slušalicama 730 na telefonu	<b>199</b>
Cisco Headset 720	<b>199</b>
Utišavanje ili uključivanje zvuka slušalica	<b>203</b>
Preklopna tipka za utišavanje slušalica ili telefona	<b>203</b>
Utišavanje ili uključivanje zvuka krakom slušalica	<b>203</b>
Utišavanje sinkronizacije između slušalica i telefona ne uspijeva	<b>204</b>
Slušalice drugih proizvođača	<b>204</b>
Kvaliteta zvuka	<b>205</b>
Žičane slušalice	<b>205</b>
Bežične slušalice	<b>205</b>
Standardne naglavne slušalice	<b>206</b>
Povezivanje standardne slušalice	<b>206</b>
USB naglavne slušalice	<b>206</b>
Povezivanje USB slušalice	<b>206</b>
Bežične Bluetooth slušalice	<b>207</b>
Uključivanje i isključivanje Bluetootha	<b>208</b>

Dodavanje Bluetooth slušalice	209
Prekidanje veze Bluetooth slušalice	209
Uklanjanje Bluetooth slušalice	209
Bežične slušalice	210
Zamjena slušalica tijekom poziva	210
Podešavanje povratnog govora	210
Podešavanje glasnoće mikrofona	211
Testiraj mikrofon	211
Podesi zvučnik	212
Odredi zvučni uređaj za poziv	213
Dinamički odabir audio puta za poziv	213
Vanjski zvučnici i mikrofon	214
Pregled postavljanja modula za proširenje tipki Cisco serije 8800	214
Informacije o napajanju modula za proširenje tipki	216
Gumbi modula za proširenje tipki i hardver	218
Načini rada stupca	219
Dodijelite tip modula za proširenje tipki izborniku telefona	220
Prilagođavanje svjetline zaslona	221
Izmjena brzog biranja na modulu za proširenje tipki	221
Pregledajte UDI informacije modula za proširenje tipki	221
Dodajte značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke	222
Korištenje linije modula za proširenje tipki kao SIP linije (samo 8800)	222
Uklonite značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke	223

---


## POGLAVLJE 8

### Zaštita i sigurnost proizvoda 225

Podaci o sigurnosti i radnim svojstvima	225
Prekid napajanja	225
Regulatorne domene	225
Zdravstvena okruženja	225
Vanjski uređaji	225
Performanse Bluetooth bežične slušalice	226
Načini punjenja telefona	226
Ponašanje telefona tijekom mrežnih zagušenja	226

UL upozorenje	227
EnergyStar	227
Oznaka proizvoda	227
Izjave o sukladnosti	227
Izjave o sukladnosti za Europsku uniju	227
CE oznaka	227
Izjava o izloženosti RF zračenju za Europsku uniju	228
Izjave o sukladnosti za SAD	228
Radiouređaj sukladan članku 15	228
Izjave o sukladnosti za Kanadu	228
Izjava o izloženosti RF zračenju za Kanadu	228
Kanadska izjava o radarima velike snage	229
Izjave o sukladnosti za Novi Zeland	229
Opće upozorenje u vezi dozvole za povezivanje (PTC)	229
Izjave o sukladnosti za Tajvan	230
DGT Izjava upozorenja	230
Obavijesti o niskim naponima i vizualnim upozorenjima	230
Izjava o sukladnosti za Argentinu	230
Informacije o sukladnosti za Brazil	230
Izjava o sukladnosti za Singapur	231
Informacije o sukladnosti za Japan	231
FCC Izjave o sukladnosti	231
FCC Izjava za dio 15.19	231
FCC Izjava za dio 15.21	231
FCC Izjava o izloženosti RF zračenju	231
FCC Izjava o prijemnicima i digitalnim uređajima klase B	231
Pregled sigurnosti Cisco proizvoda	232
Cisco kružno gospodarstvo	232
Važne mrežne informacije	233





## POGLAVLJE 1

# Telefon

- Cisco IP Phone serije 8800, na stranici 1
- Nove i promijenjene značajke, na stranici 2
- Postavljanje telefona, na stranici 17
- Prijavite se na svoj priključak s drugog telefona (Extension Mobility), na stranici 21
- Prijava na telefon kao gost, na stranici 22
- Status linije suradnika, na stranici 23
- Dodavanje prečaca izborniku na tipku linije, na stranici 26
- Maknuti meni prečac from crta ključ, na stranici 27
- Poruka o prekidu usluge na početnom zaslonu, na stranici 27
- Web-stranica telefona, na stranici 27
- Gumbi i hardver, na stranici 29
- Štednja energije, na stranici 35
- Dodatna pomoć i informacije, na stranici 35

## Cisco IP Phone serije 8800

Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8845, 8851, 8861, i 8865 omogućuju jednostavnu glasovnu komunikaciju visoke sigurnosti.



**Tablica 1: Glavne značajke Cisco IP telefona serije 8800**

Značajke	8811	8841	8845	8851	8861	8865
Zaslon	U sivim tonovima	U boji				
USB priključci	0	0	0	1	2	2
Wi_Fi	Ne	Ne	Ne	Ne	Da	Da
Bluetooth	Ne	Ne	Da	Da	Da	Da
Funkcija Cisco Intelligent Proximity	Ne	Ne	Da	Da	Da	Da
Moduli za proširenje tipki	0	0	0	2	3	3

Da biste mogli upotrebljavati telefon, telefon mora biti povezan s mrežom i konfiguriran za povezivanje sa sustavom upravljanja pozivima. Telefon podržava veliki broj funkcija i značajki, a u zavisnosti od sustava upravljanja pozivima. Telefon možda neće imati sve funkcije dostupne, a što zavisi od toga kako je administrator postavio telefon.

## Podrška za značajku

Ovaj dokument opisuje sve značajke koje uređaj podržava. Međutim, nisu sve značajke podržane trenutnom konfiguracijom. Za informacije o podržanim značajkama, obratite se svom davaljelu usluga ili administratoru.

## Nove i promijenjene značajke

### Nove i promijenjene značajke izdanja firmvera 12.0(4)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Ažurirane teme za podršku jednog poziva po liniji	Prijenos poziva, na stranici 59 Konsultacije prije dovršenja prijenosa, na stranici 60
Podrška za seriju slušalica 320 (podržano na Cisco IP MPP telefonu 8851/8861/8865)	Povezivanje Cisco naglavnih slušalica 320, na stranici 182 Nadogradnja Cisco naglavnih slušalica 320, na stranici 183 Kontrole slušalica 320 – Teams, na stranici 184 Kontrole slušalica 320 – Webex, na stranici 183

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Podrška za seriju slušalica 720 (podržano na Cisco IP MPP telefonu 8851/8861/8865)	<a href="#">Povezivanje Cisco naglavnih slušalica 720, na stranici 199</a> <a href="#">Kontrole slušalica 720 – Teams, na stranici 201</a> <a href="#">Kontrole slušalica 720 – Webex, na stranici 200</a>
Postojeće teme ažuriraju se kako bi se dodali detalji o sesiji poziva u retku	<a href="#">Upućivanje poziva, na stranici 45</a> <a href="#">Javljanje na pozive, na stranici 50</a>
Dodana je nova tema za prikaz pojedinosti o postavkama izgleda videozapisa tijekom sastanka	<a href="#">Promjena izgleda videozapisa tijekom sastanka (hibridni), na stranici 71</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(3)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Nova tema zadatka dodana je da bi vam se pokazalo kako koristiti linijski ključ modula za proširenje tipki kao SIP linije.	<a href="#">Korištenje linije modula za proširenje tipki kao SIP linije (samo 8800), na stranici 222</a>
Nova tema zadatka dodane da bi vam se pokazalo kako možete upariti mobilni telefon s telefonom na kojem je način zakazivanja postavljen na <b>Hot Desking</b> i kako se prijaviti kao gost za određeno trajanje.	<a href="#">Prijava na stol (Hot Desking) , na stranici 174</a>
Dodana je nova tema radi napominjanja postavljanja lozinke za podršku nakon vraćanja na tvorničke postavke.	<a href="#">Izrada korisničke lozinke na telefonu, na stranici 20</a>
Dodana je nova tema za podršku pozivanjem XML aplikacija iz višekanalnog pozivanja	<a href="#">Pregled pojedinosti XML aplikacije, na stranici 77</a> <a href="#">XML aplikacija i višesmjerno dojavljivanje, na stranici 77</a>
Dodana je nova tema za podršku vraćanja na tvorničke postavke s poslužitelja	<a href="#">Vraćanje na tvorničke postavke s poslužitelja, na stranici 42</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(2)

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Nova tema dodana je za zadatak za upravljanje popisom sudionika u ad hoc konferenciji koji imaju ulogu organizatora	<a href="#">Pregled popisa sudionika u ulozi organizatora u ad hoc konferenciji, na stranici 63</a>
Nova tema dodana je za zadatak za upravljanje popisom sudionika u ad hoc konferenciji koji imaju ulogu sudionika	<a href="#">Pregled popisa sudionika u ulozi sudionika, na stranici 63</a>

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Nova tema dodana je za zadatok za uklanjanje popisa sudionika u ad hoc konferenciji koji imaju ulogu organizatora	<a href="#">Uklanjanje sudionika kao organizatora u ad hoc konferenciji, na stranici 63</a>
Nova tema dodana za zadatok za prikaz popisa sudionika za hibridni sastanak	<a href="#">Prikaz detalja o sudioniku hibridnog sastanka, na stranici 68</a>
Nova tema dodana za oznaku snimke sastanka	<a href="#">Pokazatelj statusa snimanja sastanka, na stranici 69</a>
Nova tema dodana za dodavanje funkcijskih tipki pokretanja videozapisa / zaustavljanja videozapisa na telefonu	<a href="#">Upravljanje videozapisom za hibridni sastanak, na stranici 70</a>
Nova tema dodana za način utišavanja sudionika	<a href="#">Utišavanje sudionika na sastanku (hibridno), na stranici 69</a>
Dodana nova tema za način pridruživanja sastanku s PIN-om	<a href="#">Pridruži se hibridnom sastanku s lozinkom, na stranici 70</a>
Dodana nova temu o tome kako dohvati dijeljeni poziv dok ste na sastanku	<a href="#">Dohvati dijeljeni poziv tijekom sastanka (hibridni), na stranici 71</a>
Nova tema dodana u podršku za Profil rada slobodnih ruku (Hands-Free Profile, HFP) preko Bluetooth za upravljanje pozivom na telefonima za više platformi	<a href="#">Utišavanje ili uključivanje zvuka slušalica, na stranici 203</a>
Nova tema dodana u podršku za Profil rada slobodnih ruku (Hands-Free Profile, HFP) preko Bluetooth za upravljanje pozivom na telefonima za više platformi	<a href="#">Preklopna tipka za utišavanje slušalica ili telefona, na stranici 203</a>
Nova tema dodana u podršku za Profil rada slobodnih ruku (Hands-Free Profile, HFP) preko Bluetooth za upravljanje pozivom na telefonima za više platformi	<a href="#">Utišavanje ili uključivanje zvuka krakom slušalica, na stranici 203</a>
Nova tema dodana u podršku za Profil rada slobodnih ruku (Hands-Free Profile, HFP) preko Bluetooth za upravljanje pozivom na telefonima za više platformi	<a href="#">Utišavanje sinkronizacije između slušalica i telefona ne uspijeva, na stranici 204</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 12.0(1)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodana nova tema za Site Survivability Gateway (SGW)	<a href="#">Poruka o prekidu usluge na početnom zaslonu, na stranici 27</a>
Dodan novi zadatok za prikaz povijesti poziva Webex	<a href="#">Pregled trajanja zapisnika poziva Webex, na stranici 115</a>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodane teme za podršku hibridnog sastanka	Interakcija sastanka i poziva, na stranici 64Pridruživanje Webex sastanku s telefona, na stranici 61Pokretanje novog poziva tijekom Webex sastanka, na stranici 66Odgovaranje na poziv tijekom Webex sastanka, na stranici 66Pristup glasovnoj pošti tijekom Webex sastanka, na stranici 67Pridruživanje drugom sastanku tijekom Webex sastanka, na stranici 67Pridruživanje Webex sastanku tijekom poziva, na stranici 67Upravljanja dojavom i sastankom Webex, na stranici 68

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(7)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodana tema za podršku označavanja neželjene pošte za Webex pozive	Označavanje neželjene pošte za Webex pozive, na stranici 116
Ažurirana tema za Webex pozive	Pregled nedavnih poziva, na stranici 113
Ažurirana tema za dodavanje VPN veze	Web-stranica telefona, na stranici 27
Dodane teme za novu značajku VPN veze	Postavke VPN veze, na stranici 140 Postavljanje VPN veze , na stranici 140 Omogućavanje VPN veze, na stranici 141 Onemogućavanje VPN veze, na stranici 141 Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona, na stranici 142 Prikaz statusa VPN-a, na stranici 143
Ažurirana tema o uklanjanju preduvjeta povezanih s linijskim ključem	Konfiguirajte nadzor linija pojedinih korisnika., na stranici 24
Dodani zadatak o tome kako pregledavati statistiku poziva na telefonu	Prikaz zapisa poziva u statistici poziva, na stranici 39
Ažurirana tema da bi se spomenulo kako postaviti lozinku na web-stranici telefona	Postavljanje lozinke, na stranici 151
Dodani zadatak o tome kako postaviti lozinku na web-stranici telefona	Postavljanje lozinke na web-stranici telefona, na stranici 152
Ažurirana tema za dodavanje HTTP proxyja	Web-stranica telefona, na stranici 27

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(6)**

<b>Revizija</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Dodane teme za značajku <a href="#">HTTP proxy</a>	<a href="#">HTTP proxy postavke, na stranici 137</a> <a href="#">Postavljanje proxy poslužitelja pomoću automatskog proxy načina rada, na stranici 137</a> <a href="#">Postavljanje proxy poslužitelja pomoću ručnog proxy načina rada, na stranici 137</a> <a href="#">Postavljanje proxy poslužitelja na web-stranici telefona, na stranici 138</a>
Ažurirana tema za podršku povijesti Webex poziva	<a href="#">Pregled nedavnih poziva, na stranici 113</a> <a href="#">Prikaži popis poziva s poslužitelja, na stranici 116</a>
Dodana nova tema za značajku Webex jedan gumb za pridruživanje (OBTJ)	<a href="#">Pridruživanje Webex sastanku s telefona, na stranici 61</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(6)**

<b>Revizija</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Ažurirane teme za novu značajku <i>Dozvola samo za postavljanje usluge Prosljedi sve pozive</i>	<a href="#">Prosljeđivanje poziva, na stranici 57</a>
Ažurirana tema za novu značajku <i>Dozvola samo za postavljanje usluge Prosljedi sve pozive za dodavanje veze reference</i>	<a href="#">Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona., na stranici 58</a>
Ažurirane teme za novu značajku Dozvola samo za postavljanje usluge Prosljedi sve pozive	<a href="#">Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda, na stranici 58</a>
Ažurirane teme za novu značajku Dozvola samo za postavljanje usluge Prosljedi sve pozive	<a href="#">Prosljeđujte pozive sa svog telefona, na stranici 130</a>
Ažurirano nekoliko koraka za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz LDAP imenika</i>	<a href="#">Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u, na stranici 96</a>
Ažurirana tema za dodavanje povezanih veza teme za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz LDAP imenika</i>	<a href="#">Traženje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 108</a>
Dodan novi zadatak za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz LDAP imenika</i>	<a href="#">Zvanje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 109</a>
Dodan novi zadatak za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz LDAP imenika</i>	<a href="#">Uređivanje broja kontakta u LDAP imeniku, na stranici 109</a>
Dodata nova tema za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz XML imenika</i>	<a href="#">XML imenik, na stranici 110</a>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodana nova tema za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz XML imenika</i>	Zvanje kontakta u XML imeniku, na stranici 110
Dodana nova tema za značajku <i>Poboljšanja prikazivanja brojeva kontakta iz XML imenika</i>	Uređivanje broja kontakta u XML imeniku, na stranici 111
Dodana nova temu o tome kako kontrolirati glasnoću zvona	Glasnoća kontrolnog zvona, na stranici 129
Obnovljena tema o nedostupnost funkcijeske tipke <b>Nastavi</b>	Automatsko dodjeljivanje telefona pomoću kratkog aktivacijskog koda, na stranici 19 Uključi telefon pomoću aktivacijskog kôda, na stranici 19
Obnovljena tema o nedostupnost funkcijeske tipke <b>Spremi</b>	Izrada kontakta iz nedavnih zapisa, na stranici 118
Obnovljena tema o nedostupnost funkcijeske tipke <b>Prijavi se</b>	Postavi račun profila, na stranici 152
Dodane nove teme za podršku Webex imenika	Webex imenik, na stranici 98 Traženje kontakta u Webex imeniku , na stranici 99 Traženje Webex kontakta u odjeljku Svi imenici, na stranici 100 Ažuriranje naziva Webex imenika , na stranici 98
Ažurirane teme za podršku zapisa Webex poziva	Pregled nedavnih poziva, na stranici 113 Prikaži popis poziva s poslužitelja , na stranici 116
Ažurirana tema za dodavanje nove značajke <i>Noise removal</i>	Web-stranica telefona, na stranici 27
Dodan zadatak o tome kako aktivirati značajku uklanjanja buke na telefonu	Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem telefona, na stranici 173
Dodan zadatak o tome kako aktivirati značajku uklanjanja buke na web-stranici telefona	Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem web-stranice telefona, na stranici 173

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(5)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodan je zadatak o tome kako provjeriti status MIC certifikata	Pronađite informacije o statusu osyeženja MIC certifikata, na stranici 44
Obnovljena je tema za podršku STIR/SHAKEN	Popis nedavnih poziva, na stranici 113

Novo i promijenjeno za 11.3(4)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Obnovljena je tema za uvođenje novih ikona za podršku STIR/SHAKEN	<a href="#">Pregled nedavnih poziva, na stranici 113</a>
Obnovljena je tema za dodavanje pregleda podrške za naglavne slušalice 730	<a href="#">Pregled pribora za Cisco IP telefon serije 8800 s firmverom za više platformi, na stranici 179</a>
Dodana je tema za značajku podrške za naglavnu slušalicu 730	<a href="#">Cisco slušalice serije 700, na stranici 196</a>
Dodana je tema o naglavnoj slušalici 730	<a href="#">Cisco naglavne slušalice 730, na stranici 197</a>
Dodana je tema o tome kako nadograditi firmver naglavne slušalice na telefonu	<a href="#">Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 730, na stranici 198</a>
Dodana je tema o tome kako provjeriti detaljne informacije o naglavnoj slušalici 730 na telefonu	<a href="#">Pronađite detalje o naglavnim slušalicama 730 na telefonu, na stranici 199</a>
Dodan zadatak da se pronađe vrsta dozvole koja se upotrebljava za migraciju MPP telefona na telefon tvrtke u jednom koraku.	<a href="#">Pronađite vrstu licence tranzicije , na stranici 44</a>

## Novo i promijenjeno za 11.3(4)

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Obnovljena tema kako bi se spomenuo XMPP korisnički ID ili naziv stanica	<a href="#">Prosljeđivanje poziva, na stranici 57</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(3)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Ažuriran korak o dodavanju kontakata u temu	<a href="#">Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96</a>
Obnovljena tema s jednim preduvjetom i drugi način za dodavanje kontakata u osobni adresar	<a href="#">Dodajte novi kontakt u svoj osobni imenik, na stranici 93</a>
Dodana tema o tome kako dodati, urediti i izbrisati kontakte u osobnom imeniku BroadSoft Personal	<a href="#">Upravljajte kontaktima u osobnom imeniku BroadSoft, na stranici 103</a>
Obnovljena tema s novim koracima za dodavanje kontakta	<a href="#">Izrada kontakta iz nedavnih zapisa, na stranici 118</a>
Dodane samo relevantne teme za pozive asistenata rukovoditelja	<a href="#">Provjeri popis asistenata kao rukovoditelj, na stranici 156</a> <a href="#">Provjeri popis rukovoditelja kao asistent, na stranici 161</a>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Obnovljene relevantne teme za pozive asistenata rukovoditelja	<p><a href="#">Izvršni pozivi, na stranici 82</a></p> <p><a href="#">Pridruži se trenutnom pozivu kao izvršni, na stranici 83</a></p> <p><a href="#">Prenesite si trenutni poziv kao izvršnom, na stranici 83</a></p> <p><a href="#">Rješavanje problema izvršnih poziva, na stranici 83</a></p> <p><a href="#">Pozivi izvršnog i pomoćnika, na stranici 83</a></p> <p><a href="#">Pokrenite poziv u ime izvršnog kao pomoćnik, na stranici 84</a></p> <p><a href="#">Prenesite trenutni poziv izvršnom kao pomoćnik, na stranici 85</a></p> <p><a href="#">Pridružite se ili si prenesite trenutni poziv kao pomoćniku izvršnog, na stranici 85</a></p> <p><a href="#">Rješavanje problema poziva pomoćnika i izvršnog, na stranici 86</a></p> <p><a href="#">Izvršne postavke, na stranici 153</a></p>
Ažurirana tema za blokiranje anonimnog poziva na telefonu	<a href="#">Blokiranje anonimnog poziva, na stranici 133</a>
Dodata tema za omogućavanje blokiranja anonimnih poziva s web-stranice telefona	<a href="#">Omogući blokiranje anonimnih poziva sa web-stranice telefona, na stranici 134</a>
Dodata tema za omogućavanje poziva na čekanju na telefonu	<a href="#">Omogući poziv na čekanju, na stranici 132</a>
Dodata tema za omogućavanje poziva na čekanju na web-stranici telefona	<a href="#">Omogući poziv na čekanju s web-stranice telefona, na stranici 133</a>
Obnovljena tema kako bi se spomenuo novi tekstni okvir <b>Neraspoloživost</b>	<a href="#">Promijenite status kao agent pozivnog centra, na stranici 80</a>
Obnovljena tema za nove funkcijeske tipke povijesti popisa poziva	<a href="#">Pregled nedavnih poziva, na stranici 113</a>
Obnovljena tema za dodavanje nove stavke izbornika	<a href="#">Traženje podataka o telefonu, na stranici 36</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(2)

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodane teme za dodavanje i uklanjanje prečaca izbornika na liniji tipke	<p><a href="#">Dodavanje prečaca izborniku na tipku linije, na stranici 26</a></p> <p><a href="#">Maknuti meni prečac from crta ključ, na stranici 27</a></p>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodane teme za dodavanje i uklanjanje prečaca izbornika i značajki modula za proširenje tipki linije	<a href="#">Dodajte značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke, na stranici 222</a> <a href="#">Uklonite značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke, na stranici 223</a>
Dodana tema za kontrolu provjere autentičnosti korisnika na izbornike telefona	<a href="#">Kontrola provjere autentičnosti korisnika, na stranici 21</a>
Dodana tema za sinkronizaciju aktivacijskog koda	<a href="#">Aktivirajte funkciju Prosleđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda, na stranici 58</a>
Ažuriran trenutni zadatak za uključivanje informacija o obrnutom pretraživanju imena na lokalnom imeniku	<a href="#">Prikaži popis poziva s poslužitelja , na stranici 116</a>
Dodana tema o uključivanju informacija o spremanju poziva u namijenjeno proširenje spremnika poziva i status spremnika poziva	<a href="#">Proširenje i status spremnika poziva, na stranici 56</a>
Dodan opisni pregled za postavke telefona	<a href="#">Pregled postavki telefona, na stranici 128</a>
Ažurirani zadaci vezani uz imenik	<a href="#">Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96</a> <a href="#">Dodajte novi kontakt u svoj osobni imenik, na stranici 93</a> <a href="#">Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona, na stranici 94</a> <a href="#">Pozivanje kontakta iz osobnog imenika, na stranici 95</a> <a href="#">Ažuriranje kontakta iz osobnog imenika, na stranici 95</a> <a href="#">Uklanjanje kontakta iz osobnog adresara., na stranici 96</a>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Ažurirani zadaci za značajku poboljšanja imenika	<p>Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96</p> <p>Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft, na stranici 102</p> <p>Uređivanje vrste kontakta u imeniku BroadSoft, na stranici 103</p> <p>Uređivanje naziva imenika Boradsoft, na stranici 105</p> <p>Uredite naziv poslužitelja svog imenika Broadsoft, na stranici 105</p> <p>Uređivanje vjerodajnica za imenik Broadsoft, na stranici 106</p> <p>Traženje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 108</p> <p>Uspostavite poziv s kontaktom za izravne poruke i prisutnost, na stranici 75</p> <p>Promijenite svoje stanje prisutnosti, na stranici 76</p> <p>Dodajte novi kontakt u svoj osobni imenik, na stranici 93</p> <p>Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona, na stranici 94</p> <p>Traženje kontakta u osobnom adresaru, na stranici 94</p> <p>Pozivanje kontakta iz osobnog imenika, na stranici 95</p> <p>Ažuriranje kontakta iz osobnog imenika, na stranici 95</p> <p>Uklanjanje kontakta iz osobnog adresara., na stranici 96</p>
Ažurirani zadaci za proslijedivanja poziva	<p>Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona., na stranici 58</p> <p>Prosljeđujte pozive sa svog telefona, na stranici 130</p>
Ažuriran naslov teme	<p>Vaš osobni račun glasovne pošte, na stranici 121</p> <p>Saznajte imate li nove poruke gorovne pošte Vaša osobna , na stranici 122</p> <p>Pristupite svojoj osobnojglasovnoj pošti, na stranici 122</p> <p>Pristupire svom osobnom spremniku glasovne pošte, na stranici 122</p>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(1)**

<b>Revizija</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Dodane teme za nadziranu glasovnu poštu s PLK	Statusi glasovnih poruka nadziranih računa glasovne pošte, na stranici 124  Pristupite nadziranim porukama računa glasovne pošte, na stranici 125
Obnovljen zadatak s novim korakom za uključivanje informacija o vjerodajnicama drugih korisnika	<a href="#">Uređivanje vjerodajnica LDAP imenika, na stranici 107</a>
Ažuriran zadatak za uključivanje korisničkih vjerodajnjica	<a href="#">Traženje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 108</a>
Ažurirajte teme kako biste uveli ili spomenuli LDAP mehanizam predmemorije	<a href="#">LDAP imenik, na stranici 107</a>  <a href="#">Traženje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 108</a>
Dodajte temu za uređivanje korisničkih vjerodajnjica za pristup LDAP imeniku	<a href="#">Uređivanje vjerodajnica LDAP imenika, na stranici 107</a>
Ažurirana postojeća tema da uključuje sinkronizaciju ACD stanja	<a href="#">Značajke pozivnog centra, na stranici 79</a>
Ažurirana tema za provjeru statusa agenta pozivnog centra.	<a href="#">Prijavi se kao agent pozivnog centra, na stranici 79</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.3(1)**

<b>Revizija</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Dodan je novi zadatak za podršku auto dodjeljivanja s kratkim aktivacijskim kodom.	<a href="#">Automatsko dodjeljivanje telefona pomoću kratkog aktivacijskog koda, na stranici 19</a>
Ažuriran je postojeći zadatak za podršku prikaza značajke UDI na zaslonu telefona	<a href="#">Traženje podataka o telefonu, na stranici 36</a>
Dodan je zadatak za podršku poboljšanja poruka uslužnosti neuspjelo postavljanje	<a href="#">Dobij više informacija kad telefon prikaže poruku neuspjele dodjele resursa, na stranici 43</a>
Dodan zadatak za podršku spremanja poziva jednim gumbom	<a href="#">Spremanje i uklanjanje poziva s jednim linijskim ključem, na stranici 55</a>
Dodan zadatak za podršku automatskog skeniranja za Wi-Fi	<a href="#">Povezivanje telefona s bežičnom mrežom pri prvom pokretanju, na stranici 162</a>
Dodan zadatak za podršku automatskog skeniranja za Wi-Fi i funkciju tipku za skeniranje Wi-Fi-ja	<a href="#">Pokretanje Wi-Fi skeniranja pomoću funkcijskih tipki, na stranici 163</a>
Dodan je zadatak za podršku poboljšanja poruka uslužnosti za neuspjelo spajanje na mrežu	<a href="#">Povezivanje s Wi-Fi mrežom kad telefon prikazuje poruku neuspjele veze, na stranici 164</a>

Revizija	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodan je novi zadatak o načinu prikaza Wi-Fi statusa na telefonu	<a href="#">Pregledavanje poruka o statusu Wi-Fi veze na telefonu, na stranici 170</a>
Dodan novi zadatak za podršku prikaza UDI-ja na zaslonu modula za proširenje tipki	<a href="#">Pregledajte UDI informacije modula za proširenje tipki, na stranici 221</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.2(3)SR1

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodan novi zadatak za podršku prebacivanje s aktivacijskim kodom.	<a href="#">Uključi telefon pomoću aktivacijskog kôda, na stranici 19</a>

## Novo i promijenjeno za firmver 11.2(3)

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Dodati novi zadatak za pretraživanje kontakata u više imenika.	<a href="#">Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96</a>
Ažurirana tema o postavljanju računa profila za podršku profila za ponovnu sinkronizaciju sa SIP vjerodajnicama ili vjerodajnicama za prijavu.	<a href="#">Postavi račun profila, na stranici 152</a>
Ažurirana tema za podršku nadzora telefonske linije za suradnicima	<a href="#">Status linije suradnika, na stranici 23</a>
Dodati novi zadatak za podršku aktiviranja i deaktiviranja nadzor BLF popisa	<a href="#">Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa, na stranici 24</a>
Dodati novi zadatak za podršku konfiguriranja nadzora pojedinačne linije	<a href="#">Konfigurirajte nadzor linija pojedinih korisnika., na stranici 24</a>
Dodati novi zadatak da podršku uklanjanje značajke konfiguirane na linijskoj tipki	<a href="#">Uklonite značajku konfiguiriranu na linijskoj tipki., na stranici 26</a>
Dodana ažuriranja da podržavaju MPP 88xx 8851/8861 i 8865 modul proširenja tipki	<a href="#">Pregled postavljanja modula za proširenje tipki Cisco serije 8800, na stranici 214</a> <a href="#">Gumbi modula za proširenje tipki i hardver, na stranici 218</a> <a href="#">Načini rada stupca , na stranici 219</a> <a href="#">Informacije o napajanju modula za proširenje tipki, na stranici 216</a> <a href="#">Dodijelite tip modula za proširenje tipki izborniku telefona, na stranici 220</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.2(1)**

<b>Revizije</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Dodaj novi zadatak za podršku upravljanja Wi-Fijem i Wi-Fi profilom	<a href="#">Postavljanje Wi-Fi profila s telefona, na stranici 165</a> <a href="#">Postavljanje Wi-Fi profila , na stranici 167</a> <a href="#">Uključite ili isključite Wi-Fi sa Phone Web Page, na stranici 163</a> <a href="#">Uključite ili isključite Wi-Fi s telefona, na stranici 163</a> <a href="#">Povežite telefon na Wi-Fi ručno, na stranici 164</a> <a href="#">Izbrisati Wi-Fi profil, na stranici 167</a> <a href="#">Promjena redoslijeda Wi-Fi profila , na stranici 168</a> <a href="#">Pregled i spremanje Wi-Fi mreže, na stranici 168</a>
Glasovne povr. informacije	<a href="#">Pristupačnost glasovnom povratnom informacijom,, na stranici 171</a> <a href="#">Omogući ili onemogući glasovne povratne informacije, na stranici 171</a> <a href="#">Prilagodite brzinu zvuka, na stranici 172</a> <a href="#">Ugađanje glasnoće glasa, na stranici 172</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.2(1)**

<b>Revizije</b>	<b>Novi ili promijenjeni odjeljci</b>
Dodana je nova tema za podršku više lokacija (bilogdje) za poslužitelj BroadWorks XSI	<a href="#">Dodaj više lokacija za korisnika BroadWorks XSI-a, na stranici 135</a>
Ažurirana je tema novom opcijom <b>Prikaži nedavne iz</b> za podršku poboljšanja zapisa poziva XSI	<a href="#">Pregled nedavnih poziva, na stranici 113</a>
Dodana je nova tema za podršku poboljšanja zapisa poziva XSI	<a href="#">Prikaži popis poziva s poslužitelja , na stranici 116</a>
Tema je ažurirana novom programibilnom tipkom <b>Prikaži nedavne iz</b> za podršku poboljšanja zapisa poziva XSI.	<a href="#">Uzvraćanje nedavnog poziva, na stranici 117</a>
Dodana je nova tema za podršku DND-u i indikacijama prosljeđivanja poziva za linije koje nisu odabранe	<a href="#">Stišavanje dolaznog poziva, na stranici 51</a>
Ažurirana je tema s ikonama prosljeđivanja poziva i DND-a za podršku DND-u i indikaciji prosljeđivanja poziva za linije koje nisu odabранe	<a href="#">Prosljeđivanje poziva, na stranici 57</a> <a href="#">Uključivanje opcije Ne uznemiravaj, na stranici 52</a>

Revizije	Novi ili promijenjeni odjeljci
Ažurirana je tema za podršku blokiranja ID-a XSI pozivatelja	<a href="#">Blokiraj ID pozivatelja , na stranici 134</a>
Dodana je nova tema za podršku korisničkom imenu i kolekciji lozinki na izazovu provjere autentičnosti na HTTP-u.	<a href="#">Postavi račun profila, na stranici 152</a>
Ažurirana je navigacija za postavku zvuka zvona kao podrška zvučnim ekvilizatorima za prilagodbu zvuka slušalice i naglavne slušalice (akustični zvuk)	<a href="#">Promjena zvuka zvona, na stranici 128</a>
Dodana je nova tema kao podrška zvučnim ekvilizatorima za prilagodbu zvuka slušalice i naglavne slušalice (akustični zvuk)	<a href="#">Odredi zvučni uređaj za poziv, na stranici 150</a>
Dodane su nove teme kao podrška zvučnim ekvilizatorima za prilagodbu zvuka slušalice i naglavne slušalice (akustični zvuk)	<a href="#">Podešavanje povratnog govora, na stranici 210.</a> <a href="#">Podešavanje glasnoće mikrofona, na stranici 211</a> <a href="#">Testiraj mikrofon, na stranici 211.</a> <a href="#">Podesi zvučnik, na stranici 212.</a>
Ažurirana je tema za podršku uklanjanja zaključavanja vrste čuvara zaslona	<a href="#">Promjena čuvara zaslona, na stranici 144</a>
Dodani su novi odjeljci za podršku telefona izvršnih i pomoćnika	<a href="#">Izvršni pozivi, na stranici 82</a> <a href="#">Pozivi izvršnog i pomoćnika, na stranici 83</a> <a href="#">Izvršne postavke, na stranici 153</a> <a href="#">Postavke pomoćnika izvršnog, na stranici 157</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.1(2)

Revizija	Ažurirani odjeljak
Podrška za hitne pozive	<a href="#">Pokretanje hitnog poziva, na stranici 47</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.1(1)**

<b>Revizija</b>	<b>Ažurirani odjeljak</b>
Cisco slušalica 531 i Cisco slušalica 532	<a href="#">Važne sigurnosne informacije za slušalice, na stranici 182</a> <a href="#">Postavljanje Cisco slušalica serije 500, na stranici 194</a> <a href="#">Podešavanje basa i visokih tonova na slušalicama, na stranici 194</a> <a href="#">Podesite glasnoću svog mikrofona, na stranici 194</a> <a href="#">Prilagodite povratnu informaciju zvučnika slušalica, na stranici 195</a> <a href="#">Testirajte svoj mikrofon, na stranici 195</a> <a href="#">Zamijenite jastučiće za uši za Cisco naglavne slušalice serije 500, na stranici 196</a>
Obrnuto pretraživanje imena	Administrator mora omogućiti i onemogućiti ovu značajku. Dodatne informacije o ovoj značajki potražite u <a href="#">Obrnuto pretraživanje imena za dolazne i odlazne pozive, na stranici 112.</a>

**Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.1(1)**

<b>Revizija</b>	<b>Ažurirani odjeljak</b>
Prilagodite kontrast s klizačem	<a href="#">Podešavanje svjetline zaslona telefona, na stranici 148</a>
Podrška za snimanje poziva	<a href="#">Snimanje poziva, na stranici 74</a>
Podrška pozivnog centra	<a href="#">Značajke pozivnog centra, na stranici 79</a>
Cisco IP telefoni 8845 i 8865	<a href="#">Gumbi i hardver, na stranici 29</a>
Kontakti za izravne poruke i prisutnost Prisutnost	<a href="#">Kontakti za izravne poruke i prisutnost, na stranici 75</a> <a href="#">Prisutnost, na stranici 75</a> <a href="#">Uspostavite poziv s kontaktom za izravne poruke i prisutnost, na stranici 75</a> <a href="#">Promijenite svoje stanje prisutnosti, na stranici 76</a>
Sigurni poziv	<a href="#">Sigurni pozivi, na stranici 50</a>
Videopozivi	<a href="#">Videopozivi, na stranici 72</a>
XSI povijest poziva - Poslužitelj Izbornik svih poziva	<a href="#">Pregled nedavnih poziva, na stranici 113</a>

## Nove i promijenjene značajke firmvera izdanja 11.0(1)

Revizija	Ažurirani odjeljak
Konfiguracija tipke linije za izvođenje brzog biranja sa VID ili bez VID	<a href="#">Upotrijebite liniju u fokusu za pozive brzog biranja, na stranici 49</a>
Izvršite provjeru kojom ćete se uvjeriti da je poziv upućen preko linije u trenutnom fokusu	<a href="#">Upotrijebite liniju u fokusu za provjeru poziva brzog biranja, na stranici 49</a>
Konfiguracija prikaza propuštenog poziva na web-stranici telefona	<a href="#">Ponašanje telefona s postavkama glasovne pošte, na stranici 123</a> <a href="#">Konfiguracijska postavka za ponašanje telefona s glasovnom poštom i propuštenim pozivima, na stranici 123</a>
Dostupne opcije za dodavanje pozadine su: zadana, preuzimanje slike i logotip. Nova zadana pozadina je monokromatska slika	<a href="#">Promjena pozadine s web-stranice telefona, na stranici 145</a>
Kôd zvjezdice dodan je hardverskoj tipki s Phone Web Page	<a href="#">Konferencijski poziv Šifrom sa zvjezdicom, na stranici 61</a>
Logotip se može dodati kao pozadina telefona	<a href="#">Dodavanje logotipa kao pozadine telefona, na stranici 146</a>

## Postavljanje telefona


Administrator postavlja telefon i povezuje ga u mrežu. Ako vaš telefon nije postavljen i povezan, upute zatražite od administratora.

## Prilagođavanje postolja slušalice

Ako je telefon postavljen na zid ili ako slušalica lako isklizne iz držača, potrebno je prilagoditi postolje slušalice tako da slušalica ne može iskliznuti iz držača.

## Promjena kuta gledanja telefona

**Slika 1: Prilagođavanje postolja slušalice**



### Postupak

**Korak 1** Uklonite slušalicu iz držača i povucite plastični jezičak iz postolja slušalice.

**Korak 2** Okrenite jezičak za 180 stupnjeva.

**Korak 3** Držite jezičak s dva prsta i rubnim urezima okrenutim prema sebi.

**Korak 4** Poravnajte jezičak s utorom na držaču i ravnomjerno gurnite jezičak u utor. Iz vrha okrenutoga jezička strši produžetak.

**Korak 5** Vratite slušalicu u postolje slušalice.

## Promjena kuta gledanja telefona

Kut telefona možete mijenjati kako biste uklonili odsjaj zaslona. Ako je telefon opremljen kamerom, možete promijeniti kut da biste poboljšali prikaz kamere.

### Postupak

**Korak 1** Držite slušalicu jednom rukom u držaču.

**Korak 2** Pomičite postolje drugom rukom kako biste promijenili kut.

**Korak 3** (opcija) Prilagodite postolje modula za proširenje tipki i provjerite jesu li telefon i modul za proširenje tipki stabilni.

**Korak 4** (opcija) Pritisnite **Samopričaz** kako biste provjerili kut kamere.

## Povezivanje s mrežom

Morate povezati telefon na mrežu.

- Mrežna veza s kabelom – telefon je priključen u mrežu preko ethernet kabela.
- Bežična veza – Cisco IP telefoni 8861 i 8865 mogu se povezati s pristupnom točkom bežične mreže putem Wi-Fi veze.

Nakon povezivanja telefona s mrežom, vaš telefon može biti postavljen za sljedeće:

- Virtualna privatna mreža (VPN) – vaš se telefon povezuje sa zaštićenom mrežom.
- Mobilni i daljinski pristup preko Expresswaya – ako vaš administrator postavi mobilni i daljinski pristup preko Expresswaya i vi povežete svoj telefon na mrežu, on se povezuje s Expressway poslužiteljem.

## Uključi telefon pomoću aktivacijskog kôda

Nakon što se vaš telefon uključi, vidjet ćete zaslon dobrodošlice gdje možete unijeti aktivacijski kod. Ako nemate aktivacijski kôd, obratite se svom administratoru.

### Prije nego počnete

Vaš administrator će vam dati 16-znamenkasti aktivacijski kod sljedećeg formata xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.

### Postupak

---

**Korak 1** Upišite svoj aktivacijski kod u polje koje je predviđeno na zaslonu dobrodošlice. Ne morate unositi crticu (-) prilikom unosa koda.

**Korak 2** Pritisnite **Nastavi**.

Telefon automatski dovršava proces uključenja.

**Korak 3** Ako se prikaže poruka o pogrešci, ponovo unesite kod ili se obratite administratoru za novi kôd.

---

## Automatsko dodjeljivanje telefona pomoću kratkog aktivacijskog kôda

Nakon što se vaš telefon uključi, vidjet ćete zaslon dobrodošlice gdje možete unijeti aktivacijski kod. Ako nemate aktivacijski kôd, obratite se svom administratoru.

### Prije nego počnete

Administrator vam daje aktivacijski kod:

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite ljestve (#) i upišite svoj aktivacijski kod u polje koje je predviđeno na zaslonu dobrodošlice.

**Korak 2** Pritisnite **Nastavi**.

## Postavljanje lozinke prilikom prvog pokretanja telefona

Telefon automatski dovršava proces dodjeljivanja.

**Korak 3** Ako se prikaže poruka o pogrešci, ponovno unesite kod ili se obratite administratoru za novi kôd.

## Postavljanje lozinke prilikom prvog pokretanja telefona

Prvi put kada se vaš telefon pokreće možete dobiti poruku da postavite lozinku. Ako poruku ne dobijete, vaš je administrator za vas izradio lozinku.

### Postupak

**Korak 1** Svoju lozinku unesite u polja **Nova lozinka** i **Ponovno unesite novu lozinku**.

**Korak 2** Pritisnite **Spremi**.

## Izrada korisničke lozinke na telefonu

Administrator omogućuje da telefon izda upit za zaslon obavijesti **Postavljanje lozinke** kada se telefon ponovno pokreće nakon svakog vraćanja na tvorničke postavke. Ova značajka poboljšava sigurnost vašeg telefona.

### Postupak

**Korak 1** Učinite jedno od sljedećega:

- Nakon vraćanja na tvorničke postavke, vaš se telefon ponovno pokreće, a na njemu se prikazuje upit **Postavljanje lozinke**.
- Pritisnite
  1. Odaberite **Status > Problemi**. Ako telefon nema izrađenu korisničku lozinku, vidite poruku **Nema navedene korisničke lozinke** i funkciju tipku **Odaberi** koja vam omogućuje pristup zaslonu **Nema navedene korisničke lozinke**.  
Ako telefon ima korisničku lozinku, vrijednost izbornika **Problemi** prikazuje se kao **Ništa**.
  2. Pritisnite **Izradi**.

**Korak 2** Na zaslonu **Postavljanje lozinke** u okviru **Nova lozinka** postavite novu lozinku.

Nakon što izradite novu lozinku, na zaslonu telefona pojavit će se ikona otključavanja.

## Osiguravanje telefona zaključavanjem kabela

Svoj Cisco IP telefon serije 8800 možete zaštiti kabelom za zaključavanje prijenosnog računala širine 20 mm.

### Postupak

- 
- Korak 1** Uhvatite kraj s petljom kabela za zaključavanje i obmotajte ga oko predmeta za koji želite učvrstiti telefon.
- Korak 2** Provucite bravicu kroz kraj kabela s petljom.
- Korak 3** Otključajte bravicu kabela.
- Korak 4** Pritisnite i držite pritisnutim gumb za zaključavanje kako bi se poravnali zupci za zaključavanje.
- Korak 5** Umetnите bravicu kabela u otvor za zaključavanje na telefonu i otpustite gumb za zaključavanje.
- Korak 6** Zaključajte bravicu kabela.
- 

## Kontrola provjere autentičnosti korisnika

Administrator može konfigurirati ako vam je potrebna provjera autentičnosti za pristup izbornicima telefona. Vaš administrator također može prilagoditi i isključiti provjeru autentičnosti kako bi dopustio pristup svim izbornicima telefona.

Uz ovu značajku, administrator kontrolira treba li bilo koji izbornik telefona provjeru autentičnosti. Ako vaš administrator konfigurira provjeru autentičnosti za pristup izborniku, morate dati lozinku i prijaviti se za pristup meniju.

## Prijavite se na svoj priključak s drugog telefona (Extension Mobility)

Ako je konfiguirana usluga Extension Mobility, možete se prijaviti na drugi telefon u svojoj mreži tako da se on ponaša isto kao i vaš telefon. Nakon prijave telefon prilagođava vaš osobni broj u imeniku.

### Prije nego počnete

Vaš administrator konfigurira ovlaštenje za pružanje usluga.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Prijava**.
- Korak 2** Unesite svoj korisnički ID i lozinku, a zatim pritisnite **Prijava**.
- Polje za lozinku dopušta dvije vrste načina unosa; alfanumerički i numerički. Dok unosite lozinku vidite funkciju tipku **Opcije** na telefonu. Ovu funkciju tipku možete koristiti za promjenu trenutačne vrste unosa

## Odjavljivanje sa svojega kućnog broja s drugog telefona

lozinke. Odaberite **Unesi sve** za alfanumerički unos i odaberite **Unesi broj** za numerički unos. Vaš administrator konfigurira način unosa lozinke na web-stranici telefona.

## Odjavljivanje sa svojega kućnog broja s drugog telefona

### Postupak

Pritisnite **Odjava**.

## Prijava na telefon kao gost

Vaš telefon ima račun za gosta ako vaš administrator omogući hoteling na vašem telefonu. Tada se možete prijaviti na neki drugi telefon u vašoj mreži kao gost.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Prijava**.

**Korak 2** Unesite svoj korisnički ID i lozinku.

Polje za lozinku koristi dvije vrste načina unosa; alfanumerički i numerički. Dok unosite lozinku vidite funkciju tipku **Opcije** na telefonu. Tu funkciju tipku možete koristiti za promjenu trenutačne vrste unosa lozinke. Odaberite **Unesi sve** za alfanumerički unos i odaberite **Unesi broj** za numerički unos.

**Korak 3** Pritisnite **Spremi**.



#### Napomena

Administrator može postaviti telefon za uspostavljanje hitnih poziva. Kad god se prijavite kao gost na registrirani telefon, telefon prenosi zahtjev za pribavljanje lokacije telefona. Lokacija se šalje hitnoj službi kada uputite hitni poziv.

## Odjava s telefona kao gost

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Odjava gosta**.

**Korak 2** Pritisnite **Odjava**.

# Status linije suradnika

Tipke linije na svom telefonu možete postaviti za praćenje linije suradnika. Ta je značajka korisna ako rutinski rješavate pozive za kolege i trebate vidjeti mogu li odgovoriti na pozive. Linijske tipke za nadzor funkcioniraju kao tipke polja pokazatelja zauzetosti linije (BLF). BLF je LED koji mijenja boju kako bi pokazao status nadziranih linija.

Sljedeća tablica opisuje LED status:

**Tablica 2: BLF tipka LED statusa**

Boja LEDa	Značenje
Zelena	Nadzirana linija je dostupna.
Crvena	Nadzirana linija je zauzeta.
Trepčuće crveno	Nadzirana linija zvoni.
Žuta	Greška u konfiguraciji BLF tipke.

Vaš administrator obavlja potrebno postavljanje na poslužitelju i na telefonu da bi omogućio nadziranje željenih linija.

Možete konfigurirati nadzor na svom telefonu na dva načina:

- Možete konfigurirati nadzor linija pojedinih korisnika.
- Ako je administrator postavio popis BLF za vas, možete aktivirati ili deaktivirati nadzor cijelih popisa. Popis BLF je popis korisnika čije linije možete nadzirati. Telefon nadzire svakog korisnika preko odvojene tipke linije. Telefon dodjeljuje tipke raspoloživih za nadzor, automatski.

Odgovarajućom konfiguracijom tipke BLF možete koristiti za pozivanje nadziranih linija (brzo biranje) i za odgovaranje na dolazne pozive na nadzirane linije (hvatanje poziva).

Nakon dovršetka konfiguracije ikonu na oznaci tipke BLF naznačuje kombinaciju značajki konfiguiriranih na tipki:

**Tablica 3: Ikonе polja pokazatelja zauzetosti linije**

	BLF	BLF i brzo biranje	BLF i hvatanje poziva	BLF, brzo biranje, i hvatanje poziva
U stanju mirovanja				
Upozoravanje				
U upotrebi				
Greška				

## Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa

Ako je vaš administrator konfigurirao polje pokazatelja zauzetosti linije (BLF) za vas, možete aktivirati ili deaktivirati nadzor cijelog BLF popisa. Telefon nadzire svakog korisnika preko odvojene tipke linije. Kada aktivirate nadzor, telefon dodjeljuje raspoložive tipke linije da redom nadziru unosi BLF popisa.

Telefon može koristite tipke linije i na telefonu i na modulu za proširenje tipki koji je priključen na telefon ili samo na modulu proširenja tipki. Kontrolira administrator.

BLF popis tipki funkcioniра na isti način kao pojedinačne BLF tipke. Pojedinosti potražite u odjeljku [Status linije suradnika, na stranici 23](#). Kada aktivirate nadzor, telefon će početi prikazivati status nadziranih linija na popisu tipki BLF. Svaki BLF popis tipki možete koristiti za pozivanje nadziranih linija (brzo biranje) i za odgovaranje na dolazne pozive na nadzirane linije (hvatanje poziva).



### Napomena

Redoslijed korisnika na popisu BLF postavlja administrator. Odgovarajuće tipke BLF popisa uvijek zadržavaju ovaj redoslijed. Možete odabrati da konfigurirate drugu značajku, kao što je brzog biranje na tipki BLF popisa BLF u bilo kojem trenutku. No, prikazuje da tipka linije nije dostupna za popis BLF.

Kad god je to napravite promjene u linije tipki konfiguracije, telefon ponavlja BLF popis tipki Dodjela pisanje promjena u računu. Telefon samo dodjeljuje raspoložive tipke linija, svaki put istim redoslijedom. To može prouzročiti promjene položaja tipki BLF popisa.

Telefon nadzire koliko god moguće korisnika s dostupnim tipkama linija. Možete oslobođiti više tipki linija za nadziranje popisa uklanjanjem konfiguriranih značajki sa tipki linija. Pojedinosti potražite u odjeljku [Uklonite značajku konfiguriranu na linijskoj tipki., na stranici 26](#).

### Prije nego počnete

Vaš administrator konfigurira popis BLF.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi**

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije konzole za polaznika > BLF popis**.

- Kada je **BLF popis** postavljen na **Prikaži**, nadzor je aktiviran. Telefon prikazuje status nadziranih linija na BLF popisu tipki.
- Kad je **BLF popis** postavljen na **Sakrij**, nadzor je deaktiviran.

**Korak 3** Pritisnite **Postavi**.

## Konfigurirajte nadzor linija pojedinih korisnika.

Možete konfigurirati tipku linije kako biste nadzirali status linije suradnikom. Kada konfiguraciju dodate brzo biranje, možete koristiti tipku linije za pozivanje nadziranih linija. Kada dodate hvatanje poziva konfiguraciji, možete koristiti tipku linije kako biste odgovorili na dolazne pozive na nadzirane linije. Tipke linija

funkcioniraju kao tipke polja pokazatelja zauzetosti linije (BLF). Pojedinosti potražite u odjeljku [Status linije suradnika, na stranici 23](#).

Možete odabratи bilo koju tipku raspoloživih za konfiguriranje tu značajku. Također možete odabratи bilo koju tipku linije koja radi kao tipka brzog biranja ili tipka BLF. Vaša konfiguracija će zaobići bilo koju postojeću konfiguraciju za tipku.

Ako je vaš administrator konfigurirao popis BLF za vas, možete samo nadzirati linije osoba na popisu.

Vaš telefon možda već nadzire cijeli popis. Pojedinosti potražite u odjeljku [Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa, na stranici 24](#). I dalje možete konfigurirati pojedinačne tipke za praćenje linije. Međutim, telefon više neće pratiti liniju automatski kao dio popisa. Ako uklonite pojedinačnu konfiguraciju BLF tipki, telefon preuzima automatski nadzor linije kao dio popisa. Imajte na umu da telefon prilagođava dodjelu tipki BLF popisa svaki put kd mora dodati ili ukloniti liniju za automatski nadzor. To može prouzročiti promjene položaja tipki BLF popisa.

### Prije nego počnete

- Vaš administrator obavlja potrebno postavljanje kako bi dozvolio nadziranje linija u pitanju.
- Vaš administrator omogućuje konfiguriranje opcije BLF značajke na linijske tipke.

### Postupak

#### Korak 1

Pritisnite i držite tipku linije dvije sekunde.

#### Korak 2

Na **Odabir značajke** zaslona, odaberite jednu od ovih mogućnosti:

- Ako želite samo pomoći tipke nadzirati liniju, odaberite **BLF prisutnosti**.
- Ako želite koristiti tipku za praćenje linije i također brzog birati nadzirane linije, odaberite **BLF + brzog biranja**.
- Ako želite koristiti tipku nadzor liniju i također se javljati na dolazne pozive na nadzirane linije, odaberite **BLF + hvatanje poziva**.
- Ako želite koristiti tipku za sve tri funkcije, odaberite **BLF + brzog biranja + hvatanje poziva**.

#### Korak 3

Upišite ID osobe čiju liniju želite nadzirati, u polje **korisnički ID**.

**Napomena** Morate unijeti ID korisnika. Korisnički ID možda neće biti ime osobe ili kućni broj. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se administratoru.

Ako je vaš administrator konfigurirao BLF popis za vas, možete odabratи korisnika čiji liniju želite nadzirati s popisa:

- a) Odaberite **BLF pretraživanje popisa**.

Korisnici čija se imena pojavljuju sivo na popisu su oni koje vaš telefon već nadzire na pojedinačno konfiguiranim BLF tipkama.

- b) Odaberite korisnika čiju liniju želite nadzirati.

Korisnički ID se pojavljuje u polju **korisnički ID**.

Ako odaberete korisnika koji je već pod nadzorom na pojedinačno konfiguiranoj tipki, nova konfiguracija poništava prethodne konfiguracije za praćenje korisnika.

Uklonite značajku konfiguriranu na linijskoj tipki.

**Korak 4** Pritisnite **Spremi**.

---

## Uklonite značajku konfiguriranu na linijskoj tipki.

Uklonite značajku konfiguriranu na linijskoj tipki.

Ako vaš telefon nadzire popis polja pokazatelja zauzetosti linije (BLF), uklanjanje značajke konfiguirirane na linijsku tipku čini tipku linije dostupnom za nadzor na popisu BLF. To može prouzročiti promjene položaja tipki BLF popisa. Pojedinosti potražite u odjeljku [Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa, na stranici 24](#).



---

**Napomena** Ne možete ukloniti neke značajke koje je konfiguirao vaš administrator.

---

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite i držite tipku linije dvije sekunde.

**Korak 2** Na **Odabir značajke** zaslona, odaberite **Ništa**.

**Korak 3** Kada se od vas zatraži da potvrdite, pritisnite **u redu**.

---

## Dodavanje prečaca izborniku na tipku linije

Nakon što konfigurirate tipku linije s prečacem izbornika, možete otvoriti izbornik jednostavnim pritiskom na tipku linije.

### Prije nego počnete

Administrator mora omogućiti značajku na telefonu.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite i držite tipku linije dvije sekunde. Prikazat će se popis dostupnih značajki.

**Korak 2** Odaberite **Prečac izbornikas** popisa. Prikazat će se popis dostupnih izbornika.

**Korak 3** Pomaknite se s popisa i odaberite Izbornik koji želite dodati na tipku linije i pritisnite **Postavi**.

---

# Maknuti meni prečac from crrta ključ

## Postupak

- Korak 1** Pritisnite i držite tipku linije dvije sekunde. Prikazat će se popis dostupnih značajki.  
**Korak 2** Odaberite **Nijedan** s popisa i pritisnite **Postavi**.

# Poruka o prekidu usluge na početnom zaslonu

Kada poslužitelj Webex oblaka nije dostupan, vidjet ćete obavijest o **prekidu usluge** na početnom zaslonu telefona, a status linije prikazuje ikonu sposobnosti preživljavanja. U tom slučaju, telefon se spaja na Site Survivability Gateway (SGW) tako da možete koristiti barem osnovne značajke poziva. SGW usluge smještene su unutar vaše lokalne mreže, pa telefon podržava samo osnovne značajke poziva. Ako provjerite status linije, prikazuje se **Prekid**. Da biste pregledali status linije, pogledajte [Prikaz statusa linije, na stranici 39](#).

U slučaju problema, vaš administrator može pomoći u otklanjanju poteškoća.

# Web-stranica telefona

Možete prilagoditi neke postavke telefona s web-stranicom telefona kojoj pristupate sa svog računala. Od administratora tražite URL adresu i korisnički ID i lozinku.

Na web-stranici telefona možete kontrolirati značajke, postavke linije i telefonske usluge za vaš telefon.

- Značajke telefona uključuju brzo biranje, značajku ne uzinemiravaj i osobni adresar.
- Postavke linije utječu na određenu telefonsku liniju (broj u imeniku) telefona. Postavke linije mogu sadržavati proslijedivanje poziva, vizualne i zvučne pokazatelje poruke, uzorke zvona i druge postavke karakteristične za liniju.

Ako je Cisco IP telefon 8800 proširen modulom za proširenje tipki, gume modula za proširenje možete konfigurirati kao dodatne gume za brzo biranje i telefonske usluge.

Sljedeća tablica opisuje neke posebne značajke koje konfigurirate pomoći web-stranice telefona.

Značajke	Opis
Prosljeđivanje poziva	Određujete broj na koji će se proslijediti pozivi kada je značajka proslijedivanja poziva omogućena na telefonu. Koristite web-stranicu telefona za postavljanje složenijih funkcija proslijedivanja poziva, na primjer, kada je vaša linija zauzeta.
Brzo biranje	Dodjeljujete brojeve telefona brojevima za brzo biranje kako biste ih brzo mogli birati.
Zvuk zvona	Zvuk zvona dodjeljujete određenoj liniji.

**Brojevi za brzo biranje**

Značajke	Opis
Kontakt iz osobnog imenika	Dodajte kontakt u svoj osobni imenik s web-stranicom telefona
HTTP proxy	HTTP proxy možete postaviti za telefon radi povezivanja s internetom.
Priključak za VPN	Telefon možete postaviti za povezivanje s mrežom putem VPN poslužitelja.
Uklanjanje buke	Sami možete omogućiti da telefon filtrira zvukove koji odvlače pažnju iz vašeg okruženja tijekom poziva ili sastanka.

**Povezane teme**

[Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona](#), na stranici 58

[Brzo biranje](#), na stranici 47

[Dodjela zvuka zvona za kućni broj pomoću web-stranice telefona](#), na stranici 129

[Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona](#), na stranici 94

[HTTP proxy postavke](#), na stranici 137

[Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem web-stranice telefona](#), na stranici 173

## Brojevi za brzo biranje

Broj na telefonu birate unosom određenih znamenki. Kada postavljate broj za brzo biranje, on mora sadržavati sve znamenke koje su potrebne za upućivanje poziva. Na primjer, ako trebate birati 9 da biste dobili vanjsku liniju, unesite broj 9, a zatim broj koji želite birati.

Broju možete dodati i ostale brojke koje se biraju. Primjerice, pristupni kôd za sastanak, kućni broj, lozinku za glasovnu poštu, kôd autorizacije ili kôd plaćanja.

Niz za biranje može sadržavati sljedeće znakove:

- 0 do 9
- Ijestve (#)
- Zvjezdica (\*)
- Zarez (,) – Znak stanke koji unosi zastoj u biranju u trajanju 2 sekunde. U jednome retku možete imati nekoliko zareza. Primjerice, dva zareza (,,) predstavljaju stanku od 4 sekunde.

Pravila za nizove biranja su:

- Upotrijebite zarez za razdvajanje dijelova niza za biranje.
- Kôd za autorizaciju mora uvijek biti ispred kôda naplate u nizu za brzo biranje.
- U nizu je potreban jedan zarez između kôda autorizacije i kôda za plaćanje.
- Oznaka brzog biranja potrebna je kod brzih biranja s kôdovima za autorizaciju i dodatnim znamenkama.

Prije konfiguracije brzog biranja barem jednom ručno birajte niz znamenki kako biste provjerili točnost niza.

Telefon ne sprema u povijest poziva kôd autorizacije, kôd za plaćanje ili dodatne pozive iz brzog biranja. Ako pritisnete **Ponovo biraj** nakon povezivanja s odredištem brzog biranja, telefon će od vas zatražiti ručni unos kôda za autorizaciju, kôda za naplatu ili dodatnih znamenki.

### Primjer

Kako biste postavili broj za brzo biranje kojim ćete pozvati osobu na određenom kućnom broju i ako vam je potreban kôd autorizacije ili kôd za naplatu, pogledajte sljedeći primjer:

- Morate birati **9** za pristup vanjskoj liniji.
- Želite birati **5556543**.
- Morate unijeti kôd autorizacije **1234**.
- Morate unijeti kôd za plaćanje **9876**.
- Morate pričekati 4 sekunde.
- Nakon povezivanja poziva morate birati kućni broj **56789#**.

U tom bi slučaju broj za brzo biranje bio **95556543,1234,9876,,56789#**.

## Gumbi i hardver

Cisco IP telefon serije 8800 ima dvije različite vrste hardvera:

- Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8851 i 8861 – nemaju ugrađenu kameru.
- Cisco IP telefoni 8845 i 8865 – imaju ugrađenu kameru.

*Slika 2: Gumbi i hardver Cisco IP telefona 8845*



1	Slušalica i trakica svjetla na slušalici	Pokazuje imate li dolazni poziv (bljeska crveno) ili novu glasovnu poruku (svijetli stalno crveno).
---	--	---

2	Kamera Samo Cisco IP telefoni 8845 i 8865	Kameru upotrebjavajte za videopozive.
3	Gumbi programibilnih značajki i gumb linije	 Pristup linijama i značajkama telefona i sesijama poziva.
4	Funkcijske tipke	 Pristup funkcijama i uslugama.
5	<b>Natrag</b> , Navigacijski klaster i <b>Otpusti</b>	<b>Natrag</b>  vraća na prethodni zaslon ili izbornik.  Ako pritisnete i držite gumb opcije Natrag više od 0,5 s (dugački pritisak), vraćate se na glavni zaslon ili na zaslon poziva. Ako se nalazite na zaslonima postavki, dugački pritisak vodi vas na glavni zaslon. Ako se nalazite na zaslonima poziva, dugački pritisak vodi vas na zaslon poziva.  <b>Navigacijski klaster</b>  Prsten za navigaciju i gumb <b>Odaberi</b> – kretanje kroz izbornike, označavanje stavki i odabir označene stavke.  <b>Otpusti</b>  Završava povezani poziv ili sesiju.
6	<b>Na čekanju / Nastavi, Konferencija i Prijenos</b>	<b>Čekanje/Nastavi</b>  Stavi aktivni poziv na čekanje i nastavi poziv na čekanju.  <b>Konferencija</b>  Izrađuje konferencijski razgovor.  <b>Prijenos</b>  Prenosi poziv.
7	<b>Zvučnik, Stišaj i Naglavna slušalica</b>	<b>Zvučnik</b>  Uključuje i isključuje zvučnik. Gumb svijetli kada je zvučnik uključen.  <b>Stišaj</b>  Uključuje i isključuje mikrofon. Gumb svijetli kada je mikrofon isključen.  <b>Naglavna slušalica</b>  Uključuje i isključuje naglavnu slušalicu. Gumb svijetli kada je naglavna slušalica uključena.
8	<b>Kontakti, Aplikacije i Poruke</b>	<b>Kontakti</b>  Pristup osobnom imeniku i imeniku tvrtke.  <b>Aplikacije</b>  Pristup povijesti poziva, korisničkim postavkama, postavkama telefona i podacima o modelu telefona.  <b>Poruke</b>  Automatski bira sustav glasovnih poruka.
9	Gumb <b>Glasnoća</b>	 + Ugađa glasnoću slušalice, naglavne slušalice i zvučnika (kada je slušalica podignuta) i glasnoću zvona (kada je slušalica spuštena).

## Navigacija

Upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera za pomicanje kroz izbornike i za pomicanje između polja. Za odabir stavki izbornika upotrijebite unutarnji gumb **Odaberi** navigacijskog klastera.

*Slika 3: Skupina gumba za navigaciju*



Ako stavka izbornika ima broj indeksa, za odabir stavke unesite taj broj pomoću tipkovnice.

## Funkcijske tipke, linijski gumbi i gumbi značajki

Značajke telefona možete upotrebljavati na nekoliko načina:

- Funkcijske tipke, koje se nalaze ispod zaslona, omogućavaju pristup funkcijama prikazanim na zaslonu, iznad pojedine tipke. Funkcijske tipke mijenjaju se u zavisnosti od toga što u tome trenutku radite. Funkcijska tipka **Više...** prikazuje da su dostupne i druge funkcije.
- Gumbi značajki i gumbi linija koji se nalaze na obje strane zaslona pružaju pristup značajkama telefona i telefonskim linijama.
  - Gumbi značajki – upotrebljavaju se za značajke kao što su **Brzo biranje** ili **Preuzimanje poziva** i za prikaz vašeg statusa na drugoj liniji.
  - Gumbi linija – upotrebljavaju se za odgovaranje na poziv ili nastavljanje zadržanog poziva. Kada se ne upotrebljavaju za aktivan poziv, ove gumbe upotrebljavajte za pokretanje telefonskih funkcija kao što je prikaz propuštenih poziva.

Gumbi linija i gumbi značajki svijetle kada pokazuju status:

LED boja i stanje	Normalni način linije: gumbi linije	Normalni način linije: gumbi značajke Poboljšani način linije
zeleno, ravnomjerno led svjetlo	Aktivni poziv ili dvosmjerni poziv na interkom, održan poziv, privatnost u uporabi	Aktivni poziv ili dvosmjerni poziv interkom, privatnost u uporabi
zeleni trepajući LED	Ne vrijedi	Poziv na čekanju
postojano žuto LED svjetlo	Dolazni poziv, povratni poziv, jednosmjerni poziv na interkom, prijavljeni u lovnu skupinu	Jednosmjerni poziv na interkom, prijavljeni u lovnu skupinu
žuti trepajući LED	Ne vrijedi	Dolazni poziv, vraća poziv

## Mogućnosti zaslona telefona


LED boja i stanje	Normalni način linije: gumbi linije	Normalni način linije: gumbi značajke Poboljšani način linije
crven, ravnomjerno led svjetlo	Daljinska linija u uporabi, udaljena linija na čekanju, ne uznemiravaj aktivne	Udaljene linije u uporabi, ne uznemiravaj aktivne
crveni trepajući LED	Ne vrijedi	Udaljena linija na čekanju

Administrator može postaviti neke funkcije bilo kao funkcijeske tipke ili kao gume značajki. Nekim značajkama možete pristupiti putem funkcijeskih tipki ili dodijeljenih gumba.

## Mogućnosti zaslona telefona

Na zaslonu telefona prikazuju se podaci o telefonu kao što je broj u imeniku, aktivni poziv i statusi linije, funkcijeske tipke, brza biranja, upućeni pozivi i ispis izbornika telefona. Zaslon je podijeljen u tri dijela: redak zaglavlja, srednji dio i podnožje.

Slika 4: Zaslon Cisco IP telefona 8800



1	<p>Na vrhu zaslona nalazi se redak zaglavlja. U njemu su prikazani naziv telefona, trenutni datum i vrijeme te nekoliko ikona. Ikone prikazuju aktivnost određene značajke.</p> <p>U retku zaglavlja može se prikazivati telefonski broj, XMPP korisnički ID ili naziv telefona ovisno o tome što je postavio administrator. Ako želite promijeniti vrijeme, obratite se administratoru sustava.</p>
2	<p>U srednjem dijelu zaslona prikazuju se podaci povezani uz linije i gume značajki telefona. Ako odaberete liniju s više od dvije registrirane linije, odabrana linija bit će istaknuta crnim okvirom. Aktivni poziv neće biti istaknut.</p> <p>Zaslon za aktivni i dolazni poziv može sadržati više od 21 znaka. Cisco IP telefon može prikazati 15 znamenki na zaslonu telefona s neaktivnom linijom.</p>
3	Donji redak zaslona prikazuje oznake funkcijeskih tipki. Svaka oznaka pokazuje radnju funkcijeske tipke ispod zaslona.

## Čišćenje zaslona telefona

### Postupak

Ako se zaslon telefona zaprlja, prebrišite ga mekom, suhom krpom.

**Oprez** Nemojte upotrebljavati tekućine ili prahove za čišćenje telefona jer oni mogu onečistiti dijelove telefona i dovesti do kvara.

## Razlika između telefonskih poziva i linija

Pojmove *linije* i *pozivi* upotrebljavamo na vrlo određeni način kako bismo objasnili kako se upotrijebljavati telefonom.

- Linije – Svaka linija odgovara broju u imeniku ili interkom broju koji drugi mogu upotrebljavati da bi vas nazvali. Imate onoliko linija koliko imate ikona brojeva u imeniku i telefonskih linija.
- Pozivi – Svaka linija može podržavati više poziva. Po zadanim postavkama telefon podržava dva povezana poziva po liniji, ali administrator sustava može taj broj prilagoditi prema vašim potrebama.

Samo jedan poziv može biti aktivan u određenom trenutku; drugi pozivi bit će automatski stavljeni na čekanje.

Na primjer: imate dvije linije i svaka od njih podržava četiri poziva što znači da u jednom trenutku možete imati spojeno osam poziva. Samo jedan od tih poziva je aktivni poziv, dok je ostalih sedam na čekanju.

## USB priključci

Samo za Cisco IP telefon 8851, 8861 i 8865.

Telefon može imati jedan ili više USB priključaka. Svaki USB priključak podržava najviše pet USB uređaja. Svaki uređaj koji se poveže na USB priključak uračunava se u najveći dozvoljeni broj uređaja, uključujući i module za proširenje tipki.

Primjerice, telefon može podržavati pet USB uređaja na priključku sa strane i dodatnih pet standardnih USB uređaja na stražnjem ulazu. Mnogo USB proizvoda drugih proizvođača u sebi sadrže više od jednog USB uređaja te se tako računaju kao više od jednog uređaja.



### Napomena

Cisco IP telefon 8851 ima samo jedan USB priključak, bočni USB priključak.

Ako upotrebljavate USB razdjelnik i uklonite USB kabel iz telefona tijekom aktivnog poziva, telefon se može ponovno pokrenuti.

### Povezane teme

[Cisco IP Phone serije 8800](#), na stranici 1

## Punjene mobilnog uređaja

USB priključci na telefonu mogu se upotrebljavati za punjenje mobilnog uređaja koji ima mogućnost USB povezivanja. Sljedeće priključnice podržavaju USB punjenje:

Vaš telefon nastavlja puniti mobilni uređaj u načinu rada s uštedom energije.

Kada mobilni uređaj punite putem fiksnog telefona, vodite računa o sljedećem:

- Prije početka punjenja može doći do kraćeg zastoja.
- U nekim situacijama vaš uređaj neće prikazivati ikonu punjenja. Primjerice, ikona se neće prikazati ako je uređaj potpuno napunjeno.
- Kada je više od jedan Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki priključen na telefon, USB priključak na stražnjoj strani telefona neće moći brzo puniti uređaj.

Ako odspojite tablet i odmah priključite USB naglavnu slušalicu, telefonu će biti potrebno oko 3 sekunde da prepozna USB naglavnu slušalicu.

Ako vaš administrator onemogući USB priključak na stražnjoj ili bočnoj strani, onemogućeni USB priključak prestaje raditi i neće puniti spojeni uređaj. Ako želite upotrijebiti USB priključke, obratite se administratoru sustava.

### Povezane teme

[Štednja energije](#), na stranici 35

## Bluetooth i vaš telefon

Bluetooth podržavaju modeli Cisco IP telefona 8851 i 8861.

Ako vaš telefon podržava Bluetooth, upotrijebite Bluetooth slušalice pa na telefon priključite mobilni telefon ili tablet.

Bluetooth veze najbolje rade kada se nalazite na 1 do 2 metra od telefona, no rad je moguć i na udaljenosti do 20 metara. Bluetooth veza može lošije raditi ako između telefona i spojenih uređaja postoji prepreka (zid, vrata, prozor), veliki metalni predmeti ili drugi elektronički uređaji.

Da biste mobilni uređaj ili slušalicu povezali s telefonom putem Bluetooth veze, započnite uparivanjem uređaja s telefonom. Upariti možete do tri uređaja. Pokušate li upariti više od tri uređaja, dobit ćete poruku da izbrisete jedan uređaj.

Nakon uparivanja mobilnog uređaja ili naglavne slušalice telefon će se automatski povezati kada se naglavne slušalice ili mobilni uređaj uključe.

Prilikom uparivanja uređaja način rada Bluetootha možete postaviti na Telefon, Handsfree ili Oboje. Telefon vam dopušta upotrebu samo Bluetooth slušalice. Handsfree vam dopušta upotrebu samo mobilnog telefona. Oboje vam dopušta upotrebu slušalice i mobilnog telefona.

Prilikom upotrebe Bluetooth naglavne slušalice i mobilnog uređaja s telefonom vodite računa o sljedećem:

- Posljednje Bluetooth naglavne slušalice ili mobilni uređaj s kojim se telefon povezao je zadani uređaj koji telefon upotrebljava.
- Istodobno možete imati samo jednu aktivnu vezu. Na primjer, možete imati aktivnu Bluetooth slušalicu ili aktivan mobilni telefon.

- Telefon podržava jedan uređaj svake vrste. Na primjer, ne možete povezati dvije Bluetooth slušalice.
- Istodobno možete povezati jedan mobilni uređaj. Na primjer, ako je aktivna Bluetooth slušalica, a priključite mobilni telefon, veza Bluetooth slušalice se prekida.
- Vaš će se Bluetooth uređaj ponovno povezati ako ga vratite natrag u raspon ili ako ga ponovno pokrenete.

#### Povezane teme

[Bluetooth naglavne slušalice](#)

[Uparivanje mobilnog uređaja i fiksnog telefona](#), na stranici 86

[Cisco IP Phone serije 8800](#), na stranici 1

## Štednja energije

Administrator sustava može smanjiti količinu napajanja koju troši zaslon telefona kada ne upotrebljavate telefon. Administrator može postaviti sljedeću razinu uštade energije:

- Štednja energije – pozadinsko svjetlo ili zaslon isključuje se nakon određenog vremena neaktivnosti telefona.

## Uključivanje telefona

Kada se telefon isključi radi štednje energije, zaslon telefona je prazan.

#### Postupak

---

Pritisnite bilo koju tipku na telefonu.

---

## Dodatna pomoć i informacije

Obratite se administratoru ako imate pitanja o dostupnim funkcijama telefona.

Ciscova web-lokacija (<https://www.cisco.com>) sadrži više informacija o telefonima i sustavima upravljanja pozivima.

- Vodič za brzo pokretanje i korisničke priručnike na engleskom jeziku možete pronaći na sljedećoj poveznici:  
[https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/  
ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html](https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints-ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html)
- Priručnike na drugim jezicima potražite na sljedećoj poveznici:  
[https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/  
ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html](https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints-ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html)
- Informacije o licenciranju potražite na sljedećoj poveznici:

## Značajke dostupnosti

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-licensing-information-listing.html>

## Značajke dostupnosti

Ciscov IP telefon pruža značajke dostupnosti za osobe s oštećenim vidom, slijepce, osobe oštećenog sluha i osobe s invaliditetom.

Detaljne informacije o značajkama dostupnosti na telefonima potražite na <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-technical-reference-list.html>.

Više informacija o dostupnosti možete naći na Ciscovoj web-lokaciji:

<http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/index.html>

## Rješavanje problema

Mogli biste imati probleme povezane sa sljedećim scenarijima:

- telefon ne može komunicirati sa sustavom upravljanja pozivima,
- sustav upravljanja pozivima ima komunikacijske ili unutarnje probleme,
- telefon ima unutarnje probleme.

Ako primijetite probleme u radu, pomoć u rješavanju uzroka problema potražite od administratora.

## Traženje podataka o telefonu

Administrator može tražiti od vas podatke o telefonu. Ti podaci jedinstveno određuju telefon za potrebe rješavanja problema.

Telefon sadrži sve informacije o jedinstvenom identifikatoru uređaja (UDI). UDI se sastoji od triju podatkovnih elemenata povezanih s telefonom. Elementi podataka su:

- Identifikator proizvoda (PID)
- Identifikator verzije (VID)
- Serijski broj (SN)

Informacije o svom telefonu možete pronaći i tako da idete na **Info > Status > Product Information** na web-sučelju telefona.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Informacije o proizvodu**.

Možete pregledati sljedeće informacije:

**Naziv proizvoda** – naziv koji predstavlja Cisco IP telefon.

**Serijski broj** – serijski broj Cisco IP telefona.

**MAC adresa** – hardverska adresa Cisco IP telefona.

**Verzija softvera** – broj verzije firmvera Cisco IP telefona.

**Verzija konfiguracije** – broj verzije firmvera Cisco IP telefona. Te informacije pokazuju kada ju je administrator omogućio.

**Verzija hardvera** – broj verzije hardvera Cisco IP telefona.

**VID** – ID verzije Cisco IP telefona.

**Certifikat** – status certifikata klijenta koji provjerava autentičnost Cisco IP telefona za upotrebu u ITSP mreži. To polje označava je li certifikat klijenta ispravno instaliran na telefonu.

**Prilagodba** – za RC jedinicu ovo polje označava je li jedinica prilagođena ili nije. Na čekanju označava novu RC jedinicu koja je spremna za dodjeljivanje privilegija. Ako je jedinica već dohvati svoj korisnički prilagođeni profil, ovo polje prikazuje stanje prilagodbe kao Dohvaćeno.

**Korak 3** Pritisnite **Izlaz** da biste se vratili na zaslon programa Aplikacije.

---

## Prikaz stanja prilagodbe na telefonu

Nakon dovršetka preuzimanja RC-a s EDOS poslužitelja, možete pogledati stanje prilagodbe telefona na zaslonu.

Ovdje se nalaze opisi stanja prilagodbe na daljinu:

- Otvoreno – telefon je prvi put pokrenut i nije konfiguriran.
- Prekinuto – prekinuta je udaljena prilagodba zbog drugih dodjela resursa, primjerice, DHCP opcija.
- Na čekanju – Telefon ne može preuzeti profil s EDOS poslužitelja.
- Prilagođeno-na čekanju – telefon je s EDOS poslužitelja preuzeo URL za preusmjeravanje.
- Dohvaćeno – u profilu preuzetom s EDOS poslužitelja postoji URL za preusmjeravanje za konfiguraciju dodjeljivanja privilegija. Ako je URL za preusmjeravanje uspješno preuzet s poslužitelja za dodjeljivanje privilegija, prikazuje se ovo stanje.
- Nedostupno – prilagodba na daljinu zaustavljena je jer je EDOS poslužitelj odgovorio praznom datotekom za dodjeljivanje privilegija a HTTP odgovor bio je 200 OK.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Informacije o proizvodu > Prilagodba**.

**Korak 3** Pritisnite **Natrag** .

---

## Prikaz statusa mreže

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi**.

**Korak 2** Odaberite **Status > Status mreže**.

Možete pregledati sljedeće informacije:

- **Vrsta mreže** – označava vrstu lokalne mrežne (LAN) veze koju taj telefon koristi.
- **Status mreže** – označava je li telefon povezan s mrežom.
- **IPv4 status** – IP adresa telefona. Možete vidjeti informacije o IP adresi, VLAN ID-u, tipu adresiranja, IP statusu, maski podmreže, zadani preusmjerivač, naziv domene poslužitelja (DNS) 1, DNS 2 telefona.
- **IPv6 status** – IP adresa telefona. Možete vidjeti informacije o IP adresi, VLAN ID-u, tipu adresiranja, IP statusu, maski podmreže, zadani preusmjerivač, naziv domene poslužitelja (DNS) 1, DNS 2 telefona.
- **ID VLAN-a** – ID VLAN-a telefona.
- **MAC adresa** – jedinstvena adresa telefona za kontrolu pristupa mediju (MAC).
- **Naziv glavnog računala** – prikazuje trenutačni naziv glavnog računala dodijeljenog telefonu.
- **Domena** – prikazuje naziv domene mreže telefona. Zadano: cisco.com
- **Veza priključka preklopnika** – status priključka preklopnika.
- **Konfig. priključka preklopnika** – označava brzinu i dvosmjernu vezu mrežnog priključka.
- **Konfig. priključka računala** – označava brzinu i dvosmjernu vezu računala.
- **Poveznica priključka računala** – označava brzinu i dvosmjernu vezu računala.

## Prikaz statusa telefona

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi**.

**Korak 2** Odaberite **Status > Status telefona > Status telefona**.

Možete pregledati sljedeće informacije:

- **Proteklo vrijeme** – ukupno vrijeme koje je proteklo od posljednjeg ponovnog pokretanja sustava
- **Tx (paketi)** – paketi preneseni s telefona.
- **Rx (paketi)** – paketi primljeni s telefona.

## Pregledavanje poruka o statusu na telefonu

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Poruka statusa**.

Zapisnik raznih statusa telefona možete pregledavati od posljednjeg dodjeljivanja privilegija

**Napomena** Poruke o statusu odražavaju UTC vrijeme pa na njih ne utječu postavke vremenske zone na telefonu.

**Korak 3** Pritisnite **Natrag** .

## Prikaz statusa linije

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Status telefona > Status linije**.

Možete pregledati status svake linije na telefonu.

## Prikaz zapisa poziva u statistici poziva

Svaki zapis poziva sadrži dodatne informacije koje biste možda željeli provjeriti; slijedite postupak naveden u ovoj temi za pregled detaljnih informacija o zapisima nedavnih poziva.

### Prije nego počnete

Prijavite se na telefon kako biste mogli pristupiti izborniku **Statistika poziva**.

Ako se ikona zaključavanja prikazuje u gornjem desnom kutu glavnog zaslona, to znači da se još ne prijavljujete na telefon.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Status telefona > Statistika poziva**.

**Korak 3** (opcija) Ako se zatraži, unesite svoju lozinku, a zatim pritisnite **Prijava**.

Ako se ne možete prijaviti na telefon, kontaktirajte administratora.

**Korak 4** Istaknite unos statistike poziva s popisa i pritisnite **Odaberi**.

## Prikaz 802.1X statusa transakcije

Gumb **Odaberi** možete pritisnuti i u skupini gumba za navigaciju kako biste pregledali pojedinosti istaknutog unosa.

Možete pregledati sljedeće informacije:

- **Vrsta poziva** – odlazni ili dolazni poziv.
- **Naziv ravnopravnog člana** – ime osobe koja je uputila poziv ili odgovorila na njega.
- **Tel. ravn. člana** – broj telefona osobe koja je uputila poziv ili odgovorila na njega.
- **Kodek šifrir** – način komprimiranja odlaznog zvuka.
- **Kodek dešifrir** – način dekomprimiranja dolaznog zvuka.
- **Vrij. poziva** – vrijeme u koje je poziv upućen ili u koje je na njega odgovoreno.
- **ID poziva** – identifikator pozivatelja.

Statistika poziva može sadržavati dodatne informacije kao što su brojač, statistika i metrika kvalitete glasa. Ove informacije koristite za otklanjanje poteškoća.

---

### Povezane teme

[Prijavite se na svoj priključak s drugog telefona \(Extension Mobility\)](#), na stranici 21

[Prijava na telefon kao gost](#), na stranici 22

[Prijavi se kao agent pozivnog centra](#), na stranici 79

[Postavi račun profila](#), na stranici 152

[Postavljanje lozinke](#), na stranici 151

## Prikaz 802.1X statusa transakcije

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Konfiguracija mreže > Konfiguracija Etherneta > 802.1X provjera autentičnosti > Status transakcije**.

Možete pregledati sljedeće informacije:

- **Status transakcije**
  - **Protokol**
-

## Prikaz povijesti ponovnog pokretanja

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi**.

**Korak 2** Odaberite **Status > Povijest ponovnog pokretanja**.

Možete pregledati pojedinosti o datumu i vremenu svakog ponovnog pokretanja telefona bez obzira na razlog.

## Prijavite sve probleme s telefonom za Cisco MPP uređaj

Alat za prijavu problema (PRT) možete upotrebljavati za prikupljanje i slanje zapisa telefona i za prijavljivanje problema administratoru.

### Prije nego počnete

Administrator omogućuje web-poslužitelj za telefon.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi**.

**Korak 2** Odaberite **Status > Prijavi problem**.

**Korak 3** U polje **Datum problema** unesite datum kada ste primijetili problem. Zadano se u tom polju prikazuje trenutni datum.

**Korak 4** U polje **Vrijeme problema** unesite vrijeme kada ste primijetili problem. Zadano se u tom polju prikazuje trenutno vrijeme.

**Korak 5** Odaberite **Opis problema**.

**Korak 6** Opis odaberite iz prikazanog popisa.

**Korak 7** Pritisnite **Pošalji**.

**Napomena** Ako administrator onemogući web-poslužitelj za telefon, telefon ne može prenijeti izvještaj o problemu na poslužitelj. Osim toga, zaslon telefona prikazuje poruku **Greška: 109 ili Izvještaj o problemu zajedno sa neraspoloživom poveznicom za preuzimanje**. Obratite se administratoru kako bi vam pomogao u rješavanju problema.

## Vraćanje telefona na tvorničke postavke s web-stranice telefona

Možete vratiti svoj telefon na originalne tvorničke postavke s Phone Web Page. Nakon što ponovno postavite telefon, možete ga ponovno konfigurirati.

### Postupak

Unesite URL u podržani internetski preglednik i kliknite **Confirm Factory Reset**

URL možete unijeti u formatu:

`http://<Phone IP>/admin/factory-reset`

gdje

Phone IP = stvarna IP adresa vašeg telefona.

/admin = putanja za pristup stranici za administraciju telefona.

factory-reset = naredba koju trebate unijeti u Phone Web Page za početak vraćanja telefona na tvorničke postavke.

## Vraćanje na tvorničke postavke s poslužitelja

Telefon možete vratiti na izvorne tvorničke postavke proizvođača kada ga vaš administrator s poslužitelja vrati na tvorničke postavke. Nakon što ponovno postavite telefon, možete ga ponovno konfigurirati.

Kada vaš administrator vrati tvorničke postavke telefona, na zaslonu telefona vidjet ćete sljedeće napomene.

- Ako je telefon u stanju mirovanja i nema aktivnog poziva ili ako se ne nadograđuje, prikazuje poruku **Vraćanje na tvorničke postavke prema zahtjevu administratora**, a zatim se telefon ponovno pokreće da bi dovršio vraćanje na tvorničke postavke.
- Ako je telefon zauzet aktivnim pozivom ili se nadograđuje, prikazuje poruku **Telefon će se vratiti na tvorničke postavke prema zahtjevu administratora**. Nakon što telefon uđe u stanje mirovanja, prikazuje poruku **Vraćanje na tvorničke postavke prema zahtjevu administratora**, a zatim se ponovno pokreće da bi dovršio vraćanje na tvorničke postavke.

## Prepoznajte probleme s telefonom pomoću URL adrese na internetskoj stranici telefona

Kada telefon ne radi ili se ne može registrirati, uzrok može biti pogreška mreže ili pogrešna konfiguracija. Uzrok možete prepoznati tako da dodate određenu IP adresu ili naziv domene na stranicu za administraciju telefona. Zatim probajte pristupiti kako bi telefon poslao ping signal na odredište i prikazao uzrok.

### Postupak

U podržani internetski preglednik unesite URL koji se sastoji od IP adrese telefona i odredišne IP adrese na koju želite poslati ping signal. Unesite URL u sljedećem formatu:

`http://<Phone IP>/admin/ping?<ping destination>`, gdje je:

<Phone IP> = stvarna IP adresa vašeg telefona.

/admin = staza za pristup stranici za administraciju vašeg telefona.

<ping destination> = bilo koja IP adresa ili naziv domene na koju želite poslati ping signal.

Odredište za slanje ping signala dopušta samo alfanumeričke znakove, ‘-’ i “\_” (donje crtice). U suprotnom će telefon javiti pogrešku na internetskoj stranici. Ako <ping destination> uključuje razmake, telefon koristi samo prvi dio adrese kao odredište za slanje ping signala.

Na primjer, za slanje ping signala na adresu 192.168.1.1:

`http://<Phone IP>/admin/ping?192.168.1.1`

## Prekid telefonske veze

Ponekad vaš telefon izgubi vezu s telefonskom mrežom. U slučaju prekida ove veze, na vašem će se telefonu prikazati poruka.

Ako ste u trenutku prekida u aktivnom pozivu, poziv se nastavlja. Međutim, nemate pristup uobičajenim značajkama telefona jer neke od njih zahtijevaju podatke iz sustava za upravljanje pozivima. Na primjer, funkcionske tipke možda neće raditi na očekivani način.

Kada telefon ponovno uspostavi vezu sa sustavom za upravljanje pozivima, moći ćete se opet upotrijebljavati njime na uobičajeni način.

## Dobij više informacija kad telefon prikaže poruku neuspjele dodjele resursa

Ako vaš telefon prikazuje poruku Provjerite postavke dodjele resursa ili se obratite svom davatelju usluga., imate problem s konfiguracijom. Ova poruka će se prikazati samo odmah nakon podizanja sustava telefona. Ovu poruku nećete vidjeti nakon što se telefon registrira na poslužitelj poziva.

Ova poruka se primjenjuje na sve MPP telefone.

### Postupak

#### Korak 1

Pritisnite jednu od ovih mogućnosti:

- **Pojedinosti** – prikaži popis poruka statusa.
- **Odustani** – vratite se na glavni zaslon telefona.

**Napomena** Ako otkažete upozorenje o dodjeli resursa, telefon neće prikazati drugo upozorenje za dodjeljivanje se dok se sustav telefon ponovno ne podigne.

#### Korak 2

Označite odgovarajuću poruku statusa s popisa i pritisnite jednu od ovih mogućnosti:

- **Pojedinosti** – prikaži cijelu poruku statusa.
- **Očistite** – izbrišite kompletan popis poruka.

#### Korak 3

Obratite se administratoru kako bi vam pomogao u rješavanju problema. Ako vam je administrator dao pristup, možete vidjeti i poruke na web-stranici telefona.

Na web-stranici telefona idite na stanje preuzimanja **Informacije > > Status dodjele resursa**

## Pronađite vrstu licence tranzicije

Administrator može zatražiti informacije o vrsti licence koja se upotrebljava za migriranje u firmver za više platformi.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite Programi .

**Korak 2** Odaberite Status > Informacije o proizvodu.

**Korak 3** U polju Vrsta autorizacije tranzicije pogledajte koja je vrsta licence u upotrebi.

## Pronađite informacije o statusu osvježenja MIC certifikata

Možete pregledati status obnove i povezane informacije na web-stranici telefona kako biste provjerili je li obnova instalirane potvrde (MIC) dovršena. Vaš administrator možda će vas pitati o tim informacijama tijekom otklanjanja poteškoća s telefonom.

### Prije nego počnete

- Administrator vam je dao pristup web-stranici telefona.
- Administrator će na vašem telefonu aktivirati obnovu instalirane potvrde (MIC) za proizvodnju.

### Postupak

**Korak 1** Na web-stranici telefona kliknite Informacije > Status preuzimanja.

**Korak 2** Pronađite informacije u odjeljku Status osvježenja MIC certifikata.

- Status dodjele resursa MIC certifikata:** ovo polje sadrži datum i vrijeme izvršene obnove certifikata, URL za HTTP zahtjev i poruke o rezultatu.
- Informacije o MIC certifikatu:** ovo polje prikazuje ukupni status procedure obnove certifikata. Uglavnom se prikazuje je li obnavljanje MIC certifikata vašeg telefona bilo uspješno.

Dodatne informacije potražite kod svog administratora.

## Uvjeti ograničenog jednogodišnjeg Ciscovog jamstva

Na jamstvo za vaš hardver i usluge koje možete upotrebljavati tijekom razdoblja jamstva primjenjuju su posebni uvjeti.

Službena Izjava o jamstvu, uključujući jamstva i licencne sporazume primjenjive na softver Cisco, dostupna je u: [Jamstvima za proizvod](#).



## POGLAVLJE 2

### Pozivi

---

- Upućivanje poziva, na stranici 45
- Javljanje na pozive, na stranici 50
- Isključivanje zvuka poziva, na stranici 53
- Stavljanje poziva na čekanje, na stranici 53
- Prosljeđivanje poziva, na stranici 57
- Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona., na stranici 58
- Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda, na stranici 58
- Prijenos poziva, na stranici 59
- Konferencijski pozivi i sastanci, na stranici 60
- Interakcija sastanka i poziva, na stranici 64
- Videopozivi, na stranici 72
- Snimanje poziva, na stranici 74
- Kontakti za izravne poruke i prisutnost, na stranici 75
- Dojavljivanje grupi telefona (višesmjerno dojavljivanje), na stranici 76
- XML aplikacija i višesmjerno dojavljivanje, na stranici 77
- Pregled pojedinosti XML aplikacije, na stranici 77
- Višestruke linije, na stranici 78
- Značajke pozivnog centra, na stranici 79
- Izvršni pozivi, na stranici 82
- Pozivi izvršnog i pomoćnika, na stranici 83
- Mobilni uređaji i fiksni telefon, na stranici 86

### Upućivanje poziva

Vaš telefon radi kao normalni telefon. Pojednostavili smo pokretanje poziva.

### Pozovite

Da biste uputili poziv, upotrijebite svoj telefon na isti način kao i bilo koji drugi telefon.

## Upućivanje poziva iz popisa pomoći za biranje

### Postupak

Unesite broj i podignite slušalicu.

## Upućivanje poziva iz popisa pomoći za biranje

Ako birate broj a pomoć za biranje je konfigurirana, ona će navesti popis koji vam prikazuje prijedloge iz vašeg imenika ili povijesti poziva.

### Postupak

**Korak 1** Upotrijebite gumb za navigaciju kako biste označili telefonski broj koji vidite na popisu pomoći za biranje.

**Korak 2** Pritisnite **Biraj** ili **Poziv** da biste poziv uputili.

## Pokretanje poziva zvučnikom

Zvučnike upotrebljavajte za pozive bez upotrebe ruku. Imajte na umu da i vaši suradnici mogu čuti vaš poziv.

### Postupak

**Korak 1** Unesite broj na tipkovnici.

**Korak 2** Pritisnite **Zvučnik** .

## Pokretanje poziva slušalicom

Upotrijebite naglavnu slušalicu za pozivanje bez upotrebe ruku – tako nećete uznemiravati suradnike, a vi ćete zadržati privatnost.

### Postupak

**Korak 1** Priklučite naglavnu slušalicu.

**Korak 2** Unesite broj na tipkovnici.

**Korak 3** Pritisnite **Naglavne slušalice** .

## Pokretanje hitnog poziva

Koristite svoj telefon za uspostavljanje hitnog poziva kao i bilo kojeg drugog poziva. Nakon što birate broj za hitne pozive, vaša hitna služba dobiva vaš telefonski broj i lokaciju kako bi vam mogli pomoći.



**Napomena** Ako se vaš poziv prekine, hitna služba može vas nazvati povratno.

### Prije nego počnete

Vaš telefon mora biti postavljen za pribavljanje vaše fizičke lokacije. Osoblje hitne službe treba vašu lokaciju kako bi vas pronašli kada uputite hitni poziv.

### Postupak

Unesite broj za hitne pozive i podignite slušalicu.

## Ponovno biranje broja

Ponovno možete birati nedavno birani telefonski broj.

### Postupak

**Korak 1** (opcija) Odaberite liniju.

**Korak 2** Pritisnite tipku **PonBir**.

**Napomena** Za Webex Calling, radni prostori podržavaju ponovno biranje kada je povijest **lokalnog poziva** postavljena na uređaje radnog prostora ili pomoću FAC \*66.

**Korak 3** Odaberite poziv iz popisa **Upućeni pozivi** i pritisnite **Poziv**.

Također možete pristupiti popisu **Upućeni pozivi** iz **Informacije i postavke > Nedavne stavke > Upućeni pozivi**.

## Brzo biranje

Brzo biranje omogućava da pokrenete poziv pritiskom na gumb, unosom postavljenog broja ili odabirom stavke na zaslonu telefona. Brzo biranje možete konfigurirati na zaslonu telefona ili na web-stranici telefona.

Brojeve brzog biranja možete uređivati, brisati i potvrditi.

### Povezane teme

[Web-stranica telefona, na stranici 27](#)

[Brojevi za brzo biranje, na stranici 28](#)

## Dodjeljivanje broja brzog biranja sa zaslona telefona

Sa zaslona svog telefona možete konfigurirati indeks brzog biranja. S web-stranice telefona možete i dodijeliti kod brzog biranja.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Brza biranja**.

**Korak 3** Pronađite nedodijeljeni indeks brzog biranja.

**Korak 4** Pritisnite **Uredi** i učinite jedno od sljedećeg:

- Unesite ime i broj.
- Odaberite **Opcija > Odaberi iz kontakta** za odabir kontakta iz adresara.

**Korak 5** Pritisnite **Spremi**.

## Pokretanje poziva kodom brzog biranja

### Prije nego počnete

Postavljanje kodova brzog biranja na web-stranici telefona ili sa zaslona telefona.

### Postupak

Unesite kôd brzog biranja i pritisnite **Poziv**.

## Konfiguriranje brzog biranja na tipki linije

Možete pritisnuti bilo koju neaktivnu linijsku tipku na telefonu i na njemu postaviti brzo biranje. Pokraj tipke linije na zaslunu telefona prikazuju se ikona brzog biranja, ime i kućni broj. Tu promjenu možete provjeriti odabirom polja **Proširena funkcija** na web-stranici. Nakon konfiguriranja brzog biranja na linijskom ključu, možete pritisnuti linijski ključ za izmjenu informacija brzog biranja i dodjelu novog telefonskog broja i imena. Možete pritisnuti linijski ključ s konfiguiranim brzim biranjem kako biste brzo birali broj.

Modul za proširenje linije tipki možete konfigurirati kao tipku za brzo biranje, a možete pritisnuti tu tipku za brzo biranje broja. Vaš administrator konfigurira ključ linije modula za proširenjelinije tipki kao tipku za brzo biranje s web-stranice telefona.

### Prije nego počnete

Otiđite na web-stranicu i onemogućite linijsku tipku koja će postati tipka za brzo biranje.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite i dvije sekunde zadržite bilo koju neaktivnu tipku za telefonu.
- Korak 2** U prozoru **Speed-Dial** dodajte ime za brzo biranje i telefonski broj koji će se pozvati kada pritisnete tu tipku linije.
- Korak 3** Kliknite **Spremi**.
- 

## Uklanjanje brzog biranja s tipke linije

Na telefonu možete pritisnuti tipku linije i izbrisati brzo biranje koje joj je dodijeljeno. Brzo biranje na tipki linije uklonjeno je. Provjerite Phone Web Page za potvrdu uklanjanja brzog biranja.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite i zadržite tipku linije koja ima konfiguirano brzo biranje najmanje dvije sekunde.
- Korak 2** Pritisnite **Opcija > Izbriši** u prozoru **Brzo biranje** na zaslonu telefona.
- Korak 3** Odaberite **Ništa** i potvrdite s **U redu**
- 

## Upotrijebite liniju u fokusu za pozive brzog biranja

Možete konfigurirati tipku linije za izvođenje brzog biranja s ID-om glasovnog profila (VID) ili bez VID-a. Ako su obje opcije konfiguirirane, VID ima viši prioritet. Poziv će se usmjeriti na tu liniju.

Ako tipku linije konfigurirate bez VID-a, moći ćete konfigurirati tipku brzog biranja za korištenje linije u fokusu.

### Postupak

- 
- Korak 1** Konfigurirajte tipku brzog biranja bez upotrebe VID-a.
- Korak 2** Promijenite fokus na željenu liniju.
- Korak 3** Pritisnite tipku brzog biranja kako biste uputili poziv.
- Poziv će se uputiti s tom tipkom u fokusu.
- Ako je postojeći broj poziva na liniji u fokusu jednak vrijednosti postavljenoj u polju **Broj prikazivanja poziva po liniji** na Phone Web Page, poziv brzog biranja će se uputiti sa sljedeće dostupne linije.
- 

## Upotrijebite liniju u fokusu za provjeru poziva brzog biranja

Ako tipku linije konfigurirate bez VID-a, moći ćete izvršiti provjeru kako biste se uvjerili da je poziv uspostavljen s linijom u fokusu.

## Biranje međunarodnog telefonskog broja

### Postupak

- 
- Korak 1** Konfigurirajte tipku brzog biranja bez upotrebe VID-a.
- Korak 2** Promijenite fokus na željenu liniju.
- Korak 3** Pritisnite tipku brzog biranja kako biste uputili poziv.  
Poziv će se uputiti s tom tipkom u fokusu.
- 

## Biranje međunarodnog telefonskog broja

Međunarodne brojeve možete birati kada dodate znak plusa (+) ispred broja telefona.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite i držite pritisnutom najmanje 1 sekundu **zvjezdicu (\*)**.  
Znak plusa (+) prikazuje se kao prvi znak broja telefona.
- Korak 2** Unesite telefonski broj.
- Korak 3** Pritisnite **Poziv** ili čekajte 10 sekundi nakon što se pritisnuli posljednju tipku kako biste automatski pozvali.
- 

## Sigurni pozivi

Vaš telefon šifrira sve pozive kako bi ih zaštitio. Ikona lokota prikazuje se na zaslonu telefona za sve sigurne pozive.

Na telefonu također možete postaviti lozinku da biste ograničili neovlašteni pristup.

## Javljanje na pozive

Ciscov IP telefon radi na isti način kao i uobičajeni telefon. Pojednostavili smo odgovaranje na pozive.

## Javljanje na poziv

### Postupak

- 
- Pritisnite gumb sesije koji bljeska u crvenoj boji. Ako imate višestruke linije na telefonu, prvo pritisnite gumb linije koji svijetli crveno.
- Ako je omogućen parametar **Automatsko sažimanje u tipku linije**, prozor aktivnog poziva je minimiziran, a informacije o sesiji poziva, kao što su ime pozivatelja, broj, trajanje poziva, stanje poziva, a sve posebne ikone, kao što su siguran poziv, snimanje poziva itd., prikazuju se u samoj oznaci linije.

Tijekom više poziva ikona linije prebacuje se između broja poziva i ikone aktivnog poziva.  
Za prikaz prozora poziva preko cijelog zaslona pritisnite tipku linije.

## Odgovaranje na poziv na čekanju

Za vrijeme trajanja aktivnog poziva znate da imate poziv na čekanju ako začujete jedan zvučni signal praćen treptanjem gumba sesije u crvenoj boji.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite gumb sesije.

**Korak 2** (opcija) Ako imate više poziva na čekanju, odaberite dolazni poziv.

## Odbijanje poziva

Aktivan poziv ili poziv koji zvoni možete poslati na svoj sustav glasovnih poruka ili na unaprijed postavljen telefonski broj.

### Postupak

Odbijte poziv na jedan od sljedećih načina:

- Pritisnite **Odbij**.
- Ako imate više dolaznih poziva, označite dolazni poziv i pritisnite **Odbij**.

## Stišavanje dolaznog poziva

Dolazni poziv možete stišati kada ste zauzeti i ne želite da vas ometaju. Telefon prestaje zvoniti ali dobivate vizualno upozorenje, i možete odgovoriti na poziv.

### Prije nego počnete

Vaš administrator konfigurira funkciju tipku **Ignoriraj** na vašem telefonu.

### Postupak

Stišajte dolazni poziv na neki od ovih načina:

- Pritisnite funkciju tipku **Ignoriraj**. Kada pritisnete ovu funkciju tipku ona nestaje sa zaslona telefona i ponovo se pojavljuje kod sljedećeg dolaznog poziva.

**Uključivanje opcije Ne uznemiravaj**

- Pritisnite gumb Glasnoća  + prema dolje. Ako ponovo pritisnute taj gumb, smanjuje se glasnoća zvona.

Glasnoća se zvona vraća tijekom sljedećeg dolaznog poziva.

---

## **Uključivanje opcije Ne uznemiravaj**

Ako vam je potreban mir, upotrijebite značajku Ne uznemiravaj (DND) kako biste stišali svoj telefon i zanemarili obavijesti o dolaznim pozivima. Bez obzira na status funkcije Ne uznemiravaj, uvijek ćete primati interkom i žurne pozive.

Kada omogućite funkciju Ne uznemiravaj, dolazni se pozivi prosleđuju na drugi broj, npr. na glasovnu poštu ako je postavljen.

Kada je uključena značajka DND, **Ne uznemiravaj** prikazano je na gornjoj traci zaslona telefona.

Kada omogućite funkciju Ne uznemiravaj, ona utječe na sve linije na telefonu. Funkciju Ne uznemiravaj možete aktivirati na određenoj liniji u izborniku **Postavke**.

Kada je linijski ključ i značajka tipki sinkronizacije i ne UZNEMIRAVAJ omogućena, ikona NE UZNEMIRAVAJ  prikazuje se pored oznake linije tipke.

### **Postupak**

---

**Korak 1** Pritisnite **Ne Uzn.** da biste uključili funkciju Ne uznemiravaj.

Ako je **NE UZNEMIRAVAJ** funkcija tipka isključena na zaslonu telefona, obratite se svom administratoru.

**Korak 2** Pritisnite **Obriši DND** kako biste DND isključili.

---

## **Uključivanje ili isključivanje DND-a pomoću šifre sa zvjezdicom**

Značajku Ne uznemiravaj možete uključiti ili isključiti biranjem odgovarajućih šifri sa zvjezdicom koje su konfiguirane za vaš telefon. Administrator unosi šifre sa zvjezdicom u polja **DND Act Code** i **DND Deact Code** na web-stranici telefona.

### **Postupak**

---

**Korak 1** Da biste DND uključili, birajte šifru sa zvjezdicom koju vam je dao administrator.

**Korak 2** Da biste DND isključili, birajte šifru sa zvjezdicom koju vam je dao administrator.

---

## Odgovaranje na telefon suradnika (javljanje na poziv)

Ako zajedno sa suradnicima upravljate pozivima, možete odgovoriti na poziv koji zvoni na telefonu suradnika. Za to je potrebno da vas administrator najprije dodijeli barem jednoj pozivnoj skupini.

### Odgovaranje na poziv unutar svoje skupine (Preuzmi)

Odgovoriti možete na poziv koji zvoni na drugom telefonu unutar svoje pozivne skupine. Ako je više poziva dostupno za hvatanje, odgovarate na poziv koji najduže zvoni.

#### Postupak

---

**Korak 1** (opcija) Pritisnite gumb linije.

**Korak 2** Pritisnite **Preuzmi** kako biste preuzeli dolazni poziv iz lovne skupine na svojem telefonu.

---

## Isključivanje zvuka poziva

Zvuk možete utišati za vrijeme poziva, tako ćeće čuti drugu osobu, ali ona neće čuti vas.

Ako imate video telefon, kada stišate zvuk vaša kamera nastavlja prenositi videozapis.

#### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Stišaj**.

**Korak 2** Pritisnite ponovo **Stišaj** kako biste aktivirali zvuk.

---

## Stavljanje poziva na čekanje

### Stavljanje poziva na čekanje

Aktivni poziv možete staviti na čekanje te nastaviti ga kada vam to odgovara. Kada videopoziv stavite na čekanje, prijenos videa blokira se sve dok ne nastavite poziv.

#### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Čekanje** ili **Čekanje**.

**Korak 2** Ako želite nastaviti poziv na čekanju, pritisnite **Čekanje** ili **Nastavi**.

---

## Odgovaranje na poziv koji je predugo na čekanju

Vaš je telefon konfiguriran kako bi vam pružio znakove koji vam daju do znanja kada ste predugo ostavili poziv na čekanju:

- bljeskanje pokazatelja poruke na slušalici,
- vizualnu obavijest na zaslonu telefona.
- obavijest o zvonjenju na telefonu ako je na internetskoj stranici telefona konfiguriran podsjetnik za poziv na čekanju

### Postupak

Pritisnite **Na ček.**  ili **Nastavak** da biste nastavili razgovor na pozivu na čekanju.

## Zamjena između aktivnog i poziva na čekanju

Jednostavno možete prelaziti između aktivnih i poziva na čekanju.

### Postupak

Pritisnite gumb sesije zadržanog poziva kako biste nastavili taj poziv i automatski stavili drugi poziv na čekanje.

## Spremanje poziva

Svoj telefon možete upotrijebiti za spremanje poziva. Isti poziv možete zatim preuzeti na drugom telefonu kao što je telefon na stolu suradnika ili u sobi za konferencije.

Parkirani poziv nadzire vaša mreža kako ne biste zaboravili na njega. Ako poziv predugo stoji parkiran, oglasit će se upozorenje. Nakon toga ćete se moći javiti, odbiti ili zanemariti poziv na originalnom telefonu. Osim toga, moći ćete ga nastaviti dohvaćati s drugog telefona.

Ako ne odgovorite na poziv u određenom roku, preusmjerit će se na glasovnu poštu ili drugo odredište, kako je postavio administrator.

Poziv u spremniku zauzima jednu liniju.

## Stavljanje poziva na čekanje spremanjem poziva

Aktivan poziv na koji ste odgovorili na svojem telefonu možete spremiti u spremnik i zatim ga preuzeti na nekom drugom telefonu iz istog sustava nadzora poziva.

Poziv možete spremiti u svoj telefon. Ako to učinite, možda neće čuti snimku.

U spremnik možete spremiti samo jedan poziv.

**Prije nego počnete**

Poziv mora biti aktivan.

**Postupak****Korak 1** Pritisnite **Spremnik**.

Telefon reproducira snimljenu poruku koja traži broj za spremjeni poziv.

**Korak 2** (opcija) Ako imate konfiguriran spremnik poziva na modulu za proširenje tipki, kliknite tipku linije spremnika poziva.**Korak 3** Unesite broj i pritiniste **Povisilicu (#)**.**Korak 4** (opcija) Osobu koja dohvaća poziv obavijestite na kojem je broju poziv spremjen.

## Vraćanje poziva na čekanju smještanjem poziva u spremnik

Poziv iz spremnika možete preuzeti bilo gdje unutar svoje mreže.

**Prije nego počnete**

Potreban vam je broj koji ste upotrijebili za spremanje poziva u spremnik.

**Postupak****Korak 1** Pritisnite **Vrati iz sprem.****Korak 2** (opcija) Pritisnite tipku koja ima polje pokazatelja zauzetosti linije s preuzimanjem poziva konfiguiranim za vraćanje poziva na čekanju.**Korak 3** (opcija) Ako imate konfiguriran spremnik poziva na modulu za proširenje tipki, kliknite tipku linije spremnika poziva.**Korak 4** Unesite broj na kojem je poziv spremjen iza kojega unesite **Povisilicu (#)**.

Spremljeni poziv možete vratiti i unosom **Povisilice (#)**. Ako vraćate spremljeni poziv na vlastitom telefonu, možda ćete trebati unijeti broj.

## Spremanje i uklanjanje poziva s jednim linijskim ključem

Ako je administrator za vas konfiguirao polje pokazatelja zauzetosti linije (status linije) pomoću funkcije **prk**, možete spremiti i ukloniti aktivne pozive. Pogledajte [Status linije suradnika, na stranici 23](#) za ikone U stanju mirovanja i Spremljeni poziv.

Ova se značajka ne primjenjuje na telefon Cisco IP Phone 7811.

**Prije nego počnete**

[Aktiviranje ili deaktiviranje nadziranja BLF popisa, na stranici 24](#)

## Proširenje i status spremnika poziva

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite linijski ključ koji nadzire korisnika kako bi spremio aktivan poziv.


**Korak 2** Za uklanjanje poziva učinite jednu od tri stvari:

- Pritisnite nadziranog korisnika koji prikazuje spremjeni poziv.
- Pritisnite linijsku tipku za proširenje, a zatim pritisnite nadziranog korisnika koji prikazuje spremjeni poziv.
- Koristite gumb navigacija kako bi se usredotočili na linijsku tipku za proširenje, a zatim pritisnite nadziranog korisnika koji prikazuje spremjeni poziv.

### Proširenje i status spremnika poziva

Vaš administrator može konfigurirati spremnik poziva za podršku spremljenih poziva sa dodijeljenim proširenjima spremišta poziva. Ta se proširenja koriste samo za spremište poziva i ne koriste se za usmjeravanje poziva.

*Slika 5: Poziva park u poziv Park Extensions*



U gornjem primjeru, telefon nadzire spremište Lokacija1. Vaš administrator je konfiguirao proširenje spremišta poziva, spremište Lokacija1. Ako su proširenja spremnika poziva uspješno pretplaćena, linije tipke bit će dodijeljene za funkciju spremnika poziva i dobit će nadzirani statusa proširenja.

Sljedeća tablica prikazuje status spremnika poziva i odgovarajuću ikonu prikazanu pored proširenja spremnika poziva:

*Tablica 4: Status spremnika za pozive*

Stanje	Ikona
U stanju mirovanja	🔇
Pohranjen u spremnik	🔴

# Prosljeđivanje poziva

Pozive s bilo koje linije telefona možete prosljeđivati na drugi telefonski broj. Prosljeđivanje poziva je povezano s linijom i telefonom. Ako poziv primite na liniji na kojoj prosljeđivanje poziva nije omogućeno, poziv zvoni na uobičajeni način.

Ako je linija omogućena sa sinkronizacijom tipki značajki i prosljeđivanjem poziva, ikona prosljeđivanja poziva  prikazuje se pored oznake tipke linije.

Ako vaš administrator omogući imenik XMPP ili telefonu dodijeli naziv stanice, broj prosljeđivanja poziva prikazuje se ispod XMPP korisničkog ID-ja ili naziva stanice u zaglavlju zaslona telefona.

Postoje tri usluge prosljeđivanja poziva:

- Prosljeđivanje svih poziva – prosljeđuje sve dolazne pozive na ciljni telefonski broj.
- Prosljeđivanje zauzeto – određuje treba li sve dolazne pozive proslijediti na ciljni telefonski broj ako je linija zauzeta.
- Prosljeđivanje bez odgovora – određuje hoće li dolazni poziv proslijediti cilnjom telefonskom broju kada poziv ne bude odgovoren.

Uslugu ili usluge prosljeđivanja poziva možete postaviti pomoću određene funkcijeske tipke.

## Postupak

### Korak 1

Pritisnite **Prosljedi ili Proslijedi sve**.

Ako se prikazuje **Proslijedi sve**, možete postaviti samo uslugu za prosljeđivanje svih poziva (ne uključujući usluge Prosljeđivanje zauzeto i Prosljeđivanje bez odgovora). Nakon što pritisnute funkciju tipku, prikazuje se izbornik za podešavanje usluge Proslijedi sve, preskočite na [Korak 3](#).

Ako želite postaviti Prosljeđivanje poziva zauzeto i Prosljeđivanje bez odgovora, pogledajte [Prosljeđujte pozive sa svog telefona, na stranici 130](#) ili [Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona., na stranici 58](#).

Kada administrator omogući sinkronizaciju prosljeđivanja poziva, prikazat će se zaslon **Proslijedi sve** umjesto zaslona **Postavke prosljeđivanja poziva**. U ovom slučaju pogledajte [Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda, na stranici 58](#).

### Korak 2

Odaberite jednu od sljedećih usluga prosljeđivanja poziva:

- **Proslijedi sve**
- **Zauzeto je prosljeđivanje poziva**
- **Proslijedi bez odgovora**

### Korak 3

Učinite nešto od navedenog:

- Unesite ciljni broj na koji želite proslijediti dolazne pozive sa ove linije.
- Pritisnite **Kontakti** funkcijeske tipke i odaberite kontakt iz svog imenika.

### Korak 4

Pritisnite **Postavi** za primjenu postavki.

**Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona.**

- Korak 5** Provjerite jesu li vaši pozivi preusmjereni traženjem Prosljedi  ikone na oznaci linije ili na sredini na vrhu zaslona telefona.
- 

## Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona.

Koristite se web-stranicom telefona kako biste postavili telefon na prosljeđivanje poziva.

Također možete postaviti poziv prema naprijed na zaslonu telefona. Za više informacija pogledajte [Prosljeđivanje poziva, na stranici 57](#) ili [Prosljeđujte pozive sa svog telefona, na stranici 130](#).

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti usluge prosljeđivanja poziva. U suprotnom, konfiguracija na web-stranici telefona ne stupa na snagu.

### Postupak

- Korak 1** Na web stranici telefona, kliknite **User Login > Voice > User**.

- Korak 2** Pod odjeljkom **Prosljeđivanje poziva** postavite **Prosljedi sve pozive**, **Prosljedi poziv zauzetog telefona**, **Prosljedi poziv bez odgov.** ili kombinaciju svih njih na Yes i unesite telefonski broj za svaku uslugu prosljeđivanja poziva koju želite omogućiti:

- **Prosljedi sve pozive /Prosljedi sve pozive na odredište** – prosljeđuje sve pozive.
- **Cfwd Busy/Cfwd Busy Dest** – prosljeđuje pozive samo ako je linija zauzeta.
- **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Dest** – prosljeđuje pozive samo ako nema odgovora na liniji.
- **Cfwd No Answer/Cfwd No Ans Delay** – dodjeljuje vrijeme odgode odgovora.

Ako administrator na vašem telefonu onemogući sinkronizaciju ključa značajke (FKS) i XSI sinkronizaciju za prosljeđivanje poziva, vrijednost možete unijeti kao broj sekundi nakon kojeg se poziv treba prosljediti.

Ako administrator na vašem telefonu omogući sinkronizaciju ključa značajke (FKS) ili XSI sinkronizaciju za prosljeđivanje poziva, vrijednost možete unijeti kao broj zvona nakon kojeg se poziv treba prosljediti.

Postavke prosljeđivanja poziva na web-stranici telefona djeluju samo kada su onemogućene FKS i XSI. Dodatne informacije potražite kod svog administratora.

- Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.
- 

## Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda

Kada pritisnete funkcionske tipke **Prosljedi** ili **Prosljedi sve** prikazat će se zaslon **Prosljedi sve pozive** i omogućiti vam postavljanje telefona za prosljeđivanje svih poziva.

### Prije nego počnete

Administrator omogućuje aktivacijski kôd značajki koji sinkronizira telefon s poslužiteljem za prosljeđivanje svih poziva.



- Napomena** Značajka sinkronizacije aktivacijskog koda značajke podržava samo uslugu Proslijedi sve pozive. Značajke Zauzeto je prosljeđivanje poziva i Nema odgovora na prosljeđeni poziv nije podržana.
- Kada administrator omogući aktivacijski kôd značajke za sinkronizaciju, zaslon **Postavke prosljeđivanja poziva** ne može se mijenjati.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Proslijedi** ili **Proslijedi sve**.

**Korak 2** Učinite bilo što od sljedećeg:

- Unesite ciljni broj na koji želite proslijediti dolazne pozive sa ove linije.
- Pritisnite **Kontakti** i odaberite kontakt iz svog imenika.
- Pritisnite **Ponovno biranje** i odaberite unos s popisa **Upućeni pozivi**.

**Korak 3** Pritisnite **Poziv** za prosljeđivanje svih poziva na navedeni broj.

Možete izbrisati uslugu prosljeđivanja svih poziva pritiskom **Clr fwd** ili **Clf fwd all**.

**Korak 4** Provjerite jesu li vaši pozivi preusmjereni traženjem Proslijedi ikone na oznaci linije ili na sredini na vrhu zaslona telefona.

## Prijenos poziva

Aktivni poziv možete prenijeti drugoj osobi.

Kada administrator postavi postavke za podršku za samo jedan poziv po pojavljivanju linije, neće se prikazati opciju prijenosa aktivnog poziva.

## Prijenos poziva drugoj osobi

Prilikom prijenosa poziva možete ostati u pozivu sve dok druga osoba ne odgovori na poziv. To vam pruža mogućnost za privatni razgovor s drugom osobom prije nego što se isključite iz razgovora. Ako ne želite razgovarati, prenesite poziv prije nego što druga osoba na njega odgovori.

### Postupak

**Korak 1** Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos**.

**Korak 2** Unesite broj telefona druge osobe i pritisnite **Poziv**.

**Konsultacije prije dovršenja prijenosa**

- Korak 3** (opcija) Pričekajte da začujete zvonjenje linije ili da druga osoba odgovori na poziv.
- 

## Konsultacije prije dovršenja prijenosa

Prije prijenosa poziva možete razgovarati s osobom kojoj prosljeđujete poziv.

Ako vaš administrator postavi postavke tako da podržavaju samo jedan poziv po pojavljivanju linije i postavljenje su postavke za samo jedan kućni broj, tada ne možete:

- upućivati novi poziv ako postoji aktivan poziv
- prenosići poziv ako postoji aktivan poziv
- pokrenuti konferenciju za aktivan poziv.

**Prije nego počnete**

Imate aktivan poziv koji trebate prenijeti.

**Postupak**

- Korak 1** Iz poziva koji nije na čekanju pritisnite **Prijenos** .

- Korak 2** Kada osoba odgovori, s njom možete razgovarati.

- Korak 3** (opcija) Pritisnite tipku linije kako biste se vratili u zadržani poziv.

- Korak 4** (opcija) Pritisnite tipku linije kako biste se vratili na ciljani telefonski broj na koji želite prenijeti poziv.

- Korak 5** Pritisnite **Prijenos**  ili **Prijenos** ponovo.
- 

## Konferencijski pozivi i sastanci

U jednom pozivu možete razgovarati s više osoba. Možete birati drugu osobu i dodati je u poziv. Ako imate više telefonskih linija, možete povezati dva poziva s dvije linije. Konferencija se završava kad svi sudionici spustite slušalicu.

## Dodavanje druge osobe u poziv

**Postupak**

- Korak 1** Iz aktivnog poziva pritisnite **Konfer.** .

- Korak 2** Unesite telefonski broj osobe koju želite dodati i pritisnite **Biraj.**

- Korak 3** Pritisnite ponovno **Konfer.**
-

## Konferencijski poziv Šifrom sa zvjezdicom

Samo jednom pritisnite gumb **Konferencija**  ako želite kombinirati više aktivnih poziva u konferencijski poziv i razgovarati s nekoliko osoba u jednom pozivu.

### Prije nego počnete

Vaš administrator je gumbu **Konferencija**  dodaš Šifru sa zvjezdicom s web-stranice telefona.

### Postupak

**Korak 1** Uputite poziv s linije i pričekajte odgovor.

**Korak 2** Upotrijebite istu liniju za pozivanje drugog broja i pričekajte odgovor. Možete upotrijebiti istu liniju za pozivanje drugih brojeva.

**Korak 3** Pritisnite **Konferencija**  samo jednom.

Svi brojevi će se dodati konferencijskom pozivu i vidjet će se Šifru sa zvjezdicom koja predstavlja URL konferencijskog mosta s jednim od aktivnih poziva.

## Pridruživanje Webex sastanku s telefona

Webex sastancima možete se pridružiti sa svojeg telefona. Također možete zanemariti ili privremeno isključiti obavijesti o sastancima. Kada administrator omogući uslugu sastanaka na vašem telefonu, možete izvršiti sljedeće zadatke.

- Provjerite popis svih sastanaka zakazanih za određeni dan. Na primjer, ako je danas 3. siječnja, popis će prikazati sve sastanke zakazane samo za 3. siječnja, neće prikazivati sastanke za sljedeći dan.
- pet minuta prije zakazanog sastanka možete vidjeti poruku obavijesti na telefonu Poruka također prikazuje vrijeme početka, vrijeme završetka i naslov sastanka.
- pridružite se sastanku pomoću funkcijске tipke **Pridruž.**

### Prije nego počnete

- Administrator omogućuje uslugu sastanka za vaš račun.
- U prozoru obavijesti o sastanku telefon prikazuje funkcijске tipke: **Sastanci, Pridruž., Zanemari, Odgodi.**

### Postupak

**Korak 1** Zakažite sastanak u aplikaciji Webex ili Outlooku i pozovite korisnika telefona.

Prozor obavijesti o sastanku možete vidjeti na telefonu kao podsjetnik pet minuta prije zakazanog sastanka. Ako je istovremeno zakazano više sastanaka, telefon će prikazati popis s više obavijesti za sastanke.

## Pridruživanje Webex sastanku s telefona

. Prozor sadrži sljedeće funkcione tipke kako biste se mogli odlučiti kojem će se sastanku pridružiti, a kojeg ćete zanemariti:

- **Pridruž.**: pritisnite za pridruživanje sastanku o kojem postoji obavijest u prozoru.
- **Odgodi**: pritisnite da biste privremeno zatvorili prozor obavijesti. Obavijest se prikazuje nakon 5 minuta.
- **Zanemari**: pritisnite za zanemarivanje samo trenutačne obavijesti o sastanku. Kada ga pritisnute, prozor obavijesti više se prikazuje.
- **Sastanci**: pritisnite da biste pregledali popis sastanaka.

Kada pritisnute funkciju **Pridruži se** kako biste se pridružili sastanku, telefon će prvo pokušati dohvatiti privremeni URI (hibridni sastanak) za pridruživanje. Pomoću privremenog URI-ja možete se pridružiti sastanku bez PIN-a organizatora sastanka i lozinke. Dok telefon pokušava dohvatiti URI (to traje 5 s), ako želite možete pritisnuti funkciju **Odustani** na zaslonu **Sastanka** za prekid procesa. Kada se uspješno pridružite sastanku, pojavit će se zaslon sastanka s naslovom sastanka. Na zaslonu će se prikazati i trajanje sastanka. Također, popis **Sastanak** prikazuje statusu **Na sastanku** za pridruženi sastanak. Ako pridruživanje privremenim URI-jem ne uspije, možete se pridružiti sastanku SIP URI-jem. U ovom slučaju, ako sastanak nema SIP URI, obavijest o sastanku neće se pojaviti u skočnom prozoru i popis **Sastanka** ne sadrži ovaj sastanak na svom popisu.

**Napomena** Hibridni sastanak ima veći prioritet od sastanka koji je samo SIP.

Za video sastanke korisnik može pritisnuti funkcione tipke **Samoprikaz uključen** ili **Samoprikaz isključen** na telefonu kako bi prikazao ili sakrio samoprikaz.

U povezanom videosastanku, možete vidjeti funkcione tipke **Napusti** i **Samoprikaz isključen**. Ako želite, pritisnite funkciju **Napusti** da biste napustili trenutačni sastanak.

### Korak 2

(opcija) Pritisnite funkciju **Sastanci**. Na zaslonu **Sastanci** možete pregledati popis sastanaka na telefonu koji su zakazani za određeni dan. Ako je sastanak u tijeku, telefon prikazuje trajanje sastanka od vremena početka. Za nadolazeće sastanke telefon prikazuje vrijeme početka i vrijeme završetka sastanka.

Sljedeći popis prikazuje status sastanka za zakazane sastanke.

- **Spajanje**: telefon pokušava dobiti privremeni URI oko 5 sekundi.
- **U tijeku**: sastanak je u tijeku, ali mu se niste pridružili.
- **Na sastanku**: sastanak je u tijeku, a vi ste mu se pridružili. Možete se vratiti na sastanak ako pritisnute funkciju **Povratak**.
- **Počinje za nnn min**: sastanak koji treba početi za pet minuta ili manje. Ovdje, nnn predstavlja broj minuta.
- **Upravo počelo**: sastanak koji je upravo počeo.

Ako je sastanak istekao, informacije o sastanku će se nakon nekog vremena izbrisati s popisa sastanaka.

Ako se sastanak otkaže, informacije o sastanku izbrisat će se s popisa sastanaka.

Ako je planirano vrijeme sastanka promijenjeno, popis prikazuje ažurirano vrijeme sastanka.

## Uklanjanje sudionika kao organizatora u ad hoc konferenciji

Kao organizator možete ukloniti sudionika s popisa sudionika. Međutim, organizator i sudionici mogu pozvati više sudionika da se pridruže konferenciji, ali bilo kojeg sudionika može ukloniti osoba od koje je došla pozivnica. Na primjer, korisnik A je organizator ad hoc konferencije i poziva korisnika B i angažira korisnika C i korisnika D. U takvoj situaciji, korisnik A će biti u mogućnosti ukloniti korisnika B, korisnika C i korisnika D. No, ako korisnik C pozove korisnika E u konferencijski poziv, korisnik C može ukloniti korisnika E, ali korisnik neće moći ukloniti korisnika E.

### Prije nego počnete

Vi ste organizator ad hoc konferencije.

### Postupak

---

**Korak 1** Kada ste na ad hoc konferenciji, pritisnite **Sudionici** za prikaz imena sudionika.

**Korak 2** Odaberite bilo kojeg sudionika kojeg ste pozvali u konferencijski poziv i pritisnite **Ukloni**.

**Korak 3** Potvrdite poruku o uklanjanju na telefonu.

---

## Pregled popisa sudionika u ulozi sudionika

Možete prikazati popis sudionika ad hoc konferencije.

### Prije nego počnete

Dostupna je funkcionska tipka **sudionika**.

### Postupak

---

**Korak 1** Javljanje na poziv putem organizatora.

Funkcionska tipka **sudionika** prikazuje se nakon što vas organizator spoji na sastanak.

**Korak 2** Pritisnite funkcionsku tipku **sudionika** za prikaz popisa sudionika.

**Korak 3** (opcija) Pritisnite **Izlaz** za izlaz iz zaslona **sudionika**.

---

## Pregled popisa sudionika u ulozi organizatora u ad hoc konferenciji

Možete prikazati popis sudionika kada ste domaćin ad hoc konferencije.

### Prije nego počnete

Dostupna je funkcionska tipka **sudionika**.

## Postupak

- Korak 1** Upućivanje poziva (na primjer, korisnik A) iz linije i čekanje na odgovor.
- Korak 2** Pritisnite **Konferencija** kako biste pozvali drugu osobu (primjerice, korisnika B) na sastanak.
- Korak 3** Kada korisnik B odgovori na poziv, ponovno pritisnite **Konferencija** za spajanje korisnika B na sastanak. Na sastanak možete dodati i više sudionika na isti način.
- Korak 4** Pritisnite funkciju tipku **sudionika**. Ime svih sudionika koji su se pridružili sastanku pojavit će se na zaslonu **sudionika**.
- Korak 5** (opcija) Pritisnite **Izlaz** za izlaz iz zaslona **sudionika**.

## Interakcija sastanka i poziva

Sastanak i poziv nisu mogući istovremeno. Kada ste na sastanku, morate napustiti sastanak kako biste izvršili sljedeće zadatke.

- Upućivanje novog poziva
- Odgovaranje na dolazni poziv
- Pozivanje brzim biranjem
- Pozivanje drugim linijskim ključem
- Pozivanje iz popisa kontakata i popisa nedavnih
- Korištenje glasovne pošte
- Upravljanje dolaznim dojavama

Da biste se pridružili sastanku kada ste u pozivu, morate završiti poziv, a zatim se pridružiti.

Tijekom sastanka telefon ne podržava funkcije kao što su prijenos, konferencija, čekanje, spremanje i nastavak.

Tijekom sastanka telefon ne dopušta funkcije kao što su poništavanje spremanja, hvatanje i hvatanje grupe. Kada pritisnute PLK hvatanja ili hvatanje grupe ili pritisnute funkciju tipku **Poništi spremanje**, vidjet će se poruka upozorenja koja vas traži da prvo napustite sastanak, a zatim izvršite funkciju.

## Pridruživanje Webex sastanku s telefona

Webex sastancima možete se pridružiti sa svojeg telefona. Također možete zanemariti ili privremeno isključiti obavijesti o sastancima. Kada administrator omogući uslugu sastanaka na vašem telefonu, možete izvršiti sljedeće zadatke.

- Provjerite popis svih sastanaka zakazanih za određeni dan. Na primjer, ako je danas 3. siječnja, popis će prikazati sve sastanke zakazane samo za 3. siječnja, neće prikazivati sastanke za sljedeći dan.
- pet minuta prije zakazanog sastanka možete vidjeti poruku obavijesti na telefonu Poruka također prikazuje vrijeme početka, vrijeme završetka i naslov sastanka.

- pridružite se sastanku pomoću funkcijске tipke **Pridruž.**

### Prije nego počnete

- Administrator omogućuje uslugu sastanka za vaš račun.
- U prozoru obavijesti o sastanku telefon prikazuje funkcijске tipke: **Sastanci, Pridruž., Zanemari, Odgodi.**

### Postupak

#### Korak 1

Zakažite sastanak u aplikaciji Webex ili Outlooku i pozovite korisnika telefona.

Prozor obavijesti o sastanku možete vidjeti na telefonu kao podsjetnik pet minuta prije zakazanog sastanka. Ako je istovremeno zakazano više sastanaka, telefon će prikazati popis s više obavijesti za sastanke.

. Prozor sadrži sljedeće funkcijске tipke kako biste se mogli odlučiti kojem ćete se sastanku pridružiti, a kojeg ćete zanemariti:

- **Pridruž.:** pritisnite za pridruživanje sastanku o kojem postoji obavijest u prozoru.
- **Odgodi:** pritisnite da biste privremeno zatvorili prozor obavijesti. Obavijest se prikazuje nakon 5 minuta.
- **Zanemari:** pritisnite za zanemarivanje samo trenutačne obavijesti o sastanku. Kada ga pritisnute, prozor obavijesti više se prikazuje.
- **Sastanci:** pritisnite da biste pregledali popis sastanaka.

Kada pritisnute funkcijsku **Pridruži** se kako biste se pridružili sastanku, telefon će prvo pokušati dohvatiti privremeni URI (hibridni sastanak) za pridruživanje. Pomoću privremenog URI-ja možete se pridružiti sastanku bez PIN-a organizatora sastanka i lozinke. Dok telefon pokušava dohvatiti URI (to traje 5 s), ako želite možete pritisnuti funkcijsku tipku **Odustani** na zaslonu **Sastanka** za prekid procesa. Kada se uspješno pridružite sastanku, pojavit će se zaslon sastanka s naslovom sastanka. Na zaslonu će se prikazati i trajanje sastanka. Također, popis **Sastanak** prikazuje statusu **Na sastanku** za pridruženi sastanak. Ako pridruživanje privremenim URI-jem ne uspije, možete se pridružiti sastanku SIP URI-jem. U ovom slučaju, ako sastanak nema SIP URI, obavijest o sastanku neće se pojaviti u skočnom prozoru i popis **Sastanka** ne sadrži ovaj sastanak na svom popisu.

**Napomena** Hibridni sastanak ima veći prioritet od sastanka koji je samo SIP.

Za video sastanke korisnik može pritisnuti funkcijске tipke **Samoprikaz uključen** ili **Samoprikaz isključen** na telefonu kako bi prikazao ili sakrio samoprikaz.

U povezanom videosastanku, možete vidjeti funkcijске tipke **Napusti** i **Samoprikaz isključen**. Ako želite, pritisnite funkcijsku tipku **Napusti** da biste napustili trenutačni sastanak.

#### Korak 2

(opcija) Pritisnite funkcijsku tipku **Sastanci**. Na zaslonu **Sastanci** možete pregledati popis sastanaka na telefonu koji su zakazani za određeni dan. Ako je sastanak u tijeku, telefon prikazuje trajanje sastanka od vremena početka. Za nadolazeće sastanke telefon prikazuje vrijeme početka i vrijeme završetka sastanka.

Sljedeći popis prikazuje status sastanka za zakazane sastanke.

- **Spajanje:** telefon pokušava dobiti privremeni URI oko 5 sekundi.

## Pokretanje novog poziva tijekom Webex sastanka

- **U tijeku:** sastanak je u tijeku, ali mu se niste pridružili.
- **Na sastanku:** sastanak je u tijeku, a vi ste mu se pridružili. Možete se vratiti na sastanak ako pritisnute funkciju tipku **Povratak**.
- **Počinje za nnn min:** sastanak koji treba početi za pet minuta ili manje. Ovdje, nnn predstavlja broj minuta.
- **Upravo počelo:** sastanak koji je upravo počeo.

Ako je sastanak istekao, informacije o sastanku će se nakon nekog vremena izbrisati s popisa sastanaka.

Ako se sastanak otkaže, informacije o sastanku izbrisat će se s popisa sastanaka.

Ako je planirano vrijeme sastanka promijenjeno, popis prikazuje ažurirano vrijeme sastanka.

---

## Pokretanje novog poziva tijekom Webex sastanka

Nije vam dopušteno upućivanje poziva kada ste na sastanku. Kada ste na sastanku i pritisnete funkciju tipku **Novi poziv**, pokušate s brzim biranjem ili uputite poziv iz **Kontakata**, vidjet ćete poruku upozorenja koja će vas tražiti da prvo napustite sastanak.

### Postupak

---

**Korak 1** Odaberite funkciju tipku **Napusti i nazovi** da biste napustili sastanak.

Nakon napuštanja sastanka možete uputiti poziv.

**Korak 2** Uputite poziv jednim od sljedećih načina.

- Unesite broj kontakta na zaslonu **Novi poziv**.
- Pritisnite linijski ključ za brzo biranje ili broj brzog biranja.
- Uputite poziv iz **Kontakata**.

---

## Odgovaranje na poziv tijekom Webex sastanka

Ne možete odgovoriti na poziv kada ste na sastanku.

### Postupak

---

Pritisnite funkciju tipku **Napusti i odgovori** da biste napustili trenutni sastanak ako postoji dolazni poziv i želite odgovoriti na taj poziv.

Kada pritisnete tu funkciju tipku, telefon napušta trenutni sastanak, a zatim se odgovara na poziv.

## Pristup glasovnoj pošti tijekom Webex sastanka

Ne možete pristupiti glasovnim porukama kada ste na sastanku. Tijekom sastanka, kada pritisnete gumb **Glasovna pošta**, vidjet ćete poruku upozorenja koja vas traži da najprije napustite sastanak kako biste pristupili glasovnoj pošti.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite funkciju tipku **Napusti i nazovi** kako biste napustili trenutačni sastanak kojem ste se pridružili.  
**Korak 2** Pristupite glasovnim porukama.
- 

## Pridruživanje drugom sastanku tijekom Webex sastanka

Ne možete se pridružiti sastanku ako ste već na drugom sastanku. Možete se pokušati pridružiti drugom sastanku sljedećim opcijama.

- Pristupite popisu **Sastanci**, odaberite sastanak koji će upravo započeti, a zatim pritisnite **Pridruži se**. Nakon toga, vidjet ćete poruku upozorenja koja traži da prvo napustite trenutačni sastanak.
- Dok ste na sastanku, možete dobiti obavijest o sastanku i odlučiti da se pridružite iz prozora obavijesti. Ovaj prozor obavijesti ima funkciju tipku **Napusti i pridruži se**.

### Postupak

- 
- Korak 1** Odaberite **Napusti i pridruži se** za napuštanje trenutačnog sastanka.  
**Korak 2** Pridružite se novom sastanku.
- 

## Pridruživanje Webex sastanku tijekom poziva

Ako ste u aktivnom pozivu, ne možete se pridružiti sastanku. Tijekom sastanka, možda ćete se poželjeti pridružiti sastanku sljedećim metodama.

- Pridružite se sastanku putem popisa **Sastanci**. Kada se pokušate pridružiti, vidjet ćete poruku koja vas traži da najprije završite poziv.
- Pridružite se sastanku kada se u skočnom prozoru pojavi obavijesti s funkcijском tipkom **Završi i pridruži**.

### Postupak

- 
- Korak 1** Odaberite **Završi i pridruži** kako biste završili aktivni poziv.
-

- Korak 2** Pridružite se sastanku.

## Upravljanja dojavom i sastankom Webex

Kada ste na sastanku, morate napustiti sastanak kako biste odgovorili na dojavu. Također, tijekom poziva dojave, ne možete se pridružiti sastanku.

### Postupak

Kada se prilikom sastanka pojavi obavijest o dojavi, pritisnite funkciju tipku **Napusti**.

Za prioritetu dojavu 0 možete vidjeti poruku koja obavještava da je sastanak isključen zbog dolazne dojave.

Za prioritetne dojave 1 i 2, u slučaju dolaznog dojavnog poziva, korisnik će prvo čuti ton dojave koji označava da je došlo do dolaznog dojavnog poziva. Pritisom na funkciju tipku **Napusti** napušta se sastanak i odgovara na dojavu.

U slučaju aktivne dojave i ako se želite pridružiti sastanku, morate pritisnuti funkciju tipku **Završetak** na zaslонu dojave ili pritisnute funkciju tipku **Završi i pridruži** u prozoru obavijesti o sastanku koji će se pojaviti.

## Prikaz detalja o sudioniku hibridnog sastanka

Tijekom hibridnog sastanka možete vidjeti popis sudionika koji se sastaju na sastanku i koji ne prisustvuju sastanku.

### Prije nego počnete

Administrator je omogućio funkciju tipku **Sudionici** za hibridni sastanak.

### Postupak

Za vrijeme sastanka pritisnite funkciju tipku **Sudionici**.

Popis sudionika prikazuje se kako bi se pokazali ljudi koji su se pridružili ovom sastanku i pozvani koji nisu na ovom sastanku. Popis također prikazuje status zvuka i videozapisa i uloge sudionika.

- Status zvuka: prikaz ikona za utišano ili uključeni zvuk
- Stanje videozapisa: prikaz ikone isključenog videozapisa ako je zatvarač zatvoren
- Uloga sudionika: prikazano kao **Ja, Organizator, Suorganizator, Izlagač i Gost**.

## Pokazatelj statusa snimanja sastanka

Telefon prikazuje status snimanja u hibridnom sastanku. Možete vidjeti sljedeće:

- Ako je sastanak u snimanju, telefon se prikazuje u ikonama snimanja.
- Ako je snimanje sastanka pauzirano, telefon prikazuje ikonu pauziranja snimanja.
- Ako se snimanje sastanka zaustavi, ikona zapisa će nestati.

## Utišavanje sudionika na sastanku (hibridno)

Utišavanje/uključivanje zvuka sudionika pomoću funkcijeske tipke, fizičke tipke, slušalica. Isto tako, status utišavanja i uključivanja zvuka sinkronizira se s poslužiteljem.

### Postupak

Upravljanje zvukom sastanka bilo kojom metodom.

- Pridružite se kao organizator iz Webex aplikacije i odaberite **Utišaj pri ulasku**.  
Sastanak će imati status utišanog zvuka. Na zaslonu će se prikazati funkcijeska tipka **Utišaj**. LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica je uključen.
- Pritisnite funkcijesku tipku **Uključiti zvuk**.  
Promjene telefona za status funkcijeske tipke utišavanja i **uključivanja zvuka** prikazuju se na zaslonu telefona. Također, isključuje se LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica. Ako provjerite udaljenu stranu, telefon se također mijenja u status uključenog zvuka.
- Pritisnite funkcijesku tipku **Uključenog zvuka**.  
Telefon se mijenja u status utišanog zvuka i funkcijeska tipka prebacuje se na uključen zvuk. LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica je uključen. Ako provjerite udaljenu stranu, telefon se također mijenja u status utišanog zvuka.
- Povežite telefon sa slušalicama.  
Telefon sinkronizira status zvuka za USB, BT, EHS slušalice.
- Kao organizator, utišajte sudionika u aplikaciji Webex.  
Telefon mijenja status u utišan zvuk. Funkcijeska tipka telefona, LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica su uključeni.
- Kao organizator, pokušajte uključi zvuk sudionika.  
Sudionik vidi prozor obavijesti kako bi potvrdio zahtjev. Kada se prihvati, telefon mijenja status u uključen zvuk. Funkcijeska tipka telefona mijenja se u **Utišano**, isključuje se LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica.
- Ako sudionik odabere **Ostani utišan**, telefon ostaje u statusu utišanog zvuka. Funkcijeska tipka telefona mijenja se u **Uključen zvuk**, uključuje se LED fizičke tipke utišavanja i LED utišavanja slušalica.
- Kao organizator, onemogućite uključivanje zvuka sudionika. Kliknite **Utišaj sve** i isključite poruku **Dopusti sudionicicima da sami uključe zvuk**, a zatim kliknite **Utišaj sve**.

## Pridruži se hibridnom sastanku s lozinkom

Telefon se mijenja u onemogućavanje statusa uključivanja zvuka. Funkcijska tipka **uključiti zvuk** na telefonu pojavljuje se s ikonom zaključavanja. Telefon ne dopušta da itko uključi zvuk. Ako bilo tko pokuša uključiti zvuk iz funkcijskih tipki telefona, gumba za slušalice ili fizičke tipke, pojavit će se prozor obavijesti.

## Pridruži se hibridnom sastanku s lozinkom

Kako biste se pridružili hibridnu sastanku, možda ćete morati unijeti PIN ako vaš administrator konfigurira ograničenje pristupa.

### Postupak

- Korak 1** Pritisnite funkciju tipku **Pridruži** u prozoru obavijesti sastanka. Pojavljuje se skočni prozor s upitom jeste li organizator. Možete se pridružiti kao organizator ili gost. Na skočnom prozoru pojavit će se upit za PIN. Unesite PIN kako biste se pridružili sastanku.
- Korak 2** Ako želite, možete **napustiti** sastanak.

## Upravljanje videozapisom za hibridni sastanak



**Napomena** Ova značajka je primjenjiva samo za Cisco IP video telefon 8845 i 8865.

Korisnik može koristiti zatvarač kamere ili funkciju tipku za utišavanje/uključivanje zvuka videozapisa.

### Prije nego počnete

Administrator je omogućio **početni videozapis** i funkcije tipke za **Zaustavljanje videozapisa**.

### Postupak

Dok ste na hibridnom sastanku, izvršite jedno od sljedećeg za utišavanje ili uključivanje zvuka videozapisa.

- Pomoću zatvarača kamere utišajte zvuk videozapisa.

Kada je zatvarač kamere zatvoren i želite pokrenuti videozapis, na telefonu se pojavljuje prozor s obavijestima i traži od vas da okrenete okvir sata kako biste pokrenuli videozapis. Kliknite **Pokreni videozapis** da biste videozapis pokrenuli tijekom sastanka. Kada ga okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, videozapis se zaustavlja.

Također, možete koristiti **Samopregled uključen** ili **Samopregled isključen** da biste uključili ili utišali zvuk videozapisa.

Kada utišate ili uključite zvuk videozapisa pomoću zatvarača kamere, status videozapisa će se sinkronizirati s lokalnim poslužiteljem i udaljenim poslužiteljem.

Kada utišate videozapis, također nestaje i funkcija tipka.

- Pritisnite funkciju tipku **Pokreni videozapis** da utišate ili uključite zvuk videozapisa ili pritisnite funkciju tipku **Zaustavi videozapis** za isključivanje videozapisa.

## Promjena izgleda videozapisa tijekom sastanka (hibridni)

Tijekom hibridnog sastanka korisnik može promijeniti izgled videozapisa odabirom bilo kojeg od sljedećih dostupnih izgleda:

- Fokus
- Prekrivanje
- Skupina
- Mreža
- Istaknut

Tijekom hibridnog sastanka provedite sljedeće korake da biste promijenili izgled videozapisa u sastanku koji je u tijeku. Ako netko počne dijeliti bilo koji sadržaj tijekom sastanka, izgled ostaje nepromijenjen, a funkcija tipka **Izgled** skrivena.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite funkciju tipku **Izgled** da biste s popisa odabrali izgled videozapisa po vašem izboru. Ako je u načinu prezentacije, izgled nije promjenjiv.

**Napomena** Možete pritisnuti funkciju tipku **Samoprikaz isključen** na telefonu kako biste sakrili samoprikaz za osnovni prikaz promijenjenog izgleda.

**Korak 2** Pritisnite funkciju tipku **Napusti** da biste napustili trenutačni sastanak.

## Dohvati dijeljeni poziv tijekom sastanka (hibridni)

Dok je u tijeku hibridni sastanak i zajednički poziv se drži na čekanju predugo, ne možete odgovoriti na poziv bez napuštanja sastanka.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite funkciju tipku **Nastavi**.

Kako sastanak i poziv ne mogu koegzistirati, kada pritisnete **Nastavi**, vidjet ćete prozor obavijesti koji vas traži da napustite sastanak za primanje poziva.

- Korak 2** Pritisnite **Napusti i nastavi** za javljanje na poziv.

## Videopozivi

Cisco IP telefon 8845 i 8865 podržavaju videopoziv uz primjenu ugrađene kamere.

Otvaranjem zatvarača kamere audiopoziv možete pretvoriti u videopoziv.

### Pokretanje videopoziva

Modeli Cisco IP telefona 8845 i 8865 podržavaju videopozive pod uvjetom da osoba koju zovete ima telefon koji podržava video. Prsten na vanjskom dijelu kamere upravlja zatvaračem.

#### Postupak

**Korak 1** Okrećite prsten na kameri u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač.

**Korak 2** (opcija) Pritisnite **Samoprikaz** i pomičite kameru gore i dolje kako biste poboljšali pogled.

**Korak 3** Uputite poziv.

## Mijenjanje prikaza između telefona i videa

Ako želite vidjeti radnu površinu telefona za vrijeme videopoziva, jednostavno možete zamijeniti video za radnu površinu i obratno. Kada sakrijete video, on će se zamagliti i pomaknuti u pozadinu.

#### Postupak

**Korak 1** Pritisnite funkciju tipku **Popis poziva** da biste sakrili videozapis.

**Korak 2** Pritisnite funkciju tipku **Prikaz videa** da biste prikazali videozapis.

## Podešavanje položaja slike-u-slici (PiP)

Tijekom videopoziva, istovremeno možete vidjeti i ulazni i izlazni video (tzv. funkcija slika u slici (PiP)). Obično je dolazni video prikazan na cijelom zaslonu, a mali umetnuti zaslon prikazuje video s vaše kamere.

Kada je uključena funkcija PiP, moći ćete pomaknuti umetnutu sliku u neki drugi kvadrant zaslona. Osim toga, možete promijeniti prikaz tako da se preko cijelog zaslona prikazuje video s vaše kamere, a na umetnutom zaslonu dolazni video.

### Postupak

- Korak 1** Pritisnite **PiP**  kako biste prozor prikaza slike u slici na zaslonu pomakli u smjeru suprotnom od smjera kazaljki na satu. Ili se pomoću navigacijskog kruga pomičite gore i dolje po LCD-u telefona.
- Korak 2** (opcija) Pritisnite **Zamijeni** kako biste mijenjali prikaz između prikaza na punom zaslonu i prikaza slike u slici (PiP).

## Zaustavljanje videoprijenos

Za vrijeme video poziva možete zatvoriti blendu da biste zaustavili prijenos videozapisa.

Kada zatvorite blendu osoba s kojom razgovarate više vas neće vidjeti, ali će vas i dalje čuti.

### Postupak

- Korak 1** Zakrenite prsten oko kamere u suprotnom smjeru od smjera kazaljki na satu da biste zatvorili blendu. Telefon zaustavlja prijenos videa.
- Korak 2** Okrećite prsten na kameri u smjeru kazaljke na satu kako biste otvorili zatvarač. Telefon započinje prijenos videa.

## Prilagodi ekspoziciju fotoaparata

Ekspoziciju fotoaparata možete prilagoditi atmosferskom svjetlu u uredu. Prilagođavanje ekspozicije da biste promijenili svjetlinu prenesenog videozapisa.

### Prije nego počnete

Blenda fotoaparata mora biti otvorena

### Postupak

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Videozapis > Ekspozicija**.
- Korak 3** Pritisnite skupinu Navigacija lijevo ili desno kako biste povećali ili smanjili ekspoziciju.  
Raspon ekspozicije je od 0 do 15, a zadana vrijednost je 8.
- Korak 4** Kliknite **Postavi**.

## Prilagođavanje pojasne širine za videozapis

Tijekom videopoziva može se dogoditi da video iznenada stane ili kasni za zvukom. Kašnjenje se obično javlja zbog zauzetosti mreže.

Prema zadanim postavkama telefon će automatski odabrat postavku pojasne širine koja će uravnotežiti audio i video zahtjeve mreže.

Možete konfigurirati fiksnu pojastnu širinu da biste poništili automatski izbor, ako je potrebno za uvjete vaše mreže. Ako konfigurirate pojastnu širinu, odaberite postavku i prilagodite prema dolje sve dok ne nestane zaostajanje u video zapisu.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Videozapis > odstupanje pojastne širine**.

**Korak 3** Odaberite postavku pojastne širine na **ekranu** odstupanja pojastne širine.

**Korak 4** Kliknite **Odaberi** kako biste postavili pojastnu širinu.

## Sigurnost videopoziva i informacije o rješavanju problema

Administrator može poduzeti određene radnje u cilju zaštite videopoziva od neovlaštenog pristupa osoba koje nisu zaposlenici tvrtke. Ako tijekom poziva vidite ikonu **Sigurno**, administrator je poduzeo korake u cilju zaštite privatnosti.

Videopoziv može imati probleme u prijenosu zbog nedovoljne pojastne širine mreže. U tom se slučaju zvuk nastavlja prenositi dok se video zaustavlja. Ako vam je video potreban, prekinite vezu, pričekajte nekoliko minuta i ponovno pokrenite poziv. Ako i dalje nema dovoljno pojastne širine, obratite se administratoru.

## Snimanje poziva

Kada ste u aktivnom pozivu, možete ga snimati. Prilikom snimanja poziva može se oglasiti ton obavještavanja.

Tijekom snimanja vidite različite ikone u različitim stanjima snimanja. Vidite ikone na zaslonu poziva i na tipci linije na kojoj snimate poziv.

**Tablica 5: Ikone snimanja**

Ikona	Značenje
	Snimanje u tijeku
	Snimanje u tijeku (8811)
	Snimanje pauzirano
	Snimanje pauzirano (8811)

### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje da vaš telefon snima poziv.

### Postupak

- 
- |                |   |
|----------------|---|
| <b>Korak 1</b> | Pritisnite <b>Snimi</b> kada ste u aktivnom pozivu.   |
| <b>Korak 2</b> | (opcija) Dok je snimanje u tijeku možete pritisnuti <b>PauseRec</b> za pauziranje snimanja. |
| <b>Korak 3</b> | (opcija) Pritisnite <b>ResumeRec</b> za nastavak snimanja.                                  |
| <b>Korak 4</b> | (opcija) Pritisnite <b>StopRec</b> za zaustavljanje snimanja                                |
| <b>Korak 5</b> | Pritisnite <b>Završi poziv</b> kako biste završili poziv.                                   |
- 

## Kontakti za izravne poruke i prisutnost

Kontakti za izravne poruke i prisutnost (IM&P) prikazuju svoje informacije o prisutnosti. Možete vidjeti je li osoba dostupna, nije dostupna ili osoba želi da ju se ne uznemirava.

Koristite UC-One Communicator za upravljanje vašim popisom kontakata. Vaš telefon prima vaš popis kontakata s UC-One Communicator poslužitelja.

Kad koristite telefon, telefon UC-One Communicator šalje informacije o statusu.

## Prisutnost

Vaša tvrtka može koristiti uslugu "UC-One Communicator" te je integrirati s telefonom. Ovu uslugu možete koristiti za prikaz statusa vaših kontakata.

Na telefonu se vaš status prikazuje na liniji statusa telefona. Možete vidjeti nešto od sljedećeg:

- Dostupno
- Odsutan
- Ne ometaj
- Izvan mreže

Više informacija o usluzi "UC-One Communicator", potražite u dokumentaciji tvrtke Broadsoft.

## Uspostavite poziv s kontaktom za izravne poruke i prisutnost

Kad pozovete nekog iz vaših kontakata za izravne poruke i prisutnost, njihovo se stanje prisutnosti prikazuje u vašoj povijesti poziva.

### Prije nego počnete

Administrator omogućuje imenik IM&P u telefonu.

**Promijenite svoje stanje prisutnosti****Postupak****Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.**Korak 3** Odaberite **IM&P kontakte**.**Korak 4** Odaberite imenik.**Korak 5** Odaberite željenu stavku.

Unos pokazuje status vašeg kontakta.

**Korak 6** (opcija) Pritisnite **Odaberi**  za prikaz pojedinosti o kontaktu i  za povratak na popis kontakata.**Korak 7** Pritisnite **Poziv**.**Promijenite svoje stanje prisutnosti**

Kako je telefon uvijek dostupan svoju pristunost morate postaviti ručno na telefonu.

**Prije nego počnete**

Administrator omogućuje imenik IM&amp;P u telefonu.

**Postupak****Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.**Korak 3** Odaberite **IM&P kontakte**.**Korak 4** Označite imenik. Na primjer, **Omiljeni**, **Nije grupni**, **Svi kontaktii** tako dalje.**Korak 5** Pritisnite **Prisutnost**.**Korak 6** Odaberite svoju prisutnost iz popisa.

- Dostupno – možete preuzeti poziv.
- Odsutan – napustili ste telefon nakratko.
- Ne uznamiravaj – ne želite preuzeti poziv.
- Izvan mreže – niste dostupni za preuzimanje poziva. Obično se ova prisutnost koristi kad telefon napuštate na duže vrijeme.

**Dojavljivanje grupi telefona (više smjerno dojavljivanje)**

Administrator može konfigurirati vaš telefon kao dio dojavljivačke grupe. U dojavljivačkoj grupi vaš telefon može automatski odgovarati na dojave s drugih telefona za više platformi u telefonskom sustavu. Svaku dojavljivačku grupu dodijeljen je jedinstveni broj. Konfiguirane brojeve dojavljivačkih grupa daje vam

administrator. Kada na vaš telefon stigne dojava, začut ćete tri kratka zvučna signala. Telefon uspostavlja jednosmjernu audio vezu između vas i telefona koji vas je nazvao. Dojavu ne morate prihvatiti.

### Postupak

---

Birajte broj dojavljivačke grupe.

---

## XML aplikacija i višesmjerno dojavljivanje

Ako je vaš telefon dio omogućene skupine za pozivanje XML aplikacija, prikazuje slike ili poruke kada primat će višesmrjerne stranice s poslužitelja. Tijekom jednosmjernog ili višesmjernog pozivanja ili emitiranja, telefoni u skupini za pozivanje ponašaju se na sljedeći način:

- Telefon (pošiljatelj) koji inicira poziv ne prikazuje poruku XML aplikacije.
- Telefoni (primatelj) koji primaju poziv prikazuju poruku XML aplikacije (dolazni poziv) na zaslonu kada pozivanje započne ako administrator konfigurira tu uslugu.
- Ako se XML aplikacija zatvara zbog isteka vremena (postavlja ga vaš administrator) ili administrator, primatelj prikazuje dolazni poziv. Međutim, ako nema konfiguiriranog isteka vremena, XML aplikacija zatvara se kada poziv završi.

Vaš administrator može pozvati XML uslugu iz višesmjernog poziva.

## Pregled pojedinosti XML aplikacije

Možete vidjeti popis Cisco XML objekata koje vaš telefon podržava.

### Prije nego počnete

- Vaš je administrator konfigurirao XML aplikacije.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Pritisnite **Postavke**.

**Korak 3** Na zaslonu **Informacije i postavke** odaberite **XML aplikacije**.

Prikazuje se popis podržanih Cisco XML objekata, kao što su **CiscoIPPhoneMenu**, **CiscoIPPhoneDirectory**.

**Napomena** Izbornik **Aplikacije XML** nije dostupan na vašem telefonu kada ga administrator onemogući.

---

## Višestruke linije

Na telefonu je moguće postaviti višestruke linije ako brojeve telefona dijelite s drugim osobama. Kada su dostupne višestruke linije, dostupno vam je i više značajki pozivanja.

### Odgovaranje prvo na najstariji poziv

Možete odgovoriti na najstariji poziv dostupan na telefonskim linijama, uključujući vraćanja poziva s čekanja i vraćanja poziva iz spremnika koji su u stanju upozoravanja. Dolazni pozivi uvek imaju prednost u odnosu na zadržane pozive i pozive koji se vraćaju iz spremnika.

Kada radite s višestrukim linijama, obično pritisnete gumb linije na kojoj zvoni dolazni poziv na koji želite odgovoriti. Ako želite odgovoriti na najstariji poziv bez obzira na kojoj liniji zvoni, pritisnite **Odgovor**.

### Prikaz svih poziva na telefonu

Popis svih aktivnih poziva (sa svih linija telefona) možete prikazati kronološkim redoslijedom, od najstarijih do najnovijih.

Popis svih poziva koristan je ako imate višestruke linije ili ako imate zajedničke linije s drugim korisnicima. Popis prikazuje sve vaše pozive.

### Zajedničke linije na vašem fiksnom telefonu za više platformi

Jedan telefonski broj možete dijeliti s više suradnika. Primjerice, kao administrativni pomoćnik možete biti odgovorni za probir poziva prema osobi kojoj pomažete.

Kada dijelite zajednički telefonski broj, telefonsku liniju upotrebljavate kao i svaku drugu liniju, vodeći pri tome računa o nekoliko posebnih značajki dijeljenih linija:

- Zajednički telefonski broj može se konfigurirati tako da se pojavljuje na maksimalno 35 uređaja.
- Zajednički telefonski broj prikazuje se na svim telefonima koji dijele taj broj.
- Ako vaš suradnik odgovori na poziv, gumb zajedničke linije i gumb sesije svijetle trajnim crvenim svjetлом na telefonu.
- Ako poziv stavite na čekanje, gumb linije svijetli stalnim crvenim svjetлом, dok gumb sesije bljeska crveno. Gumb linije kod suradnika također svijetli stalnim crvenim svjetлом, a gumb sesije bljeska crveno.

### Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji

Vi ili vaš suradnik možete se pridružiti pozivu na zajedničkoj liniji. Administrator mora omogućiti značajku na telefonu.

Ako korisnik s kojim dijelite liniju ima uključenu privatnost, njegove postavke linije ne možete vidjeti, a sebe ne možete dodati njegovom pozivu.

## Postupak

**Korak 1** Pritisnite gumb zajedničke linije.

**Korak 2** Upišite \*33 na svom telefonu.

**Napomena** Ako je postavljeno na taj način, začut ćete ton koji vas obavještava da sustav prepozna pristupni kôd.

**Korak 3** Unesite telefonski broj osobe u čiji poziv želite upasti.

**Napomena** Kada ste spojeni, vi ste dio aktivnog poziva.

## Značajke pozivnog centra

Vaš administrator konfigurira vaš telefon kao telefon pozivnog centra.

Vaš administrator može omogućiti značajku automatske distribucije poziva (ACD) na vašem telefonu. Ovaj telefon djeluje kao telefon agenta pozivnog centra i može se upotrebljavati za praćenje poziva klijenta, za eskalaciju bilo kojeg korisničkog poziva nadzorniku u hitnim slučajevima, kako bi kategorizirali brojeve kontakata pomoću kodova dispozicija i za pregled pojedinosti poziva korisnika.

Vaš telefon može imati ACD status kao:

- Prijava
- Odjava
- Dostupno
- Nije dostupan
- Rekapitulacija

Administrator kontrolira inicijalni ACD status na dva načina:

- Posljednji lokalni status može biti vraćen kao inicijalni ACD status kad se telefon uključi, status se mijenja iz „neregistriran“ u „registriran“ ili „registracija nije uspjela“, ili je određena IP adresa promijenjena zbog prebacivanja u slučaju pogreške, pričuve ili je promijenjen DNS odgovor.
- Inicijalni ACD status može se dobiti sa poslužitelja.

## Prijavi se kao agent pozivnog centra

Kada ste spremni započeti posao agenta pozivnog centra, prijavite se u telefon i postavite svoj status.

Vaš administrator može postaviti vaš telefon tako da se kada se prijavite na telefon vaš status bude postavljen na Automatski dostupan. U tom slučaju ne morate ručno postaviti status.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **AgtSgnIn**.

**Korak 2** Provjerite status kao agent pozivnog centra.

Ako je status dostupan, ikona se prikazuje pored vašeg telefonskog broja. U suprotnom, nastavite s sljedećim koracima za ručno postavljanje statusa.

**Korak 3** Pritisnite **Agt status**.

**Korak 4** Označite status **Dostupno**.

**Korak 5** Pritisnite **Odaberi**.

## Odjavi se kao agent pozivnog centra

Kada ste spremni završiti posao agenta pozivnog centra, morate promijeniti svoj status i odjaviti se s telefona. Nakon što se odjavite više nećete primati pozive pozivnog centra.

Ako ste usred poziva i znate da će se odjaviti čim završite poziv, svoj status možete promijeniti na **Završi**.

### Postupak

Pritisnite **AgtSgnOut**.

## Promijenite status kao agent pozivnog centra

S vremena na vrijeme trebat će vam kratka stanka. U tu svrhu promijenite status tako da pozivi ne zvone na vašem telefonu.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Agt status**.

**Korak 2** Označite status **Nedostupno**.

Tekstni okvir **Nedostupno** omogućuje vam dodavanje razloga za nedostupnost.

Ako vam je potrebno, vaš administrator može sakriti tekstni okvir na telefonu iz web-sučelja telefona.

**Korak 3** Pritisnite **Odaberi**.

**Korak 4** Pritisnite **Agt status**.

**Korak 5** Označite status **Dostupno**.

**Korak 6** Pritisnite **Odaberi**.

**Korak 7** Označite status **Završi**.

- Korak 8** Pritisnite **Odaberij**.
- 

## Prihvaćanje poziva pozivnog centra

Kad se prijavite na telefon kao agent pozivnog centra i vaš je status postavljen na dostupno, vaš je telefon spreman za primanje poziva pozivnog centra. Prije nego odgovorite na poziv, vidite informacije o pozivu.

### Postupak

---

- Korak 1** Kad primite poziv, vidjet ćete stranicu s informacijama o pozivu, pritisnite **Natrag** za izlaz i zatim pritisnite **Odgovori** za prihvaćanje poziva.
- Korak 2** Pritisnite **Call Info** za pregled svih detalja poziva.
- Korak 3** Na kraju poziva pritisnite **Završi poziv**.
- 

## Stavljanje poziva agenta na čekanje

Kada ste u pozivu pozivnog centra, možete staviti pozivatelja na čekanje i vratiti se na poziv. Ako je poziv dugo vremena na čekanju, ćut ćete zvuk podsjetnika i vidjeti telefon koji zvoni na zaslonu telefona.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Na ček.**
- Korak 2** Kad ste spremni za povratak na poziv, odaberite poziv na čekanju i pritisnite **Nastavi**.
- 

## Postavite šifru razmještaja dok ste u pozivu pozivnog centra

Šifru razmještaja možete dodijeliti aktivnom pozivu korisnika ili nakon što ste svoj status postavili na Završi nakon poziva. Šifre razmještaja su brze označke koje primjenjujete na povijest poziva za opis poziva. To je jednostavan način označavanja poziva i praćenja povijesti kontakta korisnika kako se ne bi propustili detalji o pozivu.

### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje da vaš telefon doda šifru razmještaja.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Kôd dispozicije**.
- Korak 2** Pritisnite **U redu**.
-

## Praćenje poziva

Možete pratiti aktivni poziv i zadnji dolazni poziv u bilo kojem statusu agenta.

### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje da vaš telefon prati poziv.

### Postupak

---

Iz aktivnog poziva ili nakon poziva, pritisnite **Prati**.

---

## Eskalirajte poziv supervizoru

Kad trebate eskalirati poziv, možete dodati supervizora u konferencijski poziv s vama i vašim pozivateljem.

### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje hitnu eskalaciju na vašem telefonu.

### Postupak

---

**Korak 1** Iz aktivnog poziva pritisnite **Hitni slučaj**.

**Korak 2** U prozoru **Eskalacija hitnog slučaja** kliknite na **U redu**.

Možete unijeti željeni broj za eskalaciju hitnog slučaja ili ga možete ostaviti praznoga ako ne preferirate nekog supervizora. Nećete vidjeti broj za eskalaciju hitnog slučaja.

---

## Izvršni pozivi

Ako vas je vaš administrator konfigurirao kao izvršnog korisnika sa skupinom pomoćnika, vi i vaši asistenti možete dijeliti kontrolu nad pozivima kako je opisano dolje:

- Kada je filtriranje poziva uključeno, dolazni pozivi idu vašem pomoćniku prema kriterijima koje je konfigurirao vaš administrator.  
Također primatate dolazne pozive koji idu vašem pomoćniku ako je vaš administrator za vas omogućio probir poziva.  
Kada pomoćnik odgovori na poziv, vi na svom kućnom broju više ne vidite taj poziv.
- Primate pozive koje vam prenosi vaš pomoćnik. Ako me odgovorite na preneseni poziv, poziv se vraća vašim asistentima.
- Možete se pridružiti pozivu u tijeku s pomoćnikom.

- Trenutni poziv možete prenijeti s pomoćnika na sebe.

## Pridruži se trenutnom pozivu kao izvršni

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste se pridružili trenutnom pozivu.

### Prije nego počnete

Jedan od vaših pomoćnika sudjeluje u pozivu u vaše ime.

### Postupak

---

Pritisnite funkciju tipku **Uključi** se na telefonu.

---

## Prenesite si trenutni poziv kao izvršnom

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste si prenijeli trenutni poziv kao izvršnom.

### Prije nego počnete

Jedan od vaših pomoćnika sudjeluje u pozivu u vaše ime.

### Postupak

---

Pritisnite **Dohvati pozivna** svom telefonu.

---

## Rješavanje problema izvršnih poziva

### Nije se moguće pridružiti pozivu ili ga prenijeti

Možete prenijeti poziv ili mu se pridružiti ako ste samo u jednom aktivnom pozivu.

## Pozivi izvršnog i pomoćnika

Ako vas je vaš administrator dodao skupini pomoćnika izvršnog, a vi ste se odlučili za ulazak u skupinu, dijelite kontrolu nad pozivima izvršnog s izvršnim i drugim pomoćnicima u skupini, kako je opisano dolje:

- Možete pokrenuti pozive u ime izvršnog.

**Pokrenite poziv u ime izvršnog kao pomoćnik**

- Kada je filtriranje poziva uključeno, primate dolazne pozive izvršnog prema kriterijima koje je konfigurirao vaš administrator. Kada izvršni ili drugi pomoćnik odgovore na poziv, vi na svom kućnom broju više ne vidite taj poziv.
- Nakon što ga pokrenete ili odgovorite na poziv, možete ga prenijeti izvršnom. Ako izvršni ne odgovara na preneseni poziv, poziv vam se može vratiti.
- Možete se pridružiti pozivu u tijeku s izvršnim.
- Trenutni poziv možete prenijeti s izvršnog na sebe.

## **Pokrenite poziv u ime izvršnog kao pomoćnik**

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste pokrenuli poziv u ime rukovoditelja.

**Prije nego počnete**

Nalazite se u skupini pomoćnika rukovoditelja.

**Postupak****Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.
- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik**:
  1. Pritisnite **Programi** 
  2. Odaberite **pomoćnik** 

**Korak 2** Ako je vaš administrator konfiguirao vaš kućni broj za povezivanje s XSI BroadSoft poslužiteljem, prikazuje se zaslon **pomoćnika**. Na zaslonu odaberite **Popis rukovoditelja**.

Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju, zaslon izravno prikazuje popis rukovoditelja.

Zaslon pokazuje popis rukovoditelja pridruženih svim kućnim brojevima pomoćnika na telefonu. Internet isto tako pokazivanje opt-in/opt-out status pomoćnika za svakog izvršnog.

**Korak 3** Odaberite izvršnog u čije ime želite pokrenuti poziv.

Ako postoji više kućnih brojeva pomoćnika na telefonu, kućni broj kojem je pridružen odabrani izvršni pojavljuje se na vrhu.

**Korak 4** Pritisnite **Proxy poziv**.**Korak 5** Unesite broj koji želite zvati.**Korak 6** Pritisnite **Poziv**.**Korak 7** (opcija) Ako je vaš administrator konfiguirao kućni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks, možda ćete dobiti dolazni poziv od SIP proxyja. U tom slučaju pritisnite **Odgovor** za pokretanje poziva na cilj.

Također možete pritisnuti **Odbij** kako biste odbili poziv ili pritisnute **Zanemari** kako biste utišali poziv.

## Prenesite trenutni poziv izvršnom kao pomoćnik



### Napomena

Možete prenijeti poziv izvršnom ako je to jedini trenutni poziv za izvršnog. Ako pomoćnici trenutno sudjeluju u drugim pozivima za izvršnog, poziv ne možete prenijeti.

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste izvršnom prenijeli trenutni poziv.

### Prije nego počnete

Sudjelujete u pozivu u ime izvršnog.

### Postupak

Pritisnite funkciju tipku **Proslijedi poziv** kako biste prenijeli poziv.

Poziv možete prenijeti i pomoću sljedeće metode:

- Pritisnite funkciju tipku **Čekaj**.
- Pritisnite funkciju tipku **Automatski poziv**.

## Pridružite se ili si prenesite trenutni poziv kao pomoćniku izvršnog

### Prije nego počnete

U tijeku je poziv s izvršnim.

### Postupak

**Korak 1** Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator za pokretanje poziva u ime izvršnih i slijedite glasovne naredbe.

**Korak 2** Kada se od vas traži da unesete broj destinacije, birajte odgovarajući aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator kako biste se pridružili pozivu ili si ga prenijeli.

## Rješavanje problema poziva pomoćnika i izvršnog

### Nije se moguće pridružiti pozivu ili ga prenijeti

Možete prenijeti ili se pridružiti pozivu izvršnog ako je izvršni u samo jednom aktivnom pozivu.

### Nije moguće pokrenuti više poziva u ime izvršnih

Vaš administrator ograničava broj poziva koje možete paralelno pokrenuti u ime izvršnih.

## Mobilni uređaji i fiksni telefon

Ako imate mobilni telefon, na fiksni telefon možete povezati mobilni uređaj. Ta veza omogućava pokretanje poziva ili odgovaranje na njih bilo na stolnom telefonu ili mobilnom uređaju.

Cisco IP telefon 8851 i 8861 podržavaju ovu značajku.

Ne uparujte dva ili više stolnih Cisco IP telefona serije 8800



**Napomena** Kada je vaš mobilni uređaj spojen na stol telefon, mobilni uređaj ne može pristupiti ili upotrijebljavati desk telefon kontakte. Ne možete premještati ili kopirati telefonske kontakte s fiksног telefona na svoj mobilni uređaj.

### Povezane teme

[Bluetooth naglavne slušalice](#)

## Telefonski poziv sa značajkom intelligentne blizine

Bluetooth vezom možete upariti fiksni telefon s mobilnim uređajem (telefonom ili tabletom). Nakon uparivanja i povezivanja mobilnog uređaja, zaslon fiksног telefona prikazuje dodatnu telefonsku liniju koja predstavlja mobilnu liniju (broj telefona mobilnog uređaja). Sa fiksног telefona možete pokretati i primati pozive s te mobilne linije. Mogućnost upotrebljavanja mobilne linije na stolnom telefonu naziva se intelligentna blizina.

## Uparivanje mobilnog uređaja i fiksног telefona

Nakon uparivanja mobilnog uređaja sa stolnim telefonom, telefon se povezuje s mobilnim uređajem kada je on u dometu. Telefon se odspaja od mobilnog uređaja kada je uređaj izvan dometa.

Ako su priključeni Bluetooth slušalice i mobilni uređaj, Bluetooth slušalicama ne možete odgovoriti na zvučne pozive mobilnog uređaja.

Nakon povezivanja mobilnog uređaja i telefona, kontakte i povijest mobilnog uređaja možete pohraniti na stolnom telefonu.

### Prije nego počnete

Provjerite je li na mobilnom uređaju uključena značajka Bluetooth i je li uređaj vidljiv. Ako vam je potrebna pomoć, provjerite dokument isporučen s mobilnim uređajem.

## Postupak

- 
- Korak 1** Na stolnom telefonu pritisnite **Aplikacije** .
- Korak 2** Odaberite **Bluetooth > Dodaj bluetooth uređaj.**
- Korak 3** Odaberite mobilni uređaj s popisa dostupnih uređaja za uparivanje.
- Korak 4** Potvrdite pristupni ključ na mobilnom uređaju.
- Korak 5** Potvrdite pristupni ključ na stolnom telefonu.
- Korak 6** (opcija) Odaberite da su kontakti i povijest poziva mobilnog telefona dostupni na stolnom telefonu.

---

## Povezane teme

- [Bluetooth i vaš telefon](#), na stranici 34
- [Cisco IP Phone serije 8800](#), na stranici 1

## Mijenjanje povezanih mobilnih uređaja

Ako se u dometu Ciscovog IP telefona nalazi više uparenih uređaja, možete odabrati koji mobilni uređaj želite povezati.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Aplikacije** .
- Korak 2** Odaberite **Bluetooth > Uredaji.**
- Korak 3** Odaberite mobilni uređaj s popisa dostupnih uređaja.

---

## Brisanje mobilnog uređaja

Brisanjem mobilnog uređaja sprječavate da se uređaj automatski poveže Bluetooth vezom.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Aplikacije** .
- Korak 2** Odaberite **Bluetooth.**
- Korak 3** Odaberite mobilni uređaj s popisa dostupnih uređaja.
- Korak 4** Odaberite **Izbriši.**

---

## Pretražujte svoje kontakte s mobilnog telefona na fiksnom telefonu.

Kontakte s mobilnog telefona možete pretraživati na fiksnom telefonu.

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite svoj mobilni telefon iz popisa imenika.

**Korak 4** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Pretraživanje**.

**Korak 5** Unesite kriterij pretraživanja.

## Pregled uparenih Bluetooth uređaja

Upareni mobilni uređaj prikazuje se na popisu uparenih uređaja. Ovaj je uređaj prikazan na popisu sve dok ga ne rasparite od fiksnog telefona.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Aplikacije** .

**Korak 2** Odaberite **Bluetooth > Uređaji**.

## Inteligentna blizina za mobilne telefone

Kontakte i povijest poziva mobilnog uređaja možete podijeliti sa stolnim telefonom te možete pozive seliti između mobilnog i fiksnog telefona. Na stolnom telefonu možete vidjeti i jačinu mobilnog signala i razinu napunjenoosti baterije mobilnog uređaja.

## Upravljanje dolaznim mobilnim pozivom

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

Kada poziv zvoni na mobilnom telefonu, na stolnom računalu učinite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite **Odgovor** kako biste odgovorili na poziv.
- Pritisnite **Odbij** kako biste odbili poziv i proslijedili ga u glasovnu poštu.

## Pokretanje mobilnog poziva

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

---

**Korak 1** Odaberite na stolnom telefonu mobilnu liniju.

**Korak 2** Unesite telefonski broj.

**Korak 3** Pritisnite **Poziv**.

---

## Premještanje poziva između stolnog i mobilnog telefona

Na stolnom telefonu možete premještati aktivni poziv na ili s mobilnog uređaja.

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

---

Pritisnite **Premjesti zvuk** kako biste poziv premjestili sa stolnog telefona na mobilni uređaj i obratno.

---

## Ugađanje glasnoće mobilnog uređaja

Kontrole ugađanja glasnoće mobilnog i fiksnog telefona su sinkronizirane. Sinkronizacija se događa samo ako postoji aktivan poziv.

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

---

Izvedite jednu od sljedećih mogućnosti:

- Pritisnite na stolnom telefonu **Glasnoću** Pritisnite gumb + da biste povećali glasnoću, odnosno - da biste je smanjili.
  - Pritisnite gumb za **glasnoću** na mobilnom uređaju.
-

**Pregled kontakata mobilnog uređaja na stolnom telefonu****Pregled kontakata mobilnog uređaja na stolnom telefonu**

Upotrijebite fiksni telefon za pregled popisa kontakata mobilnog telefona. To je jednostavan način kako možete vidjeti kontakt bez pristupanja mobilnom telefonu.

**Prije nego počnete**

Da biste mobilni uređaj mogli upotrebljavati sa stolnim telefonom, potrebno je upariti ta dva uređaja Bluetooth vezom. Odaberite opciju za dijeljenje kontakata mobilnog uređaja.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite u popisu svoj mobilni telefon.

**Spremanje kontakata s mobilnog telefona na fiksni telefon**

Popis kontakata s mobilnog telefona možete spremi na fiksni telefon. Taj popis kontakata ostaje spremljen na stolnom telefonu i poslije prekidanja veze ili poništavanja uparivanja mobilnog uređaja,

**Prije nego počnete**

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

Administrator je omogućio osobni imenik BroadSoft ili vaš osobni adresar.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite mobilni telefon.

**Korak 4** Označite kontakt koji želite dodati, pritisnite **Opcija**, a zatim odaberite **Dodaj kontakt**.

Oznaka izbornika prikazuje određeni imenik u koji želite dodati kontakt:

- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj stavku osobne adrese**, dodajte kontakt u lokalni osobni adresar.
- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj osobni kontakt BroadSoft**, dodajte kontakt u lokalni osobni imenik BroadSoft.

Vaš administrator može promijeniti ciljni imenik.

**Korak 5** Pritisnite **Spremi** kako biste dodali novi kontakt.

## Brisanje kontakata iz popisa kontakata mobilnog uređaja

Popis kontakata mobilnog uređaja možete ukloniti sa fiksnog telefona. Popis kontakata na mobilnom telefonu ostaje nepromijenjen.

### Prije nego počnete

Mobilni telefon uparen je sa stolnim telefonom.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite svoj mobilni telefon iz popisa imenika.

**Korak 4** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Izbriši sve**.

## Pregled povijesti poziva mobilnog uređaja na stolnom telefonu

Na svom stolnom telefonu možete vidjeti primljene i odlazne pozive sa svog mobilnog telefona.

### Prije nego počnete

Da biste mogli vidjeti povijest poziva mobilnog uređaja, uparite Bluetooth vezom fiksni telefon i mobilni uređaj. Odaberite opciju za dijeljenje povijesti poziva mobilnog uređaja sa stolnim telefonom.

### Postupak

Na stolnom telefonu pritisnite **Novi poziv**.

## Inteligentna blizina za tablet računala

Ako imate tablet, Bluetooth vezom možete upariti tablet sa stolnim računalom. Nakon uparivanja, zvuk aplikacije za telefoniranje na tabletu može se reproducirati na stolnom telefonu. Na tabletu možete upotrebljavati mnoge značajke pozivanja slično mobilnom telefonu.

fiksni telefon podržava povezivanje s tablet računalima s Android i iOS sustavima.

## Premještanje zvuka s tableta na fiksni telefon

### Prije nego počnete

Tablet je uparen sa stolnim telefonom i na poziv je odgovoreno na tabletu.

### Postupak

**Korak 1** Na tabletu postavite putanju zvuka na Bluetooth.

**Premještanje zvuka sa fiksног телефона на tablet**

**Korak 2** Nakon toga zvuk možete slušati na slušalici, naglavnoj slušalici ili zvučniku telefona.

---

**Premještanje zvuka sa fiksног телефона на tablet****Prije nego počnete**

Tablet je uparen sa stolnim telefonom i poziv je preuzet na tabletu sa zvukom na stolnom telefonu.

**Postupak**

---

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Poklopite slušalicu.
  - Pritisnite **Otpusti**.
  - Odgovorite na drugi poziv na stolnom računalu.
-



## POGLAVLJE 3

# Kontakti

- Osobni imenik, na stranici 93
- Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96
- Korporacijski imenik, na stranici 98
- Obrnuto pretraživanje imena za dolazne i odlazne pozive, na stranici 112

## Osobni imenik

### Dodajte novi kontakt u svoj osobni imenik

#### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti osobni adresar na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

Administrator je postavio osobni adresar kao ciljni imenik u kojem se pohranjuju novi kontakti.

#### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Za dodavanje kontakta iz osobnog imenika.

- Odaberite **Osobni imenik**.
- Pritisnite **Dodaj**.
- Unesite ime i najmanje jedan telefonski broj.
- (opcija) Odaberite prilagođeni zvuk zvona za kontakt.
- Pritisnite **Spremi** kako biste dodali novi kontakt.

**Korak 4** Za dodavanje kontakta iz drugih imenika u osobni imenik.

- Izaberite Svi imenici, BroadSoft imenik, LDAP imenik ili Bluetooth upareni uređaj.
- Potražite kontakt koji želite dodati.
- Označite kontakt.
- Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodavanje kontakta**.

Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona

- e) Unesite ime i najmanje jedan telefonski broj.
- f) (opcija) Odaberite prilagođeni zvuk zvona za kontakt.
- g) Pritisnite **Spremi** kako biste dodali novi kontakt.

#### Povezane teme

[Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u](#), na stranici 96

[Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft](#), na stranici 102

[Traženje kontakta u LDAP imeniku](#), na stranici 108

[Pretražujte svoje kontakte s mobilnog telefona na fiksnom telefonu](#), na stranici 87

## Dodajte novi kontakt u svoj osobni adresar s web-stranicom telefona

#### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti osobni adresar na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

#### Postupak

**Korak 1** Na web-stranici telefona, odaberite **Prijava korisnika > Osobni imenik**.

**Korak 2** Kliknite **Dodaj u osobni imenik**.

**Korak 3** Dodajte ime i povezani broj ili brojeve. Broj se sastoji od broja na poslu, broja mobitela i broja kod kuće.

**Korak 4** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

## Traženje kontakta u osobnom adresaru

#### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti značajku osobnog imenika na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

#### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite **Osobni imenik**.

**Korak 4** Odaberite **Opcija > Traži**.

**Korak 5** Upišite unos adrese koju tražite. Kontakti koji se podudaraju prikazivat će se na telefonu.

Tražiti možete samo prema imenu (prepoznaju se velika i mala slova). Traženje prema broju nije podržano.

## Pozivanje kontakta iz osobnog imenika

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti značajku osobnog imenika na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite **Osobni adresar** i potražite željeni unos.

**Korak 4** Odaberite zapis u osobnom adresaru koji želite birati.

**Korak 5** Pritisnite **Poziv**.

---

### Povezane teme

[Traženje kontakta u osobnom adresaru](#), na stranici 94

## Ažuriranje kontakta iz osobnog imenika

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti značajku osobnog imenika na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite **Osobni adresar** i potražite željeni unos.

**Korak 4** Odaberite unos koji želite promijeniti.

**Korak 5** Pritisnite **Odaberi** .

**Korak 6** Izmjenite podatke unosa.

**Korak 7** Pritisnite **Spremi**.

---

### Povezane teme

[Traženje kontakta u osobnom adresaru](#), na stranici 94

**Uklanjanje kontakta iz osobnog adresara.**

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti značajku osobnog imenika na telefonu. U suprotnom se izbornik **Osobni adresar** ne prikazuje.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite Kontakti .

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite **Osobni imenik**.

**Korak 4** Potražite kontakt koji želite ukloniti.

**Korak 5** Odaberite unos adrese kontakta i pritisnite **Opcija > Izbriši** kako biste taj unos izbrisali.

### Povezane teme

[Traženje kontakta u osobnom adresaru](#), na stranici 94

## Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u

Odjeljak **Svi imenici** odredišna je stranica vaših kontakata. Obično automatski dohvaća kontakte iz vašeg osobnog adresara i Bluetoothom uparenih telefona.

Ako se vaš ciljni kontakt ne nalazi u prikazanim imenicima, možete izvršiti ručno pretraživanje na zaslonu. Doseg pretraživanja pokriva sljedeće imenike (ako je omogućeno):

- Osobni adresar
- BroadSoft imenik, uključujući i sljedeće podimenike:
  - Poduzeće
  - Grupa
  - Osobni
  - Opći imenik poduzeća
  - Grupna zajednička
- LDAP imenik
- Bluetooth-upareni telefon

Operacija ručnog pretraživanja pokušava dohvatiti kontakte iz direktorije sljedećim redoslijedom:

- Osobni adresar
- Imenik BroadSoft
- LDAP imenik

- Bluetooth-upareni telefon



**Napomena** Vaš administrator kontrolira imenike kojima možete pristupiti. Ako se kontakt nalazi u onemogućnom imeniku, stavka se ne prikazuje u rezultatima pretraživanja.

Iz rezultata pretraživanja možete pregledati podatke za kontakt, pozvati kontakt ili urediti broj prije pokretanja poziva. Ako vaš administrator omogući osobni imenik na telefonu, također možete dodati kontakt u svoj osobni imenik.

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti pretraživanje svih imenika. Inače se zaslon **Svi imenici** ne prikazuje.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Odaberite kontakt koji je već prikazan na zaslonu pomoću navigacijskog klastera.

Ako ne možete pronaći kontakt na zaslonu, nastavite na sljedeći korak.

**Korak 3** Unesite ime kontakta koji želite pronaći.

Telefon pretražuje imena ili prezimena koji uključuju vaš unos za pretraživanje bilo gdje u nazivu.

Ako pretražujete kontakte bez ključnih riječi, telefon dohvaća sve kontakte.

**Korak 4** Pritisnite **Pretraživanje**.

Rezultati pretraživanja prikazuju i potpune i djelomične rezultate.

Prema zadanim postavkama, do 50 zapisa kontakata prikazuje se u telefonu. Vaš administrator može postaviti maksimalan broj kontakata.

**Korak 5** (opcija) Za pregled detalja kontakta, označite kontakt u rezultatima pretraživanja i pritisnite **Pojedinosti**.

**Korak 6** (opcija) kako biste dodali kontakt u ciljni imenik na telefonu, slijedite ove korake:

a) Dok pregledavate pojedinosti o kontaktu, pritisnite **mogućnost**.

b) Odaberite **Dodavanje kontakta**.

Oznaka izbornika prikazuje odredišni imenik u koji želite dodati kontakt:

- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj stavku osobne adresu**, dodajte kontakt u lokalni osobni adresar.
- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj osobni kontakt BroadSoft**, dodajte kontakt u lokalni osobni imenik BroadSoft.

Vaš administrator može promijeniti ciljni imenik.

Ako ne vidite opciju **Dodavanje kontakta** obratite se svom administratoru.

c) Unesite pojedinosti kontakta i pritisnite **Spremi**.

**Korak 7** Za poziv kontakta slijedite ove korake:

- a) Označite kontakt u rezultatima pretraživanja.
- b) Pritisnite **Pojedinosti**.
- c) Označite službeni broj koji želite birati.
- d) Pritisnite **Poziv**.

**Korak 8** (opcija) Za promjenu broja za biranje i uspostavljanje poziva slijedite ove korake:

- a) Označite kontakt u rezultatima pretraživanja.
- b) Pritisnite **Pojedinosti**.
- c) Označite službeni broj koji želite promijeniti.
- d) Pritisnite **Uredi poziv**.
- e) Uredite broj prema potrebi.
- f) Pritisnite **Poziv**.

#### Povezane teme

[Traženje kontakta u osobnom adresaru](#), na stranici 94

[Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft](#), na stranici 102

[Traženje kontakta u LDAP imeniku](#), na stranici 108

[Pretražujte svoje kontakte s mobilnog telefona na fiksnom telefonu](#)., na stranici 87

## Korporacijski imenik

Kako biste lakše pozvali suradnika, njegov broj možete potražiti u telefonu. Administrator postavlja i održava imenik.

Telefon podržava tri vrste imenika tvrtke – Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Imenik Broadsoft i Cisco XML imenik.

## Webex imenik

Webex imenik pomaže vam da potražite Webex kontakte. Administrator konfigurira Webex imenik na telefonu. Možete pretraživati i pregledavati Webex kontakte, što olakšava njihovo pozivanje. Možete urediti ime za prikaz Webex kontakta. Kada administrator konfigurira Webex kontakte na tipki linije ili kao programibilnu tipku, možete vidjeti naziv imenika na tipki linije ili kao funkciju tipku na početnom zaslonu telefona, što olakšava izravan pristup zaslonu pretraživanja imenika.

### Ažuriranje naziva Webex imenika

Možete izmijeniti ime za prikaz Webex imenika.

#### Prije nego počnete

Administrator konfigurira podršku za Webex kontakte.

#### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .

- Korak 2** Odaberite **Webex imenik**.
- Korak 3** Kliknite **Opcija**.
- Korak 4** Odaberite **Uredi postavke**.
- Korak 5** Na zaslonu **Postavke Webex imenika** uredite ime u okviru **Naziv imenika**. Naziv koji unesete prikazuje se kao naziv Webex imenika pod popisom **imenika**.
- Korak 6** Kliknite **Spremi**.

## Traženje kontakta u Webex imeniku

Kontakte možete pretraživati u Webex imeniku pomoću e-pošte ili naziva.

### Prije nego počnete

Administrator omogućuje Webex imenik.

### Postupak

- Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .
- Korak 2** Na zaslonu **Imenik** odaberite Webex imenik.
- Prema zadanim postavkama naziv imenika je **Webex imenik**.
- Korak 3** Na zaslonu **Pretraživanja Webex imenika** unesite kriterije pretraživanja koji su naziv ili e-pošta.
- Korak 4** Kliknite **Pretraživanje**.
- Napomena** Webex kontakta također možete pretraživati i sa zaslona za pretraživanje **Svi imenici** unosom imena ili e-pošte. Za dodatne informacije pogledajte [Traženje Webex kontakta u odjeljku Svi imenici, na stranici 100](#).
- Operacija pretraživanja ponekad dohvaća kontakte s istim imenom, službenim telefonskim brojem i brojem mobitela. U takvim slučajevima Webex imenik prikazuje samo jedan kontakt, a preostale kontakte smatra duplicitnim.
- Na primjer:
- Ako pretraživanje dohvaća A (ime: „abc”, službeni telefon: „123456”) i B (ime: „abc”, službeni telefon: „123456”): imenik prikazuje samo A.
  - Ako pretraživanje dohvaća A (ime: „abc”, službeni telefon: „123456” i broj mobitela: „8888”) i B (ime: „abc”, službeni telefon: „123456” i broj mobitela: „8888”): imenik prikazuje samo A.
  - Ako pretraživanje dohvaća A (ime: „abc”, službeni telefon: „123456” i broj mobitela: „8888”) i B (ime: „abc”, službeni telefon: „123456” i broj mobitela: „2222”): imenik prikazuje i A i B.
- Korak 5** (opcija) Odaberite kontakt s popisa pretraživanja i pritisnite **Pojedinosti**. Možete vidjeti pojedinosti, kao što su ime, službeni telefonski broj, broj mobilnog telefona, e-pošta i odjel.
- Korak 6** (opcija) Odaberite kontakt i pokrenite poziv.

**Traženje Webex kontakta u odjeljku Svi imenici**

- Ako kontakt ima službeni telefonski broj i broj mobilnog telefona, imenik prikazuje službeni broj kao broj poziva. Službeni broj ima veći prioritet od broja mobilnog telefona. Na zaslonu s detaljima, ako odaberete naziv ili službeni telefonski broj i upućivanje poziva, telefon poziva službeni broj. Ali, ako odaberete broj mobitela i uputite poziv, telefon poziva broj mobilnog telefona.
- Ako kontakt ima samo broj mobilnog telefona, imenik prikazuje broj mobilnog telefona kao broj poziva.
- Ako kontakt nema službeni broj i broj mobilnog telefona, imenik prikazuje samo ime bez broja poziva. Ne možete uputiti poziv iz ovog kontakta.

**Korak 7** (opcija) Odaberite kontakt i pritisnite **Uredi pozivza** pristup zaslonu **Novi poziv**. Na ovom zaslonu možete promijeniti broj kontakta na službeni telefonski broj ili na broj mobilnog telefona, a zatim uspostaviti novi poziv. Ako kontakt nema broj poziva, **Uređivanje poziva** ne radi.



**Napomena** Dok telefon traži kontakt, možete pritisnuti **Odustani** i otkazati operaciju pretraživanja prije dohvatanja konačnog rezultata.

Pretraživanje Webex imenika ima sljedeće uvjete i scenarije pogrešaka:

- U okvir **Ime/e-mail** morate unijeti najmanje tri znaka. Ako unesete manje od tri znaka, vidjet ćete poruku **Unos nije valjan. Unesite najmanje 3 znaka**
- Kada unesete ispravne kriterije pretraživanja, ali telefon ne vraća rezultate, prikazuje se poruka: **Nije pronađena podudarnost**
- Ako administrator konfigurira maks. vrijednost prikaza koja je veća od 100, rezultat upita prikazuje samo stotinu kontakata za pretraživanje u svim imenicima. Kada rezultat pretraživanja ima više od dopuštene vrijednosti zapisa prikaza, prikazuje se poruka: **Ponađene je previše rezultata. Precizirajte pretraživanje**
- Tijekom pretraživanja, ako postoji problem s mrežom ili odgovor naziva domene (DNS) nije uspio vidjet ćete poruku: **Pristup imeniku nije uspio. Provjerite konfiguracijske i mrežne postavke**, morate se obratiti svom administratoru.

**Traženje Webex kontakta u odjeljku Svi imenici**

Webex kontakte možete pretraživati sa zaslona **Svi imenici**.



**Napomena** Čak i ako administrator konfigurira maks. vrijednost prikaza koja je veća od 100, rezultat upita prikazuje samo stotinu kontakata za pretraživanje u svim imenicima. Kada rezultat pretraživanja ima više od dopuštene vrijednosti zapisa prikaza, prikazuje se poruka: **Ponađene je previše rezultata. Precizirajte pretraživanje**

**Prije nego počnete**

- Administrator omogućuje Webex imenik.

- Vaš administrator omogućuje pretraživanje svih imenika.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Na zaslonu **Imenik** odaberite **Svi imenici**.

**Korak 3** Na zaslonu **Pretraživanje svih imenika** unesite kriterije pretraživanja za Webex kontakt. Možete unijeti ime ili adresu e-pošte.

Sve pretraživanje imenika podržava jedan znak kao unos pretraživanja i možete unijeti samo naziv kontakta. Ali za pretraživanje Webex kontakata, morate unijeti najmanje tri znaka i možete pretraživati unosom imena ili e-pošte. Dakle, kada unesete manje od tri znaka u ovom pretraživanju, telefon ne dohvaća Webex kontakte.

**Korak 4** Kliknite **Pretraživanje**.

Operacija pretraživanja ponekad dohvaća kontakte s istim imenom i službenim telefonskim brojem. U takvim slučajevima popis **Svi imenici** prikazuje samo jedan kontakt s najvišim prioritetom, a preostale kontakte zanemaruju kao duplike. Operacija pretraživanja pokušava dohvatiti kontakte iz imenika sljedećim redoslijedom, a osobni imenik ima najviši prioritet.

- Osobni adresar (PAB)
- Webex imenik
- Imenik BroadSoft
- LDAP imenik
- Bluetooth

**Korak 5** (opcija) Odaberite kontakt s popisa pretraživanja i pritisnite **Pojedinosti**. Možete vidjeti pojedinosti, kao što su ime, službeni telefonski broj, broj mobilnog telefona, e-pošta i odjel na zaslonu **Detalji o rezultatu pretraživanja**.

Na zaslonu **Detalji o rezultatu pretraživanja** možete dodati Webex kontakt u osobni adresar. Za dodavanje odaberite naziv i odaberite **Opcija > Dodavanje kontakta > Odaberite** spremite pojedinosti na zaslonu **Dodavanje osobne adrese**. Možete pristupiti **zaslonu osobnog adresara** i tražiti dodani Webex kontakt, rezultat pokazuje da se kontakt dodaje pab-u. Ako u imeniku BroadSoft pretražujete dodani kontakt, pretraživanje dohvaća dodani Webex kontakt.

Preporučujemo da odaberete **Webex** ili **XSI poslužitelj** za pretraživanje kontakata jer istodobno ne možete pretraživati Webex kontakte i kontakte xsi poslužitelja.

---

## Imenik Broadsoft

U imeniku Broadsoft možete pretraživati i pregledati svoje osobne, grupne i kontakte tvrtke. Na taj je način pozivanje kontakta olakšano. Administrator konfigurira imenik Broadsoft u telefonu. Ova značajka aplikacije upotrebljava BroadSoftovo prošireno uslužno sučelje (XSI).

Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft

## Tražite kontakt u svom adresaru BroadSoft

### Prije nego počnete

- Vaš administrator omogućit će usluge BroadSoft XSI.
- Vaš administrator omogućuje imenike BroadSoft i pravilno ih postavlja.
- Vaš administrator omogućuje način rada pregleda za imenike.

Kada je ovaj način omogućen, operacija predučitavanja pokrenut će se automatski za dohvaćanje svih kontakata iz imenika.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite imenik BroadSoft. Zadani nazivi su:

- Poduzeće
- Grupa
- Osobni
- Opći imenik poduzeća
- Grupna zajednička

**Napomena** Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **imenik BroadSoft**.

Nakon što unesete imenik, pričekajte dok se ne dovrši postupak predučitavanja. Možete pritisnuti **Odustani** kako biste zaustavili operaciju predučitavanja.

**Korak 4** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Pretraživanje**.

Ako vaš administrator onemogući način pregledavanja imenika, možete pronaći funkciju tipku **Pretraživanje** koja se prikazuje na telefonu.

**Korak 5** Odaberite kriterij traženja.

- Poslovne ili grupne imenike BroadSoft možete pretraživati prema prezimenu, imenu, korisničkom ID-ju, broju, kućnom broju, mobilnom telefonu, odjelu ili adresi e-pošte.
- Kontakt u zajedničkom poslovnom imeniku BroadSoft, zajedničkom grupnom ili osobnom imeniku možete potraživati prema imenu ili broju.

**Korak 6** Unesite kriterij pretraživanja i pritisnite **Pretraživanje**.

---

## Uređivanje vrste kontakta u imeniku BroadSoft

### Prije nego počnete

Vaš administrator onemogućava osobni način imenika za BroadSoft XSI uslugu.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.
- Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.
- Korak 3** Odaberite **Imenik BroadSoft**.
- Korak 4** Pritisnite **Opcija**.
- Korak 5** Odaberite **Uredi postavke**.
- Korak 6** Odaberite polje **Vrsta**.  
Za vrstu kontakta imenika Broadsoft možete odabrati Tvrтka, Grupa, Osobni, Poslovni zajednički, Grupni zajednički.
- Korak 7** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjenu.
- 

## Upravljanje kontaktima u osobnom imeniku BroadSoft

Možete dodavati, uređivati ili brisati kontakte u osobnom imeniku BroadSoft.

### Prije nego počnete

- Vaš se telefon povezuje s uslugom BroadSoft XSI.
- Administrator omogućuje osobni imenik Broadsoft.
- Vaš administrator postavlja osobni imenik BroadSoft kao ciljni imenik za pohranjivanje novih kontakata.
- Vaš administrator omogućuje način rada pregleda imenika.  
Kada je ovaj način omogućen, operacija predučitavanja pokrenut će se automatski za dohvaćanje svih kontakata iz imenika.

### Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.
- Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.
- Korak 3** Za dodavanje kontakta u osobni imenik BroadSoft učinite sljedeće:
  - a) Odaberite osobni imenik BroadSoft. Zadano ime je **Osobni**.
- Napomena** Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**, odaberite ga.

- b) Pričekajte da se postupak preopterećenja dovrši ili pritisnite **Odustani** za zaustavljanje radnje učitavanja unaprijed.

Ako administrator onemogući način pregledavanja imenika, prikazat će se izbornik **Pretraživanje osobnog imenika**. Unesite kriterij pretraživanja i pritisnite **Pretraživanje**.

- c) Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj**.
- d) Unesite pojedinosti kontakta.
- e) Pritisnite **Spremi**.

#### Korak 4

Za dodavanje kontakta iz drugih imenika (ako je omogućeno) na osobni imenik BroadSoft:

- a) Izaberite Svi imenici, BroadSoft imenik, LDAP imenik, osobni adresar ili Bluetooth upareni uređaj.
- b) Potražite kontakt koji želite dodati.
- c) Označite kontakt.
- d) Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodavanje kontakta**.
- e) Unesite pojedinosti kontakta.
- f) Pritisnite **Spremi**.

#### Korak 5

Za uređivanje kontakta u osobnom imeniku BroadSoft učinite sljedeće:

- a) Odaberite osobni imenik BroadSoft. Zadano ime je **Osobni**.

**Napomena** Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**, odaberite ga.

- b) Pričekajte da se postupak preopterećenja dovrši ili pritisnite **Odustani** za zaustavljanje radnje učitavanja unaprijed.

Ako administrator onemogući način pregledavanja imenika, prikazat će se izbornik **Pretraživanje osobnog imenika**. Unesite kriterij pretraživanja i pritisnite **Pretraživanje**.

- c) Označite kontakt za uređivanje.
- d) Pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj**.

Za uređivanje kontakta također možete pritisnuti gumb **Odaberi** u navigacijskom klasteru.

- e) Uredite Pojedinosti kontakta.
- f) Pritisnite **Spremi**.

#### Korak 6

Kako biste izbrisali kontakt iz osobnog imenika BroadSoft, učinite sljedeće:

- a) Odaberite osobni imenik BroadSoft. Zadano ime je **Osobni**.

**Napomena** Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**, odaberite ga.

- b) Pričekajte da se postupak preopterećenja dovrši ili pritisnite **Odustani** za zaustavljanje radnje učitavanja unaprijed.

Ako administrator onemogući način pregledavanja imenika, prikazat će se izbornik **Pretraživanje osobnog imenika**. Unesite kriterij pretraživanja i pritisnite **Pretraživanje**.

- c) Označite kontakt koji želite izbrisati.
- d) Pritisnite **Opcije** i odaberite **Izbriši**.

## Uređivanje naziva imenika Boradsoft

Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**.

Kada administrator omogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje sve omogućene imenike sa zadanim ili prilagođenim nazivima. Zadani nazivi su:

- Poduzeće
- Grupa
- Osobni
- Opći imenik poduzeća
- Grupna zajednička



**Napomena** Samo se imenik koji je omogućio administrator može prikazati na zaslonu **Imenici**.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Odaberite **Imenik BroadSoft**.
- Označite jedan od konfiguriranih imenika.

**Korak 4** Pritisnite **Opcija**.

**Korak 5** Odaberite **Uredi postavke**.

**Korak 6** Uredite polje **Naziv imenika**.

**Korak 7** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjenu.

## Uredite naziv poslužitelja svog imenika Broadsoft

Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**.

Kada administrator omogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje sve omogućene imenike sa zadanim ili prilagođenim nazivima. Zadani nazivi su:

- Poduzeće
- Grupa
- Osobni
- Opći imenik poduzeća

- Grupna zajednička

**Napomena**

Samo se imenik koji je omogućio administrator može prikazati na zaslonu **Imenici**.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Odaberite **Imenik BroadSoft**.
- Označite jedan od konfiguiranih imenika.

**Korak 4** Pritisnite **Opcija**.

**Korak 5** Odaberite **Uredi postavke**.

**Korak 6** Uredite polje **Glavni poslužitelj**.

**Korak 7** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjenu.

**Uređivanje vjerodajnica za imenik Broadsoft**

Kada administrator onemogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje samo **Imenik BroadSoft**.

Kada administrator omogući pojedinačni način imenika, telefon prikazuje sve omogućene imenike sa zadanim ili prilagođenim nazivima. Zadani nazivi su:

- Poduzeće
- Grupa
- Osobni
- Opći imenik poduzeća
- Grupna zajednička

**Napomena**

Samo se imenik koji je omogućio administrator može prikazati na zaslonu **Imenici**.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Odaberite **Imenik BroadSoft**.
- Označite jedan od konfiguriranih imenika.

**Korak 4** Pritisnite **Opcija**.

**Korak 5** Odaberite **Uredi postavke**.

**Korak 6** (opcija) Postavite **Vrstu provjere autentičnosti** na **Vjerodajnice za prijavu** ili **SIP vjerodajnice**.

**Korak 7** Unesite korisničke vjerodajnice koje se temelje na vrsti provjere autentičnosti.

- Vjerodajnice za prijavu: uredite polja **Korisnički ID** i **Lozinka**.
- SIP vjerodajnice: uredite polja **SIP provjera valjanosti ID-ja ID** i **SIP lozinka**.

**Korak 8** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjenu.

---

## LDAP imenik

Cisco IP telefon podržava protokol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) v3. U navedenom LDAP imeniku možete pretraživati po imenu, telefonskom broju ili po oboma. Podržani su LDAP imenici kao što je Microsoft Active Directory 2003 i baze podataka temeljene na OpenLDAP.

Za pristup LDAP imeniku na telefonu, barem jednom unesite korisničke vjerodajnice. Vaš administrator može postaviti korisničke vjerodajnice na web-stranici administracije telefona. Nakon što uspješno pristupite LDAP imeniku, telefon će spremiti korisničke vjerodajnice. Sljedeći put možete preskočiti korisnički postupak za prijavu. Telefon može spremiti korisničke vjerodajnice za korisnike organizatore ili korisnike goste. Ovi korisnici obično se prijavite na telefon putem fleksibilnih sjedećih sjedala ili značajke Extension Mobility.

### Uređivanje vjerodajnica LDAP imenika

Kada pristupite LDAP imeniku na telefonu, možda će se od vas zatražiti da unesete korisničke vjerodajnice. Vjerodajnice možete uređivati unaprijed kako biste zaobišli postupak prijave. LDAP račun možete promijeniti i uređivanjem korisničkih vjerodajnica.

Telefon sprema vjerodajnice za različite vrste korisnika. Na primjer, korisnik koji se prijavljuje na telefon s fleksibilnim mjestom ili značajkom Extension Mobility. Nakon što prebacite korisnika na telefon, telefon zadržava korisnikove vjerodajnice. Stoga još uvijek možete pristupiti LDAP imeniku bez potrebe za prijavom.

#### Prije nego počnete

Administrator omogućuje LDAP imenik.

#### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** (opcija) Pritisnite **Kategorija**.

Ako administrator onemogući način pregledavanja imenika, uređaj se ne prikazuje na telefonu.

**Traženje kontakta u LDAP imeniku**

- Korak 3** Označite LDAP imenik.  
Prema zadanim postavkama naziv imenika je "Korporacijski imenik (LDAP)".
- Korak 4** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Uredi postavke**.
- Korak 5** Unesite korisničke vjerodajnice.  
Prikazana polja razlikuju se prema metodi provjere autentičnosti koju je odabrao administrator:
- Ako je metoda provjere autentičnosti "jednostavna", telefon traži vjerodajnice za **DN klijent** i **Lozinku**.
  - Ako je metoda provjere autentičnosti "DIGEST-MD5", telefon traži vjerodajnice za **Korisničko ime** i **Lozinku**.
- Korak 6** Pritisnite **Spremi** kako biste spremili vjerodajnice.

**Traženje kontakta u LDAP imeniku****Prije nego počnete**

Administrator omogućuje LDAP imenik.

**Postupak**

- Korak 1** Pritisnite **Kontakti** .
- Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.
- Korak 3** Odaberite imenik LDAP.  
Prema zadanim postavkama naziv imenika je "Korporacijski imenik (LDAP)".
- Korak 4** (opcija) Ako se to od vas zatraži, prijavite se pomoću korisničkih vjerodajnica.  
Telefon traži jednu od sljedećih vjerodajnica za pristup LDAP imeniku:
- **DN klijent** i **Lozinka**
  - **Korisničko ime** i **Lozinka**
- Dodatne informacije potražite kod svog administratora.  
Ako lokalna predmemorija na telefonu sadrži korisničke vjerodajnica, automatski preskočite postupak prijave korisnika.  
Kada unesete imenik, telefon može početi dohvaćati sve kontakte iz imenika.
- Korak 5** (opcija) Pritisnite **Odustani** kako biste zaustavili automatsko učitavanje.
- Korak 6** Pritisnite **Opcije**, a zatim odaberite jednu od sljedećih metoda:
- **Jednostavno pretraživanje**: kontakte možete tražiti po imenu i prezimenu.
  - **Napredno pretraživanje**: kontakte možete tražiti po imenu i prezimenu i telefonskom broju.

- Korak 7** Unesite kriterij pretraživanja i pritisnite **Pretraživanje**.

---

#### Povezane teme

- [Zvanje kontakta u LDAP imeniku](#), na stranici 109  
[Uređivanje broja kontakta u LDAP imeniku](#), na stranici 109

## Zvanje kontakta u LDAP imeniku

#### Prije nego počnete

Administrator omogućuje LDAP imenik.

#### Postupak

---

- Korak 1** Traženje kontakta u LDAP imeniku, vidi [Traženje kontakta u LDAP imeniku](#), na stranici 108.  
Kada se pretraživanje dovrši, podudaranja će se prikazati u obliku popisa rezultata pretraživanja.
- Korak 2** U zaslonu **Popis rezultata iz imenika tvrtke (LDAP)**, upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera za isticanje unosa.  
Obično telefon prikazuje unos zajedno s brojem kontakta. Međutim, ako unos nema broj kontakta, polje broj kontakta je prazno.
- Korak 3** Pritisnite **Poziv**.  
**Napomena** Vaš telefon odabire prvi raspoloživi broj kontakta unosa za zvanje. Ako unos sadrži više stруke brojeve kontakta i želite nazvati druge brojeve kontakta, nastavite s sljedećim koracima. U suprotnom, preskočite ostale korake.
- Korak 4** Pritisnite **Pojedinosti** kako biste prikazali više informacija o istaknutom unosu.
- Korak 5** U zaslonu **Unos adrese u korporacijskom imeniku (LDAP)** upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera kako biste se pomicali kroz detalje.  
Određeni atributi mogu se prikazati više puta u detaljima unosa, a svaki atribut sadrži broj kontakta.
- Korak 6** Označite broj kontakta koji je dostupan za biranje i pritisnite **Poziv**.  
Funkcijska tipka **Poziv** može se prikazati samo za brojeve kontakta dostupne za biranje.

---

## Uređivanje broja kontakta u LDAP imeniku

Prije poziva možete urediti broj kontakta na temelju postojećeg broja koji ste odabrali.

#### Prije nego počnete

Administrator omogućuje LDAP imenik.

## Postupak

---

### Korak 1

Traženje kontakta u LDAP imeniku, vidi [Traženje kontakta u LDAP imeniku, na stranici 108](#).

Kada se pretraživanje dovrši, podudaranja će se prikazati u obliku popisa rezultata pretraživanja.

### Korak 2

U zaslonu **Popis rezultata iz imenika tvrtke (LDAP)**, upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera za isticanje unosa.

Obično telefon prikazuje unos zajedno s brojem kontakta. Međutim, ako unos nema broj kontakta, polje broj kontakta je prazno. U tom slučaju ne možete uređivati broj kontakta unosa.

### Korak 3

Pritisnite **Uredi poziv**.

**Napomena** Ako stavka sadrži višestruke brojeve kontakta (odvojene zarezom) i želite urediti jedan od brojeva kontakta, izvršite sljedeće korake: [Korak 4](#) do [Korak 6](#). U suprotnom, preskočite korak.

### Korak 4

Pritisnite **Pojedinosti** kako biste prikazali više informacija o istaknutom unosu.

### Korak 5

U zaslonu **Unos adrese u korporacijskom imeniku (LDAP)** upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera kako biste se pomicali kroz detalje.

Određeni atributi mogu se prikazati više puta u detaljima unosa, a svaki atribut sadrži broj kontakta.

### Korak 6

Označite broj kontakta i pritisnite **Uredi poziv**.

Funkcijska tipka **Uređivanje poziva** prikazuje se samo za brojeve kontakta dostupnog za uređivanje.

### Korak 7

Uredite broj prema potrebi.

### Korak 8

Pritisnite **Poziv**.

---

## XML imenik

Vaš telefon može dohvatiti kontakte iz servisa XML imenika ili aplikacije nakon što administrator konfigurira XML imenik u vašem telefonu. Na taj način možete pregledavati i zvati kontakte u svom XML imeniku. Vaš telefon obično može prikazivati do 200 kontakata (ili unosa) u XML imeniku.

## Zvanje kontakta u XML imeniku

### Prije nego počnete

Administrator je konfiguirao XML imenik.

## Postupak

---

### Korak 1

Pritisnite **Kontakti** .

### Korak 2

Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

### Korak 3

Odaberite XML imenik.

Prema zadanim postavkama naziv imenika je "Korporacijski imenik (XML)".

**Korak 4** U zaslonu **Imenici**, upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera za isticanje unosa.

Telefon prikazuje unos zajedno s jednim ili više brojeva kontakta.

**Korak 5** Pritisnite **Poziv**.

**Napomena** Za unos koji sadrži višestruke brojeve kontakta, vaš telefon uvijek odabire prvi broj kontakta za zvanje. Ako želite pozvati druge kontaktne brojeve unosa, nastavite sa sljedećim koracima. U suprotnom, preskočite ostale korake.

**Korak 6** Pritisnite gumb **Odaberi** u navigacijskom klasteru kako biste pregledali pojedinosti istaknutih unosa.

**Korak 7** U zaslonu **Unos adrese u korporacijskom imeniku (XML)** upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera kako biste se pomicali kroz detalje.

Unos može sadržavati do 5 brojeva kontakta.

**Korak 8** Označite broj kontakta i pritisnite **poziv**.

## Uređivanje broja kontakta u XML imeniku

Prije poziva možete urediti broj kontakta na temelju postojećeg broja koji ste odabrali.

### Prije nego počnete

Administrator je konfigurirao XML imenik.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Kontakti**.

**Korak 2** Pritisnite **Kategorija**, ako se prikazuje na telefonu. U suprotnom, preskočite korak.

**Korak 3** Odaberite XML imenik.

Prema zadanim postavkama naziv imenika je "Korporacijski imenik (XML)".

**Korak 4** U zaslonu **Imenici**, upotrebljavajte vanjski prsten navigacijskog klastera za isticanje unosa.

Telefon prikazuje unos zajedno s jednim ili više brojeva kontakta.

**Korak 5** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako stavka sadrži samo jedan broj kontakta:

1. Pritisnite **Uredi poziv**.

2. Uredite broj prema potrebi.

3. Pritisnite **Poziv**.

- Ako stavka sadrži višestruke brojeve kontakata (razdvojene zarezom) i želite urediti jedan od brojeva kontakata:

## Obrnuto pretraživanje imena za dolazne i odlazne pozive

1. Pritisnite gumb **Odaberi** u navigacijskom klasteru kako biste pregledali pojedinosti istaknutih unosa.
  2. Na **zaslonu unosa adrese korporativnog imenika (XML)** koristite vanjski prsten navigacijskog klastera kako biste označili broj kontakta.  
Unos može sadržavati do 5 brojeva kontakta.
  3. Pritisnite **Uredi poziv**.
  4. Uredite broj prema potrebi.
  5. Pritisnite **Poziv**.
- 

## Obrnuto pretraživanje imena za dolazne i odlazne pozive

Obrnuto pretraživanje imena za naziv broja u dolaznim, odlaznim, konferencijskim ili prenesenim pozivima. Obrnuto pretraživanje imena djeluje kada telefon ne može pronaći ime pomoću imenika davaljela usluge, povijesti poziva ili vaših kontakata. Obrnuto pretraživanje imena zahtjeva važeću konfiguraciju LDAP imenika ili XML imenika.

Obrnuto pretraživanje imena pretražuje vanjske imenike telefona. Kada pretraga uspije, ime se postavlja u sesiju poziva i u povijest poziva. Za istovremene, višestruke telefonske pozive, obrnutim pretraživanjem imena potražite ime koje se slaže s prvim brojem poziva. Kada se drugi poziv poveže ili stavi na čekanje, obrnutim pretraživanjem imena potražite ime koje se slaže s drugim brojem poziva.

Obrnuto pretraživanje imena omogućeno je u skladu sa zadanim postavkama.

Obrnuto pretraživanje imena pretražuje imenike sljedećim redoslijedom:

1. Kontakti telefona
2. Povijest poziva
3. LDAP imenik
4. XML imenik



## POGLAVLJE 4

### Nedavni pozivi

- [Popis nedavnih poziva, na stranici 113](#)
- [Pregled nedavnih poziva, na stranici 113](#)
- [Pregled trajanja zapisnika poziva Webex, na stranici 115](#)
- [Označavanje neželjene pošte za Webex pozive, na stranici 116](#)
- [Prikaži popis poziva s poslužitelja , na stranici 116](#)
- [Uzvraćanje nedavnog poziva, na stranici 117](#)
- [Brisanje popisa nedavnih poziva, na stranici 118](#)
- [Izrada kontakta iz nedavnih zapisa, na stranici 118](#)
- [Brisanje zapisa poziva, na stranici 119](#)
- [Brisanje zapisa svih poziva, na stranici 119](#)

### Popis nedavnih poziva

Upotrijebite popis nedavnih poziva da biste vidjeli posljednjih 180 pojedinačnih i grupnih poziva.

Ako se vaš popis nedavnih poziva popuni do maksimalne duljine, sljedeći novi unos prepisuje najstariji unos na popisu.

Ako imate propuštene pozive, telefon prikazuje broj propuštenih poziva za liniju na glavnom zaslonu (do 99 propuštenih poziva). Da biste iz linije obrisali broj, prikažite popis nedavnih poziva.

Broj propuštenih poziva prikazan na glavnom zaslonu može se razlikovati od stvarnog broja poziva na popisu propuštenih poziva. Neke propuštene pozive s popisa može ukloniti telefon jer imate više od 180 unosa na popisu nedavnih poziva.

Kada se na poslužitelj uvede podrška STIR/SHAKEN podrška, telefon prikazuje dodatnu ikonu pored ID-ja pozivatelja na temelju rezultata provjere STIR/SHAKEN. Na temelju rezultata potvrde, telefon prikazuje tri vrste ikona. Za dodatne informacije o ikonama pogledajte [Pregled nedavnih poziva, na stranici 113](#).

### Pregled nedavnih poziva

Provjerite tko vas je nedavno zvao.

**Napomena**

Svaka linija ima oznaku propuštenog poziva. Na zaslonu telefona možete pregledati broj propuštenih poziva po liniji. Maksimalni broj oznaka propuštenih poziva iznosi 99. Ako na zaslonu telefona pregledavate popis Svi pozivi ili Propušteni pozivi za određenu liniju, briše se oznaka propuštenih poziva za odabranu liniju.

Oznaka propuštenog poziva i stvarni broj mogu se razlikovati zbog ograničenja prikaza od 180 poziva za popis Nedavni pozivi. Ta granica uključuje odlazne, propuštene i dolazne pozive. Mogu postojati i stari propušteni pozivi koji su dodani broju za oznaku propuštenih poziva. Oni se mogu prepisati na popisu Nedavni pozivi.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Programi**

**Korak 2** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Fiksni telefoni: odaberite liniju za pregled i pritisnite **Aplikacije** .
- Konferencijski telefoni: pritisnite **Postavke**.

**Korak 3** Odaberite **Nedavniza** pristup zaslonu **Nedavni**.

Također možete pritisnuti funkciju tipku **Nedavni** na početnom zaslonu telefona. Ovaj softver možete vidjeti samo kada ga administrator konfigurira na web-sučelju telefona.

Kada pritisnete funkciju tipku **Nedavni**, automatski izravno odlazi na zaslon **Svi pozivi**.

**Korak 4** Na zaslonu **Nedavni** odaberite pregled svih nedavnih poziva ili pregled određenih vrsta nedavnih poziva sa sljedećeg popisa poziva.

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Primljeni pozivi
- Upućeni pozivi
- Prikaži nedavne od

Za prikaz povijesti poziva u opciji **Prikaži nedavne od** pogledajte [Prikaži popis poziva s poslužitelja](#) , na stranici 116.

Vaš administrator konfigurira funkcije tipke **Opcija**, **Poziv**, **Uređivanje poziva** , **Filtar** i **Natrag** na ovom zaslonu za popis za Sve, Pokrenute, Primljene i Propuštene pozive. Kada su konfiguirane, možete vidjeti te funkcije tipke kada pristupite bilo kojem od izbornika u gornjem popisu poziva. Funkcije tipke mogu se isto tako pojaviti kao jedan od izbornika **Opcija** popisa poziva na osnovu konfiguracije.

Vaš administrator omogućuje podršku za prijavljivanje Webex poziva. Na zaslonu **Svi pozivi**, ako se poziv prikazuje kao telefonski broj, možete vidjeti funkcije tipke **Pozivanje** i **Uređivanje poziva** . Ako nema telefonskog broja, telefon ne prikazuje te funkcije tipke.

Svaki izbornik u gore navedenim pozivima sadrži funkciju tipku opcija s sljedećim izbornicima.

- Filtar – omogućuje pristup zaslonu **Nedavni** kada se pritisne.

Dostupnost ovog izbornika ovisi o funkciji tipki administratora na web-sučelju telefona.

- Uređivanje poziva – omogućuje uređivanje svih pojedinosti unosa poziva kada se pritisne.

Dostupnost ovog izbornika ovisi o funkcijskoj tipki administratora na web-sučelju telefona.

- Brisanje unosa – briše bilo koji odabrani unos kada se pritisne.

- Izbriši popis – briše sve unose u odabranom izborniku, kada se pritisne.

- Sortiranje po nazivu – sortiraj prema nazivima pozivatelja kada je odabранo.

- Dodavanje kontakta – dodaje novi kontakt u imenik.

Kada administrator omogući podršku za zapisivanje Webex poziva na zaslonu **Svi pozivi**, ako se poziv prikazuje kao telefonski broj, možete vidjeti opciju **Dodavanje kontakta**. Ako poziv nije predstavljen telefonskim brojem, izbornik opcija ne sadrži **mogućnost Dodavanje kontakta**.

#### Napomena



- Dodatna ikona pored ID-a pozivatelja koja se prikazuje na telefonu sa zaslonom u boji ukazuje na provjerenog pozivatelja.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.

**Napomena** Cisco IP telefon 8811 ima crno-bijeli zaslon pa ne podržava ikone u boji.

Kada pogledate pojedinosti poziva bilo kojeg poziva, možete vidjeti je li poziv propušten ili odgovoren.



- Dodatna ikona uz ID pozivatelja prikazuje se na telefonu i upućuje na nezakonitog pozivatelja.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.



- Dodatna ikona uz ID pozivatelja prikazuje se na telefonu i upućuje na neprovjeren poziv.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.

## Pregled trajanja zapisnika poziva Webex

Možete pregledati trajanje primljenih i upućenih poziva Webex.

#### Prije nego počnete

- Telefon je prebačen na poslužitelj u Webex oblaku.
- Vaš administrator dodaje **Prikaži nedavne iz** izbornika na telefonu.
- Kada administrator omogući podršku za prikazivanje zapisnika iz Webex poziva, mogućnost **Webex** dostupna je u Prikazu nedavnih iz izbornika.

## Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite Nedavniza pristup zaslonu **Nedavni**.

Također možete pritisnuti funkciju tipku **Nedavni** na početnom zaslonu telefona. Ovaj softver možete vidjeti samo kada ga administrator konfigurira na web-sučelju telefona.

Kada pritisnete funkciju tipku **Nedavni** odvest će te na zaslon **Svi poziviautomatski**.

**Korak 3** Na zaslonu **Svi pozivi** odaberite povijest poziva.

Kada odaberete upućeni poziv ili primljeni poziv, trajanje poziva možete vidjeti u polju **Trajanje**. Za propušteni poziv, informacije o trajanju poziva nisu dostupne.

## Označavanje neželjene pošte za Webex pozive

Ako je vaš telefon registriran na Webex poslužitelju, telefon prikazuje sljedeće ikone kao potvrdu u sesijama poziva, zapisnicima lokalnih poziva i povijesti Webex poziva.

- Dodatna ikona  pored ID-a pozivatelja koja se prikazuje na telefonu sa zaslonom u boji ukazuje na provjerenog pozivatelja.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.

Kada pogledate pojedinosti poziva bilo kojeg poziva, možete vidjeti je li poziv propušten ili odgovoren.

- Dodatna ikona  uz ID pozivatelja prikazuje se na telefonu i upućuje na nezakonitog pozivatelja.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.

- Dodatna ikona  uz ID pozivatelja prikazuje se na telefonu i upućuje na neprovjeren poziv.

Kada se ikona pojavi u crvenoj boji, ona označava propušten poziv.

## Prikaži popis poziva s poslužitelja

Možete prikazati odvojeni popis zapisa poziva poslužitelja BroadWorks XSI za zapise lokalnih poziva i zapise sa poslužitelja Webex oblaka, ovisno o odabiru.

Telefon radi obrnuto pretraživanje imena na lokalnom osobnom imeniku kada korisnik navigira telefonski zapisnik iz BroadWorks poziva.

### Prije nego počnete

Vaš administrator dodaje **Prikaži nedavne iz** izbornika na telefonu.

Kada administrator omogući podršku za prikazivanje zapisnika iz Webex poziva, opcija **Webex** dostupna je u izborniku **Prikaz nedavnih iz.**

### Postupak

---

**Korak 1** Odaberite liniju koju želite pogledati.

**Korak 2** Pritisnite **Programi** .

**Korak 3** Odaberite **Nedavni**.

**Korak 4** Pritisnite **Prikaži nedavne iz** i odaberite jednu od opcija.

- **XSI poslužitelj:** prikazuje povijest poziva pohranjenu na poslužitelju i prenesenu s njega.
- **Telefon:** Prikazuje zapise poziva pohranjene na telefonu.
- **Webex:** prikazuje povijest poziva pohranjenu na poslužitelju Webex oblaka.

**Korak 5** Kliknite **Postavi**.

Možete vidjeti sve pozive, propuštene pozive, primljene pozive i upućene pozive.

---

## Uzvraćanje nedavnog poziva

### Postupak

---

**Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Fiksni telefoni—Pritisnite **Programi** .
- Konferencijski telefoni – pritisnite **Postavke**.

**Korak 2** Pritisnite **Nedavni**.

Ako postoji propušteni poziv na liniji, možete koristiti funkciju tipku **Propušteni** kako biste pristupili zaslonu **Propušteni pozivi**.

**Korak 3** Odaberite zapis poziva koji želite birati.

**Korak 4** (opcija) Da biste uredili zapis poziva, pritisnite **Uredi poziv**.

**Korak 5** Pritisnite gumb linije potreban ili pritisnite **poziv** za upućivanje poziva.

---

# Brisanje popisa nedavnih poziva

## Postupak

---

**Korak 1** Odaberite liniju koju želite pogledati.

**Korak 2** Pritisnite **Programi** .

**Korak 3** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Fiksni telefoni—Pritisnite **Programi** .
- Konferencijski telefoni – pritisnite **Postavke**.

**Korak 4** Odaberite **Nedavni**.

**Korak 5** Odaberite popis koji želite izbrisati.

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Primljeni pozivi
- Upućeni pozivi
- Prikaži nedavne od

**Korak 6** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Izbriši sve**.

**Korak 7** Pritisnite **U redu**.

---

# Izrada kontakta iz nedavnih zapisa

## Postupak

---

**Korak 1** Odaberite liniju koju želite pogledati.

**Korak 2** Pritisnite **Programi** .

**Korak 3** Odaberite **Nedavni**.

**Korak 4** Odaberite element s popisa

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Primljeni pozivi
- Upućeni pozivi
- Prikaži nedavne od

Za prikaz poziva u opciji **Prikaži nedavne od**, pogledajte **Prikaži popis poziva s poslužitelja**, na stranici [116](#).

**Korak 5** Označite pojedinačni zapis koji želite dodati.

**Korak 6** Pritisnite **Opcija**.

**Korak 7** Pritisnite **Dodaj kontakt**.

Oznaka izbornika prikazuje odredišni imenik u koji želite dodati kontakt:

- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj stavku osobne adresu**, dodajte kontakt u lokalni osobni adresar.
- Ako se u izborniku prikazuje **Dodaj osobni kontakt BroadSoft**, dodajte kontakt u lokalni osobni imenik BroadSoft.

Vaš administrator može promijeniti ciljni imenik.

**Korak 8** Pritisnite **Spremi** kako biste dodali novi kontakt.

---

## Brisanje zapisa poziva

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Nedavni**.

**Korak 3** Odaberite prikaz svih nedavnih poziva ili prikaz određene vrste nedavnog poziva.

- Svi pozivi
- Propušteni pozivi
- Primljeni pozivi
- Upućeni pozivi
- Prikaži nedavne od

**Korak 4** Označite pojedinačni zapis ili skupinu poziva koju želite izbrisati.

**Korak 5** Pritisnite **Opcija**.

**Korak 6** Odaberite **Izbriši unos**.

**Korak 7** Pritisnite **U redu**.

---

## Brisanje zapisa svih poziva

Na telefonu možete izbrisati sve zapise povijesti poziva.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Aplikacije** .

**Brisanje zapisa svih poziva**

- Korak 2** Odaberite **Nedavni**.
- Korak 3** Odaberite **Svi pozivi**.
- Korak 4** Pritisnite **Opcije** i odaberite **Izbriši sve**.
- Korak 5** Pritisnite **U redu**.
-



## POGLAVLJE 5

# Glasovna pošta

- Vaš osobni račun glasovne pošte, na stranici 121
- Saznajte imate li nove poruke govorne pošte Vaša osobna , na stranici 122
- Pristupite svojoj osobnojglasovnoj pošti, na stranici 122
- Pristupire svom osobnom spremniku glasovne pošte, na stranici 122
- Ponašanje telefona s postavkama glasovne pošte, na stranici 123
- Konfiguracijska postavka za ponašanje telefona s glasovnom poštom i propuštenim pozivima, na stranici 123
- Statusi glasovnih poruka nadziranih računa glasovne pošte, na stranici 124

## Vaš osobni račun glasovne pošte

Svojim glasovnim porukama možete pristupiti izravno s telefona. No, da biste pristupili sustavu glasovne pošte, administrator će morati postaviti vaš račun glasovne pošte a možda i telefon.

Gumb **Poruke** na telefonu djeluje kao broj za brzo biranje sustava glasovne pošte.

Kada niste za stolom, možete pozvati sustav glasovne pošte i pristupiti glasovnoj pošti. Vaš administrator će vam dati telefonski broj sustava glasovne pošte.

Budući da je svaki sustav glasovne pošte različit, ne možemo vam nавести upute za upotrebu vašeg sustava glasovne pošte. Za informacije o naredbama glasovne pošte pogledajte korisničku dokumentaciju svojeg sustava glasovne pošte ili kontaktirajte administratora.

## Postavljanje glasovne pošte za telefon

Ako administrator na vašem telefonu nije postavio telefonski broj vaše glasovne pošte, možete ga sami postaviti.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva**.

**Korak 3** U polje **Glasovna pošta** unesite telefonski broj svoje glasovne pošte.

Saznajte imate li nove poruke govorne pošte Vaša osobna

**Korak 4** Pritisnite Postavi.

---

## Saznajte imate li nove poruke govorne pošte Vaša osobna

Da biste saznali imate li nove poruke glasovne pošte, potražite jedan od sljedećih znakova:

- Trakica svjetla na slušalici neprestano svijetli crveno.
- Na zaslonu je prikazan broj propuštenih poziva i poruka glasovne pošte. Ako imate više od 99 novih poruka, prikazuje se znak plusa (+).
- Znak uskličnika (!) označava hitne poruke glasovne pošte.

Cisco IP telefon serije 6800, 7800 i 8800: kada upotrijebite telefonsku liniju, iz slušalice ili iz zvučnika čut ćeće i reprodukciju tona prekidanja. Ton poruke na čekanju je specifičan za liniju. Taj čete ton čuti samo ako koristite liniju koja ima poruke glasovne pošte.

Cisco IP konferencijski telefon 7832 i 8832: čut ćeće ton prekidanja iz zvučnika za vrijeme korištenja telefonske linije. Taj zvuk čujete samo kad na liniji postoji glasovna poruka.

## Pristupite svojoj osobnoj glasovnoj pošti

**Postupak**

---

**Korak 1** Pritisnite **Poruke**.

**Korak 2** Slijedite glasovne upute.

---

## Pristupire svom osobnom spremniku glasovne pošte

U zavisnosti od toga kako je administrator postavio telefon, glasovne poruke možete preuzeti bez pregleda popisa poruka. Ta je mogućnost korisna ako više upotrebljavate popise glasovnih poruka, ali se ponekad dogodi da porukama pristupate bez vizualnih uputa.

**Postupak**

---

**Korak 1** Na zaslonu pritisnite funkciju tipku **Glas**.

**Korak 2** Kada se to zatraži, unesite svoje vjerodajnice za pristup glasovnoj pošti.

---

## Ponašanje telefona s postavkama glasovne pošte

Tablica prikazuje ponašanje telefona u različitim situacijama kada je polje **LED upozorenje slušalice u Uslugama konfiguracije** postavljena na glasovnu poštu.

Početno stanje	Događaj	Stanje LED-a nakon događaja	Kriteriji za gašenje LED-a
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Nema aktivnog poziva i poziv je propušten ili je poziv na čekanju i poziv je propušten.	LED isključeno	-
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Dolazi glasovna pošta	LED uključeno	Korisnik zove glasovnu poštu kako bi dobio poruku.
Glasovna pošta	Nema aktivnog poziva i poziv je propušten ili je poziv na čekanju i poziv je propušten.	LED uključeno	Korisnik zove glasovnu poštu kako bi dobio poruku.
Propušten poziv	Dolazi glasovna pošta	LED uključeno	Korisnik zove glasovnu poštu kako bi dobio poruku.
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Nema događaja	LED isključeno	-

## Konfiguracijska postavka za ponašanje telefona s glasovnom poštom i propuštenim pozivima

Tablica prikazuje ponašanja telefona u različitim situacijama kada je polje **LED upozorenje slušalice u Uslugama konfiguracije Glasovna pošta, propšteni pozivi**.

Početno stanje	Događaj	Stanje LED-a nakon događaja	Kriteriji za gašenje LED-a
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Nema aktivnog poziva i poziv je propušten ili je poziv na čekanju i poziv je propušten.	LED uključeno	Korisnik koristi telefon.

## Statusi glasovnih poruka nadziranih računa glasovne pošte

Početno stanje	Događaj	Stanje LED-a nakon događaja	Kriteriji za gašenje LED-a
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Dolazi glasovna pošta	LED uključeno	Korisnik zove glasovnu poštu kako bi dobio poruku.
Glasovna pošta	Nema aktivnog poziva i poziv je propušten ili je poziv na čekanju i poziv je propušten.	LED uključeno	Korisnik koristi telefon i zove glasovnu poštu kako bi došao do poruke.
Propušten poziv	Dolazi glasovna pošta	LED uključeno	Korisnik koristi telefon i zove glasovnu poštu kako bi došao do poruke.
Nema glasovne pošte, nema propuštenog poziva	Nema događaja	LED isključeno	-

## Statusi glasovnih poruka nadziranih računa glasovne pošte

Možete vidjeti status poruke gorovne pošte računa gorovne pošte korisnika ili skupine na liniji tipke ili na gumbu modula proširenja.

Opseg praćenja računa gorovne pošte:

- račun glasovne pošte pridružen kućnom broju koji je konfiguriran na telefonu
  - račun glasovne pošte koji je različit od bilo kojeg računa glasovne pošte pridruženog kućnom broju
- Za provjeru sadrži li vaš SIP proxy podršku, obratite se svom administratoru.

Praćeni račun glasovne pošte prikazuje jednu od tih ikona pored linije tipke ili gumba modula proširenja:

- Ne postoje poruke glasovne pošte za nadzirani račun.
- Postoje nove glasovne poruke. Broj poruka prikazuje se pokraj naziva nadziranih računa. Na primjer, <sup>(4)</sup> VM 3300 pokazuje da ima četiri glasovne poruke za nadzirani račun VM 3300.
- Nove poruke glasovne pošte sadrže barem jednu hitnu poruku.
- Linija se nije uspjela registrirati na poslužitelj glasovne pošte.

LED linijskog gumba koji mijenja boju kako bi pokazao status nadziranih linija. Zadana LED boja i uzorak za statuse je:

- Nema poruke: stalno zeleno
- Nove poruke: stalno crveno
- Hitna poruka: stalno crveno

- Registracija nije uspjela: Solid Amber

Za prilagodbu LED ponašanja obratite se administratoru.

## Pristupite nadziranim porukama računa glasovne pošte

### Prije nego počnete

- Vaš administrator mora konfigurirati tipku linije na telefonu ili gumb modula proširenja za praćenje računa glasovne pošte.
- Administrator mora dodijeliti brzo biranje konfiguiranoj tipki.
- Tu su nove poruke za nadzirani račun glasovne pošte.

### Postupak

---


**Korak 1** Pritisnite gumb linije na telefonu ili na modulu za proširenje tipki.

Od vas će se svibanj biti zatraženo da unesete identifikacijski račun glasovne pošte i PIN.

**Korak 2** Slijedite glasovne upute.

---

Pristupite nadziranim porukama računa glasovne pošte



## POGLAVLJE 6

# Postavke

- Pregled postavki telefona, na stranici 128
- Promjena zvuka zvona, na stranici 128
- Dodjela zvuka zvona za kućni broj pomoću web-stranice telefona, na stranici 129
- Glasnoča kontrolnog zvona, na stranici 129
- Prosljeđujte pozive sa svog telefona, na stranici 130
- Omogućivanje prosljeđivanja poziva pomoću Phone Web Page., na stranici 131
- Uključivanje Ne uznemiravaj za određenu liniju, na stranici 132
- Uključite DND s web-stranice telefona, na stranici 132
- Omogući poziv na čekanju, na stranici 132
- Omogući poziv na čekanju s web-stranice telefona, na stranici 133
- Blokiranje anonimnog poziva, na stranici 133
- Omogući blokiranje anonimnih poziva sa web-stranice telefona, na stranici 134
- Blokiraj ID pozivatelja , na stranici 134
- Siguran poziv, na stranici 134
- Omogućavanje pomoći za biranje, na stranici 135
- Dodaj više lokacija za korisnika BroadWorks XSI-a, na stranici 135
- Postavljanje stranice automatskog odgovaranja, na stranici 136
- Postavljanje gorovne pošte, na stranici 136
- HTTP proxy postavke, na stranici 137
- Postavke VPN veze, na stranici 140
- Promjena formata vremena, na stranici 144
- Promjena formata datuma, na stranici 144
- Promjena čuvara zaslona, na stranici 144
- Promjena pozadine s web-stranice telefona, na stranici 145
- Konfiguriranje čuvara zaslona pomoću web-sučelja telefona, na stranici 146
- Dodavanje logotipa kao pozadine telefona, na stranici 146
- Promjena pozadine s web-stranice telefona, na stranici 147
- Preuzimanje pozadine, na stranici 147
- Podešavanje svjetline zaslona telefona, na stranici 148
- Ugađanje dužine trajanja pozadinskog svjetla, na stranici 148
- Ugađanje brojača vremena pozadinskog svjetla sa sučelja Phone Web Interface, na stranici 149
- Promjena načina prikaza, na stranici 150

## Pregled postavki telefona

- Odredi zvučni uređaj za poziv, na stranici 150
- Ponovno pokretanje telefona, na stranici 151
- Postavi jezik, na stranici 151
- Postavljanje lozinke, na stranici 151
- Postavljanje lozinke na web-stranici telefona, na stranici 152
- Postavi račun profila, na stranici 152
- Izvršne postavke, na stranici 153
- Postavke pomoćnika izvršnog, na stranici 157
- Wi-Fi postavke, na stranici 162
- Pristupačnost glasovnom povratnom informacijom., na stranici 171
- Omogući ili onemogući glasovne povratne informacije, na stranici 171
- Prilagodite brzinu zvuka, na stranici 172
- Ugađanje glasnoće glasa, na stranici 172
- Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem telefona, na stranici 173
- Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem web-stranice telefona, na stranici 173
- Prijava na stol (Hot Desking) , na stranici 174
- Ponovno pokretanje telefona, na stranici 176

## Pregled postavki telefona

Vaš administrator može konfigurirati telefon kako bi postavke izbornika bile dostupne na zaslonu telefona ili na web-sučelju telefona. Ako ne možete pronaći određeni izbornik, obratite se svom administratoru.

## Promjena zvuka zvona

Možete postaviti zvuk zvona za dolazni poziv.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite Programi

**Korak 2** Odaberite Preference korisnika > Zvuk zvona > Kućni (n) - Zvuk zvona, gdje je n=kućni broj.

**Korak 3** Prođite kroz popis sa zvukovima zvona i pritisnite Reprod. kako biste poslušali uzorak.

**Korak 4** Pritisnite Odaberi pa Postavi da biste sačuvali odabir.

# Dodjela zvuka zvona za kućni broj pomoću web-stranice telefona

## Postupak

**Korak 1** Na web stranici telefona odaberite **User Login > Voice > Ext(n)**, gdje je **(n)** broj kućnog broja.

**Korak 2** U području **Postavke značajke poziva**, s padajućeg popisa odaberite **Zadano zvono**.

Ako ne želite odrediti zvuk zvona za telefonsku liniju, odaberite **Nema zvona**. Vaš telefon ne zvoni kada primate dolazni poziv.

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

# Glasnoća kontrolnog zvona

Glasnoću zvona dolaznog poziva možete kontrolirati na telefonu ili na web-stranici za administraciju telefona.

Ako vam administrator ograničava upravljanje glasnoćom zvona, ovaj zadatak ne možete izvesti ni s tipke za glasnoće telefona ni s web-stranice za administraciju telefona.

## Prije nego počnete

Vaš administrator mora vam dozvoliti upravljanje glasnoćom zvona.

## Postupak

Za upravljanje glasnoćom zvona učinite jedno od sljedećeg.

- Na telefonu pritiscite gumb **Glasnoća**  ili  kako biste smanjili ili pojačali glasnoću.
- Napomena** Kada vam administrator ograniči upravljanje glasnoćom zvona, pojavljuje se poruka koja pokazuje da nemate dozvolu za promjenu glasnoće zvona.
- Na web stranici telefon administracije, pristupite opcijama **Prijava korisnika > Naprednopa** odaberite **Glas > Korisnik > Glasnoća zvuka**. Unesite vrijednost za parametar **Glasnoća zvona** i kliknite **Pošalji sve promjene**.  
Valjana vrijednost za parametar **Glasnoća zvona** varira od 0 do 15.

**Prosljeđujte pozive sa svog telefona**

**Napomena** Kada vam administrator ograniči upravljanje glasnoćom zvona, parametar **Glasnoća zvona** ne pojavljuje u odjeljku **Glasnoća zvuka**.

## Prosljeđujte pozive sa svog telefona

Možete postaviti telefon za prosljeđivanje dolaznih poziva nakon navigacije na zaslonu **Postavke prosljeđivanja poziva**.

Postoje još dvije metode za postavljanje usluga prosljeđivanja poziva. Da biste postavili usluge prosljeđivanja poziva pomoću određene funkcijeske tipke, pogledajte [Prosljeđivanje poziva, na stranici 57](#). Da biste postavili usluge prosljeđivanja poziva s web-stranice telefona, pogledajte [Prosljeđivanje poziva pomoću web-stranice telefona., na stranici 58](#).

### Prije nego počnete

Vaš administrator mora omogućiti usluge prosljeđivanja poziva.

Vaš administrator onemogućuje sinkronizaciju značajke aktivacije koda za prosljeđivanje poziva. Ako je omogućeno, zaslon **Postavke prosljeđivanja poziva** mijenja se u samo za čitanje, međutim, još uvijek možete promjeniti postavku za uslugu Prosljedi sve pozive pritiskom na **Prosljedi** ili **Prosljedi sve** na glavnom zaslonu. Za dodatne informacije pogledajte [Aktivirajte funkciju Prosljeđivanje svih poziva pomoću značajke Sinkronizacija aktivacijskog koda, na stranici 58](#).

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Korisničke preferencije > Preferencije poziva > Prosljeđivanje poziva** za pristup zaslonu **Postavke prosljeđivanja poziva**.

**Korak 3** Odaberite uslugu prosljeđivanja poziva.

- **Prosljeđivanje svih poziva** – određuje treba li sve dolazne pozive proslijediti na ciljni telefonski broj.
- **Prosljeđivanje zauzeto** – određuje treba li sve dolazne pozive proslijediti na ciljni telefonski broj ako je linija zauzeta.
- **Ne prosljeđuj nijedan odgovor** – određuje hoće li dolazni poziv proslijediti cilnjom telefonskom broju kada poziv ne bude odgovoren.

**Korak 4** Omogućite uslugu prosljeđivanja poziva pritiskom gumba **Odaberi** navigacijskog klastera.

**Korak 5** Pripišite cijalni telefonski broj usluzi za prosljeđivanje poziva.

- **Prosljedi sve brojeve** – određuje cijlini telefonski broj na koji želite proslijediti sve dolazne pozive.
- **Prosljedi zauzeti broj** – određuje ciljni telefonski broj na koji želite proslijediti dolazni poziv kada je linija zauzeta.
- **FWD broj bez odgovora** – određuje ciljni telefonski broj na koji želite proslijediti poziv kada poziv nije odgovoren.
- **Prosljedi odgodu poziva bez odgovora** – dodjeljuje vrijeme odgode za scenario bez odgovora.

- Napomena**
- Ako administrator na vašem telefonu onemogući sinkronizaciju ključa značajke (FKS) i XSI sinkronizaciju za proslijeđivanje poziva, vrijednost možete unijeti kao broj sekundi nakon kojeg se pozivi trebaju proslijeđivati.
  - Ako administrator na vašem telefonu omogući FKS i XSI sinkronizaciju za proslijeđivanje poziva, vrijednost možete unijeti kao broj zvonjenja nakon kojeg se pozivi trebaju proslijeđivati.

Postavke proslijeđivanja poziva na telefonu djeluju samo kada su onemogućene FKS i XSI. Dodatne informacije potražite kod svog administratora.

#### Korak 6

(opcija) Dodijelite ciljni telefonski broj pomoću funkcijске tipke **Kontakti**.

- a) Na zaslonu **Postavke proslijeđivanja poziva** odaberite bilo koju od usluga proslijeđivanja poziva.
- b) Odaberite **Broj za proslijeđivanje svih poziva**, **Prosljeđivanje zauzetog broja** ili **Broj za proslijeđivanje bez odgovora** koji se temelji na usluzi proslijeđivanja poziva koju ste odabrali, a zatim pritisnite funkcijsku tipku **Kontakti**.
- c) Potražite kontakt. Za dodatne informacije pogledajte [Traženje kontakta na zaslonu svih imenika u , na stranici 96](#).
- d) Pritisnite **Poziv** za dodjelu ciljnog broja telefona.  
Vidjet ćete da se ciljni telefonski broj prikazuje pored usluge proslijeđivanja poziva.

#### Korak 7

Pritisnite **Postavi** za primjenu postavki.

#### Korak 8

Provjerite li postavka primijenjena tako što ćete naći ikonu za proslijeđivanje poziva . Ikona se prikazuje s cilnjim brojem u gornjem lijevom kutu ili na sredini zaslona telefona.

Nakon što omogućite bilo koju od usluga za proslijeđivanje poziva, funkcijске tipke **Prosljedi** ili **Prosljedi sve** mijenjaju se u **Clr fwd** ili **Clf fwd all** ovisno o odabiru. Možete pritisnuti funkcijsku tipku za onemogućavanje proslijeđivanja poziva, a ciljni broj će ostati.

**Clf fwd all** onemogućuje samo uslugu Prosljedi sve, **Clf fwd** onemogućuje sve usluge proslijeđivanja poziva.

Ako se postavka proslijeđivanje poziva na telefonu ne primijeni, konzultirajte svog administratora.

## Omogućivanje proslijeđivanja poziva pomoću Phone Web Page.

Ako na Phone Web Page želite omogućiti postavku za proslijeđivanje poziva, izvršite sljedeći zadatak.

### Postupak

#### Korak 1

Na Phone Web Page kliknite **User Login > Advanced > Voice > User**.

#### Korak 2

Pod stavkom **Call Forward** odaberite **Yes** za CFWD Setting.

#### Korak 3

Kliknite **Pošalji sve promjene**.

## Uključivanje Ne uznemiravaj za određenu liniju

Da biste stišali telefon i obustavili obavijesti o dolaznim pozivima kada vam je potreban mir, postavite funkciju Ne uznemiravaj (DND). Spriječiti možete sve obavijesti na dolazne pozive ili samo obavijesti na pozive određenog pozivatelja.

### Postupak

**Korak 1** Odaberite telefonsku liniju pomoću klastera za navigaciju.

**Korak 2** Pritisnite **Programi** .

**Korak 3** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije poziva > Ne uznemiravaj**.

**Napomena** Ako se **ne uznemiravaj** izbornik ne prikazuju na zaslonu, obratite se svom administratoru.

**Korak 4** Odaberite **Uklj.** kako biste uključili funkciju Ne uznemiravaj ili odaberite **Isklj.** kako biste je isključili.

**Korak 5** Pritisnite **Postavi** za spremanje postavki.

## Uključite DND s web-stranice telefona

### Postupak

**Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.

**Korak 2** Pod stavkom **Dodatne usluge**, postavite **Postavke DND-a** na **Da**.

Možete uključiti DND za sve linije ako vaš administrator nije aktivirao značajku sinkroniziranja tipki (FKS).

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

## Omogući poziv na čekanju

Možete omogućiti poziv na čekanju za određeni redak ili sve retke. Ako je omogućen, možete primati obavijesti o pozivu (jedan zvučni signal i gumb linije trepće crveno) dok ste na aktivnom pozivu.

Ako je administrator omogućio sinkronizaciju poziva na čekanju između linije i usluge Broadsoft XSI, vaša se postavka primjenjuje samo na određeni redak umjesto u sve retke. Postavka se obično primjenjuje na sve retke, osim na one u kojima je sinkronizacija omogućena.

**Postupak**

- 
- Korak 1** Pritisnite navigacijski klaster prema gore ili dolje kako biste odabrali telefonsku liniju.
- Korak 2** Pritisnite **Programi** .
- Korak 3** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije poziva > Poziv na čekanju**.
- Korak 4** Odaberite **Uključeno** kako biste dopustili odgovor na dolazni poziv koji zvoni dok ste na drugom pozivu ili odaberite **Isključeno** kako biste onemogućili funkciju.
- Korak 5** Pritisnite **Postavi** za spremanje postavki.
- 

## Omogući poziv na čekanju s web-stranice telefona

**Postupak**

- 
- Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.
- Korak 2** Pod stavkom **Dodatne usluge**, postavite **Postavku CW** na **Da**.  
Postavka se primjenjuje na sve retke, osim za one u kojima je administrator omogućio sinkronizaciju poziva na čekanju između redaka i usluge BroadSoft XSI.
- Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.
- 

## Blokiranje anonimnog poziva

Dolazni poziv koji nema podatke o pozivatelju možete blokiratiza određenu liniju ili sve linije.

Ako je administrator omogućio sinkronizaciju odbijanja anonimnog poziva između linije i usluge BroadSoft XSI, vaša se postavka primjenjuje samo na određenu liniju umjesto na sve linije. Postavka se obično primjenjuje na sve linije, osim za one u kojima je sinkronizacija omogućena.

**Postupak**

- 
- Korak 1** Pritisnite navigacijski klaster prema gore ili dolje kako biste odabrali telefonsku liniju.
- Korak 2** Pritisnite **Programi** .
- Korak 3** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva > Blokiraj anonimni poziv**.
- Korak 4** Odberite **Uklj.** ako želite blokirati poziv koji ne prikazuje podatke o pozivatelju ili odaberite **Isklj.** kako biste ga dopustili.
- Korak 5** Pritisnite **Postavi** za spremanje postavki.
-

**Omogući blokiranje anonimnih poziva sa web-stranice telefona****Postupak**

**Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.

**Korak 2** Pod stavkom **Dodatne usluge**, postavite **Postavku blokiranje ANC-a** na **Da**.

Postavka se primjenjuje na sve retke, osim za one u kojima je administrator omogućio sinkronizaciju Odbijanje anonimnog poziva između redaka i usluge BroadSoft XSI.

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

**Blokiraj ID pozivatelja**

Svoje ime i telefonski broj možete blokirati kako bi sprječili prikazivanje svog broja na zaslonu primatelja kada ga zovete. Ta vam značajka omogućuje zadržavanje privatnosti.

**Prije nego počnete**

Vaš administrator omogućuje značajku Block CID na vašem telefonu.

Vaš administrator omogućuje značajku Block CID na poslužitelju XSI BroadWorks.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Programi**

**Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva**.

**Korak 3** Odaberite **Blokiraj ID pozivatelja**.

**Korak 4** Pritisnite **Odaberi** kako biste uključili ili isključili ID pozivatelja.

Ako vaš administrator omogući značajku blokiranja ID-ja pozivatelja na poslužitelju XSI BroadWorks, vaš telefon vraća vrijednost s poslužitelja i vi vidite vrijednost koju je vaš administrator postavio na poslužitelju. Vrijednost tada možete mijenjati s izbornika **Blokiraj ID pozivatelja** na telefonu.

**Korak 5** Pritisnite **Postavi** za spremanje promjena.

**Siguran poziv**

Pozive možete šifrirati kako biste sprječili mogućnost prisluškivanja. Značajku sigurnog poziva možete postaviti za sve odlazne pozive ili samo za određeni poziv.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva > Siguran poziv.**
- Korak 3** Odaberite **Uklj.** kako biste omogućili značajku sigurnog poziva ili odaberite **Isklj.** kako biste ju onemogućili.
- Korak 4** Pritisnite **Postavi** za spremanje postavki.
- 

# Omogućavanje pomoći za biranje

Kada upućujete novi poziv prozor pomoći za biranje prikazuje telefonske brojeve koji se blisko podudaraju s unosima u Imeniku i na popisu Povijest poziva.

### Prije nego počnete

Administrator omogućuje tu značajku na telefonu.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Aplikacije.**
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Postavke poziva > Pomoć za biranje.**
- Korak 3** Da biste omogućili pomoć za biranje pritisnite **Uklj.**, a da biste je onemogućili, pritisnite **Isklj.**.
- Korak 4** Za primjenu načina rada pritisnite **Postavi**.
- Korak 5** Za povratak na zaslon Postavke poziva pritisnite **Natrag**.
- 

# Dodaj više lokacija za korisnika BroadWorks XSI-a

Kućnom broju možete dodati više lokacija. To dolaznom pozivu omogućava da se neprimjetno prebacis s vašeg telefona na druge mobilne telefone ili stolne telefone koji su dodani vašem kućnom broju.

### Prije nego počnete

Vaš je administrator omogućio značajku Bilogdje na produženom broju.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva.**
- Korak 3** Odaberite **Bilogdje.**
- Korak 4** (opcija) Odaberite liniju ako je BroadWorks bilo gdje konfiguriran na višestrukim linijama.

## Postavljanje stranice automatskog odgovaranja

- Korak 5** Dodajte ime i broj kontakta na zaslon **Lokacije**.  
Maksimalna duljina naziva koju možete unijeti je 25. Polje **Naziv** možete ostaviti i prazno.  
Najveća dužina broja koji možete unijeti je 20.
- Korak 6** Omogući ili onemogući lokaciju.
- Korak 7** Pritisnite **Spremi** kako biste dodali lokacije popisu **Lokacije**.
- 

# Postavljanje stranice automatskog odgovaranja

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference poziva > Stranica automatskog odgovora**.
- Korak 3** Odaberite **Uklj.** kako biste omogućili stranicu automatskog odgovaranja ili odaberite **Isklj.** kako biste je onemogućili.
- Korak 4** Pritisnite **Postavi** kako biste spremili promjene.
- 

# Postavljanje govorne pošte

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Postavke poziva > Govorna pošta**.
- Korak 3** Unesite telefonski broj kako biste provjerili glasovnu poštu.  
Ako pritisnete gumb **Poruke** , telefon bira broj glasovne pošte i prikazuje popis glasovnih poruka.
- Korak 4** Dodijeljeni broj potvrdite pritiskom na **Postavi**.
- Korak 5** Pritisnite  za izlaz.
- Korak 6** Pritisnite **Natrag** za izlaz.
-

# HTTP proxy postavke

HTTP proxy možete postaviti na svom telefonu na izborniku **HTTP proxy postavke** izbornika **Konfiguracija mreže**. Neke od HTTP proxy postavki također su dostupne na web-stranici telefona.

## Povezane teme

[Web-stranica telefona](#), na stranici 27

[Postavljanje proxy poslužitelja pomoću automatskog proxy načina rada](#), na stranici 137

[Postavljanje proxy poslužitelja pomoću ručnog proxy načina rada](#), na stranici 137

[Postavljanje proxy poslužitelja na web-stranici telefona](#), na stranici 138

## Postavljanje proxy poslužitelja pomoću automatskog proxy načina rada

Automatski proxy način rada možete odabrati kako biste na telefonu postavili HTTP proxy poslužitelj.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Mrežna konfiguracija** > **HTTP proxy postavke** > **Proxy način rada**.

**Korak 3** Pritisnite gumb **Odaberi** skupine gumba za navigaciju da biste odabrali **Auto**.

**Korak 4** Istaknite **Automatsko otkrivanje (WPAD)**, odaberite **Uključi** da biste uključili Automatsko otkrivanje Web Proxyja (WPAD) koje se koristi za automatsko vraćanje PAC datoteke, odaberite **Isključi** da biste WPAD isključili.

Prema zadanim postavkama vaš telefon koristi WPAD u automatskom proxy načinu rada.

**Korak 5** (opcija) Ako u prethodnom koraku isključite WPAD, trebate unijeti valjani URL za automatsku konfiguraciju proxyja (PAC) u **PAC URL**. Na primjer:

`http://proxy.department.branch.example.com/pac`

Ako nemate PAC URL, obratite se svom administratoru.

**Korak 6** Pritisnite **Postavi** za primjenu postavki.

## Postavljanje proxy poslužitelja pomoću ručnog proxy načina rada

Ručni proxy način rada možete odabrati kako biste na telefonu postavili HTTP proxy poslužitelj.

### Prije nego počnete

Administrator vam daje adresu poslužitelja i priključak proxy poslužitelja.

**Postupak**

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Mrežna konfiguracija > HTTP proxy postavke > Proxy način rada**.
- Korak 3** Pritisnite gumb **Odaberi** skupine gumba za navigaciju da biste odabrali **Ručno**.
- Korak 4** U polje **Glavno računalo za proxy** unesite valjani naziv glavnog računala ili IP adresu proxy poslužitelja.
- Napomena** Ne pružajte shemu (`http://` ili `https://`) za glavno računalo za proxy.
- Korak 5** U polje **Proxy priključak** unesite valjani priključak poslužitelja navedenog proxy poslužitelja.
- Korak 6** (opcija) Ako vaš proxy poslužitelj zahtijeva provjeru autentičnosti, istaknite **Proxy provjera autentičnosti**, a zatim odaberite **Uključeno**.
- Korak 7** (opcija) Za pristup proxy poslužitelju unesite svoje korisničko ime i lozinku.  
Ako nemate korisničko ime i lozinku, obratite se svom administratoru.
- Korak 8** Pritisnite **Postavi** za primjenu postavki.

**Postavljanje proxy poslužitelja na web-stranici telefona**

Možete odabrati automatski ili ručni proxy način rada kako biste na web-stranici telefona postavili HTTP proxy poslužitelj.

**Postupak**

- Korak 1** Na web-stranici telefona odaberite **Glasovni > sustav**.
- Korak 2** U odjeljku **HTTP Proxy postavke** postavite parametre opisane u sljedećoj tablici:

**Tablica 6: HTTP proxy postavke**

Parametar	Opis
Proxy način rada	<p>Odaberite proxy način rada za HTTP proxy postavku. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• Ručne</li> <li>• Off</li> </ul> <p>Zadano: isključeno</p>

Parametar	Opis
Koristi automatsko otkrivanje (WPAD)	<p>Odaberite <b>Da</b> za korištenje mehanizma Automatsko otkrivanje Web proxyja (WPAD) radi automatskog dohvaćanja datoteke automatske konfiguracije proxyja (PAC).</p> <p>Ako je parametar postavljen na <b>Ne</b>, morate konfigurirati <b>PAC URL</b>.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Auto</b>.</p> <p>Zadana: da</p>
PAC URL	<p>URL koji locira PAC datoteku.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Auto</b> i <b>Koristi automatsko otkrivanje (WPAD)</b> na <b>Ne</b>.</p>
Glavno računalo za proxy	<p>Adresa poslužitelja (naziv glavnog računala ili IP adresa) proxy poslužitelja.</p> <p>Ne pružajte shemu (<a href="http://">http://</a> ili <a href="https://">https://</a>).</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Ručno</b>.</p>
Proxy Port	<p>Broj priključka proxy poslužitelja.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Ručno</b>.</p>
Proxy poslužitelj zahtjeva provjeru autentičnosti	<p>Ako vaš proxy poslužitelj zahtjeva provjeru autentičnosti, odaberite <b>Da</b>. U suprotnom odaberite <b>Ne</b>. Konfiguracija parametra ovisi o stvarnom ponašanju proxy poslužitelja.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Ručno</b>.</p>
Korisničko ime	<p>Unesite korisničko ime za korisničke vjerodajnice na proxy poslužitelju.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Ručno</b> i <b>Proxy poslužitelj zahtjeva provjeru autentičnosti</b> na <b>Da</b>.</p>
Lozinka	<p>Unesite lozinku navedenog korisničkog imena u svrhu provjere autentičnosti proxyja.</p> <p>Ovaj parametar dostupan je kada postavite <b>Proxy način</b> na <b>Ručno</b> i <b>Proxy poslužitelj zahtjeva provjeru autentičnosti</b> na <b>Da</b>.</p>

- Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.
- 

## Postavke VPN veze

Možete postaviti i omogućiti VPN vezu na telefonu na izborniku **VPN postavke** izbornika **Mrežna konfiguracija**. Kako biste olakšali određivanje postavki, također možete konfigurirati parametre povezane s VPN postavkama na web-stranici telefona. Ako želite omogućiti VPN vezu, morate ponovno pokrenuti telefon.

### Povezane teme

- [Postavljanje VPN veze](#), na stranici 140
- [Omogućavanje VPN veze](#), na stranici 141
- [Onemogućavanje VPN veze](#), na stranici 141
- [Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona](#), na stranici 142
- [Prikaz statusa VPN-a](#), na stranici 143

## Postavljanje VPN veze

Na svojem telefonu možete postaviti VPN vezu. Nakon što izvršite postupak opisan u ovoj temi, dovršit će se samo VPN postavke. Svejedno trebate omogućiti VPN vezu ponovnim pokretanjem telefona ručnim ili automatskim načinom.

Ako VPN vezu želite postaviti na web-stranici telefona, pogledajte [Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona, na stranici 142](#).

### Prije nego počnete

Vaš administrator daje nužne informacije potrebne za uspostavu VPN veze.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Mrežna konfiguracija > VPN postavke**.
- Korak 3** U polje **VPN poslužitelj** unesite IP adresu ili FQDN VPN poslužitelja.
- Korak 4** Unesite korisničke vjerodajnice u polja **Korisničko ime i Lozinka**.
- Korak 5** (opcija) Ako je potrebno, unesite naziv tunelske skupine u polje **Tunelska skupina**.  
Ako je polje prazno, to znači da se za ovu VPN vezu ne koristi tunelska skupina.
- Korak 6** Istaknite **Poveži se s VPN-on pri pokretanju**, pritisnite gumb **Odaberi** skupine gumba za navigaciju da biste odabrali **Uključi**.
- Korak 7** Pritisnite **Postavi** kako biste spremili postavke.

VPN postavke dovršene su. Informacije o omogućavanju VPN veze potražite u odjeljku [Omogućavanje VPN veze, na stranici 141](#).

## Omogućavanje VPN veze

Konfiguriranu VPN vezu možete omogućiti tako da automatski ponovno pokrenete telefon. Ako želite ručno ponovno pokrenuti telefon kako biste omogućili VPN vezu, pogledajte [Ponovno pokretanje telefona, na stranici 151](#).

### Prije nego počnete

VPN postavke dovršene su. Za pojedinosti pogledajte [Postavljanje VPN veze, na stranici 140](#) ili [Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona, na stranici 142](#).

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Mrežna konfiguracija > VPN postavke**.

**Korak 3** Istaknite **Omogući VPN vezu**, pritisnite gumb **Odaberi** skupine gumba za navigaciju kako biste odabrali **Uključi** radi primjene izmjena.

**Napomena** Nakon što postavite **Omogući VPN vezu** na **Uključeno**, telefon se odmah pokušava povezati s VPN poslužiteljem. Tijekom postupka telefon se automatski ponovno pokreće.

VPN povezivanje traje oko jedne minute.

Nakon ponovnog pokretanja telefona ikona VPN veze  u gornjem desnom kutu zaslona telefona ukazuje na to da je VPN veza uspješno uspostavljena.

Ako VPN veza ne uspije, vrijednost **Omogući VPN vezu** ostaje **Isključeno**.

**Korak 4** (opcija) Pogledajte pojedinosti VPN veze. Na primjer, trenutačni status VPN veze i VPN IP adresu. Pojedinosti potražite u odjeljku [Prikaz statusa VPN-a, na stranici 143](#).

## Onemogućavanje VPN veze

VPN vezu možete onemogućiti ponovnim pokretanjem vašeg telefona u automatskom ili ručnom načinu.

### Prije nego počnete

Na vašem telefonu omogućena je VPN veza.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Mrežna konfiguracija > VPN postavke**.

**Korak 3** Istaknite **Poveži se s VPN-om pri pokretanju**, pritisnite gumb **Odaberi** skupine gumba za navigaciju da biste odabrali **Isključi**.

**Korak 4** Pritisnite **Postavi** za spremanje postavki.

**Korak 5** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Istaknite **Omogući VPN vezu**, odaberite **Isključi**.

**Napomena** Nakon što postavite **Omogući VPN vezu** na **Isključeno** telefon odmah pokušava prekinuti vezu s VPN poslužiteljem. Tijekom postupka telefon se automatski ponovno pokreće.

- Ručno ponovno pokrenite telefon, pogledajte odjeljak [Ponovno pokretanje telefona, na stranici 151](#).

Prekidanje VPN veze traje oko jedne minute.

Nakon ponovnog pokretanja telefona ikona VPN veze  na zaslonu telefona nestaje. To znači da je VPN veza uspješno onemogućena.

**Korak 6** (opcija) Provjerite je li VPN veza [Prekinuta](#). Pojedinosti potražite u odjeljku [Prikaz statusa VPN-a, na stranici 143](#).

---

## Postavljanje VPN veze na web-stranici telefona

VPN vezu možete postaviti na web-stranici telefona.

Istu konfiguraciju možete definirati na telefonu, pogledajte [Postavljanje VPN veze , na stranici 140](#).

## Postupak

---

**Korak 1** Na web-stranici telefona odaberite **Glasovni > sustav**.

**Korak 2** U odjeljku **VPN postavke** postavite parametre definirane u sljedećoj tablici.

**Tablica 7: VPN postavke**

Parametar	Opis
VPN poslužitelj	IP adresa ili FQDN VPN poslužitelja. Zadano: prazno
VPN korisničko ime	Unesite korisničko ime za korisničke vjerodajnice na VPN poslužitelju. Zadano: prazno

Parametar	Opis
VPN lozinka	Za pristup VPN poslužitelju unesite lozinku navedenog korisničkog imena. Zadano: prazno
VPN tunelska skupina	Unesite tunelsku skupinu dodijeljenu korisniku VPN-a. Tunelska skupina koristi se za prepoznavanje pravila skupine za VPN vezu. Zadano: prazno
Povezivanje pri pokretanju	Odaberite hoće li se telefon automatski povezati s VPN poslužiteljem nakon ponovnog pokretanja. Zadano: Ne

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene** kako biste promjene spremili.

VPN postavke dovršene su. Informacije o omogućavanju VPN veze potražite u odjeljku [Omogućavanje VPN veze, na stranici 141](#).

---

## Prikaz statusa VPN-a

Možete provjeriti pojedinosti VPN veze. Na primjer, trenutačni status VPN-a i VPN IP adresu svojeg telefona. Status možete pregledati i na web-stranici telefona odabirom **Informacije > Status > Status VPN-a**.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Status VPN-a**.

Možete pregledati sljedeće informacije:

- **VPN veza** – označava spaja li se telefon s VPN poslužiteljem. Status može biti **Spojeno** ili **Prekinuta** veza.
  - **VPN IP adresa** – VPN IP adresa dodijeljena s VPN poslužitelja.
  - **VPN maska podmreže** – VPN maska podmreža dodijeljena s VPN poslužitelja.
  - **Poslano bajtova** – ukupno bajtova koje telefon šalje na mrežu putem VPN poslužitelja.
  - **Primljeni bajtovi** – ukupno bajtova koje je telefon primio s mreže putem VPN poslužitelja.
-

## Promjena formata vremena

Možete promijeniti trenutni format vremena koji se prikazuje na zaslonu telefona.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Datum/vrijeme > Format datuma**.

Za namještanje postavki ljetnog računanja vremena odaberite **Administracija uređaja > Datum/vrijeme > Ljetno računanje vremena**. Odaberite **Uklj.** da biste uključili ljetno vrijeme i odaberite **Isklj.** kako biste ga isključili.

**Korak 3** (opcija) Odaberite **Administracija uređaja > Datum/vrijeme > Vremenska zona**.

**Korak 4** Odaberite format vremena i pritisnite **Postavi** kako bi se promjene primijenile.

## Promjena formata datuma

Možete promijeniti format datuma koji se prikazuje na zaslonu telefona.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Datum/vrijeme > Format datuma**.

**Korak 3** Odaberite format datuma i pritisnite **Postavi** kako bi se promjene primijenile.

## Promjena čuvara zaslona

Čuvar zaslona telefona možete omogućiti i odrediti njegov izgled i vrijeme neaktivnosti telefona do pojavljivanja čuvara zaslona.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Čuvar zaslona**.

**Korak 3** Odaberite **Uklj.** da biste uključili čuvar zaslona i odaberite **Isklj.** kako biste ga isključili.

**Korak 4** Da biste odabrali postavke, odaberite **Postavke čuvara zaslona**:

- **Vrsta čuvara zaslona** – izaberite jednu od sljedećih opcija:
  - **Sat** – prikazuje okrugli sat s podlogom u pozadini.
  - **Preuzmi sliku** – prikazuje sliku proslijeđenu s web-stranice telefona.
  - **Logotip**: Prikazuje logotip kao čuvar zaslona. Ova slika dodaje se u polje URL logotipa za web-stranicu telefona.
  - **Zaključaj** – prikazuje ikonu lokota na podlozi pozadine zaslona.
- **Interval okidača** – unesite broj sekundi neaktivnosti telefona prije uključivanja čuvara zaslona.
- **Interval osvježavanja** – unesite broj sekundi prije nego će se čuvar zaslona osvježiti (na primjer, ako odaberete rotaciju slike).

**Korak 5** Pritisnite **Postavi**.

---

## Promjena pozadine s web-stranice telefona

Vaš vam administrator može dozvoliti da promijenite zadanu pozadinu telefona na neku od dostupnih pozadina.

### Postupak

---

**Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.

**Korak 2** U polju **Pozadina telefona** odjeljka **Zaslon** odaberite bilo koju opciju kao pozadinu telefona.

- **Zadano**: telefon nema nikakvu pozadinu. Ako zaslonu telefona nije dodana nijedna pozadina, zaslon telefona prikazuje jednoboju pozadinu.

- **Preuzimanje slike**: na web-stranici telefona možete odabrati **Preuzimanje slike** kao opciju pozadine telefona. Slika koju dodate u **URL za preuzimanje slike** bit će upotrijebljena kao pozadina telefona.

Telefon podržava .jpg i .png slikovne datoteke a veličina slike može maksimalno biti 625 KB. Sliku možete povećati ili smanjiti kako bi u potpunosti odgovarala veličini ekrana. Ako omjer širine i visine slike nije 5:3, neki se dijelovi slike gube.

- **Logotip**: na web-stranici telefona možete odabrati **Logotip** kao opciju pozadine telefona. Logotip koji dodate u **URL logotipa** bit će upotrijebljen kao pozadina telefona.

**Oprez** Nemojte premašiti maksimalnu duljinu od 255 znakova za **URL logotipa** ili **URL za preuzimanje slike**.

Područje prikaza logotipa je središte zaslona telefona. Veličina prikaza logotipa telefona je 128x126 piksela. Ako izvorna veličina logotipa ne pristaje području prikaza, logotip se prilagođava području prikazivanja.

---

# Konfiguriranje čuvara zaslona pomoću web-sučelja telefona

Čuvar zaslona možete konfigurirati za telefon. Ako je određeno vrijeme telefon neaktivan, on ulazi u način rada čuvara zaslona.

Pritisak bilo koje tipke vraća telefon u normalni način rada.

## Postupak

**Korak 1** Na internetskoj stranici telefona, odaberite **Glas > Korisnik**.

**Korak 2** U odjeljku **Zaslon** postavite polja kako je opisano u tablici u nastavku.

Parametar	Opis
Screen Saver Enable	Odaberite <b>Yes</b> kako biste omogućili čuvar zaslona na telefonu. Ako je određeno vrijeme zaslona. Zadano: Ne
Screen Saver Type	Vrste čuvara zaslona. Opcije koje možete odabrati: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Clock</b> – prikazuje digitalni sat na običnoj pozadini.</li> <li><b>Download Picture</b> – prikazuje sliku proslijeđenu s web stranice telefona.</li> <li><b>Logo</b>: Prikazuje logotip na zaslono telefonu. Dodavanje logotipa u polju <b>Logo URL</b>.</li> <li><b>Lock</b> – omogućava zaključavanje čuvara zaslona.</li> </ul>
Čekanje čuvara zaslona	Trajanje neaktivnosti telefona prije nego što se prikaže čuvar zaslona. Unesite vrijeme neaktivnosti u sekundama koje treba istaći prije nego što se pokrene čuvar zaslona. Zadano: 300
Picture Download URL	URL koji locira (.png) datoteku za prikaz na pozadini zaslona telefona. Ako sliku nije moguće pronaći, čuvar zaslona na zaslono telefonu. Ako unesete netočan URL za preuzimanje nove pozadine, telefon se neće uspjeti nadoknaditi preuzetu pozadinu. Ako telefon nema prije preuzetih pozadina, prikazuje sivi zaslon.
URL logotipa	Unesite URL ili putanju lokacije na koju je slika spremljena. Ako ste kao vrstu čuvara zaslona na zaslono telefonu.

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

# Dodavanje logotipa kao pozadine telefona

Ako želite dodati ikonu logotipa kao pozadinu zaslona telefona, učinite te s internetske stranice telefona.

## Postupak

- Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.
- Korak 2** U odjeljku **Zaslon** odaberite **Logotip** iz polja **Pozadina telefona** te u polje **URL logotipa** unesite URL ili put za lokaciju na kojoj je spremljena slika logotipa.
- Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.
- Nakon što je logotip dodan u pozadinu telefona, ako odaberete **Zadano** iz popisa **Pozadina telefona** i snimite promjene nestat će ikona logotipa na zaslonu telefona.

# Promjena pozadine s web-stranice telefona

Vaš vam administrator može dozvoliti da promijenite zadalu pozadinu telefona na neku od dostupnih pozadina.

## Postupak

- Korak 1** Na web stranici telefona, odaberite **User Login > Voice > User**.
- Korak 2** U polju **Pozadina telefona** odjeljka **Zaslon** odaberite bilo koju opciju kao pozadinu telefona.
- **Zadano**: telefon nema nikakvu pozadinu. Ako zaslonu telefona nije dodana nijedna pozadina, zaslon telefona prikazuje jednobojnu pozadinu.
  - **Preuzimanje slike**: na web-stranici telefona možete odabrati **Preuzimanje slike** kao opciju pozadine telefona. Slika koju dodate u **URL za preuzimanje slike** bit će upotrijebljena kao pozadina telefona.
- Telefon podržava .jpg i .png slikovne datoteke a veličina slike može maksimalno biti 625 KB. Sliku možete povećati ili smanjiti kako bi u potpunosti odgovarala veličini ekrana. Ako omjer širine i visine slike nije 5:3, neki se dijelovi slike gube.
- **Logotip**: na web-stranici telefona možete odabrati **Logotip** kao opciju pozadine telefona. Logotip koji dodate u **URL logotipa** bit će upotrijebljen kao pozadina telefona.

**Oprez** Nemojte premašiti maksimalnu duljinu od 255 znakova za **URL logotipa** ili **URL za preuzimanje slike**.

Područje prikaza logotipa je središte zaslona telefona. Veličina prikaza logotipa telefona je 128x126 piksela. Ako izvorna veličina logotipa ne pristaje području prikaza, logotip se prilagođava području prikazivanja.

# Preuzimanje pozadine

Da biste prilagodili pozadinu zaslona telefona, možete preuzeti neku sliku.

**Postupak**

- Korak 1** Na Phone Web Page, odaberite **User Login > Voice > User**.
- Korak 2** U odjeljku **Zaslon** odaberite **Preuzmi sliku** za polje **Pozadina telefona**.
- Korak 3** Prenesite prilagođenu pozadinu na TFTP ili HTTP poslužitelj.
- Datoteka slike je .jpg datoteka. Poželjna veličina je 800x480 piksela. Datoteka slike može biti prenesena i ako nije poželjne veličine, ali veličina će biti prilagođena zaslonu.
- Korak 4** U polje **Picture Download URL** upišite put na koji je slika pozadine prenesena.
- URL mora sadržavati naziv TFTP ili HTTP poslužitelja (ili IP adresu), imenik i naziv datoteke.
- Primjer:
- `http://10.64.84.147/pictures/image04_800x480x24.jpg`
- Ako unesete netočan URL za preuzimanje nove pozadine, telefon se neće uspjeti nadograditi na noviju pozadinu, već će prikazivati postojeći preuzetu pozadinu. Ako telefon nema prije preuzetih pozadina, prikazuje sivi zaslon.
- Korak 5** Kliknite **Pošalji sve promjene**.
- Nakon što promijenite URL pozadinske slike telefon se ponovno ne pokreće.

## Podešavanje svjetline zaslona telefona

**Postupak**

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Preference zaslona > Svjetlina zaslona**.
- Korak 3** Pritisnite skupinu Navigacija desno ili lijevo kako biste povećali ili smanjili svjetlinu.
- Korak 4** Pritisnite **Spremi**.

## Ugađanje dužine trajanja pozadinskog svjetla

Ugađanjem pozadinskog svjetla zaslona telefona olakšavate čitanje zaslona.

**Postupak**

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Korisničke postavke > Postavke zaslona > Brojač vremena pozadinskog svjetla**.

**Korak 3** Pritisnite gumb **Uredi** ili **Odaberi**.

**Korak 4** U popisu trajanja pozadinskog svjetla odaberite vrijeme koliko će dugo pozadinsko svjetlo svijetliti:

- 1 min
- 5 min
- 30 min
- Uvijek uključeno

**Napomena** Zadana je vrijednost 5 minuta.

**Korak 5** Primijenite odabir pritiskom na **Postavi**.

---

## Ugađanje brojača vremena pozadinskog svjetla sa sučelja Phone Web Interface

Onemogućavanjem pozadinskog osvjetljenja na svakom telefonu možete štedjeti energiju.

### Postupak

---

**Korak 1** Odaberite **Voice > User**.

**Korak 2** U odjeljku **Screen** odaberite trajanje parametra **Back Light Timer** parameter.

Ovaj parametar možete konfigurirati i u konfiguracijskoj datoteci (cfg.xml) unosom niza u ovom formatu:

```
<Back_Light_Timer ua="rw">30s</Back_Light_Timer>
```

Dopuštene vrijednosti su 1M | 5m | 30m | Uvijek uključen. Zadana vrijednost je 5 m (5 minuta).

**Korak 3** U polje **Display Brightness** unesite cijeli broj između 4 i 15 za željenu svjetlinu.

Ovaj parametar možete konfigurirati i u konfiguracijskoj datoteci (cfg.xml) unosom niza u ovom formatu:

```
<Display_Brightness ua="rw">15</Display_Brightness>
```

Dopuštena vrijednost je cijeli broj u rasponu od 4 do 15. Što je vrijednost veća, to je zaslon svjetlijiji. Zadana vrijednost je 15.

**Korak 4** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

---

# Promjena načina prikaza

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite Programi 

**Korak 2** Odaberite Preference korisnika > Preference konzole za pozive > Način prikaza.

Dostupne su sljedeće opcije:

- Ime
- Kućni broj
- Oboje

**Korak 3** Odaberite način prikaza i pritisnite Postavi.

---

# Odredi zvučni uređaj za poziv

Na telefon ne možete istodobno priključiti analognu slušalicu, povezati Bluetooth slušalicu i priključiti USB slušalicu. Odjednom možete upotrebljavati samo jednu slušalicu.

Ako je na telefon povezano nekoliko slušalica, možete birati audiouređaj koji ćete koristiti za poziv. Vaš se izbor primjenjuje prilikom upućivanja ili odgovaranja na poziv s tipkom linije ili odgovarajućom funkcijском tipkom.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite Programi 

**Korak 2** Odaberite Preference korisnika > Audio preference > Preferirani audiouređaj.

**Korak 3** Pritisnite Odaberi kako biste odabrali jednu od opcija:

- Nema – odabire zadnje korišteni zvučni uređaj.
- Zvučnik – odabire zvučnik kao zvučni uređaj.
- Slušalica – odabire slušalicu kao zvučni uređaj. Prioritet poretka slušalica je:
  - USB (najviši)
  - Bluetooth (srednji)
  - analogne slušalice (najniži)
- Bluetooth – odabire Bluetooth kao zvučni uređaj. Redoslijed prioriteta slušalica je USB (najviši), Bluetooth (srednji) i analogna slušalica (najniži).

- Korak 4** Pritisnite **Postavi** za spremanje odabira.
- 

## Ponovno pokretanje telefona

Možda ćete morati ponovno pokrenuti telefon kako bi nadogradnja softvera ili druge promjene stupile na snagu. Vaše postavke i druge prilagodbe neće se promijeniti.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Ponovno pokreni**.
- Korak 3** Kako biste potvrdili da želite ponovno pokrenuti telefon, odaberite **U redu**.
- 

## Postavi jezik

Ovisno o tome kako je vaš telefon konfiguriran, možda ćete moći promijeniti jezik koji telefon koristi.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Jezik**.
- Korak 3** S popisa dostupnih jezika odaberite jezik.
- Korak 4** Izaberite **Spremi**.
- 

## Postavljanje lozinke

Redovito ponovno postavljajte svoju lozinku za telefon i održavajte sigurnost mreže.

### Prije nego počnete

Morate imati lozinku.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Postavi lozinku**.
-

## Postavljanje lozinke na web-stranici telefona

**Korak 3** Unesite svoju trenutačnu lozinku u polje Stara lozinka.

**Korak 4** Unesite svoju novu lozinku u polja Nova lozinka i Ponovno unesite novu lozinku.

**Korak 5** Izaberite **Spremi**.

### Povezane teme

[Postavljanje lozinke na web-stranici telefona](#), na stranici 152

## Postavljanje lozinke na web-stranici telefona

Lozinku možete ažurirati na web-stranici telefona.

### Prije nego počnete

Morate imati trenutačnu lozinku.

### Postupak

**Korak 1** Na web-stranici telefona odaberite **Glasovni > sustav**.

**Korak 2** U odjeljku **Konfiguracija sustava** locirajte parametar **Korisnička lozinka**, a zatim pored parametra kliknite **Promjena lozinke**.

**Korak 3** Unesite svoju trenutačnu lozinku u polje **Stara lozinka**.

Ako nemate lozinku, polje ostavite prazno.

**Korak 4** Unesite novu lozinku u polje **Nova lozinka**.

**Kliknite Pošalji**.

Na web-stranici prikazat će se poruka **Lozinka je uspješno promijenjena**.

## Postavi račun profila

Morate unijeti vjerodajnice za ponovno sinkroniziranje telefona s profilom dodjele resursa kada se to od vas zatraži na **Postavljanje računa profila** zaslonu.

Ako ste propustili **Postavljanje računa profila** zaslon, možete mu pristupiti iz zaslona telefona ili **Postavke** funkcija tipka, ako je dostupna.

U slučaju bezuspješne prijave kontaktirajte administratora.

### Prije nego počnete

Vaš administrator određuje vrstu autentikacije profila na vašem telefonu i opskrbljuje vas vjerodajnicama.

## Postupak

- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Postava računa profila**.  
Vaše korisničko ime i lozinka automatski se ispunjavaju. Ta su polja prazna ako korisničko ime i lozinka nisu prethodno dodani.
- Korak 3** Pritisnite **Prijava** kako biste spremili svoje korisničko ime i lozinku.  
**Napomena** Ako su polja **Korisničko ime** ili **Lozinka** prazna, telefon prikazuje sivu funkciju tipku **Prijava** koju ne možete pritisnuti.
- Korak 4** (opcija) Unesite novo korisničko ime i lozinku ako se želite prijaviti s novim setom vjerodajnica.

## Izvršne postavke

Ako vas je vaš administrator konfigurirao kao izvršnog korisnika sa skupinom pomoćnika, možete konfigurirati sljedeće postavke kako biste dijelili kontorolu nad pozivima sa svojim pomoćnicima:

- Možete aktivirati ili deaktivirati filtriranje poziva. Ako se vaš kućni broj poveže s poslužiteljem XSI BroadWorks, možete odabrat i način filtriranja poziva i tip.

Kada je filtriranje poziva uključeno, dolazni pozivi idu vašem pomoćniku prema kriterijima koje je konfigurirao vaš administrator.

Također primat dolazne pozive koji idu vašem pomoćniku ako je vaš administrator za vas omogućio probir poziva.

- Možete pregledati status uključivanja/isključivanja svojih pomoćnika.

Pomoćnici sa uključenim statusom imaju kontrolu nad pozivima rukovoditelja.



**Važno** Stavke izbornika koje se prikazuju na zaslonu telefona razlikuju se u sljedećim scenarijima:

- Vaš administrator omogućuje sinkronizaciju tipke značajke (FKS) na vašem kućnom broju.
- Vaš administrator povezuje kućni broj sa poslužiteljem XSI BroadWorks.

## Aktivirajte filtriranje poziva kao izvršni

Izvršite ovaj zadatak na aktivnom filtriranju poziva. Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks, možete odabrat i način filtriranja poziva i tip filtriranja poziva.

Kada je filtriranje poziva aktivno, dolazni pozivi idu vašem pomoćniku prema kriterijima koje je konfigurirao vaš administrator.

**Aktivirajte filtriranje poziva kao izvršni**

Također primate dolazne pozive koji idu vašem pomoćniku ako je vaš administrator za vas omogućio probir poziva. Kada pomoćnik odgovori na poziv, vi na svom kućnom broju više ne vidite taj poziv.



**Važno** Ako aktivirate DND na svom telefonu, vaši pomoćnici ne dobivaju vaše dolazne pozive.

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste aktivirali filtriranje poziva.

**Prije nego počnete**

Vaš vam administrator daje privilegije izvršnog korisnika.

Vaš administrator konfigurira i omogućuje kriterije filtriranja poziva na poslužitelju XSI BroadWorks.

**Postupak****Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Rukovoditelj** na liniji tipki, telefon prikazuje **Rukovoditelj** zajedno sa statusom filtriranja poziva (**Uključen** ili **Isključen**) na glavnom zaslonu. Pritisnite liniju tipki.
- Ako na tipki linije nemate konfiguiranu funkciju **Rukovoditelj**:
  1. Pritisnite **Programi**
  2. Odaberite **rukovoditelja** .

**Korak 2** Slijedite dolje navedenu procedure prema stvarnim izbornicima prikazanim na telefonu.

- Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks:
  1. Odaberite **Filtar poziva > Filtar poziva**.
  2. Pritisnite za odabir **Uključeno**.
  3. Odaberite način filtriranja poziva i tip filtriranja poziva.
- **Način filtriranja poziva** – odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
  - **Jednostavno** – dolazni pozivi idu pomoćniku prema kriteriju filtriranja poziva konfiguiranom u jednostanom načinu
  - **Napredno** – dolazni pozivi idu pomoćniku prema kriteriju filtriranja poziva konfiguiranom u naprednom načinu
- **Tip filtriranja poziva** – odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
 

**Napomena** Ova stavka izbornika dostupna je kada je **Način filtriranja poziva** postavljen na **Jednostavno**.

  - **Svi pozivi** – svi dolazni pozivi idu vašim pomoćnicima.

- **Interni pozivi** – ako se vi i pozivatelji nalaze u istoj BroadSoft grupi, njihovi dolazni pozivi idu vašim pomoćnicima.
- **Vanjski pozivi** – ako vi i pozivatelji niste u istoj BroadSoft grupi, njihovi dolazni pozivi idu vašim pomoćnicima.

4. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.

- Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju:

1. Pritisnite funkciju tipku **Uklj.** kako biste aktivirali filtriranje poziva.

2. Pritisnite  za izlaz.

## Deaktivirajte filtriranje poziva kao izvršni

Kada je filtriranje poziva isključeno, nijedan od dolaznih poziva ne ide vašem pomoćniku.

Birajte aktivacijski kôd usluge koji vam je dao vaš administrator ili slijedite postupak opisan dolje kako biste deaktivirali filtriranje poziva.

### Prije nego počnete

Vaš vam administrator daje privilegije izvršnog korisnika.

### Postupak

#### Korak 1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Rukovoditelj** na liniji tipki, telefon prikazuje **Rukovoditelj**  zajedno sa statusom filtriranja poziva (**Uključen** ili **Isključen**) na glavnom zaslonu. Pritisnite liniju tipki.
- Ako na tipki linije nemate konfiguriranu funkciju **Rukovoditelj**:
  1. Pritisnite **Programi** .
  2. Odaberite **rukovoditelja** .

#### Korak 2

Slijedite dolje navedenu procedure prema stvarnim izbornicima prikazanim na telefonu.

- Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks:
  1. Odaberite **Filtar poziva > Filtar poziva**
  2. Pritisnite  kako biste odabrali **Isključeno**.
  3. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.

**Provjeri popis asistenata kao rukovoditelj**

- Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju:
    1. Pritisnite funkciju tipku **Isklj.** kako biste deaktivirali filtriranje poziva.
    2. Pritisnite  za izlaz.
- 

**Provjeri popis asistenata kao rukovoditelj**

Možete pristupiti izborniku **Popisa pomoćnikana** telefonu kako biste provjerili pomoćnike koji su vam dodijeljeni. U izborniku se također prikazuju statusi uključeno/isključeno dodijeljenog pomoćnika.

**Prije nego počnete**

Administrator vam je dodijelio barem jednog pomoćnika.

Vaš je administrator konfigurirao pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks. U suprotnom se imenik **Popis pomoćnikane** prikazuje na telefonu.

Administrator je omogućio alfanumeričko biranje. U suprotnom, ne možete upućivati poziv pomoćniku s popisa pomoćnika.

**Postupak****Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Rukovoditelj** na tipki linije, telefon prikazuje **rukovoditelja**  zajedno sa statusom filtriranja poziva (**Uključen** ili **Isključen**) na glavnom zaslonu. Pritisnite liniju tipki.
- Ako na tipki linije nemate konfiguiranu funkciju **Rukovoditelj**:
  1. Pritisnite **Programi** .
  2. Odaberite **Izvršni** .

**Korak 2** Odaberite **Popis pomoćnika**.

Na zaslonu **Popis pomoćnika** prikazuje se najviše 10 pomoćnika na telefonu.

Ako vaš administrator konfiguriра više od jednog rukovoditelja na telefonu, na zaslonu će se prikazati samo pomoćnici prvog dostupnog rukovoditelja.

**Korak 3** (opcija) Ako želite uputiti poziv jednom od pomoćnika, označite telefonski broj pomoćnika, a zatim pritisnite **Poziv**.

# Postavke pomoćnika izvršnog

Ako vas je vaš administrator konfigurirao kao pomoćnika izvršnog, možete konfigurirati sljedeće postavke za dijeljenu kontrolu nad pozivima izvršnih:

- Možete pregledati pridružene rukovoditelje.
- Možete se odlučiti za ulazak ili izlazak iz skupine pomoćnika izvršnog ako je vaš administrator omogućio tu opciju za skupinu.
- Ako ste se odlučili za skupinu i kada želite da netko drugi odgovara na pozive u ime izvršnih umjesto vas, možete aktivirati preusmjeravanje poziva na broj koji odaberete.

Preusmjeravanje poziva možete bilo kada deaktivirati.

- Ako ste se odlučili za skupinu, možete aktivirati ili deaktivirati filtriranje poziva za izvršnog.

Kada je filtriranje poziva uključeno, vi i ostali pomoćnici povezani s izvršnim primaju dolazne pozive prema kriterijima koje je konfiguirao vaš administrator.



**Važno** Stavke izbornika koje se prikazuju na zaslonu telefona razlikuju se u sljedećim scenarijima:

- Vaš administrator omogućuje sinkronizaciju tipke značajke (FKS) na vašem kućnom broju.
- Vaš administrator povezuje kućni broj sa poslužiteljem XSI BroadWorks.

## Odlučite se za ulazak ili izlazak iz skupine izvršnih kao pomoćnik

Kada se uključite u skupinu izvršnog, dobivate zajedničku kontrolu nad pozivima izvršnog.

Kada se isključite iz skupine izvršnog, nemate nikakvu kontrolu nad pozivima izvršnog.

Ako administrator na vašem kućnombroju omogući sinkronizaciju ključa značajke (FKS), birajte odgovarajući aktivacijski kôd usluge koji vam je dao administrator kako biste se odlučili za ulazak ili izlazak iz skupine rukovoditelja. Preskoči postupak ispod.

Ako je vaš administrator konfiguirao vaš nastavak za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks, možete odabrati odgovarajući kôd za aktivaciju usluga ili pratiti postupak opisan u nastavku.

### Prije nego počnete

Vaš vam administrator daje privilegije korisnika pomoćnika i uključuje vas u skupinu pomoćnika rukovoditelja.

Vaš administrator vam daje dozvolu za uključivanje ili isključivanje iz skupine rukovoditelja.

### Postupak

#### Korak 1 Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.

**Aktivirajte ili deaktivirajte filtriranje poziva kao pomoćnik izvršnog**

- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik** :

1. Pritisnite **Programi** 
2. Odaberite **Pomoćnik** .

**Korak 2** Odaberite **Popis rukovoditelja**.

**Korak 3** Odaberite rukovoditelja u čiju se skupinu pomoćnika želite uključiti ili isključiti.

**Korak 4** Pritisnite  za odabir **Uključivanje**za uključivanje u skupinu rukovoditelja ili odaberite **Isključivanje** za isključivanje is skupine.

**Korak 5** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.

## Aktivirajte ili deaktivirajte filtriranje poziva kao pomoćnik izvršnog

Pristupite zaslonu **Filter poziva** kako biste aktivirali ili deaktivirali filtriranje poziva. Zaslon pokazuje popis izvršnih pridruženih svim kućnim brojevima pomoćnika na telefonu zajedno sa statusom filtriranja poziva **Uključeno** ili **Isključeno**).

Kada je filtriranje poziva uključeno za izvršnog, vi i ostali pomoćnici povezani s izvršnim primate dolazne pozive izvršnog prema kriterijima koje je konfigurirao vaš administrator.

Kada izvršni ili drugi pomoćnik odgovore na poziv, vi na svom kućnom broju više ne vidite taj poziv.



**Važno** Aktiviranje ili deaktiviranje filtriranja poziva za izvršnog aktivira ili deaktivira postavku za sve pomoćnike u skupini izvršnog.

### Prije nego počnete

Nalazite se u skupini pomoćnika rukovoditelja.

Administrator omogućuje **stavku izbornika filtra poziva** na zaslonu telefona.

### Postupak

**Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.
- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik**:

1. Pritisnite **Programi** 
2. Odaberite **pomoćnik** .

**Korak 2** Slijedite dolje navedenu procedure prema stvarnim izbornicima prikazanim na telefonu.

- Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks:
  1. Odaberite **Filtar poziva**.
  2. Označite izvršni, pritisnite  za uključivanje i isključivanje filtriranja poziva za istaknutu izvršnu.
  3. Pritisnite **Postavi**, a zatim pritisnite **U redu** kako biste primijenili promjene.
- Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju:
  1. Odaberite izvršnog za kojeg želite aktivirati ili deaktivirati filtriranje poziva.
  2. Pritisnite  za uključivanje i isključivanje filtriranja poziva za istaknutog izvršnog.
  3. Pritisnite  za izlaz.

## Aktivirajte preusmjeravanje poziva kao izvršni pomoćnik

Pristupite zaslonu **Preusmjeravanje** za aktiviranje preusmjeravanja poziva kada želite da netko drugi prima dolazne pozive rukovoditelja.



**Važno** Ako aktivirate DND na svom kućnom broju, pozivi se ne preusmjeravaju.

Vi aktivirate preusmjeravanje poziva za kućni broj pomoćnika. Kada aktivirate preusmjeravanje poziva za kućni broj, ako upravljate s više rukovoditelja na tom kućnom broju, svi se dolazni pozivi rukovoditelja preusmjeravaju s tog kućnog broja.

Ostali pomoćnici u skupini nastavljaju primati dolazne pozive rukovoditelja.

Ostali kućni brojevi pomoćnika na vašem telefonu također nastavljaju primati dolazne pozive rukovoditelja.

### Prije nego počnete

Nalazite se u skupini pomoćnika rukovoditelja.

### Postupak

#### Korak 1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.
- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik**:
  1. Pritisnite **Programi** .
  2. Odaberite **pomoćnik** .

## Deaktivirajte preusmjeravanje poziva kao pomoćnik izvršnog

### Korak 2

Slijedite dolje navedenu procedure prema stvarnim izbornicima prikazanim na telefonu.

- Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks:
  1. Odaberite **Preusmjeri > Preusmjeri**.
  2. Odaberite **Uključiza** aktiviranje preusmjeravanja poziva.
  3. Unesite **Preusmjeravanje broja** iunesite odredišni broj na koji želite preusmjeriti pozive.
  4. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.
  
- Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju:
  1. Zaslon pokazuje popis rukovoditelja pridruženih svim kućnim brojevima pomoćnika na telefonu. Odaberite rukovoditelja pridruženog kućnom broju za koji želite aktivirati preusmjeravanje poziva. Kućni broj kojem je pridružen odabrani rukovoditelj pojavljuje se na vrhu.
  2. Pritisnite **Preusmjeri**.
  3. Unesite odredišni broj na koji želite preusmjeriti pozive.
  4. Pritisnite **Poziv** kako biste dovršili radnju.
  5. Pritisnite  za izlaz.

---

Ako je vaš administrator na tipki linije programirao funkciju **Pomoćnik** ikona oznake tipke linije mijenja se u  kako bi se vidjelo da je uključeno preusmjeravanje poziva.

Ako ste jedini izvršni pomoćnik s kućnim brojem na telefonu, odredišni se broj preusmjeravanja pojavljuje ispod tipke linije **Pomoćnik**.

## Deaktivirajte preusmjeravanje poziva kao pomoćnik izvršnog

### Prije nego počnete

Nalazite se u skupini pomoćnika izvršnog i uključeno je preusmjeravanje poziva.

### Postupak

---

### Korak 1

Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.
- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik**:
  1. Pritisnite **Programi** .
  2. Odaberite **pomoćnik** .

**Korak 2** Slijedite dolje navedenu procedure prema stvarnim izbornicima prikazanim na telefonu.

- Ako administrator konfigurira vaš pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks:
  1. Odaberite **Preusmjeri > Preusmjeri**.
  2. Odaberite **Isključi** za preusmjeravanje deaktiviranja poziva.
  3. Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjenu.
- Ako vaš administrator omogućuje značajku sinkronizacije tipki (FKS) na vašem kućnom broju:
  1. Pritisnite **Preusmjeri CLR**.
  2. Pritisnite  za izlaz.

---

Ako je vaš administrator na tipki linije programirao funkciju **Pomoćnik** i preusmjeravanje poziva nije uključeno za nijedan drugi pozivni broj pomoćnika na telefonu, ikona oznake tipke linije **Pomoćnik** mijenja se iz  na .

## Provjeri popis rukovoditelja kao asistent

Izborniku **Popis rukovoditeljana** telefonu kako biste provjerili rukovoditelje koje vam je dodijelio vaš administrator. Izbornik također prikazuje vaš trenutni status Uključeno/Isključeno za pridružene rukovoditelje zajedno s njihovim telefonskim brojevima.

### Prije nego počnete

Vaš vam administrator daje privilegije korisnika pomoćnika, uključuje vas u skupinu pomoćnika rukovoditelja. Vaš je administrator konfigurirao pozivni broj za povezivanje s poslužiteljem XSI BroadWorks.

### Postupak

**Korak 1** Izvršite jednu od sljedećih radnji:

- Ako je vaš administrator programirao funkciju **Pomoćnik** na tipki linije, pritisnite tipku linije.
- Ako na tipki linije nemate funkciju **Pomoćnik**:
  1. Pritisnite **Programi** .
  2. Odaberite **Pomoćnik**.

**Korak 2** Odaberite **Popis rukovoditelja**.

Na zaslonu **Popis rukovoditelja** prikazuje se najviše 10 rukovoditelja na telefonu.

## Rješavanje problema postavki pomoćnika izvršnog

Ako vaš administrator konfigurira više od jednog rukovoditelja na telefonu, na zaslonu će se prikazati samo rukovoditelji prvog dostupnog asistenta.

## Rješavanje problema postavki pomoćnika izvršnog

### Pozivi ne uspijevaju iako je uključeno preusmjeravanje poziva

Provjerite da DND nije aktivirano za vaš kućni broj.

## Wi-Fi postavke

Wi-Fi postavke su dostupne samo na Cisco IP telefonima 8861 i 8865 za više platformi.

Možete prilagoditi Wi-Fi postavke za svoj telefon iz izbornika **Wi-Fi konfiguracija** u izborniku **Mrežna konfiguracija** na telefonu. Neke od Wi-Fi postavki također su dostupne na web-stranici telefona.

## Povezivanje telefona s bežičnom mrežom pri prvom pokretanju

Telefon automatski pretražuje dostupne Wi-Fi mreže u bilo kojoj od sljedećih situacija:

- kad se telefon najprije podiže bez mrežne veze
- kad telefon nije priključen na mrežu nakon tvorničkog ponovnog postavljanja.

Nakon dovršetka procesa Wi-Fi skeniranja prikazat će se popis dostupnih Wi-Fi mreža.

### Postupak

#### Korak 1

S popisa odaberite Wi-Fi mrežu.

Vidjet ćete sljedeće opcije:

- **Skeniranje** – telefon skenira ponovno za raspoložive mreže.
- **Postavljanje** – otvara stranicu **Postavljanje Wi-Fi-ja**.
- **Preskoči** – vidjet ćete poruku Ako preskočite ovaj korak, morat ćete ručno konfigurirati mrežu. Ako potvrdite preskakanje stranice **Povezivanje na Wi-Fi**, prikazuje se funkcionalna tipka **Wi-Fi skeniranje**.

#### Korak 2

Pritisnite **Postavljanje** i popunite polja.

#### Korak 3

Pritisnite **Poveži**.

## Pokretanje Wi-Fi skeniranja pomoću funkcijskih tipki

Pomoću funkcijске tipke **Wi-Fi skeniranje** možete skenirati dostupne bežične mreže. Funkcijskia tipka prikazuje se na zaslonu telefona u bilo kojoj od sljedećih situacija:

- kada preskočite Wi-Fi vezu pri prvom podizanju sustava bez ožičene mrežne veze
- kad god telefon izgubi mrežnu vezu, a Wi-Fi telefona je uključen

### Postupak

#### Korak 1

Pritisnite funkcijsku tipku **Wi-Fi skeniranje** kada se prikaže na zaslonu telefona.

Prikazuje se poruka **Bežično skeniranje u tijeku**. Kada se skeniranje dovrši, prikazat će se popis mreža. Vidjet ćete sljedeće opcije:

- **Skeniranje** – skenirajte ponovno za raspoložive mreže.
- **Postavljanje** – otvara stranicu **Postavljanje Wi-Fi-ja**.
- **Odustajanje** – zatvara popis mreža.

#### Korak 2

S popisa odaberite Wi-Fi mrežu.

#### Korak 3

Pritisnite **Odabir** i popunite polja.

#### Korak 4

(Neobavezno) Pritisnite **Spremi** kako biste spremili postavke kao Wi-Fi profil. Kasnije se možete povezati s ovom mrežom s profilom.

#### Korak 5

Pritisnite **Poveži**.

## Uključite ili isključite Wi-Fi sa Phone Web Page

Možete omogućiti ili onemogućiti bežični LAN vašeg telefona s Phone Web Page. Uključite Wi-Fi tako da se telefon povezuje s bežičnom mrežom automatski ili ručno. Prema zadanim postavkama, bežični LAN na vašem telefonu je omogućen.

### Postupak

#### Korak 1

Na Phone Web Page, odaberite **User Login > Advanced > Voice > System**.

#### Korak 2

Idite na odjeljak **Wi-Fi postavke** i postavite polje **uključen Wi-Fi telefona** na **Da**.

#### Korak 3

Kliknite **Pošalji sve promjene**.

## Uključite ili isključite Wi-Fi s telefona

Možete omogućiti ili onemogućiti bežični LAN vašeg telefona iz izbornika **Wi-Fi konfiguracije**. Prema zadanim postavkama, bežični LAN na vašem telefonu je omogućen.

**Postupak****Korak 1** Pritisnite Programi .**Korak 2** Odaberite mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracije > Wi-Fi.**Korak 3** Pritisnite odaberite gumb za uključivanje/isključivanje Wi-Fi mreže. Također možete pritisnuti navigacijski klaster lijevo ili desno da biste uključili ili isključili Wi-Fi.**Korak 4** Pritisnite Postavi kako biste spremili promjene.**Povežite telefon na Wi-Fi ručno**

Prilikom postavljanja Wi-Fi profila nudi vam se mogućnost ručnog povezivanja telefona s bežičnom mrežom. Možete uspostaviti vezu sa zaslona **Wi-Fi profila** ili sa **postavljanje Wi-Fi** zaslona.

Većina Wi-Fi profila na **Wi-Fi profil** zaslonu povezuje se automatski pri dodjeli resursa za telefon.

**Prije nego počnete**

Uključite Wi-Fi s telefona

**Postupak****Korak 1** Pritisnite Programi .**Korak 2** Odaberite mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracije > Wi-Fi profil.**Korak 3** Na zaslонu **Wi-Fi profila**, odaberite neku od radnji za povezivanje na Wi-Fi.

- Odaberite bilo koji od konfiguriranih Wi-Fi profila i kliknite **Povezivanje**.
- Pritisnite **Pregled** i odaberite jednu bežičnu mrežu na zaslonu **Povezivanje s Wi-Fi**. Na zaslонu **Postavljanje Wi-Fi profila** unesite vrijednosti u polja i pritisnite **Povezivanje**.

Pogledajte profila tablicu **Parametar** za vrijednosti polja **Postavljanje Wi-Fi profila s telefona**, na stranici 165.

**Povezivanje s Wi-Fi mrežom kad telefon prikazuje poruku neuspjeli veze**

Ako vaš telefon podržava Wi-Fi, on pruža podatke o statusu ako nema mrežnu vezu kada se podiže. Ako vidite poruku Provjerite svoje internetske postavke ili se obratite svom davatelju usluga.

**Prije nego počnete**

Telefon ne smije biti priključen na Ethernet kabel.

## Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Wi-Fi skeniranje**.

Prikazuje se popis Wi-Fi mreža.

**Korak 2** Pritisnite jednu od ovih mogućnosti:

- **Skeniranje** – ponovno skeniranje za mreže.
- **Odabir** – konfiguriranje istaknute mreže.

**Korak 3** Označite mrežu s popisa.**Korak 4** Pritisnite **Odaberij**.**Korak 5** Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

- **Odustajanje** – vratite se na prethodni zaslon.
- **Spremanje** – spremite mrežu s podacima koje ste unijeli.
- **Povezivanje** – povežite se s odabrano mrežom.

**Korak 6** Pritisnite **Poveži**.

**Napomena** Gore navedeni koraci također se primjenjuju ako vaš telefon izgubi mrežnu vezu u bilo koje vrijeme nakon što se podigne, a nije priključen na Ethernet kabel.

## Postavljanje Wi-Fi profila s telefona

Možete dodati najviše četiri Wi-Fi profila. Ovaj profil možete koristiti za povezivanje telefona na Wi-Fi mrežu.

## Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .**Korak 2** Odaberite **mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracija > Wi-Fi profil**.**Korak 3** Na zaslonu **Wi-Fi profil** idite do reda u popisu za koji želite postaviti profil.**Korak 4** Pritisnite gumb **Odaberij**.

Također možete pritisnuti **Opcije**, a zatim odabrat **Uredi**.

**Korak 5** Na zaslonu **Uređivanje profila**, postavite parametre kao što se spominju u tablici **Parametri profila**.

Tablica 8: Parametri profila

Parametar	Opis
Način rada sigurnosti	<p>Omogućuje vam da odaberite metodu ovjere koja se koristi za siguran pristup Wi-Fi mreži. Ovisno o metodi koju odaberete, lozinku, pristupni izraz ili polje tipki pojavit će se tako da vam omogućava da date vjerodajnice koje su potrebne za pristup Wi-Fi mreži. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• EAP-FAST</li> <li>• PEAP-GTC</li> <li>• PEAP-MSCHAPV2</li> <li>• PSK</li> <li>• WEP</li> <li>• Ništa</li> </ul> <p>Zadano: PSK</p>
Naziv mreže	Omogućuje vam da unesete ime za SSID-ove. To ime se prikazuje na telefonu. Više profila može imati isti naziv mrežne s različitim načinom sigurnosti. To ime se prikazuje na telefonu.
Korisnički ID	Omogućuje vam da upišete ID korisnika za mrežni profil. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti na automatski, EAP brzo, PEAP GTC, PEAP, ili (MSCHAPV2). To je obavezno polje i omogućuje maksimalnu duljinu od 32 alfanumerička znaka.
Lozinka	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti na automatski, EAP brzo, PEAP GTC, PEAP, ili (MSCHAPV2). To je obavezne polje i omogućuje maksimalni duljinu 64 alfanumeričke znakove.
WEP ključ	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti WEP. To je obavezno polje i omogućuje maksimalnu duljinu od 32 alfanumerička znaka.
Zaporka	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Morate unijeti tu vrijednost kada je način sigurnosti PSK.

Parametar	Opis
Frekvencijski opseg	<p>Omogućuje vam da odaberete opseg učestalost bežičnog signala koji se koristi u WLAN. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• 2,4 GHz</li> <li>• 5 GHz</li> </ul> <p>Zadano: automatski</p>

**Korak 6** Pritisnite **Spremi**.

---

## Postavljanje Wi-Fi profila

Možete konfigurirati Wi-Fi profil s Phone Web Page ili profila udaljenog uređaja, dinkronizirati i pridružiti profil već dostupnim Wi-Fi mrežama. Ovaj Wi-Fi profil možete koristiti za povezivanje na Wi-Fi. Možete konfigurirati najviše četiri profila.

### Postupak

---

**Korak 1** Na Phone Web Page, odaberite **User Login > Advanced > Voice > System**.

**Korak 2** Postavite polja za **Wi-Fi Profile** pomoću podataka koje vam je dao vaš administrator.

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

Ako je na telefonu aktivan poziv, ne možete spremiti promjene.

---

## Izbrisati Wi-Fi profil

Wi-Fi profil možete ukloniti s popisa kada vam više ne bude potreban.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracija > Wi-Fi profil**.

**Korak 3** Na zaslonu **Wi-Fi profil** odaberite Wi-Fi profil koji želite ukloniti.

**Korak 4** Pritisnite **Opcije**.

**Korak 5** Odaberite **izbrisati** i zatim potvrdite brisanje.

---

## Promjena redoslijeda Wi-Fi profila

Možete odrediti položaj Wi-Fi profila na popisu. Wi-Fi profil na vrhu popisa ima najviši prioritet. Wi-Fi profil na vrhu popisa ima najviši prioritet i kada je Wi-Fi uključen, telefon koristi taj Wi-Fi profil za automatsko povezivanje tijekom dodjeljivanja.

### Postupak

**Korak 1** Ako promijenite nalog za Wi-Fi profil s telefona, slijedite ove korake:

- Pritisnite **Programi** .
- Odaberite **mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracija > Wi-Fi profil**.
- Na **zaslonu Wi-Fi profila**, odaberite Wi-Fi za koji želite promijeniti redoslijed.
- Pritisnite **Opcije**.
- Odaberite **Premještanje prema gore** ili **Premještanje prema dolje** za pomicanje Wi-Fi profila jednu razinu prema gore ili jednu prema dolje u odnosu na popis.

**Korak 2** Ako promijenite nalog za Wi-Fi profil s Phone Web Page, slijedite ove korake:

- Na Phone Web Page, odaberite **User Login > Advanced > Voice > System**.
- U odjeljku **Wi-Fi Profile (n)** postavite polje **Wi-Fi Profile Order** prema željenom poretku.
- Kliknite **Pošalji sve promjene**.

## Pregled i spremanje Wi-Fi mreže

Možete pregledati Wi-Fi profil da biste dobili popis dostupnih bežičnih mreža (SSID). Način sigurnosti i naziv mrežne imatju istu vrijednost kao skenirane SSID. Zatim možete uređivati polja bilo koje bežične mreže. Kada spremite promjene, spremaju se kao Wi-Fi profil na popisu Wi-Fi profila telefona. Ovaj novi profil Wi-Fi možete koristiti za povezivanje telefona s bežičnom mrežom.



### Napomena

- Kad je sigurnosni način bežične mreže Ništa, PSK ili WEP, ne možete izmijeniti sigurnosni način rada. Na zaslonu **Sigurnosni način** možete vidjeti samo sigurnosni način koji je postavljen za mrežu. Na primjer, ako je način sigurnosti mreže PSK vidite samo PSK na zaslonu **Način sigurnosti**.
- Kada pregledavate bežičnu mrežu (SSID) koja je trenutno spojena ne možete uređivati **Naziv mreže** ovog SSID-a.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracija > Wi-Fi profil**.

**Korak 3** Na zaslonu **Wi-Fi profil** pritisnite **Pretraži** da biste dobili dostupne bežične mreže.

**Korak 4** (Neobavezno) Na zaslonu **Povezivanje na Wi-Fi** pritisnite **Pretraži** kako biste ponovno pretražili popis.

- Korak 5** Odaberite bežičnu mrežu i pritisnite **Odaberite** ili **Odaberite** gumb.
- Korak 6** Na zaslonu **Postavljanje Wi-Fi mreže**, postavite parametre kao što je objašnjeno u tablici **Parametri profila**.

**Tablica 9: Parametri profila**

Parametar	Opis
Način rada sigurnosti	<p>Omogućuje vam da odaberete metodu ovjere koja se koristi za siguran pristup Wi-Fi mreži. Ovisno o metodi koju odaberete, lozinku, pristupni izraz ili polje tipki pojavit će se tako da vam omogućava da date vjerodajnice koje su potrebne za pristup Wi-Fi mreži. Opcije su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• EAP-FAST</li> <li>• PEAP-GTC</li> <li>• PEAP-MSCHAPV2</li> <li>• PSK</li> <li>• WEP</li> <li>• Ništa</li> </ul> <p>Zadano: PSK</p>
Naziv mreže	Omogućuje vam da unesete ime za SSID-ove. To ime se prikazuje na telefonu. Više profila može imati isti naziv mrežne s različitim načinom sigurnosti. To ime se prikazuje na telefonu.
Korisnički ID	Omogućuje vam da upišete ID korisnika za mrežni profil. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti na automatski, EAP brzo, PEAP GTC, PEAP, ili (MSCHAPV2). To je obavezno polje i omogućuje maksimalnu duljinu od 32 alfanumerička znaka.
Lozinka	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti na automatski, EAP brzo, PEAP GTC, PEAP, ili (MSCHAPV2). To je obavezne polje i omogućuje maksimalni duljinu 64 alfanumeričke znakove.
WEP ključ	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Ovo polje je dostupno kada postavite način sigurnosti WEP. To je obavezno polje i omogućuje maksimalnu duljinu od 32 alfanumerička znaka.
Zaporka	Omogućuje vam da upišete lozinku za mrežni profil koje stvorite. Morate unijeti tu vrijednost kada je način sigurnosti PSK.

**Prikaz Wi-Fi statusa**

Parametar	Opis
Frekvencijski opseg	Omogućuje vam da odaberete opseg učestalost bežičnog signala koji se koristi u WLAN. Opcije su: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto</li> <li>• 2,4 GHz</li> <li>• 5 GHz</li> </ul> Zadano: automatski

**Korak 7** Pritisnite **Spremi**.

---

## Prikaz Wi-Fi statusa

Status s Phone Web Page možete pregledati i odabirom **User Login > Advanced > Info > Status > System Information**.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **mrežna konfiguracija > Wi-Fi konfiguracije > Wi-Fi**.

Podaci koje vidite:

- **Wi-Fi status**: prikazuje je li Wi-Fi je spojen ili isključeni.
- **Naziv mreže**: naznačuje ime SSID.
- **Snaga signala**: naznačuje snagu signala mreže.
- **MAC adresa**: naznačuje MAC adresu telefona.
- **AP MAC adresa**: naznačuje MAC adresu pristupne točke (SSID).
- **Kanal**: naznačuje kanal na koji se Wi-Fi mreža šalje i prima podatke.
- **Učestalost**: naznačuje traku učestalosti bežičnog signala koji se koristi u bežičnom LANu.
- **Način sigurnosti**: naznačuje način sigurnosti postavljen za bežični LAN.

## Pregledavanje poruka o statusu Wi-Fi veze na telefonu

Možete pregledavati poruke o statusu Wi-Fi veze telefona. Poruke vam mogu pomoći u dijagnozi problema s Wi-Fi vezom. Poruke sadrže:

- vrijeme povezivanja i MAC adresa pristupne točke

- vrijeme prekida veze i dijagnostički kôd
- vrijeme neuspjeha veze
- vrijeme kada se slabí signali pristupne točke nastavljaju više od 12 sekundi

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** 

**Korak 2** Odaberite **Status > Wi-Fi poruka**.

**Korak 3** Za kretanje kroz izbornike upotrebljavajte vanjski prsten navigacijske skupine.

**Korak 4** Pritisnite **Pojedinosti** kako biste prikazali više pojedinosti o odabranoj poruci.

**Korak 5** (Neobavezno) pritisnite **Izbriši** za brisanje svih poruka.

## Pristupačnost glasovnom povratnom informacijom.

Povratne glasovne informacije osobama koje imaju poteškoća s vidom pomažu s korištenjem njihovog Cisco IP telefona. Kada je omogućeno, glasovni odzivnik pomaže vam u navigaciji gumba telefona te u korištenju i konfiguraciji značajki telefona. Glas također čita i ID dolaznog pozivatelja, prikazane zaslone i postavke te funkcije gumba.

- Glasovne povratne informacije se omogućuju i onemogućuju s gumbom **Odaberi** koji se nalazi u središtu skupine za navigaciju. Kada je telefon u stanju mirovanja, triput brzo dodirnite **Odaberi** za uključivanje ili isključivanje te značajke. Glasovni odzivnik upozorava vas na status značajki.



**Savjet** Pritisnite funkciju tipku jednom, a glasovne povratne informacije čitaju značajke koja su pridružene tipki. Brzo dvaput pritisnite funkciju tipku za izvršavanje značajke.

- Tvrde tipke poput gumba kontakata, aplikacija i poruka tretiraju se drugačije. Jednom pritisnite tvrdnu tipku i glas čita naziv zaslona a nakon njega i aplikaciju ili se postavljanjem to prikazuje na telefonu.

Možda nećete čuti glasovnu povratnu informaciju ako odaberete gumb Slušalice a niste ih priključili na telefon. Odaberite **Zvučnik** i ponovo čujete glasovne povratne informacije. Kada ste na pozivu, glasovne povratne informacije čujete samo vi tako da je vaša privatnost sigurna.

Glasovne povratne informacije dostupne su samo za korisnike koji poznaju engleski jezik. Ako vam ova značajka nije dostupna, znači da je onemogućena na vašem telefonu.

## Omogući ili onemogući glasovne povratne informacije

Povratne glasovne informacije osobama koje imaju poteškoća s vidom pomažu s korištenjem njihovog Cisco IP telefona. Možete omogućiti ili onemogućiti značajku glasovne povratne informacije tako da pritisnete

**Prilagodite brzinu zvuka**

gumb **Odaberij** triput nabrinu. Toj značajci također možete pristupiti iz izbornika **Dostupnost** pod **Aplikacije** na vašem telefonu.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Pristupačnost > Glasovne povratne informacije**.

**Korak 3** Odaberite **na** za uključivanje na glasovnu povratne informacije o.

**Korak 4** Pritisnite funkciju tipku **Postaviti** dvaput brzo za spremanje postavki.

**Korak 5** (opcija) Ako želite onemogućiti glasovne povratne informacije, odaberite **Isključeno** kako biste isključili glasovne povratne informacije, a zatim dvaput pritisnite funkciju tipku **Postavite** kako bi promjena stupila na snagu.

Kada prvi put pritisnete **Postavite**, možete čuti značajku. Nakon što pritisnute **Postavite** po drugi put, glasovne povratne informacije bit će onemogućene.

**Prilagodite brzinu zvuka**

Možete prilagoditi brzinu za glasovne povratne informacije ukoliko se prebrzo ili presporo čita. Morate omogućiti glasovne povratne informacije prije nego što odaberete brzinu glasa.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Aplikacije**  na vašem telefonu, ili pritisnite **odaberite** triput brzo za uključivanje glasovne povratne informacije.

**Korak 2** Odaberite **dostupnosti**, i navigirajte gore i dolje pomoću prstena gumba **odaberite**. Pritisnite **Odaberite** kada čujete mogućnost za **Brzina glasa**.

**Korak 3** Navigirajte prema gore ili dolje kako biste čuli različite mogućnosti brzine. Čut ćete broj i naziv svake mogućnosti. Pritisnite **Odaberij** za odabir i spremanje brzine.

- a) 1 Najsporije
- b) 2 Sporije
- c) 3 Uobičajeno
- d) 4 Brže
- e) 5 Najbrže

**Ugađanje glasnoće glasa**

Značajka glasovne povratne informacije također vam omogućuje postavljanje glasnoće glasa.

**Prije nego počnete****Postupak**

- 
- Korak 1** Pritisnite **Aplikacije**  na vašem telefonu, ili pritisnite **odaberite** triput brzo za uključivanje glasovne povratne informacije.
- Korak 2** Odaberite **Dostupnosti**, i navigirajte do **Glasnoća glasa** pomoću prstena gumba **Odaberite**.
- Korak 3** Pritisnite **Odaberite**, i nastavite pritiskati dok ne čujete svaki od pet postavki dostupne glasnoće.
- a) Najviši
  - b) Visoki
  - c) Uobičajeno
  - d) Niski
  - e) Najmanje
- Korak 4** Pritisnite funkciju tipku **Postaviti** dvaput brzo za spremanje postavki.
- 

## Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem telefona

Značajka uklanjanja buke omogućuje filtriranje pozadinskih zvukova iz vašeg okruženja u pozivu ili sastanku.

**Prije nego počnete**

Uvjerite se da vam administrator daje dozvolu za aktiviranje ili deaktiviranje značajke uklanjanja buke. U protivnom, stavka izbornika **uklanjanja buke** ne prikazuje se na zaslonu telefona.

**Postupak**

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** .
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Uklanjanje buke**.
- Korak 3** U odjeljku Skupina gumba za navigaciju pritisnite gumb **Odaberi** kako biste aktivirali ili deaktivirali značajku.
- Korak 4** Pritisnite **Postavi** kako biste spremili promjene.
- 

## Aktiviranje ili deaktiviranje uklanjanja buke putem web-stranice telefona

**Prije nego počnete**

Uvjerite se da vam administrator daje dozvolu za aktiviranje ili deaktiviranje značajke uklanjanja buke. U protivnom, parametar **Uklanjanje buke** neće se prikazivati na web-stranici telefona.

## Postupak

**Korak 1** Na web-stranici telefona kliknite **Prijava korisnika > Glas > Korisnik**.

**Korak 2** U odjeljku **Akustična postavka**, postavite **Uklanjanje buke** na **Da** kako biste uključili značajku.

Ako ne želite da vaš telefon uklanja pozadinsku buku u pozivu ili sastanku, postavite **Uklanjanje buke** na **Ne**.

**Korak 3** Kliknite **Pošalji sve promjene**.

### Povezane teme

[Web-stranica telefona](#), na stranici 27

## Prijava na stol (Hot Desking)

Ako je telefon u radnom prostoru u kojem je način zakazivanja postavljen na **Hot Desking**, svoj mobilni telefon možete upariti s ovim telefonom i prijaviti se kao gost tijekom određenog vremena. To je korisno u hibridnu radnom okruženju u kojem udaljeni zaposlenici često putuju u ured i nemaju dodijeljene radne prostore. U ovom scenariju zaposlenici mogu samo povremeno trebati pristup telefonu dok su u uredu. Ova značajka omogućuje hibridnim djelatnicima brzi pristup uređaju pomoći osobne linije i postavki bez potrebe trajnog dodjeljivanja uređaja čime se optimizira korištenje ureda. Vaša tvrtka ili organizacija preferira omogućavanje hot deskinga na nekoliko telefona za vašu upotrebu umjesto kupnje telefona za sve zaposlenike.

### Prije nego počnete

- Telefon registriran na sustavu Webex Calling s računom radnog prostora i načinom zakazivanja postavljenim na **Hot Desking**. Telefon prikazuje zaslon **Dostupan stol** s CR kodom koji će se koristiti za uparivanje s mobilnim uređajem.
- Webex aplikacija instalirana je na mobilnom uređaju i prijavljena na njega.

## Postupak

**Korak 1** U mobilnom telefonu prijavite se u aplikaciju Webex sa svojim računom.

**Korak 2** CR kód možete vidjeti na zaslonu **Dostupan stol** telefona. Pomoći fotoaparata mobilnog uređaja skenirajte CR kód na telefonu.

Nakon skeniranja CR koda, prikazuje se zaslon **Prijava**. Prikazuje se zaslon **Rezerviraj ovaj radni stol do** koji vam omogućuje da unesete vrijeme u satima do kojeg želite koristiti stol. Nakon što kliknete **Rezerviraj**, prikazuje se zaslon **Primjena konfiguracije**. Nakon uspješne prijave, primjenjuje se konfiguracija, a telefon se ponovno pokreće i vraća na početni zaslon. Na telefonu i na uparenom mobilnom uređaju vidjet ćete sljedeće promjene.

- Vaš osobni telefonski broj prikazan je na telefonu radnog prostora.
- Ako pritisnute **Aplikacije** , izbornik **Postavke hot deskinga** dodaje se na zaslon **Informacije i postavke**.

- Vaši osobni podaci sinkroniziraju se s telefonom, a zapisnici Webex poziva s popisom telefona Nedavni s poslužitelja u oblaku usluge Webex. Ako, primjerice, postoji propušteni poziv u zapisnicima poziva, on će se prikazati na zaslonu telefona. Također, možete pristupiti zaslonu propuštenih poziva i uputiti poziv tom kontaktu.
- Kontakt možete pretraživati prema "imenu" u Webex imeniku i uputiti poziv. Ako pristupite popisu **Nedavni**, vidjet ćete da je ovaj poziv zapisan.
- Dok koristite stol, može postojati jedna od vaših skočnih obavijesti o Webex sastancima. Možete pritisnuti **Pridruži** kako biste se pridružili sastanku. Ako pristupite popisu **Nedavni**, vidjet ćete da se taj sastanak dodan na popis.
- U mobilnom telefonu otvorite aplikaciju Webex i provjerite popis **Poveži se s uređajem**. Možete vidjeti rezervirani naziv telefona, trajanje rezervacije stola i gumb za odjavu.

## Odjava sa stola (sustav Hot Desking)

Nakon korištenja telefona ili stola u načinu hot deskinga, možete se u bilo kojem trenutku odjaviti pomoći izbornika telefona ili iz aplikacije Webex. Također, kad razdoblje trajanja završi, odjava se odvija automatski.

### Postupak

Odjavite se na bilo koji od sljedećih načina:

- Na telefonu pritisnite **Aplikacije** . Zatim odaberite izbornik **Postavke hot deskinga** na zaslonu **Informacije i postavke**, a zatim kliknite **Odjava** na zaslonu **Postavke hot deskinga**. Pojavljuje se prozor s napomenama:

To će ukloniti vašu rezervaciju stola i osobne podatke s uređaja.

Kliknite **Odjava** da biste potvrdili radnju.

- Na mobilnom uređaju otvorite aplikaciju Webex i pristupite **Rezerviranim uređajima**, kliknite gumb **Odjava** pored naziva rezerviranog telefona.

Nakon što se odjavite, vaši osobni podaci i sinkronizirani Webex zapisi poziva uklanjaju se s telefona (stolnog). Korisnički račun i telefonski broj mijenjaju se u račun radnog prostora.

## Scenariji pogrešaka tijekom Hot Deskinga

Prije prijave, nakon prijave i nakon odjave sa stola možete naići na sljedeće pogreške i možda ćete se morati obratiti administratoru.

### Prije prijave

- Prijava nije dostupna tijekom poziva

## Ponovno pokretanje telefona

- Stol nije dostupan tijekom nadogradnje
- Stol nije dostupan tijekom izdavanja usluge
- Stol nije dostupan tijekom neuspjeha pružanja usluge

### Pogreške nakon prijave

- Neuspješno povezivanje s uslugom Webex Calling. Nećete moći upućivati niti primati pozive s osobnim brojem.
- Kôd pogreške sadrži poruku: podaci o osobnom računu već su popunjeni
- Kôd pogreške sadrži poruke:
  - Razrješavanje naziva glavnog računala nije moguće
  - Povezivanje s poslužiteljem nije moguće
  - Dosegnut je istek vremena
  - Vrijeme operacije isteklo je
  - Prilagođavanje vremena sustava nije uspjelo
- Kôd pogreške sadrži poruke:
  - Certifikat ravnopravnog člana ne može se ovjeriti s navedenim CA certifikatima
  - Nedostaje "serviceDomain" (nepoznata lokacija CI-ja)
  - SRP skupina mora biti 3072 bita ili veća
  - Nepodržani protokol CI SRP rukovanja
  - Registriranje na Spark nije uspjelo s navedenim aktivacijskim kodom
  - Nema tokena pristupa
  - Nepotpuni podaci o računu
  - GDS je odbio obraditi naš aktivacijski id

### Pogreške odjave

- Pogreška prilikom odjave s WxC-a
- Mreža ne radi
- Poziv je uključen ili je Sastanak uključen
- Vraćanje na tvorničke postavke nije dopušteno tijekom prijave na hotdesking

## Ponovno pokretanje telefona

Možda ćete morati ponovno pokrenuti telefon kako bi nadogradnja softvera ili druge promjene stupile na snagu. Vaše postavke i druge prilagodbe neće se promjeniti.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Administracija uređaja > Ponovno pokreni**.

**Korak 3** Kako biste potvrdili da želite ponovno pokrenuti telefon, odaberite **U redu**.

---

Ponovno pokretanje telefona



## POGLAVLJE 7

### Dodatni pribor

- Pregled pribora za Cisco IP telefon serije 8800 s firmverom za više platformi, na stranici 179
- Pregled dodatnog pribora pridruženog telefonu, na stranici 181
- Naglavne slušalice, na stranici 181
- Vanjski zvučnici i mikrofon, na stranici 214
- Pregled postavljanja modula za proširenje tipki Cisco serije 8800, na stranici 214

### Pregled pribora za Cisco IP telefon serije 8800 s firmverom za više platformi

Tablica 10: Podrška za dodatni pribor za Cisco IP telefon serije 8800 Series sa Multiplatform Firmwareom.

Dodatni pribor	Vrsta
<b>Ciscov dodatni pribor</b>	
Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki	Modul za dodavanje
Komplet za montažu na zid	
Postolje	
Kabel za zaključavanje	

## Pregled pribora za Cisco IP telefon serije 8800 s firmverom za više platformi

Dodatni pribor	Vrsta
Cisco naglavne slušalice serije 520	USB
Cisco naglavne slušalice serije 530	Uobičajeni RJ9 USB prilagodnik
Cisco naglavne slušalice serije 560 sa standardnom osnovom Cisco naglavne slušalice serije 560 s višestrukom osnovom	Standardni RJ9 i AUX USB
Cisco naglavne slušalice 730	Bluetooth* USB prilagodnik USB-C kabel

\* – Za Bluetooth vezu s Cisco IP telefonima za više platformi dostupne su ograničene značajke poziva (na primjer odgovaranje ili završavanje poziva). Značajke poziva bit će u potpunosti podržane u budućem izdanju. Trenutno vam preporučujemo da koristite Cisco naglavne slušalice 730 pomoću USB prilagodnika ili USB-C kabela.

## Dodatni pribor drugih proizvođača

Slušalice: vidi <a href="#">Slušalice drugih proizvođača, na stranici 204</a> . Ovaj odjeljak sadrži informacije o svakoj vrsti slušalica.	Analogne Analogne širokopojasne Bluetooth* USB Elektronski kukasti preklopnik
Mikrofoni: vidi <a href="#">Vanjski zvučnici i mikrofon, na stranici 214</a> .	Vanjsko računalo

Dodatni pribor	Vrsta
Zvučnici: vidi <a href="#">Vanjski zvučnici i mikrofon, na stranici 214.</a>	Vanjsko računalo

**Napomena**

1. Ako povežete slušalice i telefon Y-kabelom (priključkom RJ-9 i AUX), provjerite jesu li omogućeni **Electronic HookSwitch Control** u dijelu **Audio Volume** iz kartice **Voice > User** na web-stranici za administraciju telefona.
2. Kada koristite elektronički kukasti preklopnik (EHS):
  - Elektronski kukasti preklopnik povezuje se na telefone Cisco IP 8811, 8841 i 8845 uz pomoć pomoćnog priključka.
  - Elektronski kukasti preklopnik povezuje se na Cisco IP telefone 8851, 8861 i 8865 uz pomoć pomoćnog priključka, USB priključka ili Bluetootha.

## Pregled dodatnog pribora pridruženog telefonu

Vanjski hardver možete povezati na telefon putem priključnice za naglavnu slušalicu, Bluetooth vezom ili USB portom. Prema zadatom popisu pribora sadrži analognu slušalicu koja se može postaviti za širokopojasnu upotrebu

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Aplikacije**

**Korak 2** Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

- **Status > Dodatna oprema**
- **Bluetooth > Uređaji**

**Korak 3** (opcija) Odaberite pribor i pritisnite **Detalji**.

## Naglavne slušalice

S proizvođačem slušalica provjerite možete li slušalicu koristiti sa svojim Cisco telefonom.

**Važne sigurnosne informacije za slušalice**

Ako tijekom aktivnog poziva priključite naglavne slušalice u telefon, putanja zvuka automatski se usmjerava na naglavne slušalice.

## Važne sigurnosne informacije za slušalice



Visoki zvučni tlak - Izbjegavajte slušanje glasnih zvukova kroz druge periode da biste spriječili moguća oštećenja sluha.

Kada slušalice uključite, smanjite glasnoću zvučnika slušalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se sjetite smanjiti glasnoću prije nego ih skinete, ostat će smanjena kada ih sljedeći put uključite.

Budite svjesni svog okruženja. Kod korištenja slušalica mogu se blokirati važni vanjski zvukovi, posebno u hitnim i glasnim okruženjima. Ne upotrebljavajte slušalice pri vožnji. Ne ostavljajte slušalice ili kabele slušalica na mjestima gdje se ljudi ili ljubimci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vaših slušalica ili kabela slušalica.

## Cisco Headset 320

### Povezivanje Cisco naglavnih slušalica 320

Slušalice morate povezati sa svojim telefonom.

#### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje periferni inventar.

#### Postupak

---

**Korak 1** Priključite slušalice na telefon USB kabelom.

Nakon povezivanja na zaslonu telefona prikazuje se poruka **Cisco naglavne slušalice**. Na zaslonu se prikazuje i funkcionalna tipka **Odustani**.

**Korak 2** (opcija) Navigirajte do stavki **Aplikacije > Status > Dodatna oprema** da biste provjerili naziv slušalica na popisu **Dodatna oprema**.

**Korak 3** (opcija) Kliknite **Detalji** da biste provjerili detalje o slušalicama.

Nakon uparivanja i povezivanja telefona sa slušalicama prikazuju se detalji o slušalicama. Detalji o slušalicama koje telefon prikazuje su **Naziv, Model, Serijski broj i Firmver**.

Ako je verzija slušalice niža od konfigurirane verzije telefona i početna je stranica neaktivna, telefon od vas traži da nadogradite trenutačnu verziju na najnoviju verziju. Pojedinosti potražite u odjeljku [Nadogradnja Cisco naglavnih slušalica 320, na stranici 183](#)

**Korak 4** Isključite slušalice iz telefona.

Na telefonu se prikazuje **Dodatna oprema odspojena**. Slušalice se uklanjuju na popisu **Dodatna oprema**.

---

## Nadogradnja Cisco naglavnih slušalica 320

Ako je verzija niža od konfiguirane verzije, morate nadograditi verziju firmvera slušalica da biste ih uparili s telefonom.

### Prije nego počnete

Cisco naglavne slušalice 320 povezane su s telefonom.

### Postupak

**Korak 1** Kada povežete slušalice, kliknite funkciju tipku **Nadogradnju** kada se pojavi zaslon za nadogradnju.

Tijekom postupka nadogradnje na vrhu zaslona telefona prikazuje se ikona slušalica. Nakon dovršetka nadogradnje ikona nestaje. Detalje o slušalicama možete vidjeti na zaslonu telefona **Dodatna oprema**.

**Korak 2** (opcija) Kliknite funkciju tipku **Odgodi** da biste odgodili postupak ili možete kliknuti funkciju tipku **Odustani** da biste odustali od nadogradnje.

Ako ne izvršite nikakve radnje, nadogradnja se automatski pokreće nakon nekog vremena.

## Kontrole slušalica 320 – Webex

Sljedeći dijagram prikazuje kontroler i LED indikatore Cisco naglavnih slušalica serije 320.



Tablica 11: Gumbi Cisco naglavnih slušalica serije 320

Broj	Simbol	Button	Radnja
1		Isključivanje zvuka	Utišajte i uključite zvuk poziva.
2		Gumb Webex  <b>Napomena</b> Ovaj je gumb dostupan kada ne radite na telefonu, ali radite u sustavu s pomoću aplikacije Webex.	Odgovorite na poziv, završite, odbijte, zadržite i nastavak poziv.  Kada slušalice 320 povežete izravno sa sustavom USB priključkom, gumbom Webex postavite aplikaciju na vrh zaslona radne površine ili se pridružite nadolazećim Webex sastancima.
3		Pojačavanje glasnoće	Pojačajte glasnoću.
4		Smanjivanje glasnoće	Smanjite glasnoću.

Tablica 12: Status LED indikatora Cisco naglavnih slušalica serije 320

Status poziva	Status LED indikatora	LED
Dolazni poziv  Predstojeći Webex sastanak*	Treperi u zelenoj boji	
Aktivni poziv/sastanak	Postojano svjetli u zelenoj boji	
Slušalicama je isključen zvuk	Postojano svjetli u crvenoj boji	

## Kontrole slušalica 320 – Teams

Sljedeći dijagram prikazuje kontroler i LED indikatore Cisco naglavnih slušalica serije 320.



Tablica 13: Gumbi Cisco naglavnih slušalica serije 320

Broj	Simbol	Button	Radnja
1		Isključivanje zvuka	Utišajte i uključite zvuk poziva.
2		Gumb Microsoft Teams <b>Napomena</b> Ovaj je gumb dostupan kada ne radite na telefonu, ali radite u sustavu s pomoću aplikacije Teams.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovorite na poziv, završite, odbijte, zadržite i nastavak poziv.</li> <li>Kada slušalice 320 povežete izravno sa svojim sustavom USB priključkom, gumbom Teams postavite aplikaciju Teams na vrh zaslona radne površine ili se pridružite nadolazećim sastancima servisa Teams.</li> </ul>
3		Pojačavanje glasnoće	Pojačajte glasnoću.
4		Smanjivanje glasnoće	Smanjite glasnoću.

Tablica 14: Status LED indikatora Cisco naglavnih slušalica serije 320

Status poziva	Status LED indikatora	LED
Dolazni poziv	Trepće bijelo	

Status poziva	Status LED indikatora	LED
U aktivnom pozivu ili na sastanku	Postojano svijetli u zelenoj boji	
Poziv na čekanju	Pulsira u zelenoj boji	
Povezivanje sa servisom Microsoft Teams	Pulsira bijelo	
Povezano sa servisom Microsoft Teams	Bijelo	
Nadolazeći sastanak na servisu Microsoft Teams	Pulsira bijelo	
Povezivanje s aplikacijom Microsoft Teams nije uspjelo	Trepće bijelo, a zatim se isključuje	
Slušalicama je isključen zvuk	Postojano svijetli u crvenoj boji	

## Cisco slušalice serije 500

Možete koristiti Cisco naglavne slušalice serije 500 vašim Serija 8800 Cisco IP Phone za više platformi. Serija Cisco slušalica 500 nudi poboljšano iskustvo sa:

- Indikatorima za vrijeme poziva: upaljene LED lampice na pločici za uho.
- Pojednostavljene kontrole poziva
- Prilagođen audio

Podržane slušalice su:

- Cisco naglavne slušalice serije 520
- Cisco slušalice 531 i 532
- Cisco naglavne slušalice serije 560 (Standardna i višestruka osnovna stanica)

## Cisco slušalice 521 i 522

Cisco slušalice 521 i 522 dvoje su žičane slušalice razvijene za upotrebu na Cisco IP telefonima i uređajima. Cisco naglavne slušalice 521 sadrže jednu slušalicu za produljeno korištenje i udobnost. Cisco naglavne slušalice 522 sadrže dvije slušalice za korištenje u bučnom radnom mjestu.

Obje slušalice sadrže priključak od 3,5 mm za korištenje na prijenosnim računalima i mobilnim uređajima. USB linijski kontroler s USB priključkom dostupan je za korištenje na Cisco IP telefonu 8851, 8861 i 8865 s firmverom za više platformi. Kontroler je jednostavan način za odgovaranje na pozive i za pristup osnovnim značajkama telefona poput čekanja i nastavka te upravljanja glasnoćom.


Cisco naglavne slušalice 521 i 522 zahtijevaju firmver za više platformi izdanje 11.2 (3) ili novije. Nadogradite vaše telefone najnovijom opremom prije upotrebe ovih slušalica.

Za provjeru modela telefona i verzije firmvera koje imate pritisnite **Aplikacije** i odaberite **Status > Informacije o proizvodu**. Polje **Naziv proizvoda** prikazuje model vašeg telefona. Polje **Verzija softvera** prikazuje instalirani spremnik gdje možete pogledati inačicu firmvera.

### Gumbi i LED za Cisco slušalice 561 i 562

Gumbi kontrolora upotrebljavaju se za osnovne značajke poziva.

*Slika 6: Kontroler Cisco slušalica 521 i 522*



Sljedeća tablica opisuje naglavne slušalice za Cisco 521 i 522 gume kontrolora.

*Tablica 15: Gumbi kontrolora za Cisco naglavne slušalice 521 i 522*

Broj	Ime	Opis
1	gumb Stišaj	Uključite ili isključite mikrofon.
2	Gumb glasnoće ( i )	Podesi glasnoću na naglavnim slušalicama.

Broj	Ime	Opis
3	Gumb za poziv 	upotrijebljavati za upravljanje pozivima: <ul style="list-style-type: none"><li>• Pritisnite jednom da odgovorite na dolazni poziv.</li><li>• Pritisnite i držite 2 sekunde za završavanje poziva.</li><li>• Pritisnite dvaput za odbacivanje dolaznog poziv.</li><li>• Za postavljanje aktivnog poziva na čekanju, pritisnite jednom. Pritisnite ponovno da vratite poziv s čekanja.</li></ul>

## Cisco slušalice 531 i 532

Cisco naglavne slušalice serije 530 su slušalice razvijene za Cisco proizvode i usluge. 531 slušalice imaju jedan element za u uho te omogućuju lakoću i udobnost. 532 slušalice imaju dva elementa za u uho za upotrebu u bučnim okruženjima ili bučnim uredima.

Cisco naglavne slušalice 531 i 532 koriste jedan od dva priključka sa Cisco IP telefona serije 8800 s firmverom za više platformi:

- RJ9 kontektorom – koristiti s Cisco IP telefonima koji imaju priključak za slušalice
- USB adapter za slušalice – omogućuje poboljšanu kontrolu poziva i trenutno podržava modele Cisco IP telefona 8851, 8861 i 8865.


USB adapter za Cisco naglavne slušalice dostupan je za upotrebu s Cisco naglavnim slušalicama 531 i 532. Pomoću adaptera možete testirati slušalice i prilagoditi bas i visoke tonove, povećati glasnoću mikrofona i kontrolnog tona ili postavke povratnih informacija. Adapter pamti vaše postavke ako zamijenite telefone.

Cisco USB adapter podržan je na Cisco IP telefonima 8851, 8861 i 8865 s firmverom za više platformi. Za provjeru modela telefona koji imate pritisnite **Aplikacije**  > **Status** > **Informacije o proizvodu**. Polje **Naziv proizvoda** prikazuje model vašeg telefona.

Cisco naglavne slušalice serije 530 zahtijeva izdanje Multiplatform firmvera 11.1(2) i više. Nadogradite vaše telefone najnovijom opremom prije upotrebe ovih slušalica.

## Gumbi i LED za Cisco slušalice 531 i 532

USB prilagodnik Cisco naglavnih slušalica Cisco naglavne slušalice serije 530 koristi se za značajke osnovnog poziva.

**Slika 7: USB adapter za Cisco slušalice**

Sljedeća tablica opisuje gume USB prilagodnika za Cisco naglavne slušalice 531 i 532.

**Tablica 16: Gumbi USB adaptéra za Cisco naglavne slušalice**

Broj	Ime	Opis
1	gumb Stišaj	Uključite ili isključite mikrofon. Kad je Stišavanje omogućeno na USB prilagodniku gumb <b>Isključi zvuk</b> na USB prilagodniku zasvijetli.
2	Gumb glasnoće (+ i -)	Podesi glasnoću na naglavnim slušalicama.

Broj	Ime	Opis
3	Gumb za poziv 	<p>Upravljanje dolaznim i aktivnim pozivima ovisi o tome imate li jedan poziv ili višestruke pozive.</p> <p>Jedan poziv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kako biste odgovorili na dolazne pozive, pritisnite jednom.</li> <li>• Za postavljanje aktivnog poziva na čekanju, pritisnite jednom. Pritisnite ponovno da vratite poziv s čekanja.</li> <li>• Pritisnite dvaput za odbacivanje dolaznog poziv.</li> </ul> <p>Više poziva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za postavljanje aktivnog poziva na čekanje i javljanje na drugi dolazni poziv, pritisnite jednom.</li> <li>• Za postavljanje trenutnog poziva na čekanje pritisnite jednom i ponovno pritisnite za povrat poziva.</li> <li>• Pritisnite i držite 2 sekunde za prekid trenutnog poziva i preuzimanje poziva na čekanju.</li> <li>• Pritisnite i držite 2 sekunde za prekid aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na čekanju.</li> <li>• Pritisnite dvaput da biste ostali na trenutnom pozivu i odbacili drugi dolazni poziv.</li> </ul>

## Cisco slušalice 561 i 562

Cisco naglavne slušalice serije 560 su dva seta bežičnih slušalica razvijena za Cisco proizvode i usluge. Cisco naglavne slušalice 561 imaju jedan element za u uho te omogućuju lakoću i udobnost. Cisco naglavne slušalice 562 imaju dva elementa za u uho za upotrebu u bučnim okruženjima ili bučnim uredima.

Cisco naglavne slušalice serije 560 koristite osnovu za naglavne slušalice za povezivanje s Cisco IP telefonima i punjenje slušalica. Dostupne mogućnosti za postolje su standardna i višestruka osnova. Cisco naglavne slušalice serije 560 sa standardnom osnovom podržava vezu s jednim izvora iz telefona ili računala. Cisco naglavne slušalice serije 560 s višestrukom osnovom podržava više izvora iz telefona, računala i Bluetooth uparenih uređaja i osigurava lako i intuitivno prebacivanje između spojenih izvora.

Možete povezati Cisco naglavne slušalice serije 560 s bilokojim od sljedećeg:

- RJ9 i AUX priključak (Y kabel) – podržano na Cisco IP telefonima 8811, 8845 8841, 8851, 8861 i 8865 za više platformi.
- USB priključak – podržano na Cisco IP telefonima 8851 8861 i 8865 za više platformi.


Cisco naglavne slušalice serije 560 zahtijeva izdanje Multiplatform ugrađenog softvera 11.2(3) i više. Nadogradite vaše telefone najnovijom opremom prije upotrebe ovih slušalica.

Za provjeru modela telefona i verzije firmvera koje imate pritisnite **Aplikacije**  i odaberite **Status > Informacije o proizvodu**. Polje **Naziv proizvoda** prikazuje model vašeg telefona. Polje **Verzija softvera** prikazuje instalirani spremnik gdje možete pogledati inačicu firmvera.

### Gumbi i LED za Cisco slušalice 561 i 562

Gumbi naglavne slušalice upotrebljavaju se za osnovne značajke poziva.

*Slika 8: Gumbi naglavne slušalice za Cisco slušalice 561 i 562*



Sljedeća tablica opisuje gume za slušalicu Cisco naglavne slušalice 561 i 562.

**Tablica 17: Gumbi naglavne slušalice za Cisco slušalice 561 i 562**

Broj	Ime	Opis
1	Napajanje i gumb za poziv 	<p>Koristite za uključivanje i isključivanje naglavne slušalice.</p> <p>Pritisnite i držite 4 sekunde za uključivanje i isključivanje naglavne slušalice.</p> <p>Upravljanje dolaznim i aktivnim pozivima ovisi o tome imate li jedan poziv ili višestruke pozive.</p> <p>Jedan poziv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kako biste odgovorili na dolazne pozive, pritisnite jednom.</li> <li>• Za postavljanje aktivnog poziva na čekanju, pritisnite jednom. Pritisnite ponovno da vratite poziv s čekanja.</li> <li>• Pritisnite dvaput za odbacivanje dolaznog poziv.</li> </ul> <p>Više poziva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Za postavljanje aktivnog poziva na čekanje i javljanje na drugi dolazni poziv, pritisnite jednom.</li> <li>• Za postavljanje trenutnog poziva na čekanje pritisnite jednom i ponovno pritisnite za povrat poziva.</li> <li>• Pritisnite i držite 2 sekunde za prekid trenutnog poziva i preuzimanje poziva na čekanju.</li> <li>• Pritisnite i držite 2 sekunde za prekid aktivnog poziva i odgovaranje na poziv na čekanju.</li> <li>• Pritisnite dvaput da biste ostali na trenutnom pozivu i odbacili drugi dolazni poziv.</li> </ul>
2	gumb Stišaj 	<p>Uključite ili isključite mikrofon. Kada je omogućeno Stišavanje na naglavnim slušalicama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gumb <b>Isključi zvuk</b>  zasvijetli na telefonu.</li> <li>• Gumb <b>Isključi zvuk</b>  na postolju slušalica zasvijetli. (Samo za samo više platformi)</li> </ul>
3	Gumb glasnoće (+ i -)	Podesi glasnoću na naglavnim slušalicama.

Broj	Ime	Opis
4	LED	Prikazuje status naglavne slušalice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trepće crveno – dolazni poziv.</li> <li>• Postojano crveno – aktivan poziv.</li> <li>• Trepćuće bijelo svake 6 sekunde — naglavne slušalice su uparene i u mirovanju.</li> <li>• Trepće bijelo – nadogradnja firmvera je u tijeku ili se naglavne slušalice uparuju s baznom stanicom.</li> </ul>

**Napuni Cisco slušalice 561 i 562**

Koristite postolje naglavnih slušalica za punjenje.

**Postupak**

Naglavne slušalice smjestite u utor na postolju.

Led svjetla na osnovnoj stanci naznačuju status punjenja. Kada je naglavne slušalice puna, pet led svjetla na postolju je trajno bijelo. Ako led svjetla ne svijetle, uklonite naglavnu slušalicu s na postolja i pokušajte ponovno.

**Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 500**

Kada povežete naglavne slušalice na telefon, telefon provjerava inačicu firmvera naglavne slušalice. Ako je dostupna nova verzija, telefon od vas traži nadogradnju slušalice. Poruka o nadogradnji naglavne slušalice prikazuje se samo ako ste na početnom zaslonu telefona u mirovanju. Ako je telefon u upotrebi u trenutku kad je otkrivena nova verzija firmverase, poruka za nadogradnju prikazat će se kad se vratite na početni zaslon u stanje mirovanja.



**Napomena** Ako ne reagirate na poruku o nadogradnji, nadogradnja se pokreće automatski nakon odbrojavanja..

**Prije nego počnete**

Vaš administrator konfigurira pravilo nadogradnje za slušalice na web-stranici za administraciju telefona.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite **Nadogradnja** na telefonu kada se to od vas zatraži.

Ikona nadogradnje u gornjem desnom kutu telefonskog zaslona naznačuje da traje nadogradnja naglavne slušalice. Vrijeme trajanja nadogradnje ovisi o modelu naglavne slušalice, od 10 do 15 minuta.

### Korak 2

(Opcionalno) Ako želite kasnije nadograditi slušalice, pritisnite **Odgodi**.

Bit će obaviješteni svaka 2 sata dok ne započnete nadogradnju.

## Postavljanje Cisco slušalica serije 500

Uz adapter možete testirati svoje slušalice i prilagoditi bas i visoke tonove, povećati glasnoću mikrofona i popratnog tona ili postavke povratne informacije.

- Cisco naglavne slušalice serije 520 je priključen na telefon s unutarnjim USB kontrolorom.
- Naglavne slušalice Cisco 531 i 532 je priključene su na telefon USB prilagodnikom.
- Cisco naglavne slušalice serije 560 Standardna ili višestruka osnova stanica priključene su na telefon Y-kabelom ili USB kabelom.

Od vas će se zatražiti da postavite slušalice kada ih spojite na telefon. Ako ste zanemarili poruku o postavljanje naglavnih slušalica, možete mu pristupiti iz **Aplikacije** > **Status** > **Dodatna oprema**.



**Napomena** Postavke spremljene u USB linijski kontrolori, USB prilagodnik ili na postolje naglavne slušalice razlikuju se od modela do modela. Vraćanje telefona na tvorničke postavke ne utječe na postavke slušalica.

### Podešavanje basa i visokih tonova na slušalicama

Prilagodite vaše slušalice podešavanjem basa i visokih tonova. Ako volite slušalice s više basova podesite prema postavkama za toplo. Ako više volite visoke tonove podesite prema postavci svijetlijе.

### Postupak

#### Korak 1

Pritisnite **Programi** .

#### Korak 2

Odaberite **Status**.

#### Korak 3

Odaberite **Pribor**.

#### Korak 4

Navigiranje **Postavljanje** > **Zvučnik** > **Ugađanje**.

#### Korak 5

Pritisnite ili za podešavanje ugađanja.

#### Korak 6

Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.

### Podesite glasnoću svog mikrofona

Glasnoća mikrofona poznata je i kao pojačavanje. Možete prilagoditi razinu glasnoće ako ste na pozivu s različitim glasnim i mekim glasovima. Ova postavka ujednačava glasove koje čujete u elementu za uho čineći glasne glasove tišima, a tihe glasnijima.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi**.
- Korak 2** Odaberite **Status**.
- Korak 3** Odaberite **Pribor**.
- Korak 4** Navigiranje **Postavljanje > Mikrofon > Pojačavanje**.
- Korak 5** Pritisnите ▲ ili ▼ da biste prilagodili razinu pojačanja.
- Korak 6** Pritisnite **Spremi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.
- 

## Prilagodite povratnu informaciju zvučnika slušalica

Feedback, koji se naziva i popratni ton, pojam je koji se koristi za vlastiti glas u slušalicama. Možete prilagoditi razinu popratog tona ili ga isključiti ako vam smeta da čujete vlastiti glas tijekom poziva.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi**.
- Korak 2** Idite na **Status > Pribor > Postavljanje > Zvučnik > Popratni zvuk**.
- Korak 3** Pritisnите ▲ ili ▼ za podešavanje na sidetone.  
Zadana vrijednost popratnog tona je **Isklj.**
- Korak 4** Pritisnite **Postavi** kako biste primijenili i zadržali svoje postavke.
- 

## Testirajte svoj mikrofon

Možete provjeriti radi li mikrofon prije nego što započnete poziv.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi**.
- Korak 2** Odaberite **Status**.
- Korak 3** Odaberite **Pribor**.
- Korak 4** Navigirajte na **Postavljanje > Mikrofon > Test**.
- Korak 5** Pritisnite **Snimaj** i govorite u mikrofon.
- Korak 6** Pritisnite **Reprodukcijska** kad završite s govorenjem i poslušajte testnu snimku.  
Maksimalna dužina snimke je 20 sec.
-

**Zamijenite jastučiće za uši za Cisco naglavne slušalice serije 500**


Jastučići za uši vaših slušalica važan su dio njihovih performansi. Oni poboljšavaju ugodu, držanje i zvuk. Normalno je da se s vremenom jastučići za uši istroše, ali lako ih možete zamijeniti.




**Napomena** Jastučići za uši Cisco naglavne slušalice serije 560 nisu kompatibilni s Cisco naglavne slušalice serije 520 i Cisco naglavne slušalice serije 530.

### Postupak


**Korak 1** Zarotirajte stari jastučić za uši suprotno od smjera kazaljke na satu.




**Korak 2** Svucite stari jastučić za uši sa zvučnika.



**Korak 3** Utisnite novi jastučić za uši prema zvučniku.



**Korak 4** Zarotirajte novi jastučić za uši u smjeru kazaljke na satu.



## Cisco slušalice serije 700

Cisco naglavne slušalice serije 700 možete upotrebljavati sa sljedećim Cisco IP telefon – telefoni za više platformi:

- Cisco IP telefoni 8851 za više platformi
- Cisco IP telefoni 8861 za više platformi
- Cisco IP telefoni 8865 za više platformi

Cisco naglavne slušalice serije 700 bežične su naglavne slušalice koje upotrebljavaju bluetooth tehnologiju za povezivanje s Cisco IP telefonima za više platformi. Imaju sljedeće značajke:

- pouzdan audio s jasnim glasom
- profesionalan stupanj sigurnosti
- inteligentno upravljanje slušalicama
- prilagodljiv audio

Podržani model slušalice u Cisco naglavne slušalice serije 700 je:

- Cisco naglavne slušalice 730

Verzija firmvera mora biti 1-7-0-138 ili novija.

Verzija firmvera USB prilagodnika mora biti 1-3-12 ili novija.

## Cisco naglavne slušalice 730

Cisco naglavne slušalice 730 bežične su naglavne slušalice koje upotrebljavaju bluetooth tehnologiju za povezivanje sa Cisco IP telefonima za više platformi. Naglavna slušalica ima punu kontrolu i mogućnosti reproduciranja glazbe kao i jako sprječavanje buke u pojačavannje ambijentalnih zvučnih sustava u okruženju zaposlenog ureda.

Cisco naglavne slušalice sporučuju se s USB Bluetooth prilagodnikom za upotrebu s uređajima koji ne nude pouzdano Bluetooth rješenje. Slušalice se također mogu povezati s uređajima s uključenim USB-C USB-A kabelom od 3,5 mm. USB-C kabel također djeluje kao kabel za punjenje i može se povezati s bilo kojim pogonskim USB prilagodnikom struje.

Cisco naglavne slušalice 730 možete povezati na bilo koji od sljedećih načina:

- USB adapter
- USB-C kabel
- 3,5 mm audio kabel

Sljedeće značajke kontrole poziva primjenjuju se na Cisco slušalice 730 koje se upotrebljavaju s Cisco IP telefonima za više platformi:

- odgovaranje na poziv
- završavanje poziva
- prilagođavanje glasnoće slušalica
- zadržavanje poziva
- nastavljanje poziva
- odbijanje poziva
- upravljanje višestrukim pozivima
- isključivanje mikrofona.

**Napomena**

Ove značajke kontrole poziva dostupne su samo kada se slušalice povezuju s telefonom pomoću USB prilagodnika ili USB-C kabela. Za Bluetooth vezu, podržane su samo osnovne značajke kontrole poziva (primjerice, odgovor ili završetak poziva), značajke kontrole poziva bit će u potpunosti podržane u budućem izdanju.

Za dodatne informacije o Cisco naglavnim slušalicama 730 pogledajte [Korisnički vodič za Cisco naglavne slušalice 730](#).

Cisco naglavne slušalice 730 trebaju izdanje firmvera za više platformi 11.3(5) ili novije. Nadogradite telefone najnovijim firmverom prije upotrebe ovih slušalica.

Za provjeru modela telefona i verzije firmvera koje imate pritisnite **Aplikacije** i odaberite **Status > Informacije o proizvodu**. Polje **Naziv proizvoda** prikazuje model vašeg telefona. Polje **Verzija softvera** prikazuje instalirani spremnik gdje možete pogledati inačicu firmvera.

## Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 730

Kada povežete naglavne slušalice na telefon, telefon provjerava inačicu firmvera naglavne slušalice. Ako je dostupna nova verzija, telefon od vas traži nadogradnju slušalice. Poruka o nadogradnji naglavne slušalice prikazuje se samo ako ste na početnom zaslonu telefona u mirovanju. Ako je telefon u upotrebi u trenutku kad je otkrivena nova verzija firmverase, poruka za nadogradnju prikazat će se kad se vratite na početni zaslon u stanje mirovanja.

**Napomena**

Ako ne reagirate na poruku o nadogradnji, nadogradnja se pokreće automatski nakon odbrojavanja..

**Prije nego počnete**

- Vaš administrator konfigurira pravilo nadogradnje za slušalice na web-stranici za administraciju telefona.
- Telefon vam je u stanju mirovanja.

**Postupak**

**Korak 1** Vratite se na glavni zaslon telefona.

**Korak 2** Povežite naglavne slušalice s telefonom s pomoću USB kabela.

**Napomena** Slušalice se mogu nadograditi samo pomoću USB-C veze.

**Korak 3** Pritisnite **Nadogradnja** na telefonu kada se to od vas zatraži.

Ikona nadogradnje u gornjem desnom kutu telefonskog zaslona naznačuje da traje nadogradnja naglavne slušalice. Vrijeme trajanja nadogradnje ovisi o modelu naglavne slušalice, od 10 do 15 minuta.

**Korak 4** (Opcionalno) Ako želite kasnije nadograditi slušalice, pritisnite **Odgodi**.

Bit ćete obaviješteni svaka 2 sata dok ne započnete nadogradnju.

## Pronađite detalje o naglavnim slušalicama 730 na telefonu

Na telefonu možete pronaći informacije o nazivu, modelu, serijskom broju i verziji firmvera za Cisco naglavne slušalice 730.

### Prije nego počnete

- Uvjerite se da je verzija firmvera naglavne slušalice slušalice 1-7-0-138 ili novija.

Kako biste nadogradili firmver naglavne slušalice, pogledajte [Nadogradite firmver naglavne slušalice serije 730, na stranici 198](#).

- Uvjerite se da je verzija firmvera USB prilagodnika slušalice 1-3-12 ili novija.

Za pojedinosti o nadogradnji prilagodnika obratite se podršci za slušalice.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Status > Pribor**.

Izbornik prikazuje dodatnu opremu koja je spojena na telefon.

**Korak 3** Označite **Cisco naglavne slušalice 730** u izborniku **Dodatna oprema**.

Ako umjesto toga izbornik priazuje **prilagodnik Cisco USB HD** znači da se slušalica ne uparaje s telefonom. Možete nastaviti s sljedećim korakom kako biste pronašli pojedinosti o USB prilagodniku.

**Korak 4** Pritisnite **Pojedinosti**.

**Korak 5** Pritisnite  za izlaz.

## Cisco Headset 720

### Povezivanje Cisco naglavnih slušalica 720

Slušalice morate povezati sa svojim telefonom.

### Prije nego počnete

Vaš administrator omogućuje periferni inventar.

### Postupak

**Korak 1** Priključite USB kabel za slušalice ili USB adapter na telefon.

Nakon povezivanja na zaslonu telefona prikazuje se poruka **Cisco naglavne slušalice**. Na zaslonu se prikazuje i funkcija tipka **Odustani**.

**Korak 2** (opcija) Navigirajte do stavki **Aplikacije > Status > Dodatna oprema** da biste provjerili naziv slušalica na popisu **Dodatna oprema**.

**Korak 3** (opcija) Kliknite **Detalji** da biste provjerili detalje o slušalicama.

Povezivanje slušalica ključem:

- Nakon uparivanja i povezivanja telefona sa slušalicama možete vidjeti detalje o slušalicama i adapteru. Detalji o slušalicama koje telefon prikazuje su **Naziv, Model, Serijski broj i Firmver**. Detalji o adapteru koje telefon prikazuje su **Model, Serijski broj i Firmver**.

Samo se detalji o adapteru Cisco USB HD prikazuju kada telefon nije uparen ili nije povezan sa slušalicama.

Povezivanje slušalica USB priključkom:

- Nakon uparivanja i povezivanja telefona sa slušalicama prikazuje se naziv uređaja.
- Kada kliknete funkciju tipku **Detalji**, prikazat će se detalji, kao što su **Naziv, Model, Serijski broj i Firmver**.

**Korak 4** Isključite slušalice iz telefona.

Na telefonu se prikazuje **Dodatna oprema odspojena**. Slušalice se uklanjuju na popisu **Dodatna oprema**.

## Kontrole slušalica 720 – Webex

Sljedeći dijagram prikazuje kontroler i LED indikatore Cisco naglavnih slušalica serije 720.



Tablica 18: Gumbi Cisco naglavnih slušalica serije 720

Broj	Simbol	Button	Radnja
1		Isključivanje zvuka	Utišajte i uključite zvuk poziva.
2		Pojačavanje glasnoće	Pojačajte glasnoću.
3		Gumb Webex  <b>Napomena</b> Ovaj je gumb dostupan kada ne radite na telefonu, ali radite u sustavu s pomoću aplikacije Webex.	Odgovorite na poziv, završite, odbijte, zadržite i nastavak poziv.  Kada povežete slušalice sa sustavom, gumbom Webex postavite aplikaciju na vrh radne površine ili se pridružite nadolazećim Webex sastancima. Uključite i isključite svjetla zauzeća izvan poziva.
4		Smanjivanje glasnoće	Smanjite glasnoću.
5		Višenamjenski gumb	S pomoću aplikacije Cisco Headsets možete odabrati konfiguraciju gumba koju želite. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reproducirajte, pauzirajte i preskačite reprodukciju zvuka.</li> <li>• Aktivirajte mobilnog pomoćnika.</li> </ul>
6		gumb Stišaj	Utišajte i uključite mikrofon tijekom poziva.

### Kontrole slušalica 720 – Teams

Dijagram u nastavku prikazuje kontrole Cisco naglavnih slušalica serije 720.



Tablica 19: Gumbi Cisco naglavnih slušalica serije 720

Broj	Simbol	Button	Radnja
1	Bluetooth icon with a power symbol below it.	Prekidač za napajanje/Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uključite i isključite slušalice.</li> <li>Uparite slušalice.</li> </ul>
2	+	Pojačavanje glasnoće	Pojačajte glasnoću.
3		Gumb Microsoft Teams <b>Napomena</b> Ovaj je gumb dostupan kada ne radite na telefonu, ali radite u sustavu s pomoću aplikacije Teams.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odgovorite na poziv, završite, odbijte, zadržite i nastavak poziv.</li> <li>Kada povežete slušalice sa svojim sustavom, gumbom Teams postavite aplikaciju Teams na vrh zaslona radne površine ili se pridružite nadolazećim sastancima servisa Teams.</li> </ul>
4	-	Smanjivanje glasnoće	Smanjite glasnoću.
5		Višenamjenski gumb	Ili: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrolirajte reprodukciju glazbe.</li> <li>Aktivirajte mobilnog pomoćnika.</li> </ul>
6		Isključivanje zvuka	Utišajte i uključite zvuk poziva.

## Utišavanje ili uključivanje zvuka slušalica

Slušalice možete utišati ili uključiti zvuk na dva različita načina.

### Postupak

Za utišavanje ili uključivanje zvuka slušalica učinite sljedeće.

- Pritisnite tipku za utišavanje.
- Za podešavanje prisilnog utišavanja ili podešavanje neprisilnog utišavanja podignite ili spustite krak slušalice.

Za dodatne informacije pogledajte [Utišavanje ili uključivanje zvuka krakom slušalica, na stranici 203](#).

**Napomena** Telefon ima jedan način utišavanja ili uključivanja zvuka. Pritisnite tipku za utišavanje ili uključivanje zvuka telefona.

## Preklopna tipka za utišavanje slušalica ili telefona

Kada pritisnete funkciju tipku za utišavanje slušalice ili telefona, sljedeća tablica prikazuje varijacije u statusu utišavanja:

Status kraka slušalice	Trenutačni status	Radnja	Rezultat
Prisilno utišano	Utišano	Pritisnite preklopnu tipku za utišavanje slušalice ili telefona	Utišano
Nije prisilno utišano	Utišano	Pritisnite preklopnu tipku za utišavanje slušalice ili telefona	Zvuk je uključen
	Zvuk je uključen		Utišano



**Napomena** Telefon će biti prisilno utišan ako se slušalice prisilno utišaju.

- Uključivanjem utišavanja slušalice ili telefona, stanje utišavanja i dalje će biti utišano ako je krak slušalice bio prisilno utišan.
- Uključivanjem utišavanja slušalice ili telefona promijenit će se status utišavanja ako krak na slušalici nije bio prisilno utišan

## Utišavanje ili uključivanje zvuka krakom slušalica

Kada se krak slušalice spusti ili podigne, rezultati su prikazani u sljedećoj tablici:

Status kraka slušalice	Trenutačni status	Radnja	Rezultat
Prisilno utišano	Utišano	Spustite krak slušalice u položaj neprisilnog utišavanja	Zvuk je uključen

**Utišavanje sinkronizacije između slušalica i telefona ne uspijeva**

Status kraka slušalice	Trenutačni status	Radnja	Rezultat
Nije prisilno utišano	Utišano	Podignite krak slušalice za položaj prisilnog utišavanja	Utišano
	Zvuk je uključen		Utišano



**Napomena** Telefon će biti prisilno utišan kada se slušalice utišaju.

- Spustite krak slušalice ako je slušalica prisilno utišana, pa će se stanje promjeniti u uključeni zvuk.
- Podignite krak slušalice za promjenu statusa utišavanja u utišano.

**Utišavanje sinkronizacije između slušalica i telefona ne uspijeva****Problem**

Sinkronizacija statusa utišavanja između slušalice i telefona nije moguća.

**Uzrok**

- Ako je telefon u stanju mirovanja
- Ako je telefon u stanju čekanja
- Kada telefon bira
- Kada telefon zvoni
- Kada nisu ispunjeni uvjeti aktivnog poziva aktivni i put zvuka je slušalica.

Stoga pritisak na tipku za utišavanje zvuka ili uključivanje zvuka nema učinka.

**Rješenje**

- Provjerite je li slušalica povezana s telefonom, ali samo s jednim telefonom.
- Provjerite je li poziv aktivan (ne zvoni, nije biranje ili na čekanju)
- Provjerite je li slušalica postavljena za put zvuka vašeg telefona.
- Provjerite je li aktivna postavka za utišavanje zvuka na slušalici.

**Slušalice drugih proizvođača**

Cisco Systems vrši interna ispitivanja slušalica trećih strana za korištenje s Cisco IP telefonima. Ali Cisco ne odobrava ili podržava proizvode različitih prodavača slušalica ili telefona.

Slušalice se na vaš telefon priključuju pomoću USB priključka ili pomoćne utičnice. Ovisno o modelu slušalica, morate podešiti postavke zvuka na telefonu za bolji doživljaj zvuka, uključujući i postavke povratnog govora na slušalicama.

Ako imate slušalice drugog proizvođača i primijenite novu postavku popratnog tona pričekajte jednu minutu i ponovno pokrenite telefon kako bi postavka bila pohranjena.

Telefon smanjuje pozadinske zvukove koje otkrije mikrofon naglavnog seta. Možete upotrijebljavati slušalice koje otkazuju buku kako biste dalje umanjili pozadinsku buku i poboljšali cjelokupnu kvalitetu zvuka.

Ako razmišljate od slušalicama drugog proizvođača, preporučujemo upotrebu vanjskih uređaja dobre kvalitete; na primjer, slušalice koje su zaštićene od neželjenih signala radijskih frekvencija (RF) i zvučnih frekvencija (AF). Ovisno o kvaliteti slušalica i njihovoj blizini ostalim uređajima, poput mobilnih telefona i dvosmjernih radijskih uređaja, i dalje se može pojaviti malo buke ili jeke. Ili udaljena strana ili oboje, udaljena strana i korisnik Cisco IP telefona, mogu čuti zujuće ili šum. Raspon vanjskih izvora može uzrokovati šum ili zujuće; primjerice, električna svjetla, električni motori ili veliki monitori osobnih računala.



**Napomena** Ponekad korištenje strujnog kockastog razdjelnika ili strujnog injektora može umanjiti ili ukloniti šum.

Nedosljednosti u hardveru i okolišu na mjestima gdje se Cisco IP telefoni preraspoređuju znače da nijedne slušalice nisu pogodne za sva okruženja.

Klijentima preporučamo testiranje slušalica u namijenjenom okruženju kako bi odredili performanse prije nego što donesu odluku o postavljanju na više mjesta.

Odjednom možete upotrijebljavati samo jednu naglavnu slušalicu. Posljednja povezana naglavna slušalica aktivna je naglavna slušalica.

## Kvaliteta zvuka

Van fizičke, mehaničke i tehničke izvedbe, zvučni dio slušalica mora dobro zvučati i korisniku i sugovorniku s druge strane. Kvaliteta zvuka je subjektivno iskustvo i ne možemo jamčiti izvedbu za bilo koje slušalice trećih strana. Međutim, različite slušalice važnijih proizvođača navodno dobro rade s telefonima Cisco IP.

Cisco ne preporučuje niti testira bilo koje slušalice treće strane slušalice sa svojim proizvodima. Informacije o podršci za slušalice trećih strana za Ciscove proizvode potražite na web-mjestu proizvođača.

Cisco ne testira Cisco slušalice s Cisco IP telefonima. Dodatne informacije o Cisco slušalicama i podršci za Cisco IP telefon potražite u odjelu <https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/index.html>.

## Žičane slušalice

Žičane slušalice rade sa svim značajkama Cisco IP telefona, uključujući i Glasnoću i gume Stišaj. Ti se gumbi prilagođavaju glasnoći slušalica i stišavaju zvuk s mikrofona na slušalicama.

Kada instalirate slušalice s kabelom, svakako pritisnite kabel u kanal u telefonu.



**Oprez** Propuštanje pritiskanja kabela u kanal u telefonu može dovesti do oštećenja kabela.

## Bežične slušalice

S telefonom možete koristiti većinu bežičnih slušalica. Za popis podržanih bežičnih slušalica, pogledajte [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html)

Pogledajte dokumentaciju svojih bežičnih slušalica za informacije o povezivanju slušalica i korištenju značajki.

## Standardne naglavne slušalice


Sa stolnim telefonom možete upotrebljavati standardne naglavne slušalice. Standardne slušalice mogu se spojiti sa stražnje strane telefona s RJ tipom priključka.

### Povezivanje standardne slušalice

#### Postupak

Priklučite naglavne slušalice u priključnicu na stražnjoj strani telefona i gurnite kabel u kanal za kabel.

*Slika 9: Standardni priključak za naglavne slušalice*



#### Oprez

Propuštanje pritiskanja kabela u kanal u telefonu može oštetiti tiskanu ploču u telefonu. Kanal za kabel smanjuje naprezanje priključka i tiskane pločice.

## USB naglavne slušalice

USB naglavnu slušalicu možete upotrebljavati za pozive ako je telefon opremljen USB priključkom.

Ako vaš telefon ima nekoliko USB priključaka, istodobno se može priključiti samo jedna USB slušalica.

Popis podržanih slušalica nalazi se u odjeljku [Pribor objedinjene krajnje točke komunikacija i klijenta](#). USB slušalice koje nisu navedene vjerojatno ne ispravno ne rade kada ih priključite u USB priključak. Više informacija potražite u dokumentaciji proizvođača USB naglavne slušalice.

### Povezivanje USB slušalice

Kada upotrebljavate USB naglavnu slušalicu na telefonu, vodite računa o sljedećem:

- Odjednom možete upotrebljavati samo jednu naglavnu slušalicu. Posljednja povezana naglavna slušalica aktivna je naglavna slušalica.
- Ako ste u aktivnom pozivu i odspojite USB naglavne slušalice, putanja zvuka neće se automatski promijeniti. Morate pritisnuti gumb **Zvučnik** ili podići slušalicu.
- Ako razgovarate na aktivnom pozivu i isključite USB slušalicu, zvuk se automatski prebacuje na zvučnik.
- Ako razgovarate na aktivnom pozivu i priključite USB slušalicu, zvuk se automatski prebacuje na USB slušalicu.

### Postupak

USB naglavne slušalice priključite na USB priključnicu telefona.

## Bežične Bluetooth slušalice

Bluetooth bežične slušalice podržane su na Cisco IP telefonima 8845, 8851, 8861 i 8865 s firmverom za više platformi. Za popis podržanih slušalica drugih proizvođača, vidi [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html).

Bluetooth omogućuje bežične veze niske pojase Širine u rasponu unutar 20 metara. Najbolji rezultati postižu se u dometu od 1 do 2 metra. Bežična Bluetooth tehnologija radi u pojasu od 2.4 GHz koji je isti kao 802.11b/g. Mogu se pojaviti problemi s uzajamnim smetnjama. Preporučamo:

- Upotrijebite 802.11a, 802.11n ili 802.11ac koji rade u pojasu od 5 GHz.
- Smanjite blizinu drugih 802.11b/g uređaja, Bluetooth uređaja, mikrovalnih pećnica i velikih metalnih predmeta.

Cisco IP telefon koristi dijeljenu šifru za provjeru autentičnosti i način šifriranja kako bi se povezao sa slušalicama. Cisco IP telefon može se povezati s najviše 50 slušalica, jednu po jednu. Zadnje povezane slušalice se koriste kao zadane. Uparivanje se obično provodi jednom za svaki par slušalica.

Nakon što se uređaj upari, Bluetooth veza traje toliko dugo dok su oba uređaja (telefon i slušalice) omogućeni i jedno drugom u dometu. Veza se obično automatski ponovo uspostavlja ukoliko se jedan od uređaja ugasi pa pali. Međutim, za neke je slušalice potrebna dodatna pomoć korisnika kako bi se veza ponovo uspostavila.

Ikona Bluetooth  pokazuje je li Bluetooth uključen, je li uređaj povezan ili nije.

Mogu se pojaviti problemi s uzajamnim smetnjama. Preporučamo da smanjite udaljenost drugih 802.11b/g uređaja, Bluetooth uređaja, mikrovalnih pećnica i velikih metalnih predmeta. Ukoliko je moguće, konfigurirajte 802.11 uređaje na korištenje kanala 802.11a.

Bežični Bluetooth uređaj ne mora biti u 'vidnom' polju telefona kako bi normalno radio. Ali neke pregrade poput zidova ili vrata mogu utjecati na vezu. Miješanje drugih elektronskih uređaja također može uzrokovati ometanje.

Kada su slušalice dalje od 10 metara od Cisco IP telefona, Bluetooth prekida vezu nakon isteka vremena od 15 do 20 sekundi. Uparene slušalice ponovo se povezuju kada se nađu u dometu Cisco IP telefona. Za određene vrste telefona koje rade u načinima štednje energije, možete pokrenuti slušalice dodirom na radni gumb.

**Uključivanje i isključivanje Bluetootha**

Omogućite slušalice prije nego ih dodate kao dodatni pribor telefona.

Telefon podržava različite značajke Profila rada slobodnih ruku koje vam omogućuju korištenje uređaja poput bežičnih Bluetooth slušalica za određene zadatke. Primjerice, umjesto da na telefonu pritisnete Ponovo biraj, broj možete ponovo birati sa bežičnih Bluetooth slušalica pomoći uputa proizvođača slušalica.

Te značajke slobodnih ruku primjenjuju se na bežične Bluetooth slušalice koje se upotrebljavaju s Cisco IP telefonima 8845, 8851, 8861 i 8865:

- odgovaranje na poziv
- završavanje poziva
- mijenjanje glasnoće naglavne slušalice.
- ponavljanje biranja,
- ID pozivatelja,
- preusmjeravanje,
- stavljanje na čekanje i prihvaćanje,
- otpuštanje i prihvaćanje.

Uređaji za rad slobodnih ruku imaju drugačije načine aktivacije značajki. Proizvođači uređaja također mogu imat različite nazive za iste značajke.

**Važno**

Samo jedan tip slušalica radi u danom vremenskom razdoblju. Ukoliko istovremeno koristite Bluetooth slušalice i analogne slušalice koje su prikopčane na telefon, omogućavanje Bluetooth slušalice onemogućava analognu slušalicu. Kako biste omogućili analogne slušalice, onemogućite Bluetooth slušalice. Uključivanje USB slušalica u telefon koji ima omogućene Bluetooth slušalice onemogućava i Bluetooth i analogne slušalice. Ukoliko isključite USB slušalice, možete ili omogućiti Bluetooth slušalice ili onemogućiti Bluetooth slušalice kako biste koristili analogne slušalice.

Za informacije o korištenju bežičnih Bluetooth slušalica, pogledajte:

- *Korisnički priručnik za Cisco IP telefon serije 8800 – telefona za više platformi*, vidi [Bluetooth naglavne slušalice](#).
- Korisničke priručnike vaših slušalica

**Uključivanje i isključivanje Bluetootha**

 prikazuje se u zagлавlju telefona kada je Bluetooth veza aktivna.

**Postupak**

**Korak 1** Pritisnite Programi .

**Korak 2** Odaberite **Bluetooth**.

**Korak 3** Pritisnite **Uključeno** ili **Isključeno**.

- 
- Korak 4** Odaberite **Postavi**.
- 

## Dodavanje Bluetooth slušalice

### Postupak

---

- Korak 1** Postavite Bluetooth naglavne slušalice vidljivim.
- Korak 2** Pritisnite **Programi** 
- Korak 3** Odaberite **Bluetooth > Uređaji**
- Korak 4** Odaberite **Skeniraj**.
- Korak 5** Odaberite naglavne slušalice i pritisnite **Poveži**.
- Korak 6** (opcija) Ako se to zatraži, unesite PIN za naglavne slušalice.
- 

## Prekidanje veze Bluetooth slušalice

Odspojite Bluetooth slušalicu prije njene upotrebe s drugim uređajem.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Bluetooth > Uređaji**.
- Korak 3** Odaberite Bluetooth naglavne slušalice.
- Korak 4** Pritisnite **Odspoji**.
- 

## Uklanjanje Bluetooth slušalice

Ako Bluetooth slušalice ne namjeravate više upotrebljavati s telefonom, uklonite ih.

### Postupak

---

- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Bluetooth > Uređaji**.
- Korak 3** Odaberite Bluetooth naglavnu slušalicu i pritisnite **Izbriši**.
-

## Bežične slušalice

S telefonom možete koristiti većinu bežičnih slušalica. Za popis podržanih slušalica posjetite web-stranicu [http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc\\_endpoints\\_accessories.html](http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html).

Pogledajte dokumentaciju svoje bežične slušalice za informacije o povezivanju slušalice i upotrebi njezinih značajki.

## Zamjena slušalica tijekom poziva

Na telefon ne možete istodobno priključiti analognu slušalicu, povezati Bluetooth slušalicu i priključiti USB slušalicu. No istodobno možete upotrijebljavati samo jednu slušalicu.

Ako na telefon povežete nekoliko slušalica, tijekom poziva možete se između njih prebacivati pritiskom tipke **Slušalica** na telefonu. Iako je telefon povezan s nekoliko uređaja, vidite da je samo određena slušalica odabrana kao preferirani audiouređaj prema sljedećem redoslijedu prioriteta:

- Kada povežete USB, Bluetooth i analognu slušalicu s telefonom, USB slušalicu možete učiniti preferiranim audiouređajem.
- Kada povežete Bluetooth i analognu slušalicu s telefonom, Bluetooth uređaj možete učiniti preferiranim audiouređajem. Bluetooth slušalice imaju prioritet nad slušalicama s kabelom, tako da se zvuk salje ili prima s Bluetooth slušalicama te na slušalicama s kabelom nema zvuka.
- Kada povežete samo analognu slušalicu s telefonom, analognu slušalicu možete učiniti preferiranim audiouređajem.

### Postupak

---

**Korak 1** Prije upućivanja ili odgovaranja na poziv pritisnite **Slušalica**.

**Korak 2** (opcija) Ako poziv upućujete, birajte broj.

---

## Podešavanje povratnog govora

Povratni je govor količina povratnih informacija koje čujete u uhu dok govorite. Možete prilagoditi razinu jačine povratnog govora za slušalicu i analogne slušalice, ali ne i za slušalice koje koriste utičnicu od 3,5 mm ili USB priključke.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Jačina povratnog govora**.

**Korak 3** Odaberite željenu razinu jačine povratnog govora.

- **Isklj.**—Isključuje povratni govor
- **Jako nisko**—Najmanja razina jačine povratnog govora

- **Nisko**—Zadana razina jačine povratnog govora
- **Visoko**—Najviša razina jačine povratnog govora

**Korak 4** Pritisnite **Spremi** za spremanje postavki.

---

## Podešavanje glasnoće mikrofona

Možete prilagoditi razinu jačine mikrofona za slušalicu, handsfree i analogne slušalice, ali ne i za slušalice koje koriste utičnicu od 3,5 mm ili USB priključke. Jačinu činite glasnijom ili mekšom kako biste dobili dobru ulaznu razinu.

Možete promijeniti jačinu mikrofona dok ste u pozivu. Ako spremite postavke tijekom poziva, promjena je trenutna i koristi se na nadolazećim pozivima. Ako ne spremite postavke tijekom poziva, promjena se koristi samo na trenutnom pozivu.

### Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Jačina mikrofona**.

**Korak 3** Pritisnite >> kako bi jačina bila glasnija i pritisnite << kako bi bila mekša.

Dostupne opcije su: najmekše, mekše, meko, zadano, glasno, glasnije, najglasnije.

**Napomena** Jačinu mikrofona također možete postaviti prema uređaju koji najčešće koristite. Koristite jedan od ovih načina:

- Preferirani zvučni uređaj: Postavite preferirani zvučni uređaj na onaj koji najčešće koristite. Primjerice, ako češće koristite analogne slušalice, tada u izborniku telefona svoj preferirani uređaj postavite kao Slušalice **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Preferirani zvučni uređaj**. Tada prilagodite jačinu mikrofona analognih slušalica i poslušajte učinak. Spremite onaj koji vam se sviđa. Ako najčešće koristite telefonsku slušalicu, podignite slušalicu i pobrinite se da otkažete dolazni poziv. Tada prilagodite jačinu mikrofona.
- Zadnje korišteni zvučni uređaj: Postavite preferirani zvučni uređaj na **Nijedan** na izborniku telefona **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Preferirani zvučni uređaj**. Jednom pomaknite put audiosadržaja. Primjerice, jednom pritisnite gašenje ili paljenje mikrofona za handsfree. Tada kada prilagodite jačinu mikrofona, mikrofon za handsfree koristit će se za prilagodbu jačine.

**Korak 4** Pritisnite **Spremi** za spremanje postavki.

---

## Testiraj mikrofon

Svoj mikrofon možete testirati nakon konfiguriranja glasnoće mikrofona. Taj vam test omogućava procjenu očekivanih rezultata jačine mikrofona.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** 

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Test mikrofona.**

**Korak 3** Pritisnite **Snimaj** za početak snimanja.

**Korak 4** Pritisnite **Zaustavljanje snimanja** kada završite snimanje.

Maksimalna dužina testne snimke je 20 sekundi.

**Korak 5** Pritisnite **Ponovo reproduciraj** kako biste poslušali snimku.

**Korak 6** (Opcionalno) Kako biste ponovo testirali mikrofon, ponovite korake od 3 do 5.

**Korak 7** Pritisnite  za izlaz.

---

## Podesi zvučnik

Možete podesiti zvučnik za slušalicu, handsfree i analogne slušalice, ali ne i za slušalice koje koriste utičnicu od 3,5 mm ili USB priključke.

Možete podesiti zvučnik dok ste u pozivu. Ako spremite postavke tijekom poziva, promjena je trenutna i koristi se na nadolazećim pozivima. Ako ne spremite postavke tijekom poziva, promjena se koristi samo na trenutnom pozivu.

## Postupak

---

**Korak 1** Pritisnite **Programi** 

**Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Podesi zvučnik.**

**Korak 3** Pritisnite >> i << za podešavanje zvučnika.

Dostupne opcije su: najtoplje, toplice, toplo, zadano, jasno, jasnije, najjasnije.

**Napomena** Jačinu mikrofona također možete postaviti prema uređaju koji najčešće koristite. Koristite jedan od ovih načina:

- Preferirani zvučni uređaj: Postavite preferirani zvučni uređaj na onaj koji najčešće koristite. Primjerice, ako češće koristite analogne slušalice, tada u izborniku telefona svoj preferirani uređaj postavite kao Slušalice **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Preferirani zvučni uređaj**. Tada ugodite zvučnik analognih slušalica i poslušajte učinak. Spremite onaj koji vam se sviđa. Ako najčešće koristite telefonsku slušalicu, podignite slušalicu i pobrinite se da otkažete dolazni poziv. Tada podesite zvučnik.
- Zadnje korišteni zvučni uređaj: Postavite preferirani zvučni uređaj na **Nijedan** na izborniku telefona **Preferencije korisnika > Preferencije zvuka > Preferirani zvučni uređaj**. Jednom pomaknite put audiosadržaja. Primjerice, jednom pritisnite gašenje ili paljenje zvučnika za handsfree. Kada ugodite zvučnik, zvučnik za handsfree koristit će se za ugađanje.

**Korak 4** Pritisnite **Spremi** za spremanje postavki.

## Odredi zvučni uređaj za poziv

Na telefon ne možete istodobno priključiti analognu slušalicu, povezati Bluetooth slušalicu i priključiti USB slušalicu. Odjednom možete upotrebljavati samo jednu slušalicu.

Ako je na telefon povezano nekoliko slušalica, možete birati audiouređaj koji će koristiti za poziv. Vaš se izbor primjenjuje prilikom upućivanja ili odgovaranja na poziv s tipkom linije ili odgovarajućom funkcijском tipkom.

### Postupak

**Korak 1** Pritisnite **Programi** .

**Korak 2** Odaberite **Preference korisnika > Audio preference > Preferirani audiouređaj**.

**Korak 3** Pritisnite **Odaberi** kako biste odabrali jednu od opcija:

- **Nema** – odabire zadnje korišteni zvučni uređaj.
- **Zvučnik** – odabire zvučnik kao zvučni uređaj.
- **Slušalica** – odabire slušalicu kao zvučni uređaj. Prioritet poretka slušalica je:
  - USB (najviši)
  - Bluetooth (srednji)
  - analogne slušalice (najniži)
- **Bluetooth** – odabire Bluetooth kao zvučni uređaj. Redoslijed prioriteta slušalica je USB (najviši), Bluetooth (srednji) i analogna slušalica (najniži).

**Korak 4** Pritisnite **Postavi** za spremanje odabira.

## Dinamički odabir audio puta za poziv

Na telefon ne možete istodobno priključiti analognu slušalicu, povezati Bluetooth slušalicu i priključiti USB slušalicu. Istodobno možete koristiti samo jednu od njih.

Ako s telefonom povežete više od jedne slušalice, audio put koji se koristi tijekom poziva mijenja se na temelju povezanih audiouređaja.

### Postupak

**Korak 1** (opcija) Dok s analognom slušalicom razgovarate na pozivu, a s telefonom je povezana Bluetooth slušalica, uključite USB slušalicu.

Poziv se prebacuje na USB slušalicu.

**Vanjski zvučnici i mikrofon**

- Korak 2** (opcija) Dok s USB slušalicom priključenom na telefon razgovarate na pozivu, isključite USB slušalicu. Ako je povezana Bluetooth slušalica, poziv se na nju prebacuje, dok se inače prebacuje na zvučnik.
- Korak 3** (opcija) Dok s Bluetooth slušalicom povezanom s telefonom razgovarate na pozivu, prekinite vezu Bluetooth slušalice (odnosno, maknite je iz raspona ili isključite njezino napajanje). Ako je priključena USB slušalica, poziv se na nju prebacuje, dok se inače prebacuje na analognu slušalicu.
- Korak 4** (opcija) Dok s analognom slušalicom razgovarate na pozivu, a na telefon je priključena USB slušalica, povežite Bluetooth slušalicu. Poziv se prebacuje na Bluetooth slušalicu.

## Vanjski zvučnici i mikrofon

Vanjski zvučnici i mikrofoni dodatni su pribor koji se može odmah koristiti nakon što se uključi. Na telefon Cisco IP možete povezati vanjske mikrofone za osobna računala i aktivne zvučnike (s pojačalom) pomoći linjskim ulaznim i izlaznim utičnicama. Povezivanje vanjskog mikrofona onemogućava unutarnji mikrofon a povezivanje vanjskog zvučnika onemogućava rad unutarnjeg zvučnika telefona.

**Napomena**

Ako koristite vanjske zvučne uređaje loše kvalitete, slušate zvučnike jako glasno ili smjestite mikrofon vrlo blizu zvučniku možete stvoriti neželjenu jeku drugoj strani na pozivima sa zvučnikom.

## Pregled postavljanja modula za proširenje tipki Cisco serije 8800

*Slika 10: Modul za proširenje tipki s jednim LCD zaslonom*



**Slika 11: Modul za proširenje tipki Cisco IP telefona 8851/8861 s duplim zaslonom****Slika 12: Modul za proširenje tipki Cisco IP telefona 8865 s duplim zaslonom**

Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki telefonu dodaje još programabilnih tipki. Programibilni gumbi mogu se postaviti kao gumbi za brzo biranje ili gumbi za značajke telefona.

Dostupna su 3 modula za proširenje:

- Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki—Jedan modul za LCD zaslon, 18 linijskih tipki, 2 stranice, prikaz u dva stupca.
- Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki—Dvostruki modul za LCD zaslon za audiotelefon, 14 linijskih tipki, 2 stranice, prikaz samo jednog stupca.
- Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki—Dvostruki modul za LCD zaslon za videotelefon, 14 linijskih tipki, 2 stranice, prikaz samo jednog stupca.

**Napomena**

Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki i Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki zahtijevaju izdanje firmvera 11.2(3) ili novije.

Na telefonu se može koristiti više modula za proširenje. Svaki modul mora biti iste vrste. Ne možete miješati Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki s Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki ili s Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki. Ne možete miješati module proširenja za audio s modulima proširenja za video. Također ne možete koristiti modul proširenja za video na audiotelefonu ili modul proširenja za audio na videotelefonu.

U sljedećoj tablici nalazi se popis telefona i broj modula za proširenje ključa koje svaki model podržava.

**Tablica 20: Cisco IP telefoni i podržani modul za proširenje tipki Cisco IP telefona 8800**

<b>Model Cisco IP telefona</b>	<b>Broj podržanih modula za proširenje tipki i gumbi</b>
Cisco IP telefon 8851	2; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 72 gumba
Cisco IP telefon 8861	3; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 108 gumbi
Cisco IP telefon 8865	3; jedan LCD zaslon, 18 linijskih tipki, dvije stranice, 108 gumbi

**Informacije o napajanju modula za proširenje tipki****Tablica 21: Cisco IP telefoni i podržani modul za proširenje tipki Cisco IP telefona 8800i Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki**

<b>Model Cisco IP telefona</b>	<b>Broj podržanih modula za proširenje tipki i gumbi</b>
Cisco IP telefon 8851	2; dva LCD zaslona, 14 linijskih tipki, dvije stranice, 56 gumba
Cisco IP telefon 8861	2; dva LCD zaslona, 14 linijskih tipki, dvije stranice, 84 gumba
Cisco IP telefon 8865	2; dva LCD zaslona, 14 linijskih tipki, dvije stranice, 84 gumba

**Informacije o napajanju modula za proširenje tipki**

Ukoliko koristite modul proširenja tipki sa svojim IP telefonom, obično je dovoljno imati Power over Ethernet (PoE) kako bi napajao module proširenja. Ali, vaš telefon mora imati IP adresu kako bi se punio modul proširenja.

Strujni razdjelnik kocka potreban je također za punjenje pametnog telefona ili tableta kada je priključen vaš modul proširenja.

Modul za proširenje tipki koristi 48V DC, 5W po modulu. Ako punite pametni telefon ili tablet, obratite pažnju na sljedeće:

- Bočni USB: do 500mA / 2.5W punjenje
- Stražnji USB: Brzo punjenje, podržava punjenje do 2.1A/10.5W

**Tablica 22: Kompatibilnost opskrbe strujom za Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki**

<b>Konfiguracija</b>	<b>802.3af Power over Ethernet (PoE)</b>	<b>802.3at PoE</b>	<b>Cisco IP telefon Power Cube 4</b>
8851 i jedan modul proširenja tipki	Da	Da	Da
8851 i dva modula proširenja tipki	Ne	Ne Pogledajte treću napomenu.	Da
8861 i jedan modul proširenja tipki	Ne	Da	Da
8861 i 2 modula proširenja tipki	Ne	Da Pogledajte prvu napomenu.	Da
8861 i 3 modula proširenja tipki	Ne	Da Pogledajte prvu napomenu.	Da

**Napomena**

- Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefon 8861 koristeći 802.3at PoE.
- Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefon 8861 osim ako se koristi Cisco Universal PoE.
- Cisco IP telefon 8851 s dva modula proširenja tipki radi na 802.3at PoE samo s hardverom v08 ili kasnijim. Podatke o verziji telefona možete pronaći na donjem stražnjem dijelu telefona, kao dio TAN i PID tablice. Informacije o verziji također se nalaze na pakiranju svakog telefona.

**Tablica 23: Kompatibilnost opskrbe strujom za Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki i Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki**


Konfiguracija	802.3af Power over Ethernet (PoE)	802.3at PoE	Cisco IP telefon Power Cube 4
8851 i jedan modul proširenja tipki	Da	Da	Da
8851 i dva modula proširenja tipki	Ne	Da Pogledajte treću napomenu.	Da
8861 i 8865 i 1 modul proširenja tipki	Ne	Da	Da
8861 i 8865 i 2 modula proširenja tipki	Ne	Da Pogledajte prvu napomenu.	Da
8861 i 8865 i 3 modula proširenja tipki	Ne	Da Pogledajte prvu napomenu.	Da

**Napomena**


- Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefona 8861 koristeći 802.3at PoE.
- Značajka brzog punjenja na stražnjem USB-u ne radi kada se koristi više od jednog modula proširenja tipki spojenog na Cisco IP telefon 8861 osim ako se koristi Cisco Universal PoE.
- Cisco IP telefon 8851 s dva modula proširenja tipki radi na 802.3at PoE samo s hardverom v08 ili kasnijim. Podatke o verziji telefona možete pronaći na donjem stražnjem dijelu telefona, kao dio TAN i PID tablice. Informacije o verziji također se nalaze na pakiranju svakog telefona.

## Gumbi modula za proširenje tipki i hardver

*Slika 13: Gumbi i hardver modula za proširenje tipki za Cisco IP telefon (jedan LCD)*



*Slika 14: Gumbi i hardver modula za proširenje tipki za Cisco IP telefon (dupli LCD)*



U sljedećoj su tablici opisane značajke modula za proširenje ključa.

*Tablica 24: Gumbi i hardver za modul za proširenje tipki*

	LCD zaslon – prikazuje telefonski broj, broj brzog biranja (ili naziv ili drugu tekstualnu oznaku), telefonsku uslugu ili značajku telefona pridruženu svakom gumbu.
	Ikone koje pokazuju status sliče (i po izgledu i po funkcionalnosti) ikonama telefona na koji je modul za proširenje spojen.

1	Osvjetljeni gumbi – Linijski gumbi. Svaki gumb ili par gumba odgovara jednoj liniji. Svjetlo iznad svakog gumba pokazuje stanje odgovarajuće linije na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  ne svijetli – gumb nije konfiguriran.</li> <li>•  postojano zeleno LED svjetlo – linija je ispravno konfiguirirana i uspješno registririrana i u stanju je mirovanja.</li> <li>•  postojano crveno LED svjetlo – linija je u upotrebi i s aktivnim pozivom.</li> <li>•  postojano žuto/treperi žuto LED svjetlo – prilikom postavljanja ove značajke došlo je do pogreške konfiguracije.</li> </ul>
2	Gumbi zamjene – 2 gumba. Gumb za stranicu 1 označen je kao <b>1</b> , a gumb za stranicu 2 kao <b>2</b> . Svjetljenje gumba pokazuje stanje stranice na sljedeći način: <ul style="list-style-type: none"> <li>•  postojano zeleno LED svjetlo – stranica je u prikazu.</li> <li>•  lne svijetli – stranica nije prikazana.</li> <li>•  postojano žuto LED svjetlo – stranica se ne prikazuje s jednim ili više poziva upozorenja na stranici.</li> </ul>

## Načini rada stupca

Ako koristite Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki, način rada u dva stupca je zadano vrijednost na za Cisco IP telefonu 8800 modulu za proširenje tipki.

Moduli proširenja tipki Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki i Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki podržavaju samo način rada u jednom stupcu i ne podržavaju način rada u dva stupca.

### Način prikaza s jednim stupcem

Način prikaza jednog stupca u Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki i Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki – svaki gumb na lijevoj i na desnoj strani zaslona dodijeljen je broju brzog biranja (ili nazivu ili drugoj tekstualnoj označi), telefonskoj usluzi ili značajki telefona. U ovoj konfiguraciji modul za proširenje ključa prikazuje do 14 stavki na stranici 1 i do 14 stavki na stranici 2.

Dodijelite tip modula za proširenje tipki izborniku telefona

*Slika 15: Cisco IP Phone 8851/8861 modul za proširenje tipki*



*Slika 16: Cisco IP Phone 8865 modul za proširenje tipki*



### Način prikaza s dva stupca

Ako koristite Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki modul za proširenje s jednim LCD zaslonom, možete ga postaviti u načinu rada s dva stupca.

U načinu prikaza s dva stupca svaki gumb na lijevoj i na desnoj strani zaslona dodijeljen je broju brzog biranja (ili nazivu ili drugoj tekstualnoj oznaci), telefonskoj usluzi ili značajki telefona. U ovoj konfiguraciji modul za proširenje tipki prikazuje do 18 stavki na stranici 1 i do 18 stavki na stranici 2.

*Slika 17: Cisco IP Phone 8800 modul za proširenje tipki*



## Dodijelite tip modula za proširenje tipki izborniku telefona

Možete dodijeliti vrstu modula proširenja tipki koju telefon podržava.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Programi** 
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije konzole za pozive > KEM vrsta.**
- Korak 3** Odaberite vrstu modula proširenja tipki.
- Korak 4** Pritisnite **Spremi**.
- 

## Prilagođavanje svjetline zaslona

Možete promijeniti svjetlinu zaslona modula za proširenje tipki kako biste ga lakše čitali.

## Postupak

- 
- Korak 1** Pritisnite **Aplikacije** 
- Korak 2** Odaberite **Preferencije korisnika > Preferencije konzole za pozive.**
- Korak 3** Unesite broj između 4 i 15.
- Korak 4** Pritisnite **Postavi**.
- 

## Izmjena brzog biranja na modulu za proširenje tipki

Ako je jedna od tipki linije na modulu za proširenje ključa konfigurirana kao tipka za brzo biranje, možete je pritisnuti da biste promijenili broj brzog biranja. Tu promjenu možete provjeriti odabirom polja **Unit** na Phone Web Page. Ako su tipke linije na modulu za proširenje ključa konfiguirirane kao **blf**, **blf+preuzimanje poziva**, **blf+spremanje poziva** ili **spremanje poziva**, broj brzog biranja ne možete promijeniti pritiskom tipke linije.

## Postupak

- 
- Korak 1** Držite pritisнуту tipku za brzo biranje modula za proširenje ključa najmanje 2 sekunde.
- Korak 2** Kada pritisnete tipku za brzo biranje modula za proširenje ključa, u prozoru **Define Speed Dial** dodajte naziv brzog biranja i telefonski broj za pozivanje.
- Korak 3** Pritisnite **Spremi**.
- 

## Pregledajte UDI informacije modula za proširenje tipki

Možete pregledati jedinstveni identifikator uređaja (UDI) modula za proširenje tipki. UUDI informacije uključuju:

- Naziv proizvoda (PID)

**Dodajte značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke**

- ID verzije proizvoda (VID)
- Serijski broj (SN)

**Postupak****Korak 1** Pritisnite Programi .**Korak 2** Odaberite Status > Pribor > Jedinica pomoćne konzole n.**Dodajte značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke**

Nakon što konfigurirate tipku linije na modulu proširenja tiki s prečacem izbornika ili značajkom, možete pritisnuti konfiguiriranu tipku linije kako biste otvorili izbornik ili pristupili značajki.

**Prije nego počnete**

Administrator mora omogućiti značajku na telefonu.

**Postupak****Korak 1** Pritisnite i držite tipku linije dvije sekunde. Prikazat će se popis dostupnih značajki.**Korak 2** Učinite sljedeće radnje po potrebi:

- Odaberite značajku s popisa kako biste je dodali na tipku linije.
- Odaberite stavku izbornika s popisa prečaca izbornika kako biste je dodali u tipku linije.

**Korak 3** Pritisnite Postavi.**Korištenje linije modula za proširenje tipki kao SIP linije (samo 8800)**

Kada se vašem administratoru dodijeli linijski ključ modula za proširenje tipki, linijski ključ modula za proširenje tipki možete koristiti kao SIP liniju.

**Prije nego počnete**

Vaš administrator postavio je linijski ključ modula za proširenje tipki kao SIP liniju.

**Napomena**

Ova značajka dostupna je samo na Cisco IP telefonu 8851, 8861 i 8865. Jedino video modul za proširenje tipki i audio modul za proširenje tipki podržavaju ovu značajku.

**Postupak****Korak 1**

Odaberite linijski ključ modula za proširenje tipki kada na telefonskoj liniji, koja je dodijeljena odabranom linijskom ključu modula za proširenje tipki, postoji dolazni poziv; na njega možete odgovoriti s linijskog ključa modula za proširenje tipki. Pomoću funkcijskih tipki **Čekanje** i **Nastavi** također možete provoditi zadržavanje i nastavljanje.

**Korak 2**

Odaberite linijski ključ modula za proširenje tipki za svaki odlazni poziv na telefonskoj liniji koja je pridružena odabranom linijskom ključu modula za proširenje tipki, upravljajte pozivom s tipke modula za proširenje tipki. Pomoću funkcijskih tipki **Čekanje** i **Nastavi** također možete provoditi zadržavanje i nastavljanje.


**Uklonite značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke****Postupak****Korak 1**

Pritisnite i držite tipku linije na modulu proširenja tipke dvije sekunde. Prikazat će se popis značajki.

**Korak 2**

Odaberite **Nijedan** s popisa i pritisnite **Postavi**.

■ Uklonite značajke ili prečace izbornika za to ključ ekspanzija modul linije tipke



## POGLAVLJE 8

# Zaštita i sigurnost proizvoda

- Podaci o sigurnosti i radnim svojstvima, na stranici 225
- Izjave o sukladnosti, na stranici 227
- Pregled sigurnosti Cisco proizvoda, na stranici 232
- Cisco kružno gospodarstvo, na stranici 232
- Važne mrežne informacije, na stranici 233

## Podaci o sigurnosti i radnim svojstvima

### Prekid napajanja

Telefonski pristup službama žurnih usluga zahtijeva da telefon ima napajanje strujom. Ako dođe do prekida napajanja (nestanka struje), biranje usluge ili žurnih brojeva neće raditi sve do povratka napajanja. U slučaju kvara na napajanju ili prestanka napajanja možda će biti potrebno vratiti tvorničke postavke ili ponovo konfigurirati svoj uređaj kako biste ponovno mogli upotrebljavati uslugu ili pozivati žurne brojeve.

### Regulatorne domene

Radiofrekvencija (RF) za ovaj telefona konfigurira se za određenu regulatornu domenu. Ako telefon upotrebljavate izvan određene regulatorne domene, telefon neće pravilno raditi, a tako možda kršite lokalne propise.

### Zdravstvena okruženja

Ovaj proizvod nije medicinski uređaj i upotrebljava nelicencirani frekvencijski pojas koji je osjetljiv na smetnje drugih uređaja ili opreme.

### Vanjski uređaji

Preporučujemo uporabu kvalitetnih vanjskih uređaja koji su zaštićeni od neželjenih radiofrekvencijskih (RF) i audiofrekvencijskih (AF) signala. U vanjske uređaje pripadaju naglavne slušalice, kablovi i priključci.

Ovisno o kvaliteti tih uređaja i njihovoj blizini s drugim uređajima, kao što su mobilni telefoni i dvosmjerni radiouređaji, može doći do zvučnog šuma. U tim slučajevima preporučujemo da učinite nešto od sljedećeg:

**Performanse Bluetooth bežične slušalice**

- Odmaknite vanjski uređaj od izvora RF ili AF signala.
- Provedite kabele vanjskog uređaja podalje od izvora RF ili AF signala.
- Upotrebljavajte oklopljene kabele za vanjski uređaj, ili kabele s boljom zaštitom i priključkom.
- Skratite duljinu kabela vanjskog uređaja.
- Primijenite feritnu ili sličnu zaštitu na kabelima vanjskog uređaja.

Cisco ne može jamčiti radna svojstva vanjskih uređaja, kabela i priključaka.



**Oprez** U državama Europske unije, koristite samo vanjske zvučnike, mikrofone i naglavne slušalice koje su u potpunosti u skladu s EMC direktivom [89/336/EC].

## Performanse Bluetooth bežične slušalice

Kada naglavna slušalica podržava Bluetooth, Cisco IP telefoni podržavaju tehnologiju Bluetootha 2. klase. Bluetooth omogućava bežično povezivanje niske pojanske širine u dometu od 10 metara. Najbolji rezultati postižu se u dometu od 1 do 2 metra. Povezati možete do pet naglavnih slušalica, dok se kao zadana uvijek upotrebljava posljednja povezana naglavna slušalica.

Iz razloga moguće pojave smetnji preporučujemo da od bežične naglavne slušalice udaljite sve uređaje koji rade s mrežom 802.11b/g, Bluetooth uređaje, mikrovalne pećnice i velike metalne predmete.

Bluetooth bežična naglavna slušalica ne mora biti u izravnoj liniji pogleda telefona. Neke prepreke (npr. zidovi ili vrata) te smetnje drugih elektroničkih uređaja mogu utjecati na vezu.

## Načini punjenja telefona

Telefon možete puniti na ove načine:

- Koristite se strujnim prilagodnikom koji dolazi s telefonom.
- Ako mreža pruža mogućnost napajanja putem etherneta (PoE), telefon možete priključiti na mrežu. Priključite Ethernet kabel u Ethernet priključak telefona i u mrežu.

Ako niste sigurni podržava li mreža napajanje putem etherneta (PoE), provjerite s administratorom sustava.

## Ponašanje telefona tijekom mrežnih zagušenja

Sve što degradira performanse mreže može utjecati na audio i video kvalitetu telefona, a u nekim slučajevima može uzrokovati prekid poziva. Izvori degradacije mreže mogu uključiti bez ograničenja sljedeće aktivnosti:

- Administrativne zadatke kao što su interno skeniranje ulaza ili sigurnosno skeniranje.
- Napade na mreži kao što je napad uskraćivanja usluge.

## UL upozorenje

LAN/Ethernet kabel ili drugi kabeli priključeni na uređaj ne smiju se produžavati izvan zgrade.

## EnergyStar



Sljedeći telefoni imaju EnergyStar certifikaciju:

- Cisco IP Phone 8811
- Cisco IP Phone 8841
- Cisco IP Phone 8851
- Cisco IP Phone 8851NR

Bilo koji model telefona koji nije naveden na gornjem popisu nije certificiran.

## Oznaka proizvoda

Oznaka proizvoda nalazi se na dnu uređaja.

## Izjave o sukladnosti

### Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

#### CE oznaka

Sljedeća CE oznaka pričvršćena je na opremu i ambalažu.



## Izjava o izloženosti RF zračenju za Europsku uniju

Ovaj je uređaj pregledan i utvrđeno je da zadovoljava zahtjeve EU EMF direktive 2014/53/EU.

## Izjave o sukladnosti za SAD

### Radiouređaj sukladan članku 15



- Oprez** Radiouređaj sukladan članku 15 radi bez smetnji s drugim uređajima koji rade na istoj frekvenciji. Svaka promjena ili izmjena spomenutog proizvoda koju nije izričito odobrio Cisco, uključujući upotrebu antena koje nije proizveo Cisco, može poništiti korisnikovo pravo na korištenje uređaja.

## Izjave o sukladnosti za Kanadu

Ovaj uređaj sukladan je RSS standardima za izuzeće od licence kanadske industrije. Rad zavisi od sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada uređaja. Nije moguće osigurati privatnost komunikacija tijekom upotrebe ovog telefona.

Ovaj je proizvod u skladu s dostupnim tehničkim specifikacijama Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja Kanade.

### Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d'Industry Canada. Le fonctionnement de cet appareil est soumis à deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non souhaitable de l'appareil. La protection des communications ne peut pas être assurée lors de l'utilisation de ce téléphone.

Le présent produit po istočnom vremenu conforme pritisnuti element spécifications tehnike applicables d'Innovation, znanosti postavljanje hrvatskoga économe Kanada.

## Izjava o izloženosti RF zračenju za Kanadu

### OVAJ JE UREĐAJ U SKLADU S OGRANIČENJIMA KAKO JE NAVEDENO U ISED RSS-102 R5 ZA IZLAGANJE RADIJSKIM VALOVIMA

Vaš uređaj uključuje radio prijenosnik i prijemnik. Dizajniran je kako ne bi premašio Ograničenja za opću populaciju (nekontrolirano) za izlaganje radijskim valovima (elektromagnetska polja radijske frekvencije) kao je navedeno u RSS-102 koji se vodi preporukama sigurnosnog koda zdravlja Kanade broj 6 te uključuje značajnu sigurnosnu granicu koja je kreirana kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

Takvi su sustavi kreirani za rad kako bi se izbjegao kontakt krajnjeg korisnika s antenama. Preporučuje se postavljanje sustava na lokaciju na kojoj antene mogu zadržati najmanji razmak od korisnika kako je navedeno u skladu s regulatornim smjernicama koje su dizajnirane kako bi se smanjilo cijelokupno izlaganje korisnika ili operatera.

Uređaj je testiran i utvrđena je njegova sukladnost s dostupnim pravilima kao dio postupka radijske certifikacije.

**Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne****CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO**

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

**Kanadska izjava o radarima velike snage**

Korisnicima također treba savjetovati da su radari velike snage dodijeljeni kao primarni korisnici (tj., prioritetni korisnici) frekvencijskog pojasa 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz te da ti radari mogu uzrokovati interferenciju i/ili štetu na LE-LAN uređajima.

Devraient également être informés des utilisateurs que les radars à haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (à savoir des utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650 à 5.850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et / ou endommager les périphériques LE-LAN.

**Izjave o sukladnosti za Novi Zeland****Opće upozorenje u vezi dozvole za povezivanje (PTC)**

Odobrenje teledozvole za bilo koju stavku terminalne opreme znači samo da je operater Spark NZ prihvatio da taj predmet zadovoljava minimalne preduvjete za povezivanje s njegovom mrežom. Ono ne služi kao reklama proizvoda od strane operatera Spark NZ niti podrazumijeva ikakav oblik jamstva. Iznad svega, ono ne jamči pravilan rad bilo koje stavke s drugom stavkom opreme drugog proizvođača ili modela s teledozvolom niti podrazumijeva da je bilo koji proizvod kompatibilan sa svim mrežnim uslugama operatera Spark NZ.

## Izjave o sukladnosti za Tajvan

### DGT Izjava upozorenja

#### Obavijesti o niskim naponima i vizualnim upozorenjima

視力保護警語：使用過度恐傷害視力

低功率射頻電機警語：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性之功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。

4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

## Izjava o sukladnosti za Argentinu

### Advertencia

No utilizar una fuente de alimentación con características distintas a las expresadas ya que podría ser peligroso.

## Informacije o sukladnosti za Brazil

### Art. 5º - 680

Ova oprema nema pravo na zaštitu od štetnih smetnji i ne može prouzročiti smetnje u odgovarajućim ovlaštenim sustavima.

Dodatne informacije potražite na sljedećem URL: <http://www.anatel.gov.br>

Model	Broj certifikata
8811	3965-14-1086
8841	3965-14-1086
8845	4243-15-9863
8851	3965-14-1086
8851NR	3965-14-1086
8861	0463-15-1086
8865	06125-16-01086
8865NR	06125-16-01086

## Izjava o sukladnosti za Singapur

**Complies with  
IMDA Standards  
DB101992**

## Informacije o sukladnosti za Japan



VCCI sukladnost za opremu B klase

## FCC Izjave o sukladnosti

Federalna komisija za komunikacije (FCC) zahtjeva izjavu o sukladnosti za sljedeće izjave:

### FCC Izjava za dio 15.19

Ovaj je uređaj u skladu s Dio15 Pravila federalne komisije za komunikaciju. Rad je podložan sljedećim uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetnu interferenciju i (2) ovaj uređaj mora prihvatići sve primljene interferencije, uključujući interferencije koje mogu uzrokovati neželjeni rad.

### FCC Izjava za dio 15.21

Promjene ili izmjene koje izričito nije odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu uskratiti pravo korisniku na upotrebu opreme.

### FCC Izjava o izloženosti RF zračenju

Oprema je usklađena s ograničenjima izlaganja radijaciji FCC-a postavljenim za nenadziranu okolinu. Krajnji korisnik mora slijediti određene upute o radu kako bi udovoljio propisima o izloženosti RF zračenju. Ovaj prijenosnik mora biti udaljen najmanje 20 cm od korisnika i ne smije biti pridružen niti zajednički djelovati s drugom antenom ili prijenosnikom.

### FCC Izjava o prijemnicima i digitalnim uređajima klase B

Ovaj je proizvod provjerjen i sukladan je s tehničkim zahtjevima digitalnog uređaja klase B u skladu s člankom 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja određena da bi se omogućila prihvatljiva zaštita od štetnih smetnji prilikom instalacije u stambenom okruženju. Oprema generira, upotrebljava te može odašiljati radiofrekvencijsku energiju te ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u radijskoj komunikaciji. No ne jamči se da u određenoj instalaciji neće doći do smetnji.

Ako ova oprema prouzroči štetne smetnje u prijemu radijskog ili televizijskog signala, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, preporučujemo korisniku da otkloni smetnje primjenom neke od sljedećih mjera:

- preusmjeravanjem i premještanjem antene,
- povećavanjem udaljenosti između opreme ili uređaja,
- povezivanjem opreme na utičnicu na kojoj nije povezan prijemnik,
- traženjem savjeta od prodavača ili iskusnog tehničara za radiotelevizijsku opremu.

## Pregled sigurnosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrži kriptografske značajke i podliježe zakonima Sjedinjenih Američkih Država i lokalnih država koji reguliraju odnose uvoza, izvoza, prijenosa i uporabe. Isporuka Ciscovih kriptografskih proizvoda ne podrazumijeva ovlaštenje treće strane za uvoz, izvoz, distribuciju i uporabu šifriranja. Uvoznici, izvoznici, distributeri i korisnici, odgovorni su za udovoljavanje SAD i lokalnim zakonima. Uporabom ovoga proizvoda pristali ste na ispunjavanje primjenjivih zakona i propisa. Ako niste u stanju udovoljiti zahtjeve zakona SAD i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.

Druge informacije o pravilima izvoza za SAD možete naći na <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>.

## Cisco kružno gospodarstvo

Cisco je usvojio načela kružnog dizajna u svojim proizvodima zastupajući korištenje reciklirane plastike. Modeli navedeni u nastavku sada smanjuju upotrebu prirodnih resursa i zatvaraju krug elektroničkog otpada.

- Cisco IP Phone 8811
- Cisco IP Phone 8841
- Cisco IP Phone 8851 i Cisco IP Phone 8851NR
- Cisco IP Phone 8861

Posjetite web-mjesto Ciscovog kružnog gospodarstva kako bi saznali više o tome što to znači:

- URL web-mjesta: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/circular-economy.html>



- QR kod web-mjesta:



## Važne mrežne informacije

### Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA) nalazi se ovdje: <https://www.cisco.com/go/eula>

### Regulativna sukladnost i podaci o sigurnosti

Regulativna sukladnost i podaci o sigurnosti (RCSI) nalaze se ovdje:

[https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice\\_ip\\_comm/cuipph/8800-series/regulatory\\_compliance/RCSI-0313-book.pdf](https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/8800-series/regulatory_compliance/RCSI-0313-book.pdf)

