



### Votre téléphone

- ① Barre de mise en sourdine
- ② Barre de DEL
- ③ Touches programmables
- ④ Barre de navigation et bouton Sélection
- ⑤ Touche de volume

### États de la barre de DEL

La barre de DEL s'allume pour indiquer l'état :

- Vert fixe : appel actif
- Vert clignotant : appel entrant
- Vert avec des impulsions : appel en attente
- Rouge fixe : appel mis en sourdine

### Passer un appel

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **Appel**.

### Réponse à un appel

Appuyez sur **Répondre**.

### Mise d'un appel en attente

1. Appuyez sur **Attente**.
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la touche **Reprendre**.

### Visualiser vos appels récents

Appuyez sur **Récents** ou appuyez sur la touche de navigation vers le haut.

### Ajout d'une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence**.
2. Saisissez un numéro.
3. (Facultatif) Attendez que le téléphone sonne ou que l'autre personne prenne l'appel.
4. Appuyez sur **Conférence**.

### Transfert d'un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert**.
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. (Facultatif) Attendez que le téléphone sonne ou que l'autre personne prenne l'appel.
4. Appuyez de nouveau sur **Transfert**.

### Mode silencieux

1. Appuyez sur **Silence**  sur le téléphone ou sur **Silence**  sur le microphone d'extension.
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

### Écoute des messages vocaux

Appuyez sur **Messages** et suivez les invites.

### Renvoi de tous les appels

1. Appuyez sur **Renvoyer tout**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Message**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Renvoi Dés**.

### Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume lorsque vous êtes en communication.

### Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

### Modification de la sonnerie

1. Sélectionnez **Paramètres > Préférences utilisateur > Sonnerie**.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
3. Appuyez sur la touche **Définir** pour enregistrer une sélection.

### Guide de l'utilisateur

Vue Le guide complet de l'utilisateur à l'adresse

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html>

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour voir la liste des marques commerciales de Cisco, rendez-vous sur : [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)